

複印指南

快速複印


- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

請注意：若要避免影像遭到裁切，請確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。

- 3 從印表機控制面板，按下 。

利用自動送件器進行複印

- 1 載入原始文件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

Copy (複印) > 指定複印設定 > Copy It (開始複印)

使用掃描器玻璃面板進行複印

- 1 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。

- 2 從主畫面，導覽至：

Copy (複印) > 指定複印設定 > Copy It (開始複印)

如果您要掃描多頁，接著請將下一份文件放在掃描器玻璃面板上，然後觸控 **Scan the next page (掃描下一頁)**。

- 3 觸控 **Finish the Job (結束工作)**。

瞭解複印選項

Copy from (原稿尺寸)

此選項將開啓一個畫面，供您選取原始文件的紙張尺寸。

- 請觸控與原始文件相符的紙張尺寸。
- 若要複印內含混合紙張尺寸但寬度相同的原始文件，請觸控 **Mixed Sizes (混合尺寸)**。
- 若要將印表機設為自動偵測原始文件的尺寸，請觸控 **Auto Size Sense (自動感應紙張尺寸)**。



Copy to (複印目標)

此選項會開啓一個畫面，您可以在該畫面中輸入用來列印複印文件的紙張尺寸和類型。

- 觸控與所載入紙張相符的紙張尺寸和類型。
- 若「Copy From」(原稿尺寸)和「Copy To」(複印目標)的設定不同，印表機會自動配合差異來調整 Scale (比例)設定。
- 若作為複印目標的紙張類型或尺寸未載入其中一個送紙匣，請觸控 **Manual Feeder (手動輔助式送紙器)**，然後將紙張手動載入多功能送紙器。
- 若「Copy to」(複印目標)設定為 **Auto Size Match** (自動調整紙張尺寸功能)，每份複印文件都會符合原始文件的紙張尺寸。若未將相符的紙張尺寸放入其中一個送紙匣中，便會出現 **Paper size not found (找不到紙張尺寸)**，同時會看到提示，要求您在送紙匣或多用途送紙器中載入紙張。

比例

此選項可讓您依 25% 到 400% 的比例，調整原始文件的大小。您也可以設定自動調整比例。

- 若您要複印至不同的紙張尺寸，例如從 **Legal** 尺寸複印至 **Letter** 尺寸紙張，設定「原稿尺寸」及「複印目標」的紙張尺寸後，可自動調整掃描影像，以符合複印文件的紙張尺寸。
- 若要增大或減小 1% 的值，請在印表機控制面板上觸控  或 。若要繼續增大或減小該值，請按住按鈕兩秒鐘或更久。

Darkness (明暗度)

此選項可讓您調整複印文件相對於原始文件所呈現的明暗度。

Sides (Duplex) (單 (雙) 面)

此選項可讓您從單面或雙面原始文件製作單面或雙面複印文件。

Collate (逐份列印)

此選項可在列印多重份數的文件時，使列印工作的各頁面依序堆疊。

Copies (份數)

此選項可讓您設定要列印的份數。

Content (內容)

此選項可讓您設定原始文件的類型和來源。

從下列內容類型選取選項：

- **Graphics (圖形)** — 適用於主要內容為商用圖形 (如圓餅圖、條狀圖和動畫) 的原始文件。
- **Photo (相片)** — 適用於主要內容為相片或影像的原始文件。
- **Text (文字)** — 適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Text/Photo (文字/相片)** — 適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。

從下列內容來源選取選項：

- **Black/White Laser (黑白雷射列印文件)** — 適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Color Laser (彩色雷射列印文件)** — 適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。

- **Inkjet (噴墨列印文件)** —適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Magazine (雜誌期刊)** —適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper (報紙)** —適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Other (其他)** —適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film (相片/底片)** —適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Press (印刷文件)** —適用於使用印刷機器列印的原始文件。


Save As Shortcut (另存為快捷鍵)

此選項可讓您利用指定快捷鍵名稱的方式，儲存現有的設定。

請注意：選取此選取會自動指定下一個可用的快捷鍵號碼。

使用進階選項

請從下列設定中選取選項：

- **Advanced Duplex (進階雙面列印)** —此選項可用於指定文件的列印方向，決定文件將採用單面或雙面列印，還可設定文件的裝訂方式。
- **Advanced Imaging (增強影像)** —此選項可讓您在複印文件前，變更或調整下列設定：**Auto Center (自動置中)**、**Background Removal (背景移除)**、**Color Balance (色彩平衡)**、**Color Dropout (濾除色彩)**、**Contrast (對比)**、**Mirror Image (鏡像)**、**Negative Image (反白影像)**、**Scan Edge to Edge (邊對邊掃描)**、**Shadow Detail (陰影細部)**、**Sharpness (清晰度)**及**Temperature (色溫)**。
- **Create Booklet (建立小冊子)** —此選項可用於建立小冊子。您可以選擇採用單面或雙面。
請注意：印表機必須先安裝硬碟，才會顯示此選項。
- **Cover Page Setup (封面設定)** —此選項可讓您設定複印文件封面和小冊子封面。
- **Custom Job (自訂工作)** —此選項可將多份掃描工作合併成單一工作。
- **Edge Erase (消除邊界)** —此選項可移除文件周邊的污漬或標記。您可以選擇在紙張四邊周圍移除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。**Edge Erase (消除邊界)**會清除所選範圍內的一切內容，掃描文件的該部分將不會留下任何內容。
- **Header/Footer (頁首/頁尾)** —此選項可以插入日期或時間、頁碼、貝茨編號 (Bates number) 或自訂文字，然後將這些資訊列印在指定的頁首或頁尾位置。
- **Margin Shift (邊距移位)** —此選項可讓您透過掃描影像的移位，來增大或減小頁面邊距的尺寸。觸控  或  以設定您要的邊距。如果額外的邊距過大，複印文件就會被裁剪。
- **Overlay (背景畫面)** —此選項可建立浮水印 (或訊息)，當做複印文件內容的背景畫面。您可以選擇使用 **Urgent (急件)**、**Confidential (機密)**、**Copy (副本)** 或 **Draft (草稿)**，或者您也可以在「Enter custom text」(輸入自訂文字) 欄位中，輸入自訂的訊息。所選文字會以模糊的大型字體橫向列印在每個頁面上。
- **Paper Saver (省紙功能)** —此選項可讓您將兩頁或兩頁以上的原始文件，一起列印在同一頁面上。**Paper Saver (省紙功能)** 也稱為 **N-up (縮版併印成 1 頁)** 列印，其中 **N** 代表頁數。例如，**2-up** 會將文件的兩頁列印在單一頁面上，**4-up** 則會將文件的四頁列印在單一頁面上。
- **Separator Sheets (分隔頁)** —此選項可在各複印文件之間、各頁面之間或各列印工作之間，放置一張空白紙張。印表機可以從其他紙匣組件中取出分隔頁，該紙匣組件內含的紙張類型或色彩可以不同於複印文件的列印用紙。
- **Multifeed Sensor (多重送紙感應器)** —此選項會偵測自動送件器若一次取用多張紙，便顯示一則錯誤訊息。

請注意：此選項只適用於選定的印表機型號。