

# MS910、MX910、および XM9100 Series 仕上げガ イド

## 小冊子を作成する

- 一部のプリンタモデルでのみサポートされている機能があります。
- 印刷後、ページは揃えて半分に折り返され、小冊子となります。
- 用紙の長辺がトレイの正面を向くようにセットします。
- 小冊子の各ページのサイズが similar to the size of the オリジナル原稿のサイズと同様になるようにするには、[小冊子のページで元のページサイズを維持]を選択します。この設定では、レターに印刷したステートメント、タブロイドに印刷したレター、A4 に印刷した A5、A3 に印刷した A4 をサポートします。
- フィニッシャーで折る枚数は、用紙の厚さと印刷物をホチキスで留めるかどうかによって異なります。

### メモ:

- 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) より重い普通紙の場合、フィニッシャーで折れるのは一度に 1 枚のみです。
- フィニッシャーは、60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) ~ 200 g/m<sup>2</sup> (53 lb) の重さの 1 枚の表紙を折ることができます。
- フィニッシャーは最大で、60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) ~ 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) の重さの表紙 1 枚を含む 20 枚のホチキスで綴じられた用紙を折ることができます。
- ホチキスで留められていない用紙の場合、フィニッシャーはバッチごとに 5 枚の用紙を折ることができます。すべてのバッチをとして、小冊子の表紙を作成します。

## 操作パネルから小冊子を作成する

- ホーム画面から、次のメニューを選択します。  
[コピー] > [詳細オプション] > [小冊子を作成] > [片面の小冊子]  
または [両面の小冊子] > [表紙の設定]
- 小冊子の表紙オプションを選択し、 をタッチします。
- [コピー]をタッチします。

## コンピュータから小冊子を作成する

### Windows の場合

- ドキュメントを開いている状態で、[ファイル] > [印刷]をクリックします。
- [プロパティ]、[基本設定]、[オプション]、または[セットアップ]をクリックします。
- [小冊子] > [設定を編集する]をクリックします。
- 1 つまたは複数の小冊子設定を選択し、変更を適用します。
- [用紙/仕上げ]をクリックし、折りの設定を選択します。
- 変更を適用して、印刷ジョブを送信します。

### Macintosh の場合

- ドキュメントを開いている状態で、[ファイル] > [印刷]をクリックします。  
必要に応じて、[詳細を表示]または三角形をクリックしてその他のオプションを表示します。
- [レイアウト] > [プリンタの機能]をクリックします。
- [機能セット]から小冊子セットを選択します。
- 1 つまたは複数の小冊子設定を選択します。
- [機能セット]から[仕上げ]を選択します。
- 折りの設定を選択し、印刷ジョブを送信します。

## 2 つ折りまたは 3 つ折りのページ を作成する

### メモ:

- 一部のプリンタモデルでのみサポートされている機能があります。
- 片面印刷の場合、印刷内容は用紙の内側です。
- フィニッシャーは、レターおよび A4 用紙で 3 つ折りのページを作成できます。
- フィニッシャーは、60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) ~ 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) の重さの用紙を折ることができます。
- 用紙の長辺がトレイの正面を向くようにセットします。

## 操作パネルから 2 つ折りまたは 3 つ折りの ページを作成する

- ホーム画面から、次のメニューを選択します。  
[コピー] > [詳細オプション] > [中折り]
- [2 つ折り]または[3 つ折り]を選択し、 をタッチします。
- [コピー]をタッチします。

## コンピュータから 2 つ折りまたは 3 つ折りの ページを作成する

### Windows の場合

- ドキュメントを開いている状態で、[ファイル] > [印刷]をクリックします。
- プリンタを選択し、[プロパティ] > [用紙/仕上げ]をクリックします。
- 折りの設定を選択し、[OK]をクリックします。
- 次のように印刷ジョブを送信します。

### Macintosh の場合

- ドキュメントを開いている状態で、[ファイル] > [印刷]をクリックします。  
必要に応じて、[詳細を表示]または三角形をクリックしてその他のオプションを表示します。
- [レイアウト] > [プリンタの機能]をクリックします。
- [機能セット]から[仕上げ]を選択します。
- 折りの設定を選択し、印刷ジョブを送信します。

## ホチキス留めおよび穴パンチ

### メモ:

- 2500 枚トレイまたは 3000 枚トレイから印刷します。
- 500 枚トレイから印刷する場合、用紙の短辺がトレイの正面を向くようにレターや A4 紙をセットします。

