

MS910、MX910 和 XM9100 系列输出指南

创建小册子

- 一些功能仅在部分打印机型号中被支持。
- 打印之后，页面被整理并对折以制作小册子。
- 加载纸张时，让长边朝着进纸匣的前部。
- 为使每一个小册子页面的尺寸与原始文档的尺寸相似，请选择在小册子页面上**维持原始页面尺寸**。该设置支持将 Statement 打印在 Letter 上，Letter 打印在 Tabloid 上，A5 打印在 A4 上，以及 A4 打印在 A3 上。
- 完成器折叠的页数随着纸张厚度和输出是否装订而变化。


注意：

- 对于重量超过 90 克/平方米（24 磅）的普通纸张，完成器每次只能折叠一张纸。
- 完成器可以折叠一张重量在 60 克/平方米（16 磅）至 200 克/平方米（53 磅）之间的封面页。
- 完成器可以折叠最多 20 张装订页，包括重量在 60 克/平方米（16 磅）至 90 克/平方米（24 磅）之间的一张封面页。
- 对于没有装订的页面，完成器每批次可以折叠 5 张纸。集合所有批次以创建小册子。

从控制面板创建小册子

- 1 从主屏幕，导航至：

复印 > 高级选项 > 创建小册子 > 1 面到小册子或 2 面到小册子 > 封面页设置

- 2 选择小册子封面选项，然后触摸 。
- 3 触摸复印。

从计算机创建小册子

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 单击属性、首选项、选项或设置。

- 3 单击小册子 > 编辑设置。
- 4 选择一个或多个小册子设置，然后应用更改。
- 5 单击纸张/输出，然后选择折叠设置。
- 6 应用更改，然后发送打印作业。

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
如果需要，请单击**显示详细信息**或者单击提示三角形来显示更多选项。
- 2 单击布局 > 打印机特性。
- 3 从“特性设置”选择小册子设置。
- 4 选择一个或多个小册子设置。
- 5 从“特性设置”选择输出。
- 6 选择折叠设置，然后发送打印作业。

创建两折或三折页面


注意：

- 一些功能仅在部分打印机型号中被支持。
- 对于一面打印，内容打印在纸张的内侧。
- 完成器可以用 Letter 和 A4 纸张创建三折页面。
- 完成器可以折叠重量在 60 克/平方米（16 磅）至 90 克/平方米（24 磅）之间的纸张。
- 加载纸张时，让长边朝着进纸匣的前部。

从控制面板创建两折或三折页面

- 1 从主屏幕，导航至：

复印 > 高级选项 > 折叠

- 2 选择两折或三折，然后触摸 。
- 3 触摸复印。

从计算机创建两折或三折页面

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。

- 2 选择打印机，然后单击属性 > 纸张/输出。
- 3 选择折叠设置，然后单击确定。
- 4 发送打印作业。

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
如果需要，请单击**显示详细信息**或者单击提示三角形来显示更多选项。
- 2 单击布局 > 打印机特性。
- 3 从“特性设置”选择输出。
- 4 选择折叠设置，然后发送打印作业。

装订和打孔

注意：

- 从 2500 页进纸匣或 3000 页进纸匣打印。
- 从 500 页进纸匣打印时，使短边朝着进纸匣的前部来加载 letter 和 A4 纸张。

