

Afsendelse af en fax ved hjælp af computeren

Afsendelse af fax fra en computer gør det muligt at sende elektroniske dokumenter uden at forlade dit skrivebord. Dermed får du fleksibiliteten ved at kunne faxe dokumenter direkte fra softwareprogrammer. Du sparer penge ved at faxe direkte fra computeren, da du ikke udskriver på papir for at indlæse faxen fra den automatiske dokumentføder eller fra scannerens glasplade.

Gøre klar til at sende en fax fra computeren

For Windows-brugere

- 1 Kontroller, at PostScript-driveren er installeret.
- 2 Kontroller, at faxoptionen er installeret i printerdriveren.
- 3 På udskriftsdialogens faxskærmbillede skal du indtaste navn og nummer på modtageren af faxen.

Til brugere af Mac OS X version 10.2 og 10.3

- 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.
- 2 Fra genvejsmenuen Udskrivningsoptioner skal du vælge **Jobrute**.
- 3 Vælg **Fax** og indtast modtagerens navn, faxnummer og om nødvendigt andre relevante oplysninger.
- 4 Klik på **Print (Udskriv)**.

I Mac OS X version 10.4 eller nyere:

- 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.
- 2 I genvejsmenuen PDF skal du vælge **Fax PDF**.
- 3 Indtast faxnummeret i feltet Til, og indtast om nødvendigt andre relevante oplysninger.
- 4 Klik på **Fax**.

Hvis du får fejlmeddelelsen "Faxmodem ikke fundet", skal du følge disse instruktioner for at tilføje din printer som fax:

- a I genvejsmenuen Printer skal du vælge **Tilføj printer**.
- b Vælg printeren i den dialogboks, der vises.
- c Vælg punktet **Vælg driver** i genvejsmenuen Udskriv ved hjælp af.
- d Vælg printerfaxmodellen på listen, og klik på **Tilføj**.

Installere en PostScript-driver

En PostScript-printerdriver er et program, der gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren. Der kræves en PostScript-driver for at kunne sende en fax fra computeren. Driveren kan være blevet installeret under den oprindelige printeropsætning. Hvis du har behov for at installere softwaren efter opsætning, følg disse instruktioner:

For Windows-brugere

- 1 Luk alle åbne softwareprogrammer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.
Bemærk! Hvis du ikke kan finde cd'en *Software og dokumentation*, kan du downloade driveren fra Lexmarks hjemmeside www.lexmark.com. Se "Brug Internettet" på side 2.
- 3 Fra installationsdialogboksen skal du klikke på **Installer printer og software**.
- 4 Klik på **Jeg accepterer** for at acceptere licensaftalen.
- 5 I dialogboksen *Drivere og værktøjer* skal du vælge **Brugerdefineret** og klikke på **Næste**.
- 6 Vælg **Vælg komponenter**, og klik på **Næste**.
- 7 I området "Vælg din printer på listen" skal du vælge din printermodel med bogstaverne "PS" i kolonnen *Printemulering*.
- 8 Klik på **Add Printer (Tilføj printer)**.
- 9 Klik på **Udfør**, og følg derefter vejledningen på skærmen.


Brug Internettet

- 1 Gå til Lexmark Web-sted på **www.lexmark.com**.
- 2 Fra *Drivere & Download* menuen, klik på **Driver Finder (Driver Finder)**.
- 3 Vælg din printer, vælg dit operativsystem og vælg PostScript-driveren.
- 4 Download driveren og installer printersoftware:
- 5 Klik på **Jeg accepterer** for at acceptere licensaftalen.
- 6 I dialogboksen *Drivere og værktøjer* skal du vælge **Brugerdefineret** og klikke på **Næste**.
- 7 Vælg **Vælg komponenter**, og klik på **Næste**.
- 8 I området "Vælg din printer på listen" skal du vælge din printermodel med bogstaverne "PS" i kolonnen *Printemulering*.
- 9 Klik på **Add Printer (Tilføj printer)**.
- 10 Klik på **Udfør**, og følg derefter vejledningen på skærmen.

Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren

Når først printersoftware og eventuelle optioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje optioner i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob.

For Windows-brugere

- 1 Klik på , eller klik på Start og derefter på Kør.
- 2 I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste `control printers`.
- 3 Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
Mappen Printere åbnes.
- 4 Vælg printerens.
Bemærk! Hvis printerens kan faxe, skal du vælge den relevante printerensmodel med bogstaverne "PS".
- 5 Højre klik på printerens og vælg **Properties (Egenskaber)**.
- 6 Klik på **Install Options (Installer Optioner)** fanen.
- 7 Under tilgængelige optioner, tilføj de installerede hardware optioner.
Bemærk! Hvis printerens kan faxe, skal du vælge **Fax** og tilføje den som en installeret option.
- 8 Klik på **Anvend**.

Afsendelse af en fax ved hjælp af computerens

Afsendelse af fax fra en computer gør det muligt at sende elektroniske dokumenter uden at forlade dit skrivebord. Dermed får du fleksibiliteten ved at kunne faxe dokumenter direkte fra softwareprogrammer.

For Windows-brugere

Bemærkninger:

- For at kunne udføre denne funktion fra din computer skal du anvende PostScript printerdriverens til din printer.
- Kontroller, at faxoptionen er installeret i printerdriverens.

- 1 Hav en fil åben, og klik på **File (Filer) → Print (Udskriv)**.
- 2 Klik på **Properties (Egenskaber), Preferences (Foretrukne), Options (Indstillinger)** eller **Setup (Opsætning)**.
- 3 Klik på fanen **Other Options (Andre optioner)** og klik derefter på **Fax**.
- 4 På faxskærmbilledet indtastes navn og nummer på modtagerens af faxen.
- 5 Klik på **OK**, og klik derefter på **OK** igen.
- 6 Klik på **Ok**.

Til brugere af Mac OS X version 10.2 og 10.3

- 1 Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.
- 2 Fra genvejsmenuen Udskrivningsoptioner skal du vælge **Jobrute**.
- 3 Vælg **Fax** og indtast modtagerens navn, faxnummer og om nødvendigt andre relevante oplysninger.
- 4 Klik på **Print (Udskriv)**.

I Mac OS X version 10.4 eller nyere:

- 1** Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.
- 2** I genvejsmenuen PDF skal du vælge **Fax PDF**.
- 3** Indtast faxnummeret i feltet Til, og indtast om nødvendigt andre relevante oplysninger.
- 4** Klik på **Fax**.

Hvis du får fejlmeddelelsen "Faxmodem ikke fundet", skal du følge disse instruktioner for at tilføje din printer som fax:

- a** I genvejsmenuen Printer skal du vælge **Tilføj printer**.
- b** Vælg printeren i den dialogboks, der vises.
- c** Vælg punktet **Vælg driver** i genvejsmenuen Udskriv ved hjælp af.
- d** Vælg printerfaxmodellen på listen, og klik på **Tilføj**.