

Sende en faks ved hjelp av datamaskinen

Å fakse fra en datamaskin lar deg sende elektroniske dokumenter uten å forlate skrivebordet. Dette gir deg fleksibilitet til å fakse dokumenter direkte fra programmer. Ved å sende en faks fra datamaskinen kan du redusere utskriftskostnadene siden du ikke trenger å legge en utskrift i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.

Klargjøre til å sende faks ved hjelp av datamaskinen

For Windows-brukere

- 1 Kontroller at PostSkript-driveren er installert.
- 2 Kontroller at faksalternativet er installert i skriverdriveren.
- 3 Skriv inn mottakerens navn og faksnummer i faksskjermbildet i dialogboksen Skriv ut.

For Mac OS X version 10.2- og 10.3-brukere

- 1 Mens du har et dokument åpent, velger du **File (Fil) > Print (Skriv ut)**.
- 2 Velg **Jobbruting** i lokalmenyen utskriftsalternativer.
- 3 Velg **Faks**, og skriv deretter inn mottakernavn, nummer og annen informasjon etter behov.
- 4 Klikk på **Print (Skriv ut)**.

For Mac OS X version 10.4 eller senere-brukere

- 1 Mens du har et dokument åpent, velger du **File (Fil) > Print (Skriv ut)**.
- 2 Velg **Faks PDF** i lokalmenyen PDF.
- 3 Skriv faksnummeret i Til-feltet, og skriv inn annen informasjon etter behov.
- 4 Klikk på **Fax (Faks)**.

Hvis du får feilmeldingen "Fant ikke noen faksmodemere", gjør du følgende for å legge skriveren til som faks:

- a Velg **Legg til skriver** i lokalmenyen Skriver.
- b Velg skriveren fra dialogboksen som vises.
- c Velg **Velg driveren du vil bruke** i lokalmenyen Skriv ut ved hjelp av.
- d Velg faksskrivermodell fra listen, og klikk deretter på **Legg til**.

Installere en PostScript-driver

En PostScript-skriverdriver er programvare som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med skriveren. Det trengs en PostScript-driver for å sende en faks fra en datamaskin. Denne driveren kan installeres under den første skriverinstalleringen. Dersom du trenger å installere programvare etter oppsettet, følg disse instruksene:

For Windows-brukere

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CD-en *Programvare og dokumentasjon*.
Merk: Hvis du ikke finner CD-en *Programvare og dokumentasjon*, kan du laste ned driveren fra Lexmarks webområde www.lexmark.com. Se Bruke internett på side 2.
- 3 Klikk på **Installer skriver og programvare** i dialogboksen Hovedinstallasjon.
- 4 Klikk på **Enig** for å godta lisensavtalen.
- 5 Velg **Tilpasset** i dialogboksen *Drivere og verktøy*, og klikk deretter på **Neste**.
- 6 Velg **Velg komponenter** og klikk på **Neste**.
- 7 Fra området "Velg skriver fra listen" velger du skrivermodell med bokstavene "PS" i kolonnen *Skriveremulering*.
- 8 Klikk på **Add Printer (Legg til skriver)**.
- 9 Klikk på **Neste**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.


Bruke internett

- 1 Gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.
- 2 Fra menyen *Drivere og nedlastninger* klikker du **Driver Finder (Finn driver)**.
- 3 Velg skriveren din, velg operativsystemet ditt, og velg deretter PostScript-driveren.
- 4 Last ned driveren og installer skriverprogramvaren.
- 5 Klikk på **Enig** for å godta lisensavtalen.
- 6 Velg **Tilpasset** i dialogboksen *Drivere og verktøy*, og klikk deretter på **Neste**.
- 7 Velg **Velg komponenter** og klikk på **Neste**.
- 8 Fra området "Velg skriver fra listen" velger du skrivermodell med bokstavene "PS" i kolonnen *Skriveremulering*.
- 9 Klikk på **Add Printer (Legg til skriver)**.
- 10 Klikk på **Fullfør**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Slik oppdaterer du alternativer i skriverdriveren

Så snart skriverprogramvaren og tilbehør er installert, kan det være nødvendig å legge til alternativene manuelt i skriverdriveren for å gjøre dem tilgjengelig for utskriftsjobber.

For Windows-brukere

- 1 Klikk på , eller klikk på Start og klikk deretter på Kjør.
- 2 Skriv **Kontroller skrivere** i boksen Start søk eller Kjør.
- 3 Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.
Skrivermappen åpnes.

4 Velg skriver.

Merk: Hvis skriveren har et faksalternativ, velger du riktig skrivermodell med bokstavene "PS."

5 Høyreklikk på skriveren, og velg **Properties** (Egenskaper) i menyen.

6 Klikk på kategorien **Installeringsalternativer**.

7 Under Tilgjengelig tilbehør, legger du til installert maskinvaretilbehør.

Merk: Hvis skriveren har et faksalternativ, velger du **Faks** og legger det til som et installert alternativ.

8 Klikk på **Bruk**.

Sende en faks ved hjelp av datamaskinen

Å fakse fra en datamaskin lar deg sende elektroniske dokumenter uten å forlate skrivebordet. Dette gir deg fleksibilitet til å fakse dokumenter direkte fra programmer.

For Windows-brukere

Merk:

- Hvis du vil bruke denne funksjonen på datamaskinen din, må du bruke PostScript-skriverdriveren for skriveren.
- Kontroller at faksalternativet er installert i skriverdriveren.

1 Med en fil åpnet klikker du **File (Fil) → Print (Skriv ut)**.

2 Klikk på **Properties (Egenskaper)**, **Preferences (Innstillinger)**, **Options (Alternativer)** eller **Setup (Oppsett)**.

3 Velg kategorien **Other Options (Andre alternativer)**, og klikk deretter på **Fax (Faks)**.

4 På faksskjermen skriver du inn navnet og nummeret til faksmottakeren.

5 Klikk **OK**, og klikk deretter på **OK** igjen.

6 Klikk på **OK**.

For Mac OS X version 10.2- og 10.3-brukere

1 Mens du har et dokument åpent, velger du **File (Fil) > Print (Skriv ut)**.

2 Velg **Jobbruting** i lokalmenyen utskriftsalternativer.

3 Velg **Faks**, og skriv deretter inn mottakernavn, nummer og annen informasjon etter behov.

4 Klikk på **Print (Skriv ut)**.

For Mac OS X version 10.4 eller senere-brukere

1 Mens du har et dokument åpent, velger du **File (Fil) > Print (Skriv ut)**.

2 Velg **Faks PDF** i lokalmenyen PDF.

3 Skriv faksnummeret i Til-feltet, og skriv inn annen informasjon etter behov.

4 Klikk på **Fax (Faks)**.

Hvis du får feilmeldingen "Fant ikke noen faksmodemmer", gjør du følgende for å legge skriveren til som faks:

- a** Velg **Legg til skriver** i lokalmenyen Skriver.
- b** Velg skriveren fra dialogboksen som vises.
- c** Velg **Velg driveren du vil bruke** i lokalmenyen Skriv ut ved hjelp av.
- d** Velg faksskrivermodell fra listen, og klikk deretter på **Legg til**.