

Referință rapidă



Copierea

Realizarea de copii

Realizarea unei copii rapide

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.



- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe , pentru o copie numai negru, sau pe , pentru o copie color.
- 4 Dacă ați amplasat documentul pe geamul scannerului și aveți de copiat pagini suplimentare, amplasați pagina următoare pe geamul scannerului, apoi apăsați pe **1** pe tastatura numerică. În caz contrar, apăsați pe **2** pe tastatura numerică.

Copierea utilizând ADF



- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în ADF.

Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Reglați ghidajele hârtiei.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe butonul **Copy (Copiere)** sau utilizați tastatura pentru a introduce numărul de exemplare.
- 4 Schimbați setările de copiere după cum este necesar.



- 5 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe , pentru o copie numai negru, sau pe , pentru o copie color.


Copiere utilizând geamului scannerului

- 1 Amplasați un document original cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe butonul **Copy (Copiere)** sau utilizați tastatura pentru a introduce numărul de exemplare.
- 3 Schimbați setările de copiere după cum este necesar.
- 4 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe , pentru o copie numai negru, sau pe , pentru o copie color.
- 5 Amplasați următorul document pe geamul scannerului, apoi apăsați pe **1** pe tastatura numerică. În caz contrar, apăsați pe **2** pe tastatura numerică.

Revocarea unei lucrări de copiere

O lucrare de copiere poate fi revocată când documentul este în ADF, pe geamul scannerului sau în timp ce documentul se imprimă. Pentru a revoca o lucrare de copiere:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
Apare mesajul **Stopping (Oprire)**, urmat de **Cancel Job (Revocare lucrare)**.
- 2 Apăsați pe , pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Notă: Dacă doriți să continuați procesarea lucrării, apăsați pe , pentru a continua copierea.

Apare mesajul **Canceling (Revocare)**.

Imprimanta scoate toate paginile din ADF sau din imprimantă, apoi revocă lucrarea. Odată ce lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Poșta electronică

Pregătirea pentru trimiterea unui mesaj prin poșta electronică

Configurarea funcției de poșta electronică

Pentru ca poșta electronică să fie funcțională, aceasta trebuie să fie activată în setările imprimantei și să aibă o adresă validă IP sau de poartă. Pentru a configura funcția de poșta electronică:

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **E-mail/FTP Settings (Setări poșta electronică/FTP)**.
- 4 Faceți clic pe **E-mail Server Setup (Configurare server de poșta electronică)**.
- 5 Modificați setările de poșta electronică după cum este necesar.
- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Configurarea agendei

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **E-mail/FTP Settings (Setări poșta electronică/FTP)**.
- 4 Faceți clic pe **Manage E-mail Shortcuts (Gestionare comenzi rapide de poșta electronică)**.
- 5 Modificați setările de poșta electronică după cum este necesar.
- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Crearea unei comenzi rapide de poștă electronică utilizând serverul EWS

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.


- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Faceți clic pe **Manage Destinations (Gestionare destinații)**.

Notă: Este posibil să vi se solicite să introduceți o parolă. Dacă nu aveți un ID și o parolă, obțineți-le de la persoana care asigură asistența sistemului.


- 4 Faceți clic pe **E-mail Destination Setup (Configurare destinație de poștă electronică)**.
- 5 Tastați un nume unic pentru destinatar, apoi introduceți adresa de poștă electronică.
Notă: Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgulă (,).
- 6 Selectați setările de scanare (Format, Conținut, Culoare și Rezoluție).
- 7 Introduceți un număr de comandă rapidă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

Anularea unui e-mail

Un mesaj de poștă electronică poate fi revocat când documentul este în ADF sau pe geamul scannerului. Pentru a revoca un mesaj de poștă electronică:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
Apare mesajul **Stopping (Oprire)**, urmat de **Cancel Job (Revocare lucrare)**.

- 2 Apăsați pe , pentru a revoca lucrarea.

Notă: Dacă doriți să continuați procesarea lucrării, apăsați pe , pentru a relua scanarea mesajului de poștă electronică.

Apare mesajul **Canceling (Revocare)**.

Imprimanta scoate toate paginile din ADF și revocă lucrarea. Odată ce lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Utilizarea faxului

Trimiterea unui fax

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.




- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe butonul **Fax**.



Pe primul rând apare **To: (Către:)**, iar ora și data apar pe rândul al doilea.

- 4 Introduceți numărul de fax, apoi apăsați pe .

Note:

- Pentru a plasa o pauză în apelarea unui număr de fax, apăsați pe butonul **Redial/Pause (Reapelare/Pauză)**. Pauza în apelare apare ca o virgulă pe rândul Fax către. Utilizați această caracteristică dacă este nevoie să apelați mai întâi o linie externă.
- Apăsați pe  pentru a muta cursorul spre stânga și a șterge un număr.
- Pentru a utiliza o comandă rapidă de fax, apăsați pe , apoi apăsați butoanele săgeată până când apare comanda rapidă de fax pe care o doriți. Apoi apăsați pe .

- 5 Apăsați pe **1**, pentru a introduce un alt număr de fax, sau apăsați pe **2**, pentru a încheia introducerea numărului de fax.

- 6 Apăsați pe , pentru a trimite un fax numai negru, sau pe , pentru a trimite un fax color.

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Opțiunea de fax a driverului de imprimantă vă permite să trimiteți o lucrare de imprimare la imprimantă, care trimite lucrarea ca fax. Opțiunea de fax funcționează ca un aparat de fax normal, dar este controlată prin driverul de imprimantă, nu prin panoul de control al imprimantei.

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier >Tipărire**.

- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.

- 3 Navigați la:

Fax fila >**Activare fax**

- 4 Introduceți numărul sau numerele destinatarilor faxului în câmpul „Numere de fax”.

Notă: Numerele de fax pot fi introduse manual sau utilizând funcția Agendă telefonică

- 5 Dacă este necesar, introduceți un prefix în câmpul „Prefix de apelare”.

- 6 Selectați formatul și orientarea corespunzătoare a paginii.

- 7 Dacă doriți să includeți o pagină de însoțire cu faxul, selectați **Se include pagina de însoțire cu faxul**, apoi introduceți informațiile corespunzătoare.

- 8 Faceți clic pe **OK**.

Note:

- Opțiunea Fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal. Pentru informații despre instalarea acestor drivere, consultați CD-ul *Software și documentație*.
- Pentru a putea fi utilizată, opțiunea Fax trebuie configurată și activată în driverul PostScript pe fila Configurare.
- Dacă este bifată caseta de selectare **Se afișează întotdeauna setările înainte de trimiterea prin fax**, vi se va solicita să verificați informațiile despre destinatar înainte de trimiterea faxului. Dacă această casetă de selectare este debifată, documentul din coadă este trimis automat ca fax când faceți clic pe **OK** în fila Fax.

Crearea de comenzi rapide

Crearea unei comenzi rapide cu EWS

În loc de a introduce întregul număr de telefon al unui destinatar de fax în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când trimiteți un fax, puteți crea o destinație permanentă de fax și atribui un număr rapid. Puteți să creați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.

Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.

- 3 Faceți clic pe **Manage Destinations (Gestionare destinații)**.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, obțineți-le de la persoana care asigură asistența sistemului.

- 4 Faceți clic pe **Fax Shortcut Setup (Configurare comenzi rapide pentru fax)**.

- 5 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.

Notă: Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

- 6 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 7 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.


- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.


- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe butonul **Fax**.


Pe primul rând apare **To: (Către:)**, iar ora și data apar pe rândul al doilea.

- 4 Apăsați pe .

Apare **Address Book Search (Căutare în agendă)**.

- 5 Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează **Add (Adăugare)**, apoi apăsați pe .

- 6 Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează **Enter Fax Number (Introducere număr de fax)**, apoi apăsați pe .


- 7 Introduceți numărul de fax, apoi apăsați pe .


- 8 Apăsați pe **1**, pentru a introduce un alt număr de fax, sau apăsați pe **2**, pentru a încheia introducerea numărului de fax.

- 9 După ce selectați **2=Nu**, apare **Enter Name (Introducere nume)**.

a Apăsați pe butonul de pe tastatură care corespunde literei dorite. Când apăsați pentru prima dată butonul, apare cifra corespunzătoare aceluși buton. Dacă apăsați din nou pe buton, apare una dintre literele asociate respectivului buton.


b Apăsați pe butonul săgeată dreapta pentru a trece la spațiul următor sau așteptați câteva secunde până când cursorul se va muta la spațiul următor.

c După introducerea numelui de fax, apăsați pe . Apare **Save as Shortcut (Salvare drept comandă rapidă)**.


d Introduceți numărul comenzii rapide, apoi apăsați pe .


Revocarea unui fax de ieșire

Un fax poate fi revocat când documentul este în ADF sau pe sticla scannerului. Pentru a revoca un fax:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

Apare mesajul **Stopping (Oprire)**, urmat de **Cancel Job (Revocare lucrare)**.

- 2 Apăsați pe , pentru a revoca lucrarea.

Notă: Dacă doriți să continuați procesarea lucrării, apăsați pe , pentru a relua scanarea faxului.

Apare mesajul **Canceled (Revocare)**.

Imprimanta scoate toate paginile din ADF și revocă lucrarea.

Scanarea la o adresă FTP

Scanarea la o adresă FTP


Scanarea către o adresă FTP utilizând minitastatura numerică

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.



Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe butonul **Scan/Email (Scanare/Poștă electronică)**.

- 4 Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează **FTP**, apoi apăsați pe .





- 5 Tastați adresa de FTP.

- 6 Apăsați pe  pentru a trimite o copie numai negru sau pe  pentru a trimite o copie color.

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe butonul **Scan/Email (Scanare/Poștă electronică)**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează FTP, apoi apăsați pe .
- 5 Apăsați pe , apoi introduceți numărul de comandă rapidă pentru destinatar.
- 6 Apăsați pe **1**, pentru a introduce altă comandă rapidă, sau pe **2**, pentru a încheia introducerea comenzii rapide.
După ce apăsați pe **2**, apare **Press Start To Begin (Apăsați pe Start pentru a începe)**.
- 7 Apăsați pe  pentru a trimite o copie numai negru sau pe  pentru a trimite o copie color.

Crearea unei comenzi rapide de FTP cu ajutorul EWS





- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.
Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați pagina de configurare a rețelei pentru a găsi adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)**.
- 3 Sub Alte setări, faceți clic pe **Manage Destinations (Gestionare destinații)**.
Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, obțineți-le de la persoana care asigură asistența sistemului.
- 4 Faceți clic pe **FTP Shortcut Setup (Configurare comenzi rapide pentru FTP)**.

- 5 Selectați setările de scanare (Format, Conținut, Culoare și Rezoluție).
- 6 Introduceți un număr de comandă rapidă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Scanare la un computer

- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web.
Notă: Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, imprimați o pagină de configurare pentru rețea și aflați adresa din secțiunea TCP/IP.
- 2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil scanare)**.
- 3 Faceți clic pe **Create Scan Profile (Creare profil scanare)**.
- 4 Selectați setările și apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
- 5 Selectați o locație de pe computer unde doriți să salvați fișierul de ieșire scanat.
- 6 Introduceți un nume de profil.
Numele de profil este și numele utilizatorului; este numele care apare în lista Profil scanare pe afișaj.
- 7 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.
- 8 Scanați documentul.
Un număr de comandă rapidă v-a fost atribuit automat când ați făcut clic pe Remitere. Rețineți numărul de comandă rapidă și utilizați-l când sunteți gata să scanați documentele.
 - a Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.
Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.
 - b Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.


- c Apăsați pe butonul **Scan/Email (Scanare/Poștă electronică)**.
- d Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează **Profiles (Profiluri)**, apoi apăsați pe .
- e Apăsați pe .
Apare **Enter Shortcut: (Introducere comandă rapidă):**.
- f Introduceți numărul de comandă rapidă.
- g Apăsați pe  sau pe  pentru a trimite imaginea scanată.



Notă: Setările de scanare stabilesc dacă imaginea este trimisă negru sau color. Apăsarea butonului pentru negru sau color nu modifică aceste setări.

- 9 Reveniți la computer și vizualizați fișierul.
Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau lansat în programul specificat.

Scanarea către un dispozitiv de memorie flash USB

Notă: Portul USB nu este disponibil pe unele modele de imprimantă.

- 1 Introduceți un dispozitiv de memorie flash USB în portul USB frontal.
Apare **Access USB (Acces prin USB)**.
Notă: Atunci când în imprimantă este introdus un dispozitiv de memorie flash USB, imprimanta poate să scaneze numai dispozitivul USB sau să imprime fișierele de pe dispozitivul USB. Toate celelalte funcții ale imprimantei sunt indisponibile.
- 2 Apăsați pe **1** pe tastatură.
- 3 Apăsați butoanele săgeată până când apare **Scan to USB (Scanare către USB)**, apoi apăsați pe .
- 4 Apăsați pe **Press Start To Begin (Apăsați pe Start pentru a începe)**.
- 4 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.
Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

- 5 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 6 Apăsați pe  sau pe  pentru a trimite imaginea scanată.

Notă: Setările de scanare stabilesc dacă imaginea este trimisă negru sau color. Apăsarea butonului pentru negru sau color nu modifică aceste setări.