

Vejledning til forbrugsstoffer

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Varenumre

Varenavn	Varenummer	Til printere
Returprogram for cyan tonerkassette (high yield)	C734H1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Returprogram for magenta tonerkassette (high yield)	C734H1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Returprogram for gul tonerkassette (high yield)	C734H1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Returprogram for sort tonerkassette (high yield)	C736H1KG	C736, X736, X738
Returprogram for cyan tonerkassette	C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Returprogram for magenta tonerkassette	C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Returprogram for gul tonerkassette	C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Returprogram for sort tonerkassette	C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738
Cyan tonerkassette (high yield)	C734H2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Magenta tonerkassette (high yield)	C734H2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gul tonerkassette (high yield)	C734H2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Sort tonerkassette (high yield)	C736H2KG	C736, X736, X738
Cyan tonerkassette	C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Magenta tonerkassette	C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gul tonerkassette	C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Sort tonerkassette	C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738
Fotokonduktor	C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotokonduktor, pakke med flere	C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotokonduktor, multipakke TAA	C734X44G	C734, C736, X734, X736, X738
Fuser (100 V)	40X5095	C734, C736, X734, X736, X738
Fuser (115V)	40X5093	C734, C736, X734, X736, X738
Fuser (230V)	40X5094	C734, C736, X734, X736, X738
Overførselsmodul	40X5096	C734, C736, X734, X736, X738
Spildtonerboks	C734X77G	C734, C736, X734, X736, X738

Bestilling af tonerkassetter

Når 88 Cyan tonerkassette lav, 88 Magenta tonerkassette lav, 88 Gul tonerkassette lav, eller 88 Sort tonerkassette lav vises, bestilles en ny tonerkassette.

Når 88 Udskift cyan tonerkassette, 88 Udskift magenta tonerkassette , 88 Udskift gul tonerkassette, eller 88 Udskift sort tonerkassette vises, skal du udskifte den angivne tonerkassette.

Estimeret ydelse for tonerkassette er baseret på standarden ISO/IEC 19798 (med ca. 5 % dækning pr. farve). Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedeile, inden toneren er opbrugt.

Bestilling af fotokonduktorer

Når meddelelsen **84 Fotokonduktor lav** eller **84 <farve> fotokonduktor næsten tom** vises, bestilles en ny fotokonduktor.

Når meddelelsen **84 Udskift <farve> fotokonduktor** vises, *skal* den angivne fotokonduktor udskiftes.

Varenavn	Varenummer
Fotokonduktor	C734X20G
Fotokonduktor, pakke med flere	C734X24G

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

Når advarslerne **80 Fuser Life Warning** (Fuser snart opbrugt) eller **83 Transfer Module Life Warning** (Overførselsmodul snart opbrugt) vises, skal du bestille en ny fuser eller et nyt overførselsmodul.

Når meddelelserne **80 Udskift fuser** eller **83 Udskift overførselsmodulet** vises, skal du installere den nye fuse eller det nye overførselsmodul. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med delen.

Varenavn	Varenummer
Fuser	40X5095 (100 volt)
	40X5093 (115 volt)
	40X5094 (230 volt)
Overførselsmodul	40X5096

Bestilling af en spildtonerbeholder

Når **82 Spildtonerboks næsten fuld** vises, skal du bestille en ny spildtonerboks. Spildtonerboksen *skal* udskiftes, når **82 Udskift spildtonerboks** vises.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerboksen

Varenavn	Varenummer
Spildtonerboks	C734X77G

Bestille ADF-vedligeholdelsesartikler

Varenavn	Varenummer
ADF-skilleplade	40X5187
ADF-indføringsplade	40X5189