

Verbrauchsmaterialanleitung

In der folgenden Tabelle finden Sie die Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

Teilenummern

Teilebezeichnung	Teilenummer	Für Drucker
Cyan Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	C734H1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Magenta Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	C734H1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gelbe Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	C734H1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Schwarze Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	C736H1KG	C736, X736, X738
Cyan Rückgabe-Druckkassette	C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Magenta Rückgabe-Druckkassette	C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gelbe Rückgabe-Druckkassette	C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Schwarze Rückgabe-Druckkassette	C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738
Cyan Druckkassette mit hoher Kapazität	C734H2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Magenta Druckkassette mit hoher Kapazität	C734H2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gelbe Druckkassette mit hoher Kapazität	C734H2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Schwarze Druckkassette mit hoher Kapazität	C736H2KG	C736, X736, X738
Druckkassette Cyan	C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Druckkassette Magenta	C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Druckkassette Gelb	C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Druckkassette Schwarz	C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoleiter	C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoleiter, Mehrpack	C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoleiter, Mehrpack TAA	C734X44G	C734, C736, X734, X736, X738
Fixierstation (100 Volt)	40X5095	C734, C736, X734, X736, X738
Fixierstation (115 Volt)	40X5093	C734, C736, X734, X736, X738
Fixierstation (230 Volt)	40X5094	C734, C736, X734, X736, X738
Transfermodul	40X5096	C734, C736, X734, X736, X738
Resttonerbehälter	C734X77G	C734, C736, X734, X736, X738

Bestellen von Druckkassetten

Bestellen Sie eine neue Druckkassette, wenn die Meldung **88 Wenig Cyan-Toner**, **88 Wenig Magenta-Toner**, **88 Wenig gelber Toner** oder **88 Wenig schwarzer Toner** angezeigt wird.

Sie *müssen* die angegebene Druckkassette ersetzen, wenn die Meldung **88 Cyan-Kassette ersetzen**, **88 Magenta-Kassette ersetzen**, **88 Gelbe Kassette ersetzen** oder **88 Schwarze Kassette ersetzen** angezeigt wird.

Die geschätzte Druckkassettenkapazität basiert auf 5 % Deckung pro Farbe gemäß ISO/IEC 19798. Eine sehr geringe Deckung (weniger als 1,25 % bei einer Farbe) über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität dieser Farbe auswirken und dazu führen, dass Teile der Druckkassette bereits ausfallen, bevor der Toner aufgebraucht ist.

Bestellen von Fotoleitereinheiten

Wenn die Meldung **84 Fotoleiter verbraucht** oder **84 Fotoleiter <Farbe> fast verbraucht** angezeigt wird, müssen Sie einen neuen Fotoleiter bestellen.

Wenn **84 Fotoleiter <Farbe> austauschen** angezeigt wird, *müssen* Sie den angegebenen Fotoleiter austauschen.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Fotoleiter	C734X20G
Fotoleiter, Mehrpack	C734X24G

Bestellen einer Fixierstation oder eines Transfermoduls

Bestellen Sie eine neue Fixierstation oder ein neues Transfermodul, wenn die Meldung **80 Fixierstation erneuern** oder **83 Transfermodul erneuern** angezeigt wird.

Tauschen Sie die Fixierstation oder das Transfermodul aus, wenn **80 Fixierstation austauschen** oder **83 Transfermodul austauschen** angezeigt wird. Informationen zur Installation finden Sie in der im Lieferumfang des Elements enthaltenen Dokumentation.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Fixierstation	40X5095 (100 Volt)
	40X5093 (115 Volt)
	40X5094 (230 Volt)
Transfermodul	40X5096

Bestellen eines Resttonerbehälters

Wenn **82 Resttonerbehälter fast voll** angezeigt wird, bestellen Sie einen neuen Resttonerbehälter. Der Resttonerbehälter **muss** ersetzt werden, wenn **82 Resttonerbehälter austauschen** angezeigt wird.

Hinweis: Die Wiederverwendung des Resttonerbehälters wird nicht empfohlen.

Teilebezeichnung	Teilenummer
Resttonerbehälter	C734X77G

Bestellen von Wartungsteilen für die ADZ

Teilebezeichnung	Teilenummer
ADZ-Trennauflage	40X5187
ADZ-Einzugspolster	40X5189