

Ghid pentru consumabile

Următorul tabel listează codurile de piese pentru comandarea componentelor.

Coduri de produs

| Nume componentă | Număr componentă | Pentru imprimantele |
|---|------------------|------------------------------|
| Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Cyan | C734H1CG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Magenta | C734H1MG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Galben | C734H1YG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu program de returnare cu randament mare - Negru | C736H1KG | C736, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu program de returnare - Cyan | C734A1CG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu program de returnare - Magenta | C734A1MG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu program de returnare - Galben | C734A1YG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu program de returnare - Negru | C734A1KG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu randament mare - Cyan | C734H2CG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu randament mare - Magenta | C734H2MG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu randament mare - Galben | C734H2YG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner cu randament mare - Negru | C736H2KG | C736, X736, X738 |
| Cartuș de toner cyan | C734A2CG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner magenta | C734A2MG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner galben | C734A2YG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Cartuș de toner negru | C734A2KG | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Fotoconductor | C734X20G | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăți | C734X24G | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăți, TAA | C734X44G | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Unitate de fuziune (100V) | 40X5095 | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Unitate de fuziune (115V) | 40X5093 | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Unitate de fuziune (230V) | 40X5094 | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Modul de transfer | 40X5096 | C734, C736, X734, X736, X738 |
| Recipient pentru toner rezidual | C734X77G | C734, C736, X734, X736, X738 |

Comandarea cartușelor de toner

Când apare unul dintre mesajele **88 Cyan cartridge low (88 Cartuș cyan consumat)**, **88 Magenta cartridge low (88 Cartuș magenta consumat)**, **88 Yellow cartridge low (88 Cartuș galben consumat)** sau **88 Black cartridge low (88 Cartuș negru consumat)**, comandați un cartuș nou.

Când apare unul dintre mesajele **88 Replace Cyan cartridge (88 Înlocuiți cartușul cyan)**, **88 Replace Magenta cartridge (88 Înlocuiți cartușul magenta)**, **88 Replace Yellow cartridge (88 Înlocuiți cartușul galben)** sau **88 Replace Black cartridge (88 Înlocuiți cartușul negru)**, *trebuie* să înlocuiți cartușul de toner specificat.

Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe culoare). Imprimarea cu acoperiri externe de mici (sub 1,25% pentru o culoare), în decursul unor perioade mari de timp, poate să influențeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare și să determine probleme în funcționarea componentelor respective ale cartușurilor, înainte de epuizarea tonerului.

Comandarea fotoconductorilor

Când apare unul dintre mesajele **84 photoconductor low (84 Fotoconductor consumat)** sau **84 <color> photoconductor nearly low (84 Fotoconductor <culoare> aproape consumat)**, comandați un fotoconductor de înlocuire.

Când apare mesajul **84 Replace <color> photoconductor (Înlocuiți fotoconductorul <culoare>)**, *trebuie* să înlocuiți fotoconductorul specificat.

| Nume componentă | Număr componentă |
|---|------------------|
| Fotoconductor | C734X20G |
| Fotoconductor, pachet cu mai multe bucăți | C734X24G |

Comandarea unei unități de fuziune sau a unui modul de transfer

Când apare unul dintre mesajele **80 Fuser Life Warning (80 Avertisment pentru unitatea de fuziune)** sau **83 Transfer Module Life Warning (83 Avertisment pentru modulul de transfer)**, comandați o unitate de fuziune sau un modul de transfer.

Când apare unul dintre mesajele **80 Replace Fuser (80 Înlocuiți unitatea de fuziune)** sau **83 Replace Transfer Module (83 Înlocuiți modulul de transfer)**, instalați o unitate de fuziune nouă sau un modul de transfer nou. Pentru informații referitoare la instalare, consultați documentația care însoțește componenta.

| Nume componentă | Număr componentă |
|--------------------|---------------------|
| Unitate de fuziune | 40X5095 (100 volți) |
| | 40X5093 (115 volți) |
| | 40X5094 (230 volți) |
| Modul de transfer | 40X5096 |

Comandarea unui recipient pentru toner rezidual

Când apare mesajul **82 Waste toner box nearly full (82 Recipientul pentru toner rezidual este aproape plin)**, comandați un recipient de înlocuire. Când apare mesajul **82 Replace waste toner box (88 Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual)**, *trebuie* să înlocuiți recipientul pentru toner rezidual.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

| Nume componentă | Număr componentă |
|---------------------------------|------------------|
| Recipient pentru toner rezidual | C734X77G |

Comandarea elementelor de întreținere ADF

| Nume componentă | Număr componentă |
|----------------------------|------------------|
| Tampon de separare din ADF | 40X5187 |
| Tampon de culegere din ADF | 40X5189 |