

Tillbehörsguide

I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer	För skrivare
Återfylld cyantonerkassett med hög kapacitet	C734H1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Återfylld magentatonerkassett med hög kapacitet	C734H1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Återfylld gul tonerkassett med hög kapacitet	C734H1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Återfylld svart tonerkassett med hög kapacitet	C736H1KG	C736, X736, X738
Återfylld cyantonerkassett	C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738
Återfylld magentatonerkassett	C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gul återfylld tonerkassett	C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738
Återfylld svart tonerkassett	C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738
Cyantonerkassett med hög kapacitet	C734H2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Magentatonerkassett med hög kapacitet	C734H2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gul tonerkassett med hög kapacitet	C734H2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Svart tonerkassett med hög kapacitet	C736H2KG	C736, X736, X738
Cyantonerkassett	C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738
Magentatonerkassett	C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738
Gul tonerkassett	C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738
Svart tonerkassett	C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoenhetssats	C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoenhetssats, Multi-Pack	C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738
Fotoenhetssats, Multi-Pack TAA	C734X44G	C734, C736, X734, X736, X738
Fixeringsenhet (100 V)	40X5095	C734, C736, X734, X736, X738
Fixeringsenhet (115 V)	40X5093	C734, C736, X734, X736, X738
Fixeringsenhet (230 V)	40X5094	C734, C736, X734, X736, X738
Överföringsband	40X5096	C734, C736, X734, X736, X738
Behållare för överskottstoner	C734X77G	C734, C736, X734, X736, X738

Beställa tonerkassetter

När 88 cyankassett nästan slut, 88 magentakassett nästan slut, 88 gul kassett nästan slut eller 88 svart kassett nästan slut visas, beställer du en ny kassett.

När 88 Byt cyankassett, 88 Byt magentakassett, 88 Byt gul kassett eller 88 Byt svart kassett visas *måste* du byta ut den angivna tonerkassetten.

Den beräknade kapaciteten för en kassett baseras på standarden ISO / IEC 19798 (med 5% täckning av varje färg). Extremt låg täckning (mindre än 1,25 % för en färg) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att delar i kassetten slutar fungera innan tonern är slut.

Beställa fotoenheter

När 84 **fotoenheten snart slut** eller 84 **<färg> fotoenheten nästan slut** visas ska du beställa en ny fotoenhet.

När 84 **Byt ut <färg> fotoenhet** visas *måste* du byta ut angiven fotoenhet.

Artikelnamn	Artikelnummer
Fotoenhetssats	C734X20G
Fotoenhetssats, Multi-Pack	C734X24G

Beställa en fixeringsenhet eller ett överföringsband

När 80 **Fixeringsenhet snart slut** eller 83 **Överföringsband snart slut** visas måste du beställa en ny fixeringsenhet eller ett nytt överföringsband.

När 80 **Byt ut fixeringsenhet** eller 83 **Byt ut överföringsband** visas installerar du den ny fixeringsenheten eller det nya överföringsbandet. Installationsinformation finns i dokumentationen som levererades med enheten.

Artikelnamn	Artikelnummer
Fixeringsenhet	40X5095 (100 volt)
	40X5093 (115 volt)
	40X5094 (230 volt)
Överföringsband	40X5096

Beställa uppsamlingsflaska

När 82 **Uppsamlingsflaska nästan full** visas är det dags att beställa en ny uppsamlingsflaska. Uppsamlingsflaskan *måste* bytas ut när 82 **Byt ut uppsamlingsflaska** visas.

Obs! Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.

Artikelnamn	Artikelnummer
Behållare för överskottstoner	C734X77G

Beställa underhållsartiklar för den automatiska dokumentmataren

Artikelnamn	Artikelnummer
Skiljebladsdyna till automatisk dokumentmatare	40X5187
Inmatningsplatta till den automatiska dokumentmataren	40X5189