

Verbrauchsmaterialanleitung

In der folgenden Tabelle finden Sie die Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.

Bestellen von Druckkassetten

Wenn eine Meldung auf dem Druckerdisplay angibt, welche Tonerkassette ausgetauscht werden muss, bestellen Sie umgehend eine neue Tonerkassette.

Weitere Informationen zum Austauschen von Tonerkassetten finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Kassette enthalten sind.

Die geschätzte Druckkassettenkapazität basiert auf 5 % Deckung pro Farbe gemäß ISO/IEC 19798. Eine sehr geringe Deckung (weniger als 1,25 % bei einer Farbe) über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität dieser Farbe auswirken und dazu führen, dass Teile der Druckkassette bereits ausfallen, bevor der Toner aufgebraucht ist.

Empfohlene Tonerkassetten und entsprechende Teilenummern

Teilebezeichnung	Lexmark Rückgabe-Druckkassette	Standarddruckkassette
Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität	X746H1KG	X746H2KG
Tonerkassette Gelb	X746A1YG	X746A2YG
Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität	X748H1YG	X748H2YG
Tonerkassette Magenta	X746A1MG	X746A2MG
Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität	X748H1MG	X748H2MG
Tonerkassette Zyan	X746A1CG	X746A2CG
Tonerkassette Zyan mit hoher Kapazität	X748H1CG	X748H2CG

Bestellen einer Fixierstation oder eines Transfermoduls

Sobald die Fixierstation oder das Transfermodul ausgetauscht werden müssen, erscheint eine Meldung auf dem Druckerdisplay.

Weitere Informationen zum Austauschen der Fixierstation oder des Transfermoduls finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Verbrauchsmaterialien enthalten sind.

Teilenummern der empfohlenen Verbrauchsmaterialien

Teilebezeichnung	Teilenummer
Fixierstation	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Transfermodul	40X8307

Bestellen eines Resttonerbehälters

Sobald der Resttonerbehälter ausgetauscht werden muss, erscheint eine Meldung auf dem Druckerdisplay.

Weitere Informationen zum Austauschen des Resttonerbehälters finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Resttonerbehälters enthalten sind.

Hinweis: Die Wiederverwendung des Resttonerbehälters wird nicht empfohlen.

Teilenummer der empfohlenen Verbrauchsmaterialien

Teilebezeichnung	Teilenummer
Resttonerbehälter	C734X77G

Bestellen von ADZ-Ersatzteilen

Bestellen Sie Ersatzteile für die ADZ, wenn Probleme beim Doppeleinzug von Papier auftreten oder das Papier nicht über die ADZ eingezogen wird.

Weitere Informationen zum Austauschen von ADZ-Ersatzteilen finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Ersatzteile enthalten sind.

Teilenummern der empfohlenen Verbrauchsmaterialien

Teilebezeichnung	Teilenummer
ADZ-Einzugseinheit	40X5188
Trennaufgabe	40X5187
ADZ-Einzugspolster	40X5189

Bestellen eines Fotoleiters

Sobald ein Fotoleiter ausgetauscht werden muss, erscheint eine Meldung auf dem Druckerdisplay.

Weitere Informationen zum Austauschen von Fotoleitern finden Sie in den Anweisungen, die im Lieferumfang des Fotoleiters enthalten sind.

Teilenummern der empfohlenen Verbrauchsmaterialien

Teilebezeichnung	Teilenummer
Fotoleiter	C734X20G
Fotoleiter, Mehrpack	C734X24G

Hinweise:

- Die vier Fotoleiter sollten gleichzeitig ausgetauscht werden.
- Nachdem die vier neuen Fotoleiter eingesetzt wurden, muss der Wartungszähler auf 0 zurückgesetzt werden.