

Guide des fournitures

Le tableau suivant répertorie les références pour la commande de fournitures.

Commande d'une cartouche de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la cartouche de toner et commander immédiatement une nouvelle cartouche.

Remplacez la cartouche de toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Références des cartouches de toner recommandées

Nom de la pièce	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche ordinaire
Cartouche de toner noire à haut rendement	X746H1KG	X746H2KG
Cartouche de toner jaune	X746A1YG	X746A2YG
Cartouche de toner jaune à haut rendement	X748H1YG	X748H2YG
Cartouche de toner magenta	X746A1MG	X746A2MG
Cartouche de toner magenta à haut rendement	X748H1MG	X748H2MG
Cartouche de toner cyan	X746A1CG	X746A2CG
Cartouche de toner cyan à haut rendement	X748H1CG	X748H2CG

Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer l'unité de fusion ou le module de transfert.

Remplacez l'unité de fusion ou le module de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Unité de fusion	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Module de transfert	40X8307

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante pour indiquer qu'il faut remplacer la bouteille de récupération du toner.

Remplacez la bouteille de récupération du toner en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C734X77G

Commande de pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique (DAA)

Commandez des pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique si vous rencontrez des problèmes d'alimentation (chargement de deux feuilles, absence de chargement, etc.) via le DAA.

Remplacez les pièces du DAA en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec les pièce de rechange.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
ensemble entraînement du dispositif d'alimentation automatique	40X5188
Bloc séparateur	40X5187
Tampon de nettoyage du DAA	40X5189

Commande d'un photoconducteur

Un message s'affichera sur l'écran de l'imprimante après le remplacement du photoconducteur.

Remplacez le photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation livrée avec la pièce de rechange.

Numéros des pièces recommandées

Nom de la pièce	Numéro de référence
Photoconducteur	C734X20G
Photoconducteur, multi-jeux	C734X24G

Remarques :

- Les quatre photoconducteurs doivent être remplacés en même temps.
- Après avoir installé les quatres nouveaux photoconducteurs, vous devez réinitialiser le compteur de maintenance.