

Guida ai materiali di consumo

La tabella riportata di seguito contiene un elenco di codici per richiedere i materiali di consumo.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando un messaggio sullo schermo della stampante indica che è necessario sostituire una cartuccia di toner, ordinarne una nuova immediatamente.

Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia di toner, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia toner ad alta resa nero	X746H1KG	X746H2KG
Cartuccia toner giallo	X746A1YG	X746A2YG
Cartuccia toner ad alta resa giallo	X748H1YG	X748H2YG
Cartuccia toner magenta	X746A1MG	X746A2MG
Cartuccia toner ad alta resa magenta	X748H1MG	X748H2MG
Cartuccia toner ciano	X746A1CG	X746A2CG
Cartuccia toner ad alta resa ciano	X748H1CG	X748H2CG

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando è necessario sostituire il fusore o il modulo di trasferimento, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fusore o del modulo di trasferimento, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Numeri di parte consigliati

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Modulo di trasferimento	40X8307

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando è necessario sostituire il contenitore del toner di scarto, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del contenitore del toner di scarto, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Numero di parte consigliato

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C734X77G

Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF

Ordinare parti di ricambio dell'ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire supporti nell'ADF.

Per informazioni sui componenti dell'ADF vedere le istruzioni fornite con i componenti.

Numeri di parte consigliati

Nome parte	Numero parte
unità di prelievo dell'ADF	40X5188
Separatore di fogli	40X5187
Tastierino di selezione per ADF	40X5189

Ordinazione di un fotoconduttore

Quando è necessario sostituire un fotoconduttore, un messaggio viene visualizzato sullo schermo della stampante.

Per informazioni sulla sostituzione del fotoconduttore, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Numeri di parte consigliati

Nome parte	Numero parte
Fotoconduttore	C734X20G
Fotoconduttore, confezione multipla	C734X24G

Note:

- è necessario sostituire contemporaneamente tutti e quattro i fotoconduttori.
- reimpostare a zero il contatore di manutenzione in seguito all'installazione di quattro fotoconduttori nuovi.