

## 소모품 설명서

다음 표에는 소모품을 주문하기 위한 부품 번호가 나와 있습니다.

### 토너 카트리지 주문

토너 카트리지를 교체해야 함을 나타내는 메시지가 프린터 디스플레이에 표시되면 새 토너 카트리지를 즉시 주문하십시오.

토너 카트리지를 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(컬러 당 1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

### 권장 토너 카트리지 및 부품 번호

부품 이름	Lexmark 반환 프로그램 카트리지	일반 카트리지
검정색 대용량 토너 카트리지	X746H1KG	X746H2KG
노랑색 토너 카트리지	X746A1YG	X746A2YG
노랑색 고용량 토너 카트리지	X748H1YG	X748H2YG
자홍색 토너 카트리지	X746A1MG	X746A2MG
자홍색 고용량 토너 카트리지	X748H1MG	X748H2MG
청록색 토너 카트리지	X746A1CG	X746A2CG
청록색 고용량 토너 카트리지	X748H1CG	X748H2CG

### 퓨저 또는 전송 모듈 주문

퓨저 또는 전송 모듈을 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

퓨저 또는 전송 모듈을 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
퓨저	40X8112(100 V) 40X8110(115 V) 40X8111(230 V)
전송 모듈(Transfer Module)	40X8307

### 페토너통 주문

페토너통을 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

페토너통을 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

**참고:** 페토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

### 권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
폐토너통	C734X77G

### ADF 교체 부품 주문

용지 이종 급지가 발생하거나 자동 문서 급지대를 통해 급지하지 못하는 등의 문제가 있을 경우 ADF 교체 부품을 주문하십시오.

ADF 부품을 교체하는 방법은 해당 부품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
ADF 픽 조립품	40X5188
분리 패드	40X5187
ADF 픽 패드	40X5189

### 광전도체 주문

광전도체를 교체해야 할 경우 프린터 디스플레이에 메시지가 표시됩니다.

광전도체를 교체하는 방법을 알아 보려면 해당 부속품과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 권장 부품 번호

부품 이름	부품 번호
광전도체	C734X20G
광전도체, 멀티 팩	C734X24G

### 참고:

- 광전도체 네 개를 모두 동시에 교체해야 합니다.
- 4 개의 새로운 광전도체를 설치한 후에는 유지 관리 카운터를 다시 0 으로 재설정합니다.