

## Rekvisitaveiledning

Tabellen nedenfor viser varenumrene for bestilling av rekvisita.

### Bestille en tonerkassett

Når det vises en melding i skrivervinduet om at en tonerkassett må skiftes ut, må du bestille en ny tonerkassett umiddelbart.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter tonerkassett.

Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19798-standarden, med ca. 5 % dekning pr. farge. Svært lav dekning (mindre enn 1,25 %) over tid kan påvirke kapasiteten, og kan føre til at tonerkassettkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

### Anbefalte tonerkassetter og varenumre

Del	Lisensiert for Lexmarks returprogram	Vanlig blekkpatron
Svart tonerkassett med høy kapasitet	X746H1KG	X746H2KG
Gul tonerkassett	X746A1YG	X746A2YG
Gul tonerkassett med høy kapasitet	X748H1YG	X748H2YG
Magenta tonerkassett	X746A1MG	X746A2MG
Magenta tonerkassett med høy kapasitet	X748H1MG	X748H2MG
Cyan tonerkassett	X746A1CG	X746A2CG
Cyan tonerkassett med høy kapasitet	X748H1CG	X748H2CG

### Bestille fikseringsenhet eller overføringsbelte

En melding vises i vinduet på skriveren når fikseringsenheten eller overføringsbeltet må skiftes ut.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter fikseringsenhet eller overføringsbelte.

### Anbefalte delenumre

Del	Varenummer
Fikseringsenhet	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Overføringsbelte	40X8307

### Bestille en toneropsamlingsflaske

En melding vises i vinduet på skriveren når toneropsamlingsflasken må skiftes ut.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter toneropsamlingsflaske.

**Merk:** Det anbefales ikke å bruke toneropsamlingsflasken på nytt.

### Anbefalte delenumre

Del	Varenummer
Toneroppsamlingsflaske	C734X77G

### Bestille reservedeler til automatisk dokumentmater

Bestill reservedeler til den automatiske dokumentmateren hvis det er problemer med dobbelmating av papir eller manglende mating via den automatiske dokumentmateren.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter deler til den automatiske dokumentmateren.

### Anbefalte delenumre

Del	Varenummer
henteenhet til automatisk dokumentmater	40X5188
skillepute	40X5187
ADM-hentemekanisme	40X5189

### Bestille en fotoleder

En melding vises i vinduet på skriveren når en fotoleder må skiftes ut.

Se instruksjonsarket som fulgte med delen for informasjon om hvordan du skifter fotoleder.

### Anbefalte delenumre

Del	Varenummer
Fotoleder	C734X20G
Fotolederenhet, multipakke	C734X24G

#### Merk:

- Alle de fire fotolederne bør byttes ut samtidig.
- Etter installering av fire nye fotoledere må vedlikeholdstilleren nullstilles.