

Förbrukningsartikelguide

I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Beställa en tonerpatron

När ett meddelande visas på skrivarens display som anger vilken tonerpatron som behöver bytas ut ska du genast beställa en ny tonerpatron.

Se hur du byter ut en tonerpatron i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Den beräknade kapaciteten för en patron baseras på standarden ISO/IEC 19798 (med 5 % täckning per färg). Extremt låg täckning (mindre än 1,25 % för en färg) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att delar av patronen slutar fungera innan bläcket är slut.

Rekommenderade bläckpatroner och artikelnummer

Artikelnamn	Lexmark returprogrampatron	Vanlig bläckpatron
Svart tonerpatron med hög kapacitet	X746H1KG	X746H2KG
Gul tonerpatron	X746A1YG	X746A2YG
Gul tonerpatron med hög kapacitet	X748H1YG	X748H2YG
Magenta tonerpatron	X746A1MG	X746A2MG
Magenta tonerpatron med hög kapacitet	X748H1MG	X748H2MG
Cyan tonerpatron	X746A1CG	X746A2CG
Cyan tonerpatron med hög kapacitet	X748H1CG	X748H2CG

Beställa en fixeringsenhet eller ett överföringsband

När fixeringsenheten eller överföringsbandet behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut överföringsbandet eller fixeringsenheten i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Fixeringsenhet	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Överföringsband	40X8307

Beställa en uppsamlingsflaska

När uppsamlingsflaskan behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut uppsamlingsflaskan i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Obs! Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.

Rekommenderat artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Uppsamlingsflaska	C734X77G

Beställa ersättningsdelar till den automatiska dokumentmataren

Beställ ersättningsdelar till den automatiska dokumentmataren om du får problem med dubbel pappersmatning eller papperet inte kan matas genom den automatiska dokumentmataren.

Om du vill ha information om hur du byter ut delarna till den automatiska dokumentmataren kan du se instruktionsbladen som medföljde delarna.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Inmatningsset till automatisk dokumentmatare	40X5188
Skiljeblyddyna	40X5187
Inmatningsplatta till den automatiska dokumentmataren	40X5189

Beställa en fotoledare

När en fotoledare behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut en fotoledare i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Fotoledare	C734X20G
Fotoledare, Multi-Pack	C734X24G

Anmärkingar:

- Samtliga fyra fotoledare måste bytas ut samtidigt.
- Återställ serviceräknaren när du har installerat de fyra nya fotoledarna.