

Guida ai materiali di consumo

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Note:

- L'indicatore del toner è una stima della quantità di toner rimasta nella cartuccia.
- la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Ordinazione di una cartuccia di stampa

Quando viene visualizzato il messaggio **88 [colore] in esaurimento** o **88 Sostituire cartuccia [colore]**, ordinare una nuova cartuccia.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798. La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartuccia di stampa consigliata e numero parte

Nome parte	Cartuccia restituibile Lexmark	Cartuccia regolare
Cartuccia di stampa ciano	C792A1CG	C792A2CG
Cartuccia di stampa ciano a lunghissima durata	X792X1CG	X792X2CG
Cartuccia di stampa magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartuccia di stampa magenta a lunghissima durata	X792X1MG	X792X2MG
Cartuccia di stampa giallo	C792A1YG	C792A2YG
Cartuccia di stampa giallo a lunghissima durata	X792X1YG	X792X2YG
Cartuccia di stampa nera	C792A1KG	C792A2KG
Cartuccia di stampa nera lunghissima durata	X792X1KG	X792X2KG

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Fusore in esaurimento** o **83 Modulo di trasferimento in esaurimento** ordinare un fusore o un modulo di trasferimento di ricambio.

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Sostituire fusore** o **83 Sostituire modulo di trasferimento** installare il nuovo fusore o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X7102 40X7100 40X7101
Modulo di trasferimento	40X7103

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Contenitore toner di scarto quasi pieno** ordinare un contenitore del toner di scarto di ricambio.

Quando viene visualizzato il messaggio **82 Sostituire contenitore toner di scarto** sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si consiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Numero parte
Contenitore toner di scarto	C792X77G

Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF

Ordinare parti di ricambio dell'ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire supporti nell'ADF.

Componente	Codice
Unità di prelievo dell'ADF	40X5188
Tampone separatore	40X5187
Tastierino di selezione per ADF	40X5189