

Guia de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados de suprimentos Lexmark em sua área. Em outros países ou regiões, visite o site da Lexmark, em www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Notas:

- O medidor do toner é uma estimativa de quanto toner resta no seu cartucho.
- Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum de tamanho Carta ou A4.

Fazendo o pedido de um cartucho de impressão

Quando a mensagem **88 [color] cartridge low** (88 cartucho [cor] baixo) ou **88 Replace [color] cartridge** (88 Trocar cartucho [cor]) for exibida, faça o pedido de um novo cartucho.

O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19798. Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25%) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Cartucho de impressão e número de peça recomendados

Nome do componente	Programa Lexmark de devolução de cartucho	Cartucho comum
Cartucho de impressão ciano	C792A1CG	C792A2CG
Cartucho de impressão ciano de rendimento extra-alto	X792X1CG	X792X2CG
Cartucho de impressão magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartucho de impressão magenta de rendimento extra-alto	X792X1MG	X792X2MG
Cartucho de impressão amarelo	C792A1YG	C792A2YG
Cartucho de impressão amarelo de rendimento extra-alto	X792X1YG	X792X2YG
Cartucho de impressão preto	C792A1KG	C792A2KG
Cartucho de impressão preto de rendimento extra-alto	X792X1KG	X792X2KG

Fazendo o pedido um fusor ou de um módulo de transferência

Quando **80 Fuser Life Warning** (80 Advertência da vida útil do fusor) ou **83 Transfer Module Life Warning** (83 Advertência da vida útil do módulo de transferência) for exibida, faça o pedido de um fusor ou de um módulo de transferência de substituição.

Quando **80 Replace Fuser** (80 Trocar fusor) ou **83 Replace Transfer Module** (83 Trocar módulo de transferência) for exibida, instale o novo fusor ou o novo módulo de transferência. Para obter informações sobre instalação, consulte a documentação fornecida com a peça.

Nome do componente	Part number
Fusor	40X7102 40X7100 40X7101
Módulo de transferência	40X7103

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Quando **82 Waste toner bottle nearly full** (82 O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida, faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.

Quando **82 Replace waste toner bottle** (82 Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o recipiente de resíduo de toner.

Nota: não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Nome do componente	Part number
Recipiente de resíduo de toner	C792X77G

Pedido das partes de substituição do ADF

Faça o pedido de partes de substituição do ADF se você tiver problemas com alimentação dupla de papel ou falha ao alimentar através do ADF.

Nome da peça	Número de peça
montagem e transporte ADF	40X5188
Almofada separadora	40X5187
Almofada de escolha do ADF	40X5189