

Příručka pro vady tisku

Měření opakovaných vad

Porovnejte opakované vady na výtisku se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá vadám tiskové úlohy, označuje konkrétní součást, která způsobuje vadu.

Poznámka: Aby se měřítko správně vytisklo, musí být aktuální hodnota položky Na celou stránku v nabídce PDF nastavena na Ne.

V případě, že se opakované vady vyskytují v následujících rozestupech, vyměňte zobrazovací válec:

- po 41 mm (1,61 palce) stránky
- po 75 mm (2,95 palce) stránky

Poznámka: Tiskárna má čtyři zobrazovací válce. Vyměňte zobrazovací válec stejné barvy, jakou má opakovaná vada tisku.

V případě, že se opakované vady objevují na vytištěné stránce s rozestupem 141 mm (5,55 palce), vyměňte zapékač.

V případě, že se opakované vady objevují na vytištěné stránce s rozestupem 38 mm (1,5 palce), vyměňte přenosový modul.

