

Toistuvien virheiden opas

Toistuvien virhekuvioiden mitat

Vertaa tulosteessa olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Tulosteessa olevia virheitä parhaiten vastaavasta viivasta näkee, mikä tulostimen osa aiheuttaa virheen.

Huomautus: Varmista, että PDF-valikon Sovita sivulle -asetus on Ei, jotta viivaimet tulostuvat oikean kokoisina.

Vaihda kuvayksikkö, jos toistuvia virheitä ilmenee näissä tilanteissa:

- 41 mm (1,61 tuuman) välein sivulla.
- 75 mm (2,95 tuuman) välein sivulla.

Vaihda kiinnitysyksikkö, jos toistuva virhe ilmenee tulostetulla sivulla 141 mm (5,55 tuuman) välein.

Vaihda siirtomoduli, jos toistuva virhe ilmenee tulostetulla sivulla 38 mm (1,5 tuuman) välein.

Huomautus: Tulostimessa on neljä kuvayksikköä. Vaihda se kuvayksikkö, jonka värinen toistuva virhe on.

