

Guida ai materiali di consumo

La tabella riportata di seguito contiene un elenco di codici per richiedere i materiali di consumo.

Ordinazione delle cartucce di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88.xx Cartuccia [colore] in esaurimento** o **88.xx Cartuccia [colore] quasi esaurita**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato il messaggio **88.2x Sostituire cartuccia [colore]**, sostituire la cartuccia specificata.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura di stampa estremamente bassa (inferiore all'1,25% per un colore) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva del colore e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Cartucce di toner consigliate e numeri di parte

Nome parte	Numero parte
Cartuccia di toner nero ad alta resa	C925H2KG
Cartuccia di toner giallo ad alta resa	C925H2YG
Cartuccia di toner magenta ad alta resa	C925H2MG
Cartuccia di toner ciano ad alta resa	C925H2CG

Ordinazione delle unità di acquisizione immagine

Quando viene visualizzato **84.xx Unità di acquisizione immagini [Colore] in esaurimento** o **84.xx Unità di acquisizione di acquisizione immagini [Colore] quasi vuota**, ordinare un'unità di acquisizione immagini di ricambio.

Quando viene visualizzato **84.xx Sostituire l'unità di acquisizione immagini [colore] e cartuccia [colore]**, sostituire l'unità di acquisizione immagini e la cartuccia di toner specificati.

Unità di acquisizione immagini consigliate e codici

Nome parte	Codice
Unità di acquisizione immagini nero	C925X72G
Unità di acquisizione immagini giallo	C925X75G
Unità di acquisizione immagini magenta	C925X74G
Unità di acquisizione immagini ciano	C925X73G

Ordinazione di un fusore o di un modulo di trasferimento

Quando viene visualizzato il messaggio **80.xx Unità di fusione in esaurimento**, **80.xx Unità di fusione in esaurimento** o **83.xx Modulo di trasferimento in esaurimento**, è necessario ordinare un'unità di fusione o un modulo di trasferimento sostitutivo.

Quando viene visualizzato il messaggio **80.xx Sostituire unità di fusione** o **83.xx Sostituire modulo di trasferimento**, installare la nuova unità di fusione o il nuovo modulo di trasferimento. Per informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita con la parte.

Nome parte	Numero parte
Fusore	40X6013 (110 volt) 40X6093 (220 volt)
Modulo di trasferimento	40X6011

Ordinazione di un contenitore toner di scarto

Quando viene visualizzato **82.xx Contenitore toner di scarto quasi pieno** ordinare un contenitore del toner di scarto di ricambio.

Quando viene visualizzato **82.xx Sostituire contenitore toner di scarto** sostituire il contenitore del toner di scarto.

Nota: si sconsiglia di riutilizzare il contenitore del toner di scarto.

Nome parte	Codice
Contenitore toner di scarto	C925X76G

Ordinazione di parti di ricambio dell'ADF

Ordinare parti di ricambio dell'ADF se si verificano problemi di alimentazione doppia della carta o non è possibile inserire supporti nell'ADF.

Nome parte	Numero parte
Rullo separatore ADF	40X6328
rulli di prelievo ADF	40X6327