

소모품 설명서

다음 표에는 소모품을 주문하기 위한 부품 번호가 나와 있습니다.

토너 카트리지 주문

88.xx [color] 카트리지 부족 또는 **88.xx [color]** 카트리지 약간 부족 메시지가 나타나면 새 카트리지를 주문합니다.

88.2x [color] 카트리지 교체 메시지가 나타나면 지정된 카트리지를 교체합니다.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(컬러 당 1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

권장 토너 카트리지 및 부품 번호

부품 이름	부품 번호
검정색 대용량 토너 카트리지	C925H2KG
노랑색 대용량 토너 카트리지	C925H2YG
마젠타색 대용량 토너 카트리지	C925H2MG
시안색 대용량 토너 카트리지	C925H2CG

이미징 장치 주문

84.xx [Color] 이미징 장치 소모(**84.xx [Color] imaging unit low**) 또는 **84.xx [Color]** 이미징 장치 거의 소모(**84.xx [Color] imaging unit nearly low**)라는 메시지가 나타나면 교체용 이미징 장치를 주문하십시오.

84.xx [color] 이미징 장치 및 **[color]** 카트리지 교체(**84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge**)라는 메시지가 나타나면 해당 이미징 장치 및 토너 카트리지를 교체하십시오.

권장 이미징 장치 및 부품 번호

부품 이름	부품 번호
검정색 이미징 장치	C925X72G
노랑색 이미징 장치	C925X75G
자홍색 이미징 장치	C925X74G
청록색 이미징 장치	C925X73G

퓨저 또는 전송 모듈 주문

80.xx 퓨저 수명 경고(**80.xx Fuser life Warning**), **80.xx** 퓨저 수명 거의 종료 경고(**80.xx Fuser Near Life Warning**) 또는 **83.xx 83.xx** 전송 모듈 수명 경고(**Transfer Module Life Warning**)가 나타나면 교체할 퓨저 또는 전송 모듈을 주문해야 합니다.

80.xx 퓨저 교체(80.xx Replace Fuser) 또는 **83.xx 전송 모듈 교체(83.xx Replace Transfer Module)**가 나타나면 새 퓨저 또는 새 전송 모듈을 설치합니다. 설치에 대한 자세한 내용은 부품과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
퓨저(Fuser)	40X6013(110 볼트)
	40X6093(220 볼트)
전송 모듈(Transfer Module)	40X6011

폐토너통 주문

82.xx 폐토너통 거의 다 찼음(82.xx Waste toner bottle nearly full)이 나타나면 교체용 폐토너통을 주문하십시오.

82.xx 폐토너통 교체(82.xx Replace waste toner bottle)가 나타나면 폐토너통을 교체하십시오.

참고: 폐토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

부품 이름	부품 번호
폐토너통(Waste toner bottle)	C925X76G

ADF 교체 부품 주문

용지 이송 급지가 발생하거나 자동 문서 급지대를 통해 급지하지 못하는 등의 문제가 있을 경우 **ADF 교체 부품**을 주문하십시오.

부품 이름	부품 번호
ADF 간지 롤	40X6328
ADF 선택 롤러	40X6327