

Utskriftsfeilveiledning

Mål for gjentatte feil

Sammenlign en utskriftsjobb som har gjentatte feil, med en av de lodrette linjene. Den linjen som stemmer best overens med feilene på utskriftsjobben, indikerer hvilken komponent som forårsaker feilen.

Merk: Kontroller at innstillingen for Tilpass str. på PDF-menyen er satt til Nei slik at linjalene skrives ut i riktig størrelse.

Bytt bildeenheten hvis gjentatte feil vises for hver:

- 41 mm på siden
- 75 mm på siden

Bytt fikseringsenheten hvis gjentatte feil vises for hver 141 mm på siden.

Bytt overføringsbeltet hvis gjentatte feil vises for hver 38 mm på siden.

Merk: Skriveren har fire bildeenheter. Bytt den bildeenheten som har samme farge som den gjentatte utskriftsfeilen.

