

## Guide des fournitures

Lorsqu'un message de niveau de toner bas, tel que **Toner cyan Niveau bas** apparaît, commandez une nouvelle cartouche de toner.

Lorsque ce type de message apparaît, vous pouvez encore imprimer un certain nombre de pages. Cependant, il est préférable d'avoir une cartouche neuve à disposition lorsque la cartouche en cours est épuisée.

Le tableau suivant répertorie les références pour la commande de fournitures.

### Liste des références

Nom de la pièce	Référence
Cartouche de toner cyan haut rendement	C930H2CG
Cartouche de toner magenta haut rendement	C930H2MG
Cartouche de toner jaune haut rendement	C930H2YG
Cartouche de toner noir haut rendement	C930H2KG
Une unité PC	C930X72G
Pack de 3 unités PC	C930X73G
Bouteille de récupération de toner	C930X76G
Cartouches d'agrafes – pack de 3 (agrafes G5)	25A0013
Agrafes pour livret avancé (agrafes G11 et G12)	21Z0357

### Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82 Boîte de toner récupéré presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner. La bouteille de récupération de toner *doit* être remplacée lorsque le message **82 Rempl. bte de toner récupéré** s'affiche.

Nom de la pièce	Référence
Bouteille de récupération de toner	C930X76G

### Commande de cartouches de toner

Lorsque le message **88 Toner cyan Niveau bas**, **88 Toner magenta Niveau bas**, **88 Toner jaune Niveau bas** ou **88 Toner noir Niveau bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque le message **88 Remplacer toner cyan**, **88 Remplacer toner magenta**, **88 Remplacer toner jaune** ou **88 Remplacer toner noir** s'affiche, vous *devez* remplacer la cartouche de toner spécifiée.

**Les cartouches de toner recommandées spécialement conçues pour l'imprimante sont les suivantes :**

Nom de la pièce	Référence
Cartouche de toner cyan haut rendement	C930H2CG
Cartouche de toner magenta haut rendement	C930H2MG

Nom de la pièce	Référence
Cartouche de toner jaune haut rendement	C930H2YG
Cartouche de toner noir haut rendement	C930H2KG

## Commande de cartouches d'agrafes

Lorsque le message **Niveau d'agrafes <x> bas** ou **agrafeuse vide** s'affiche, commandez la cartouche d'agrafes indiquée. Lorsque le message **Plus d'agrafes <x>** ou **chargmt des agrafes incorrect** ou **Charger agrafes <x>** s'affiche, remplacez la cartouche d'agrafes indiquée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux illustrations situées à l'intérieur de la porte de l'unité d'agrafage.

Nom de la pièce	Référence
Cartouches d'agrafes – pack de 3 (agrafes G5)	25A0013
Agrafes pour livret avancé (agrafes G11 et G12)	21Z0357

## Commande de photoconducteurs

Lorsque le message **84 Fin durée vie unité PC noire** ou **84 Fin durée vie unité PC couleur** apparaît, commandez un nouveau photoconducteur.

Nom de la pièce	Référence
Une unité PC	C930X72G
Pack de 3 unités PC	C930X73G