

Supplies guide (Rekvisita)

Når det vises en melding som **Cyan toner low** (Lite cyan toner igjen), bør du bestille en ny tonerkassett.

Det er mulig at du kan skrive ut et begrenset antall sider når den første meldingen vises, men det er best å ha den nye tonerkassetten tilgjengelig når den aktuelle tonerkassetten blir tom.

Tabellen nedenfor viser varenumrene for bestilling av rekvisitakomponenter.

Liste over varenumre

Varenavn	Varenummer
Cyan høykapasitets tonerkassett	C930H2CG
Magenta høykapasitets tonerkassett	C930H2MG
Gul høykapasitets tonerkassett	C930H2YG
Sort høykapasitets tonerkassett	C930H2KG
Enkel fotoleder	C930X72G
3-pakning med fotoledere	C930X73G
Toneroppsamlingsflaske	C930X76G
Stiftekasetter – 3-pakning (Stifter G5)	25A0013
Avanserte heftestifter (Stifter G11 og Stifter G12)	21Z0357

Bestille en toneroppsamlingsflaske

Når **82 Waste toner box nearly full** (82 Toneroppsamlingsflaske nesten full) vises, må du bestille en ny toneroppsamlingsflaske. Toneroppsamlingsflasken *må* byttes når **82 Replace waste toner box** (82 Bytt toneroppsamlingsflaske) vises.

Varenavn	Varenummer
Toneroppsamlingsflaske	C930X76G

Bestille tonerkassetter

Når **88 Cyan toner low** (88 Lite cyan toner igjen), **88 Magenta toner low** (88 Lite magenta toner igjen), **88 Yellow toner low** (88 Lite gul toner igjen) eller **88 Black toner low** (88 Lite sort toner igjen) vises, må du bestille en ny kassett.

Når **88 Replace Cyan toner** (88 Skift cyan toner), **88 Replace Magenta toner** (88 Skift magenta toner), **88 Replace Yellow toner** (88 Skift gul toner) eller **88 Replace Black toner** (88 Skift sort toner) vises, *må* du skifte den angitte tonerkassetten.

De anbefalte tonerkassetten som er spesielt utviklet for skriveren, er:

Varenavn	Varenummer
Cyan høykapasitets tonerkassett	C930H2CG
Magenta høykapasitets tonerkassett	C930H2MG

Varenavn	Varenummer
Gul høykapasitets tonerkassett	C930H2YG
Sort høykapasitets tonerkassett	C930H2KG

Bestille stiftekassetter

Når **Staples <x> low or missing** (Stifteenhet <x> snart tom eller mangler) vises, må du bestille den angitte stiftekassetten. Når **Staples <x> empty or misfed** (Stifteenhet <x> tom eller feilmatet) eller **Load staples <x>** (Legg i stifteenhet <x>) vises, bytter du den angitte stiftekassetten.

Du finner mer informasjon på illustrasjonene på innsiden av dekselet til ferdiggjøreren.

Varenavn	Varenummer
Stiftekassetter – 3-pakning (Stifter G5)	25A0013
Avanserte heftestifter (Stifter G11 og Stifter G12)	21Z0357

Bestille fotoledere

Når **84 Black pc unit life warning** (84 Svart fotoleder snart oppbrukt) eller **84 color pc unit life warning** (84 fargefotoleder snart oppbrukt) vises, må du bestille ny(e) fotoleder(e).

Varenavn	Varenummer
Enkel fotoleder	C930X72G
3-pakning med fotoledere	C930X73G