

Supplies guide (耗材指南)

出現碳粉不足訊息 (例如：**Cyan Toner Low** (靛青色碳粉)) 時，請訂購新碳粉匣。

第一次出現該訊息時，您也許還可以再列印幾個頁面，不過，當目前的碳粉匣用完時，最好還是備妥新碳粉匣。

下表列出各項目的材料編號，以利訂購耗材。

材料編號清單

材料名稱	材料編號
靛青色高容量碳粉匣	C930H2CG
洋紅色高容量碳粉匣	C930H2MG
鮮黃色高容量碳粉匣	C930H2YG
黑色高容量碳粉匣	C930H2KG
單一感光鼓組件	C930X72G
3 包感光鼓組件	C930X73G
廢棄碳粉回收盒	C930X76G
裝釘匣 - 3 包 (釘書針 G5)	25A0013
進階小冊子釘書針 (釘書針 G11 和釘書針 G12)	21Z0357

訂購廢棄碳粉回收盒

出現 **82 Waste toner box nearly full** (82 廢棄碳粉盒幾乎已滿) 時，請訂購替換的廢棄碳粉盒。出現 **82 Replace waste toner box** (82 更換廢棄碳粉盒) 時，就必須更換廢棄碳粉盒。

材料名稱	材料編號
廢棄碳粉回收盒	C930X76G

訂購碳粉匣

當 **88 Cyan toner low** (88 靛青色碳粉不足) 、**88 Magenta toner low** (88 洋紅色碳粉不足) 、**88 Yellow toner low** (88 鮮黃色碳粉不足) 或 **88 Black toner low** (88 黑色碳粉不足) 出現時，請訂購新碳粉匣。

當 **88 Replace Cyan toner** (88 更換靛青色碳粉) 、**88 Replace Magenta toner** (88 更換洋紅色碳粉) 、**88 Replace Yellow toner** (88 更換鮮黃色碳粉) 或 **88 Replace Black toner** (88 更換黑色碳粉) 出現時，您必須更換指定的碳粉匣。

以下是建議使用的碳粉匣，這類碳粉匣都是專門針對本印表機而設計：

材料名稱	材料編號
靛青色高容量碳粉匣	C930H2CG
洋紅色高容量碳粉匣	C930H2MG
鮮黃色高容量碳粉匣	C930H2YG
黑色高容量碳粉匣	C930H2KG

訂購裝釘匣

出現 **Staples <x> low or missing** (釘書針 <x> 不足或找不到釘書針 <x>) 時，請訂購所指定的裝釘匣。出現 **Staples <x> empty or misfed** (釘書針 <x> 已空或送紙錯誤) 或 **Load staples <x>** (載入釘書針 <x>) 時，請置換所指定的裝釘匣。

其他資訊，請參閱分頁裝釘器門內部的圖例。

材料名稱	材料編號
裝釘匣 1 - 3 包 (釘書針 G5)	25A0013
進階小冊子釘書針 (釘書針 G11 和釘書針 G12)	21Z0357

訂購感光鼓

出現 **84 Black pc unit life warning** (84 黑色感光鼓組件使用期限警告) 或 **84 color pc unit life warning** (84 彩色感光鼓組件使用期限警告) 時，請訂購更換感光鼓。

材料名稱	材料編號
單一感光鼓組件	C930X72G
3 包感光鼓組件	C930X73G