

دليل الفاكس

تسمح لك وظيفة الفاكس بمسح العناصر ضوئياً وإرسالها عبر الفاكس إلى مستلم واحد أو أكثر. يمكنك إرسال فاكس من الطابعة من خلال إدخال رقم الفاكس أو استخدام رقم اختصار أو استخدام دفتر العنوانين.

ملاحظة: ويمكنك تحميل أحجام ورق باتجاه تكون فيه الحافة القصيرة أولاً أو تكون فيه الحافة الطويلة أولاً. لمزيد من المعلومات، انظر القسم "أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة" في دليل المستخدم.

إرسال فاكس باستخدام شاشة اللمس

1 قم بتحميل مستند أصلٍ في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه لأسفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تُحمل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). ولكن وضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فاضبط موجهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، المس **فاكس**.

4 أدخل رقم الفاكس أو الاختصار باستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح.

لإضافة مستلمين إضافيين، المس الرقم التالي ثم أدخل رقم هاتف المستلم أو رقم الاختصار، أو ابحث في دفتر العنوانين.

ملاحظة: للإيقاف المؤقت خلال رقم فاكس، اضغط على الزر **II**. يظهر إيقاف الاتصال المؤقت على شكل فاصلة في المربع "فاكس إلى". استخدم هذه الميزة إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخط خارجي أولاً.

5 المس **إرسال بالفاكس**.

إرسال فاكس باستخدام الكمبيوتر

يسمح خيار فاكس برنامج تشغيل الطابعة بـ "الطباعة إلى فاكس" حيث سترسل الطابعة مستندًا تم وضعه في قائمة الانتظار كفاكس بدلاً من طباعته. يعمل خيار الفاكس كجهاز فاكس عادي إلا أنه يتم التحكم به من خلال برنامج تشغيل الطابعة بدلاً من لوحة تحكم الطابعة.

1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **File > Print (طباعة)**.

2 حدد الطابعة، ثم انتقل إلى:

Properties (خصائص) > علامة التبويب Fax (فاكس) > Enable fax (تمكين الفاكس)

3 أدخل رقم (أرقام) مستلمي الفاكس في حقل "رقم (أرقام) الفاكس".

يمكن إدخال أرقام الفاكس يدوياً أو باستخدام ميزة سجل الهاتف.

4 إذا لزم الأمر، أدخل بادئة في حقل بادئة الطلب.

5 حدد حجم الورق المناسب واتجاهه.

6 إذا أردت تضمين صفحة غلاف مع الفاكس، اختر **Include cover page with fax (تضمين صفة الغلاف مع الفاكس)**، وأدخل المعلومات المناسبة.

7 انقر فوق **OK (موافق)**.

ملاحظات:

• يتوافر خيار الفاكس للاستخدام فقط مع برنامج تشغيل PostScript أو البرنامج العام لتشغيل الفاكس. للحصول على معلومات حول تثبيت هذه البرامج، انظر القرص المضغوط الخاص بـ **Software and Documentation (البرامج والمراجع)**.

• يجب تهيئه خيار الفاكس وتمكينه في برنامج تشغيل PostScript من علامة التبويب تهيئه قبل التمكن من استخدامه.

• إذا تم تحديد مربع الاختيار **Always display settings prior to faxing (عرض الإعدادات دائمًا قبل إرسال عبر الفاكس)**، سيطلب منك بعد ذلك التحقق من معلومات المستلم قبل إرسال الفاكس. إذا لم يتم تحديد مربع الاختيار، سيتم إرسال المستند الذي تم وضعه في قائمة الانتظار كفاكس عند النقر فوق **OK (موافق)** في علامة التبويب **Fax (فاكس)**.

استخدام اختصارات الفاكس

تشبه اختصارات الفاكس أرقام الاتصال السريع الموجودة على هاتف أو جهاز فاكس. يمكنك تعين أرقام اختصارات عند إنشاء وجهات فاكس دائمة. يتم إنشاء وجهات فاكس دائمة أو أرقام اتصال سريع في الارتباط "إدارة الاختصارات" الموجود ضمن "الإعدادات" بـ "ملقم الويب المضمن". يمكن أن يحتوي رقم الاختصار (9999-9999) على مستلم واحد أو عدة مستلمين. عند إنشاء مجموعة اختصار فاكس باستخدام رقم اختصار، يمكنك إرسال معلومات جماعية بالفاكس إلى مجموعة بالكامل، على نحو سريع وسهل.

1 قم بتحميل المستند الأصلي ووجه الصفحة نحو الأعلى، الحافة القصيرة أولاً في وحدة المستندات الثقافية ADF أو على زجاج الماسحة الضوئية ووجه الصفحة نحو الأسفل.

ملاحظة: لا قم بوضع البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات الثقافية (ADF) ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات الثقافية ADF، فاضبط موجاهات الورق.

3 اضغط على  وحينئذ أدخل رقم الاختصار باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

4 المس **Fax It** (إرسال بالفاكس).

استخدام دفتر العناوين

يسمح لك دفتر العناوين بالبحث عن إشارات مرجعية وملفات وجهات شبكة اتصال.

ملاحظة: في حالة تعطيل ميزة دفتر العناوين، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.

1 قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات الثقافية (ADF) بحيث يكون وجهه لأعلى على أن تبدأ بالحافة القصيرة أولاً أو بحيث يكون وجهه للأفل على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: لا تحمل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية أو العناصر الصغيرة أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرفيعة (مثل قصاصات المجلات) في وحدة تغذية المستندات الثقافية (ADF). ولكن ضع هذه العناصر على زجاج الماسحة الضوئية.

2 إذا كنت بصدد تحميل مستند في وحدة تغذية المستندات الثقافية (ADF)، فاضبط موجاهات الورق.

3 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

 > استعراض الاختصارات

4 باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، اكتب الاسم أو جزءاً من اسم الشخص المطلوب العثور على رقم فاكسه.

ملاحظة: لا تحاول البحث عن العديد من الأسماء في نفس الوقت.

5 المس تم > إرسال بالفاكس.

فهم خيارات الفاكس

المحتوى

يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع المحتوى ومصدر المستند الأصلي.

اختر نوع المحتوى من **Text** (النص) أو **Text/Photo** (نص/صورة فوتوغرافية) أو **Photo** (صورة فوتوغرافية) أو **Graphics** (الرسومات).

• **Text** (نص)—استخدم هذا الخيار عندما تكون غالبية محتوى المستند الأصلي نصاً أو رسماً خطياً.

• **Graphics** (الرسومات)—استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من رسومات مثل المخططات الدائرية والمخططات الشريطة والرسوم المتحركة.

• **Text/Photo** (نص/صورة فوتوغرافية)—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي مزيجاً من نصوص ورسومات وصور فوتوغرافية.

• **Photo** (صورة فوتوغرافية)—استخدم هذا الخيار عندما يتكون المستند الأصلي في الأغلب من صورة فوتوغرافية أو صورة.

- اختر مصدر المحتوى من بين Color Laser (ليزر ألوان) أو Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض) أو Inkjet (نفث الحبر) أو Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم) أو Magazine (مجلة) أو Newspaper (جريدة) أو Other (غير ذلك).
- **Color Laser (ليزر ألوان)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طباعة ليزر ألوان.
 - **Black/White Laser (ليزر أسود/أبيض)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طباعة ليزر أحادية اللون.
 - **Inkjet (نفث الحبر)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام طباعة نفث الحبر.
 - **Photo/Film (صورة فوتوغرافية/فيلم)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي صورة فوتوغرافية من فيلم.
 - **Magazine (مجلة)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من مجلة.
 - **Newspaper (جريدة)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي من جريدة.
 - **Press (مطبعة)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون قد تمت طباعة المستند الأصلي باستخدام مطبعة طباعة.
 - **Other (غير ذلك)**—استخدم هذا الخيار عندما يكون المستند الأصلي تمت طباعته باستخدام طباعة بديلة أو غير معلومة.

"دقة"

يزيد هذا الخيار مدى دقة فحص المساحة الضوئية للمستند المطلوب إرساله عبر الفاكس. في حالة إرسال صورة فوتوغرافية أو رسم يشتمل على خطوط دقيقة أو مستند يحتوي على نص صغير جدًا عبر الفاكس، فقم بزيادة إعداد "الدقة". سيؤدي هذا إلى زيادة الفترة الزمنية المطلوبة للمسح الضوئي وكذلك رفع مستوى جودة إخراج الفاكس.

- **قياسية** — يناسب هذا الإعداد أغلب المستندات.
- **دقيقة 200 نقطة لكل بوصة** — يوصى بهذا الإعداد للمستندات التي تشتمل على طباعة قليلة.
- **ممتراء 300 نقطة لكل بوصة** — يوصى بهذا الإعداد للمستندات الأصلية التي تشتمل على تفاصيل دقيقة.
- **فائقة الدقة 600 نقطة لكل بوصة** — يوصى بهذا الإعداد للمستندات التي تشتمل على صور أو صور فوتوغرافية.

ملاحظة: يتم عرض الإعدادين دقة 200 نقطة لكل بوصة وممتراء 300 نقطة لكل بوصة في حالة تحديد الطباعة بالألوان.

Darkness (الغمقان)

يقوم هذا الخيار بضبط كم س تكون الفاكسات غامقة أو فاتحة بالنسبة للمستند الأصلي.

اللون

يقوم هذا الخيار بتمكين أو تعطيل الألوان في الإرسال عبر الفاكس.

إعداد الصفحة

يسمح لك هذا الخيار بتغيير "الجانبين" (الطباعة على الوجهين) أو "الاتجاه" أو إعدادات "التجليد".

- **(Duplex) (الجانبين (الطباعة على الوجهين))**— يستخدم هذا الخيار لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي ذا وجه واحد (مطبوع على صفحة واحدة) أو ذا وجهين (مطبوع على كلا الجانبين). كما يحدد هذا أيضًا العناصر المطلوب مسحها ضوئيًّا ليتم تصميمها في الفاكس.
- **(الاتجاه) Orientation**— يستخدم هذا الخيار لتحديد اتجاه المستند الأصلي، ثم تغيير إعدادات الجانبين والتجليد لتنطبق مع الاتجاه.
- **(التجليد) Binding**— يستخدم لتحديد ما إذا كان المستند الأصلي مجلدًا من جانب الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة.

معاينة المسح الضوئي

يعرض هذا الخيار الصفحة الأولى للصورة قبل أن يتم تصميمها في الفاكس. عندما يتم مسح الصفحة الأولى ضوئيًّا، يتم إيقاف تشغيل المسح الضوئي وتظهر صورة المعاينة.

"إرسال مؤجل"

يسمح لك هذا الإعداد بارسال فاكس في وقت أو تاريخ لاحق.

1 إعداد الفاكس

2 من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

Delayed Send (تأخير الإرسال) < أدخل الوقت والتاريخ اللذين ترغب بارسال الفاكس فيما > Done (تم)

ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل الطابعة في الوقت المجدول لإرسال الفاكس المؤجل، يتم إرسال الفاكس في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل الطابعة.
قد يكون هذا الإعداد مفيداً بشكل خاص في إرسال المعلومات إلى خطوط الفاكس التي تكون غير متوفرة في حالة الاستعداد أثناء ساعات محددة، أو أثناء أوقات يكون فيها الإرسال أرخص.

خيارات متقدمة

بؤدي لمس زر "خيارات متقدمة" إلى فتح شاشة يمكنك منها تغيير الإعدادات التالية:

- **Advanced Imaging (التصوير المتقدم)**—يستخدم هذا الخيار لضبط إعدادات Background Removal (إزالة الخلفية) و Contrast (التبابن) و Color Balance (توازن الألوان) و Negative Image (المirror الصورة السلبية) و Scan Edge to Edge (الصورة المعكosaة) و (المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة) و Mirror Image (الصورة السلبية) و (الصورة المعكosaة) و (المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة) و Sharpness (ال/detail تفاصيل الظل) و Temperature (الحرارة) و (درجة الحرارة) قبل إرسال المستند عبر الفاكس.
- **Custom Job (مهمة مخصصة)**—يستخدم هذا الخيار للجمع بين العديد من مهام المسح الضوئي في مهمة واحدة.
- **Edge Erase (مسح الحافة)**—يستخدم هذا الخيار لإزالة تلطخات الحبر أو المعلومات التي توجد حول حواف المستند. يمكنك اختيار إزالة مساحة متساوية حول جميع الجوانب الأربع لورق أو اختيار حافة معينة. يمسح إعداد "مسح الحافة" كل ما يوجد ضمن المساحة المحددة، ولا يترك أي شيء يمكن طباعته على هذا الجزء من العنصر الممسوح ضوئياً.
- **Transmission Log (سجل الإرسال)**—يستخدم هذا الخيار لطباعة سجل الإرسال أو سجل أخطاء الإرسال.