

Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης

Μετρήσεις επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων

Αντιστοιχήστε την ομάδα επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων μιας εργασίας εκτύπωσης με τα σημάδια σε μια από τις κάθετες γραμμές για να καθορίσετε εάν η μονάδα φωτοαγωγού είναι ελαττωματική. Το χρώμα των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων εκτύπωσης υποδεικνύει ποια μονάδα φωτοαγωγού προκαλεί το ελάττωμα.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα επιλογή Scale to Fit (Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού) στον εκτυπωτή στο μενού PDF έχει τεθεί στο No (Όχι) προκειμένου οι χάρακες να τυπωθούν στο σωστό μέγεθος.

Αλλάξτε τη μονάδα φωτοαγωγού εάν τα επαναλαμβανόμενα ελαττώματα εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις:

Κάθε 94,2 mm (3,71 in.) της σελίδας

Κάθε 37,68 mm (1,48 in.) της σελίδας

Κάθε 31,4 mm (1,24 in.) της σελίδας



Σημείωση: Ο εκτυπωτής διαθέτει τέσσερις μονάδες φωτοαγωγών. Αντικαταστήστε τη μονάδα φωτοαγωγού που αντιστοιχεί στο χρώμα στο οποίο εντοπίζεται το επαναλαμβανόμενο ελάττωμα εκτύπωσης.