

Print defects guide (Toistuvien virheiden opas)


Toistuvien virhekuvioiden mitat

Vertaa tulosteessa olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin määrittääksesi, onko kuvansiirtoyksikkö viallinen. Toistuvan virhekuvion väristä näkee, mistä kuvansiirtoyksiköstä vika johtuu.

Huomautus: Varmista, että PDF-valikon Sovita sivulle -asetus on Ei, jotta viivaimet tulostuvat oikean kokoisina.

Vaihda kuvansiirtoyksikkö, jos toistuvia virheitä ilmenee näissä tilanteissa:

94,2 mm:n (3,71 tuuman) välein sivulla. 37,68 mm:n (1,48 tuuman) välein sivulla. 31,4 mm:n (1,24 tuuman) välein sivulla.



Huomautus: Tulostimessa on neljä kuvansiirtoyksikköä. Vaihda se kuvansiirtoyksikkö, jonka värinen toistuva virhe on.