

# Ghid pentru fax

## Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF sau cu fața în jos, pe geamul scanerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scanerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

**4** Introduceți numărul de fax sau o scurtătură.

**Notă:** Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Următorul număr**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă ori căutați în agendă.

**5** Apăsați pe **Trimitere fax**.

## Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenziile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scanerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scanerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe **#**, apoi introduceți numărul comenzi rapide.

**4** Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

## Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea. Pentru informații suplimentare despre activarea agendei, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scanerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scanerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

Fax >  > tastați numele destinatarului >**Căutare**

**Notă:** Puteți căuta numai câte un singur nume odată.

**4** Atingeți numele destinatarului și apoi **Trimitere fax**.

## Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

### Pentru utilizatorii de Windows

**1** Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier >Tipărire**.

**2** Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.

**3** Faceți clic pe **Fax >Activare fax** și apoi introduceți numărul sau numerele de fax ale destinatarului.

**4** Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

**5** Aplicați modificările și apoi trimiteți lucrarea de fax.

### Note:

- Opțiunea fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com>.
- Pentru a utiliza opțiunea de fax cu driverul PostScript, configurați-o și activați-o din fila Configurare.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

**1** Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) >Print (Tipărire)**.

**2** Selectați imprimanta.

**3** Introduceți numărul de fax al destinatarului, și apoi configurați alte setări pentru fax, dacă este necesar.

**4** Trimiteți lucrarea de fax.

## Informații despre opțiunile de fax

### Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Brochure (Broșură)** - Documentul original este preluat dintr-o broșură.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

## Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimitera prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimitera prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimitera prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimitera prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

## Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

## Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

## Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

## Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

**Notă:** Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

## Utilizarea opțiunilor complexe

Selectați dintre următoarele setări:

- **Advanced Imaging (Imagini complexe)** - Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Background Removal (Eliminare fundal), Color Balance (Balanță de culori), Color Dropout (Abandonare culori), Contrast, Mirror Image (Imagine în oglindă), Negative Image (Imagine negativă), Scan Edge to Edge (Scanare de la o latură la alta), Shadow Detail (Detaliu umbră) și Sharpness (Claritate) înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Custom Job (Lucrare personalizată)** - combină mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Edge Erase (Ștergere laturi)** - Elimină petele sau semnele din apropierea laturilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau o anumită latură. Opțiunea Edge Erase (Ștergere laturi) șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Transmission Log (Jurnal transmiteri)** - imprimă jurnalul de transmiteri sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Adjust ADF Skew (Remediere poziționare greșită ADF)** - îndreaptă imaginile scanate care sunt poziționate ușor greșit la primirea din tava unității ADF.

**Notă:** Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.