

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wenn Ihr Drucker immer sofort zum Drucken bereit sein soll, deaktivieren Sie die Option **Strom sparen** im **Menü Konfig**. Wenn der Wert **Deaktiviert** nicht zur Verfügung steht, setzen Sie zunächst die Einstellung für **Energiesparen** im **Menü Zusatz** auf **Aus**:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie die Tasten **Auswählen** und **Zurück** gedrückt, und schalten Sie den Drucker ein.
- 3 Lassen Sie die Tasten los, wenn die Meldung **Selbsttest läuft** angezeigt wird. Wenn der Drucker den Selbsttest beendet hat, wird **Menü Zusatz** angezeigt.
- 4 Drücken Sie **Menü**, bis **Energiesparen** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
- 5 Drücken Sie **Menü**, bis **Aus** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.
Energiesparen GESPEICHERT wird kurz angezeigt und dann durch **Menü Zusatz** ersetzt.
- 6 Drücken Sie **Menü**, bis **M. Zusatz beend.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **Auswählen**.

Die Meldung **Menüänderungen werden aktiviert** wird kurz angezeigt und dann durch **Selbsttest läuft** ersetzt. Der Drucker kehrt in den Status **Bereit** zurück.

Sie können jetzt für die Menüoption **Strom sparen** die Option **Deaktiviert** wählen.



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Hinweis: Sie können den Stromsparmodus auch deaktivieren, indem Sie einen Printer Job Language (PJM)-Befehl ausgeben. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Technical Reference* auf der Website von Lexmark unter www.lexmark.com ▲

