## Настройка принтера

#### С использованием компьютера

Чтобы установить принтер, следуйте инструкциям по установке. Если неполадки сохранятся, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей при установке" в настоящей брошюре.

#### Без использования компьютера

Если принтер используется без компьютера, выполните указания в инструкциях по установке для выполнения установки устройства. Выполните следующие действия для оптимизации качества печати.

1 Убедитесь, что на опору многофункциональное устройство загружена бумага, и нажмите на три секунды кнопку 🖉 д 🚛 .

Распечатается страница.

- 2 Поместите распечатанную страницу на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3 Нажмите кнопку 🖉 д 🔳 .



## Поиск и устранение неисправностей при установке

Симптом	Решение
Индикатор <b>Њ</b> не горит	<ol> <li>Отсоедините кабель питания от розетки, а затем от принтера.</li> <li>Вставьте кабель питания до упора в разъем питания на принтере.</li> <li>Подсоедините кабель питания к электророзетке, к которой ранее были подсоединены другие устройства.</li> <li>Если индикатор порит, нажмите кнопку .</li> </ol>
Не устанавливается программное обеспечение	<ul> <li>Если программа автоматически не запускается при установке компакт-диска:</li> <li>Закройте все приложения.</li> <li>Временно отключите все антивирусные программы.</li> <li>Дважды нажмите на значок Мой компьютер. Пользователям системы Windows</li> </ul>
	<ul> <li>ХР следует нажать кнопку Пуск для доступа к значку "Мой компьютер".</li> <li>Дважды нажмите на значок дисковода для компакт-дисков. Если необходимо, дважды нажмите на файл setup.exe.</li> <li>Следуйте инструкциям на экране компьютера для установки программного обеспечения.</li> </ul>
	Примечание. После установки программного обеспечения не забудьте снова включить антивирусную программу.

Симптом	Решение
Не устанавливается программное обеспечение	<ol> <li>Проверьте, нет ли видимых повреждений на кабеле USB.</li> <li>Надежно подключите квадратный разъем кабеля USB к гнезду на задней панели принтера.</li> <li>Надежно подключите прямоугольный разъем кабеля USB к порту USB компьютера. Порт USB помечен значком .</li> </ol>
	<ul> <li>Если принтер подключен к компьютеру через другое устройство</li> <li>Отключите кабель USB от другого устройства, например концентратора USB или переключателя.</li> <li>Подсоедините кабель напрямую к принтеру и компьютеру.</li> </ul>
Страница не распечатывается	Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию, печать не отложена и не приостановлена. Для получения дополнительной информации см. раздел "Проверка состояния принтера" в настоящей брошюре.
	Убедитесь, что удалена лента с картриджа и что картридж установлен правильно.

Си

#### Удаление и повторная установка программного обеспечения

- **1** На рабочем столе нажмите Пуск → Программы  $\rightarrow$  Lexmark 2400 Series  $\rightarrow$ Удалить.
- 2 Следуйте инструкциям на экране компьютера для установки программного обеспечения принтера.
- 3 Перезагрузите компьютер.
- 4 Нажмите кнопку Отмена во всех экранах установки нового оборудования.
- 5 Извлеките и повторно вставьте компактдиск с программным обеспечением.

Если экран установки программного обеспечения принтера не появится:

 На рабочем столе дважды нажмите на значок Мой компьютер.
 Пользователям системы Windows XP следует нажать кнопку Пуск для доступа

следует нажать кнопку Пуск для доступ к значку "Мой компьютер".

- b Дважды нажмите на значок **дисковода для компакт-дисков**. Если необходимо, дважды нажмите на файл **setup.exe**.
- С Когда появится экран установки программного обеспечения принтера, нажмите кнопку Установить или Установить сейчас.
- **d** Следуйте инструкциям на экране компьютера для завершения установки.

#### Проверка состояния принтера

1 Нажмите Пуск → Настройка → Принтеры и факсы или Принтеры. или

Нажмите кнопку Пуск → Панель управления → Принтеры и другое оборудование → Принтеры и факсы.

- 2 Дважды нажмите на значок Lexmark 2400 Series.
- **3** Выберите **Принтер** и убедитесь, что рядом с пунктом "Приостановить печать" отсутствует галочка.
- 4 Убедитесь, что рядом с параметром "Использовать по умолчанию" установлена галочка.

# Поиск дополнительной информации

• См. полное Руководство пользователя на компакт-диске.

Нажмите Пуск → Программы или Все программы → Lexmark 2400 Series → Руководство пользователя.

 Посетите веб-узел http://support.lexmark.com/.

# Использование панели управления



	Кнопка	Назначение
1	-	Создание цветной копии.
2	4x8in 10x15cm → 4x8in 10x15cm	Создание цветной копии фотографии размером 4 х 6 без рамки.
3	\$ <b>.</b>	<ul> <li>Открытие Центра многофункциональных устройств для просмотра сканированного изображения на экране компьютера.</li> <li>Запуск юстировки сканирования, если эта кнопка удерживается нажатой в течение трех секунд.</li> </ul>
4	Ф	<ul> <li>Включение или отключение принтера.</li> <li>Отмена печати задания.</li> <li>Сброс настроек принтера.</li> <li><b>Примечание.</b> Если индикатор питания мигает, см. раздел "Сообщения об ошибках" в <i>Руководстве пользователя</i> на компакт-диске.</li> </ul>

### Печать

#### Печать документа

**1** Загрузите бумагу.



- 2 Открыв документ, выберите Файл → Печать.
- 3 Нажмите кнопку Свойства, Параметры или Настройка.
- 4 Настройте параметры.
- 5 Нажмите кнопку ОК.
- 6 Нажмите кнопку ОК или Печать.

#### Печать других проектов

Меню "Необходимо" позволяет выбрать мастеров для создания проектов. Можно распечатать фотографию, транспарант, выполнить печать на конверте, создать плакат, брошюру или распечатать поздравительную открытку.

- 1 Открыв документ, выберите **Файл** → **Печать**.
- 2 Чтобы настроить параметры печати, нажмите кнопку Свойства, Параметры или Настройка.

Появится диалоговое окно "Параметры печати" с меню "Необходимо".

- 3 Выберите один из имеющихся проектов или нажмите Просмотр дополнительных советов по печати.
- 4 Следуйте инструкциям на экране компьютера для завершения выполнения проекта.

## Копирование

#### Создание копии

1 Загрузите бумагу.



**2** Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.



3 Нажмите кнопку ∎.

## Сканирование

#### Сканирование предмета

- 1 Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, а также что компьютер и принтер включены.
- **2** Загрузите оригинал документа на стекло сканера лицевой стороной вниз.



3 Нажмите кнопку Д→.

На экране компьютера появится Центр многофункциональных устройств с предварительным изображением сканированного документа.

- 4 Если требуется отсканировать только часть документа, нажмите кнопкой мыши и перетащите пунктирную линию для выбора на предварительном изображении области для сканирования.
- **5** Выберите программу в меню "Отправить сканированное изображение в".
- 6 Нажмите кнопку Сканировать сейчас.

# Работа с фотографиями

### Копирование фотографий 4 х 6

1 Поместите фотографию 4x6 на стекло сканера лицевой стороной вниз.



**2** Загрузите фотобумагу 4 х 6.



3 Нажмите кнопку <sup>4x6in</sup> + <sup>4x6in</sup> .

#### Использование PictBridgeсовместимой цифровой камеры для управления печатью фотографий

Подключите к принтеру PictBridge-совместимую цифровую камеру. После этого можно выбирать и распечатывать фотографии с помощью кнопок на камере.

- 1 Вставьте один разъем кабеля USB в камеру.
  - Примечание. Используйте только кабель USB, который поставляется с цифровой камерой.
- **2** Вставьте другой разъем кабеля в порт PictBridge на передней панели принтера.
- **3** Следуйте инструкциям в документации камеры для выбора и печати фотографий.

## Поиск и устранение проблем с качеством печати

Симптом	Решение
Низкое качество печати текста и графики, включая следующие неполадки. • Пустая страница • Неверные цвета • Пропущенные символы • Тусклое изображение при печати • Темное изображение при печати • Кривые линии • Смазанные изображения • Полосы • Непонятные символы • Белые линии на изображении	Проверьте уровни чернил и при необходимости установите новый картридж.
	См. раздел "Улучшение качества печати" в настоящей брошюре.
	Во избежание смазывания чернил при использовании следующих типов материалов для печати извлекайте каждый лист сразу же при выходе из принтера и, прежде чем положить в стопку, дайте ему просохнуть: Для высыхания прозрачных пленок может потребоваться до 15 минут.
	Используйте бумагу другой марки. Бумага различных марок по- разному впитывает чернила. Для печати фотографий или изображений с высоким качеством используйте фотобумагу Lexmark высокого качества.
	Используйте новую бумагу, которая немятая.
Плохое качество печати текста и графики по краям страницы	<ul> <li>Не допускайте выхода за следующие минимальные границы печати (кроме случаев, когда используется функция "Без рамки").</li> <li>Левое и правое поля: <ul> <li>6,35 мм (0,25 дюймов) для всех форматов бумаги, кроме А4</li> <li>3,175 мм (0,125 дюйма) для бумаги формата А4</li> </ul> </li> <li>Верхнее поле:1,7 мм (0,067 дюйма)</li> <li>Нижнее поле: 19 мм (0,75 дюйма)</li> </ul>

Симптом	Решение
Плохое качество печати текста и графики по краям страницы	Выберите функцию печати без рамки. 1 Выберите в приложении Файл → Печать. 2 Нажмите кнопку Свойства, Параметры или Настройка. 3 Выберите Компоновка при печати. 4 Выберите парамето Без рамки

#### Улучшение качества печати

Если качество печати документа неудовлетворительное:

- Используйте соответствующую бумагу для документа. Для печати фотографий или изображений с высоким качеством используйте фотобумагу Lexmark высокого качества.
- Используйте бумагу большой плотности, ярко-белую или с покрытием.
- Выберите более высокое качество печати.

Если документ по-прежнему распечатывается с неудовлетворительным качеством, выполните юстировку картриджа.

#### Юстировка картриджа с использованием компьютера

Инструкции по юстировке картриджа без использования компьютера см. в инструкциях по *установке*.

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Дважды нажмите на значок Imaging Studio на рабочем столе.
- 3 Нажмите кнопку Обслуживание/ Устранение неисправностей.
- 4 Выберите вкладку Обслуживание.
- 5 Выберите Юстировать для устранения размытых кромок.
- 6 Нажмите кнопку Печать.

Распечатается страница юстировки.

7 Следуйте указаниям на экране компьютера.

#### Прочистка сопел картриджей

- 1 Загрузите бумагу.
- 2 Дважды нажмите на значок Imaging Studio на рабочем столе.
- 3 Нажмите кнопку Обслуживание/ Устранение неисправностей.
- 4 Выберите вкладку Обслуживание.
- 5 Выберите Прочистить для устранения горизонтальных полос.
- 6 Нажмите кнопку Печать.
  - Распечатается страница, во время печати которой чернила пропускаются под давлением через засоренные сопла картриджа.

# Протирка сопел и контактов картриджей

- 1 Извлеките картридж.
- 2 Смочите в воде чистую ткань без ворса.
- **3** Аккуратно прижмите ткань к соплам примерно на три секунды, а затем протрите в указанном направлении.



4 Аккуратно прижмите другой участок ткани к контактам примерно на три секунды, а затем протрите в указанном направлении.



- **5** Повторите действия 3 и 4, используя другоймм чистый участок ткани.
- **6** Дайте соплам и контактам полностью просохнуть.
- 7 Установите картридж на место.
- 8 Распечатайте документ еще раз.