### Yazıcıyı kurma

#### Bilgisayar ile

Yazıcıyı kurmak için, *Kurulum* belgesindeki yönergeleri izleyin. Bir sorunla karşılaşırsanız, bu kitapçıktaki "Kurulum Sorunlarını Giderme" adlı kısma bakın.

#### Bilgisayar olmadan

Yazıcıyı bilgisayar olmadan kullanıyorsanız, *Kurulum* belgesindeki yönergeleri izleyerek, donanım kurulumunu tamamladığınızdan emin olun. Baskı kalitesini en uygun hale getirmek için, aşağıdaki adımlarda anlatılan işlemlerle devam edin.

 Kağıt desteğine kağıt yüklediğinizden ve ardından ∠→ düğmesine basıp, üç saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun.

Bir sayfa yazdırılır.

- 2 Yazdırılan sayfayı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
- $3 \bowtie$  düğmesine basın.



### Kurulum sorunlarını giderme

Polirti	Cözüm
Dellirti	Çozulli
ტ lşık yanmıyor	<ol> <li>Güç kablosunu önce prizden, ardından da yazıcıdan çıkarın.</li> <li>Kabloyu yazıcı üzerindeki güç kaynağına takın.</li> <li>Kabloyu diğer elektrikli cihazlar ile kullanılan bir prize takın.</li> <li>Uşık yanmazsa, U düğmesine basın.</li> </ol>
Yazılım yüklenmiyor	CD'yi taktığınızda, yazılım otomatik olarak başlamazsa:
	<ol> <li>Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.</li> </ol>
	<ol> <li>Virüs koruma programlarını geçici olarak devre dışı bırakın.</li> </ol>
	<ol> <li>Bilgisayarım simgesini çift tıklatın.</li> </ol>
	Windows XP'de, Bilgisayarım simgesine erişmek için <b>Başlat</b> 'ı tıklatın.
	4 CD-ROM sürücüsü simgesini çift tıklatın. Gerekirse,
	<ul> <li>setup.exe. ogesini çirt tiklatin.</li> <li>Yazılımı yüklemek için bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.</li> </ul>
	Not: Yazılım yüklemesi tamamlandıktan sonra, virüsten korunma yazılımınızı yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun.

Belirti	Çözüm
Yazılım yüklenmiyor	<ol> <li>USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin.</li> <li>USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.</li> <li>USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin. USB bağlantı noktası ile belirtilir.</li> </ol>
	<ul> <li>Yazıcı bilgisayara başka bir aygıt ile bağlıysa:</li> <li>1 USB kablosunu USB hub ya da anahtar kutusu gibi diğer aygıtlardan çıkarın.</li> <li>2 Kabloyu doğrudan yazıcıya ve bilgisayara takın.</li> </ul>
Sayfa yazdırılmıyor	Yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından ve beklemede ya da duraklatılmış olmadığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bu kitapçıktaki "Yazıcının durumunu denetleme" adlı kısma bakın.
	Yazıcı kartuşundaki saydam bandın çıkarıldığından ve kartuşun düzgün takıldığından emin olun.

# Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme

- Masaüstünde, Başlat → Programlar → Lexmark 2400 Series → Kaldır öğelerini tıklatın.
- **2** Yazıcı yazılımını kaldırmak için bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- **3** Bilgisayarı yeniden başlatın.
- **4** Tüm Yeni Donanım Ekle ekranlarında **İptal** düğmesini tıklatın.

- 5 Yazılım CD'sini çıkarın ve yeniden yerleştirin. Yazıcı yazılımı yükleme ekranı görüntülenmezse:
  - Masaüstünde Bilgisayarım simgesini çift tıklatın.

Windows XP'de, Bilgisayarım simgesine erişmek için **Başlat**'ı tıklatın.

- b CD-ROM sürücüsü simgesini çift tıklatın. Gerekirse, setup.exe öğesini çift tıklatın.
- Yazıcı yazılımı yükleme ekranı görüntülendiğinde, Yükle veya Şimdi Yükle seçeneğini tıklatın.
- **d** Kurulumu tamamlamak için bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

#### yazıcı durumunu denetleme

 Başlat → Ayarlar → Yazıcılar ve Fakslar veya Yazıcılar öğelerini tıklatın.
 veya

Başlat → Denetim Masası → Yazıcılar ve Diğer Donanım → Yazıcılar ve Fakslar öğelerini tıklatın.

- 2 Lexmark 2400 Series simgesini çift tıklatın.
- **3 Yazıcı** öğesini tıklatın ve Yazdırmayı Duraklat'ın yanında onay işareti olmamasına dikkat edin.
- 4 Varsayılan Olarak Ayarla seçeneğinin yanında bir onay işareti olduğundan emin olun.

### Daha fazla bilgi alma

• CD'deki kapsamlı *Kullanıcı Kılavuzu*'na göz atın.

Başlat → Programlar veya Tüm Programlar → Lexmark 2400 Series → Kullanıcı Kılavuzu öğelerini tıklatın.

• Web sitemizi ziyaret edin: http://support.lexmark.com/.

### Kontrol panelini kullanma



	Düğme	Amaç
1		Renkli kopyalama yapar.
2	4x8in 10x15cm → 4x8in 10x15cm	Fotoğrafın 4 x 6 kenarlıksız, renkli kopyasını çıkarır.
3	<b>A</b> →∎	<ul> <li>Taranan öğenin önizlemesini bilgisayar ekranında görüntülemek için, All-In-One'ı açar.</li> <li>Düğme üç saniye basılı tutulursa tarama hizalama başlatır.</li> </ul>
4		<ul> <li>Yazıcıyı açar veya kapatır.</li> <li>Yazdırma işini iptal eder.</li> <li>Yazıcıyı sıfırlar.</li> </ul>
		<b>Not:</b> Güç ışığı yanıp sönüyorsa, CD'deki <i>Kullanıcı Kılavuzu</i> 'nda bulunan "Hata iletileri" kısmına göz atın.

### Yazdırma

#### Belge yazdırma

1 Kağıt yükleyin.



- 2 Belge açıkken, Dosya → Yazdır öğelerini tıklatın.
- 3 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Kur seçeneğini tıklatın.
- 4 Ayarları düzenleyin.
- 5 Tamam düğmesini tıklatın.
- 6 Tamam veya Yazdır düğmesini tıklatın.

### Diğer projeleri yazdırma

"Yapmak İstediklerim" menüsü proje oluşturmanız için sihirbazlar sunar. Bir fotoğraf, zarf, afiş yazdırabilir, poster yapabilir, kitapçık oluşturabilir veya tebrik kartı yazdırabilirsiniz.

- Belge açıkken, Dosya → Yazdır öğelerini tıklatın.
- 2 Yazdırma ayarlarını özelleştirmek için Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Kur seçeneğini tıklatın.

Yazdırma Özellikleri iletişim kutusu ile birlikte "Yapmak İstediklerim" menüsü de görüntülenir.

- 3 Mevcut projelerden birini seçin veya Diğer yazdırma seçeneklerini göster seçeneğini tıklatın.
- 4 Projeyi tamamlamak için bilgisayar ekranında görüntülenen yönergeleri izleyin.

### Kopyalama

#### Kopyalama yapma

1 Kağıt yükleyin.



2 Özgün belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.



3 ∎→ düğmesine basın.

### Tarama

### Öğe tarama

- 1 Yazıcının bilgisayara bağlı olmasına ve yazıcı ile bilgisayarın açık olmasına dikkat edin.
- 2 Özgün belgeyi ön yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.



3 *≧*→ düğmesine basın.

Bilgisayar ekranında All-In-One Center ile birlikte taramanın önizlemesi görüntülenir.

- 4 Belgenin sadece bir bölümünü taramak istiyorsanız, nokta çizgili kutuyu tıklatıp sürükleyerek, taranacak görüntünün önizlemesinde belirli bir alan seçin.
- **5** "Taranan resmi gönder:" menüsünden bir program seçin.
- 6 Şimdi Tara seçeneğini tıklatın.

# Fotoğraflarla çalışma

### 4 x 6 fotoğraf kopyalama

**1** 4 x 6 fotoğrafı ön yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.



2 4 x 6 fotoğraf kağıdı yükleyin.



3 <sup>4x6in</sup> → <sup>4x6in</sup> düğmesine basın.

#### Fotoğraf yazdırmayı kontrol etmek için PictBridge özelliği etkinleştirilmiş bir dijital fotoğraf makinesi kullanma

PictBridge etkinleştirilmiş kamerayı yazıcıya bağlayın ve fotoğraf seçmek ve yazdırmak için makinenin üzerindeki düğmeleri kullanın.

- **1** USB kablosunun bir ucunu fotoğraf makinesine takın.
  - Not: Sadece dijital fotoğraf makineniz ile birlikte gelen USB kablosunu kullanın.
- **2** Kablonun diğer ucunu yazıcının önündeki PictBridge bağlantı noktasına takın.
- **3** Fotoğraf seçmek ve yazdırmak için fotoğraf makinesi ile birlikte gelen belgelerde verilen yönergeleri izleyin.

### Baskı Kalitesi Sorunlarını Giderme

Belirti	Çözüm
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere düşük metin ve grafik kalitesi: • Boş sayfa • Hatalı renkler • Eksik karakterler • Soluk baskı • Koyu baskı • Koyu baskı • Eğik çizgiler • Lekeler • Çizgiler • Beklenmedik karakterler • Baskıda beyaz çizgiler	Mürekkep düzeylerini kontrol edin ve gerekiyorsa yeni bir yazıcı kartuşu takın.
	Bu kitapçıktaki "Baskı kalitesini artırma" adlı kısma göz atın.
	Aşağıdaki tür ortamlarda mürekkebin bulaşmasına engel olmak için, her sayfayı yazıcıdan çıktığında alın ve üst üste koymadan önce kurutun. Asetatların kuruması yaklaşık 15 dakika sürebilir.
	Farklı marka kağıt kullanın. Her mürekkep markasının mürekkep alışı farklıdır. Fotoğraf veya yüksek kaliteli görüntüler yazdırıyorsanız, Lexmark Premium Fotoğraf Kağıdı kullanın.
	Yalnızca yeni ve kırışık olmayan kağıt kullanın.
Sayfa kenarlarında düşük metin ve grafik kalitesi	<ul> <li>Kenarlıksız özelliğini</li> <li>kullanıyorsanız, aşağıda belirtilen minimum kenar boşluk ayarlarını kullanın:</li> <li>Sol ve sağ kenar boşlukları: <ul> <li>A4 dışında tüm kağıtlar için 6,35 mm (0,25 inç)</li> <li>A4 kağıt boyutu için 3,175 mm (0,125 inç)</li> </ul> </li> <li>Üst kenar boşluğu: 1,7 mm (0,067 inç)</li> <li>Alt kenar boşluğu: 19 mm (0,75 inç)</li> </ul>

Belirti	Çözüm
Sayfa kenarlarında düşük metin ve grafik kalitesi	<ul> <li>Kenarlıksız yazdırma özelliğini seçin.</li> <li>1 Yazılım uygulamasında Dosya → Yazdır öğelerini tıklatın.</li> <li>2 Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Kur seçeneğini tıklatın.</li> <li>3 Yazdırma Düzeni öğesini</li> </ul>
	tıklatın.

4 Kenarlıksız öğesini tıklatın.

#### Baskı Kalitesini Artırma

Belgenin baskı kalitesinden memnun değilseniz, şunları yapın:

- Belge için uygun kağıdı kullanın. Fotoğraf veya yüksek kaliteli görüntüler yazdırıyorsanız, Lexmark Premium Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Daha kalın, parlak beyaz veya kaplamalı kağıt kullanın.
- Daha yüksek bir baskı kalitesi seçin.

Belgenin baskı kalitesi hala istediğiniz gibi değilse, yazıcı kartuşunu hizalayın.

#### Bilgisayarı kullanarak yazıcı kartuşunu hizalama

Yazıcı kartuşunu bilgisayar olmadan hizalama hakkında yönergeler için, *Kurulum* sayfasına göz atın.

- **1** Kağıt yükleyin.
- 2 Masaüstünden Imaging Studio simgesini çift tıklatın.
- 3 Bakım/Sorun Giderme düğmesini tıklatın.
- 4 Bakım düğmesini tıklatın.
- 5 Belirsiz kenarları düzeltmek için hizala seçeneğini tıklatın.
- 6 Yazdır seçeneğini tıklatın.
- Bir hizalama sayfası yazdırılır.
- 7 Bilgisayarınızın ekranındaki yönergeleri izleyin.

# Yazıcı kartuşlarının püskürtme uçlarını temizleme

- **1** Kağıt yükleyin.
- 2 Masaüstünden Imaging Studio simgesini çift tıklatın.
- 3 Bakım/Sorun Giderme düğmesini tıklatın.
- 4 Bakım düğmesini tıklatın.
- 5 Yatay çizgileri düzeltmek için temizle seçeneğini tıklatın.
- 6 Yazdır seçeneğini tıklatın.

Bir sayfa yazdırılarak, püskürtme uçlarını temizlemek üzere uçlara tazyikli mürekkep gönderilir.

### Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını silme

- 1 Yazıcı kartuşunu çıkarın.
- 2 Temiz, havsız bir bezi suyla ıslatın.
- **3** Bezi üç saniye süresince püskürtme uçlarına denk gelecek şekilde hafifçe tutup, ardından gösterilen yönde silin.



4 Bezin temiz olan diğer kısmını üç saniye süresince temas noktalarına denk gelecek şekilde hafifçe tutun ve gösterilen yönde silin.



- **5** Bezin temiz kısmıyla yeniden 3 ve 4 numaralı adımlarda anlatılan işlemleri tekrarlayın.
- 6 Püskürtme uçlarının ve temas noktalarının tamamen kurumasını bekleyin.
- 7 Yazıcı kartuşunu yeniden takın.
- 8 Belgeyi yeniden yazdırın.