Affichage des menus Page 1 sur 4

Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports
Alimentation par défaut	Page des paramètres de menus	Carte réseau active
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Menu Réseau
Configurer MF	Page de configuration réseau	Menu USB
Changer format	Page de configuration sans fil	Menu Parallèle
Texture du papier	Liste des profils	Menu SMTP
Grammage du papier	Page de configuration Netware	
Chargement du papier	Imprimer polices	
Types personnalisés	Imprimer répertoire	
Configuration générale	Rapport des actifs	
Sécurité	Paramètres	

Sécurité

Divers Impression confidentielle Journal d'audit de sécuri Définir date/heure

Paramètres

	Paramètres généraux
le	Menu Configuration
ité	Menu Finition
	Menu Qualité
	Menu Utilitaires
	Menu XPS
	Menu PDF
	Menu PostScript
	Menu Emul PCL
	Menu HTML
	Menu Image

Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

Le dessin suivant représente le panneau de commandes de l'imprimante :



Les dessins et tableaux suivants fournissent des informations supplémentaires sur les éléments du panneau de commandes de l'imprimante :



Elémen	nt	Description	
1	Bouton Menus (🔄)	Ouvre les menus.	
	0	Remarque : les menus sont accessibles uniquement lorsque l'état de l'imprimante indique Prêt.	
2	Bouton Retour ()	Retourne à l'écran précédent.	
	5		
3	Bouton Arrêter (🗙)	Interrompt toute activité de l'imprimante.	
	×	Au cours d'une impression, appuyer sur 🗙 entraîne l'apparition momentanée du message Arrêt. Le message Interrompue apparaît à l'écran proposant une liste de paramètres que vous pouvez sélectionner.	

Elémen	t	Description
4	Voyant	Indique l'état de l'imprimante :
		Eteint : l'imprimante est hors tension.
		• Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
		Vert fixe : l'imprimante est sous tension, mais en attente.
		Rouge fixe : une intervention de l'opérateur est nécessaire.



Elément		Description
1	Ecran	Affiche des messages décrivant l'état actuel de l'imprimante et indiquant d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante que vous devez résoudre. L'écran peut également afficher des images provenant de Me montrer les instructions, qui vous indiquent, par exemple, comment éliminer un bourrage papier.
2	Bouton Sélectionner (Ouvre un menu et affiche le premier élément du menu (appelé option de menu). Ouvre une option de menu et affiche les paramètres ou les valeurs disponibles. Cet astérisque (*) indique qu'il s'agit du paramètre par défaut actuel. Enregistre cette option de menu en tant que nouveau paramètre utilisateur par défaut. Remarque : lorsqu'un nouveau paramètre est enregistré en tant que paramètre utilisateur par défaut, il s'applique jusqu'à ce que de nouveaux paramètres soient enregistrés ou jusqu'à ce que les paramètres usine soient restaurés. Les paramètres choisis à partir d'un logiciel peuvent également modifier ou annuler les paramètres utilisateur par défaut sélectionnés dans le panneau de commandes.
3, 4, 5, 6	Touches de navigation	Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour faire défiler les menus, les éléments de menu ou les paramètres (appelés également valeurs ou options), ou pour naviguer entre les écrans et les options de menu. Remarque : quelle que soit la liste, chaque fois que vous appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut vous changez d'options. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer une valeur ou pour faire défiler du texte qui continue sur un autre écran.





Elémen	ıt	Description
1	Pavé numérique	Saisissez des chiffres ou des symboles si un champ acceptant ces entrées s'affiche à l'écran.