

# Lexmark Impact S300 Series 快速參考手冊

2009年4月

www.lexmark.com

#### 墨水匣回收重要訊息! 拆開噴墨式墨水匣包裝盒之前,請先詳讀下文

Lexmark 重視並致力於環境保護,而且鼓勵客戶參與 Lexmark 墨水匣回收計劃,輕鬆免費送回 Lexmark 墨水匣,進行資源回收。我們保證用過的墨水匣會做適當處置,不任意浪費且不丟到垃圾掩埋場。



請造訪 www.lexmark.com/recycle,以瞭解其他回收相關資訊。

Lexmark 品牌墨水匣永遠以全新組件製成,不過某些元件可能含有回收材料。有關保固維修品,請致電 1-800-332-4120。 本專利印表機之授權與設計於其使用壽命期間內,僅供搭配使用 Lexmark 原廠墨水匣。 貴客戶同意:(1)除後述另有其他規定外,於本印 表機之上僅搭配使用 Lexmark 原廠墨水匣;及(2)將本授權/合約轉交予本印表機之任何後續使用者。本專利 Lexmark 墨水匣及其元件, 其授權以供一次使用爲限。單次使用後,即終止使用授權,貴客戶同意僅將該使用過的墨水匣送回 Lexmark 進行回收。不適用該等條款

之換用碳粉匣可透過 www.lexmark.com 購得,可由 貴客戶或第三人重新裝填,以作為搭配本授權印表機使用之唯一替用碳粉匣。

#### 重要安全資訊

請將電源線連接到本產品附近且容易使用的電源插座。 請避免在有水或潮濕的地點附近放置或使用本產品。 請只使用本產品隨附的電源供應器和電源線,或製造商的授權更換品。

▲ 請當心-有潛在傷害的危險: 請勿切割、扭轉、彎曲或擠壓電源線,或是在電源線上放置重物。請避免讓電源線遭到磨損或壓迫。 請不要讓電源線夾在傢俱和牆壁這類的物體之間。若發生以上任一種情況,有可能會引起火災或造成觸電。請定期檢查電源線,確認 有無該等問題的跡象。檢查電源線之前,請先從電源插座拔掉電源線。

新當心-有觸電的危險: 請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜,例如: 傳真機特性、 電源線或電話。

# 目錄

重要安全資訊	2
關於印表機	5
尋找印表機相關資訊	5
將印表機對環境的影響降至最低	5
印表機機種	6
印表機特性	6
瞭解印表機組件	7
使用印表機控制面板	8
使用記憶卡和快閃儲存碟	10
不透過光碟安裝列印頭	11
訂購與更換墨水匣	14
訂購墨水匣	14
更換墨水匣	15
維護墨水匣	16
使用印表機軟體	18
系統基本需求	
安裝印表機軟體	
使用 Windows 印表機軟體	19
使用 Macintosh 印表機軟體(英文版)	21
列臼	22
, 列印文件	22
使用印表機控制面板列印相片	22
從記憶卡或快閃儲存碟列印文件	23
取消列印工作	24
複印	25
複印的提示	25
複印	25
複印相片	25
取消複印工作	26

寻做	27
	27
	27
掃描到快閃硬碟或記憶卡	28
使用印表機軟體直接掃描至電子郵件	28
掃描至 PDF	29
取消掃描工作	30
疑難排解	31
↓ 資事項	38
版本注意事項	38

# 關於印表機

## 尋找印表機相關資訊

快速參考手冊內容涵蓋有關如何完成一般印表機作業(如列印、複印及掃描)的基本指示。它還包含一般印表機安裝問題的疑難排解相關資訊。

如需有關印表機的其他資訊,請參閱下列各項:

您在尋找什麼?	
起始設定指示	<ul> <li><i>快速安裝指南</i></li> <li>硬體安裝精靈<sup>1</sup></li> <li>本「快速參考手冊」的第 11 頁的「不透過光碟安裝列印 頭」<sup>2</sup></li> </ul>
額外的安裝指示和印表機使用指示	內容豐富且隨同印表機軟體自動安裝的用戶手冊。1 安裝印表機後,您可以從印表機程式資料夾存取用戶手冊:
	<ul> <li>Windows 使用者適用</li> <li>1 按一下 ◎ 按鈕或開始。</li> <li>2 按一下所有程式或程式集,然後從清單中選取印表機程式資料 灰。</li> <li>3 選取檢視用戶手冊。</li> <li>Macintosh (英文版)使用者適用</li> <li>1 從 Finder 桌面,連按兩下印表機檔案夾。</li> <li>2 按兩下 User's Guide (用戶手冊)。</li> </ul>
印表機軟體使用說明	「軟體說明」會隨同印表機軟體自動安裝。 <sup>1</sup> 從任何印表機軟體程式 或應用程式,按一下說明。
最新輔助資訊、更新、線上技術支援及電話支 援	支援的網站—support.lexmark.com
<sup>1</sup> 您可以在安裝軟體光碟及下列 Lexmark 網站 <sup>2</sup> 如果您安裝列印頭時不使用安裝軟體光碟,言	上找到本資訊: <b>www.lexmark.com/publications/</b> 。 青參閱本節內容。

## 將印表機對環境的影響降至最低

我們致力於保護環境並持續改善印表機,以降低產品對環境的影響。透過選取特定的印表機設定或作業,您可以進一步降低印表機對環境造成的影響。

## 節約能源

- Eco-Mode(經濟省電模式)。這個功能可將螢幕設成低亮度,並將印表機設成在閒置 10 分鐘後變更為「省電模式」。依預設,您的印表機會啓動 Eco-Mode(經濟省電模式)。
- **選取最低的「省電模式」逾時。**「省電模式」功能會在印表機閒置一段時間(「省電模式」逾時)後,讓 印表機處於最小電力的待機模式。

• 分享印表機。無線/網路印表機可讓多部電腦共用一台印表機,藉此節省能源和其他資源的消耗。

## 節省紙張

- 在紙張的單面上列印多個頁面影像。「將多重頁面合併在一張紙上」功能可在一張紙上列印多個頁面。您 最多可在一張紙的單面上,列印8個頁面影像。
- 在紙張的正反面進行列印。雙面列印可讓您手動或自動在紙張的正反面進行列印(視印表機機種而定)。
- **列印前預覽列印工作** 使用「工具列」、「列印」或「預覽列印」對話方塊或印表機顯示幕中找到的預覽 功能(視印表機機種而定)。
- **掃描並儲存**。若要避免列印多份副本,您可以掃描文件或相片,並將其儲存到電腦程式、應用程式或快閃 儲存碟,以簡報方式呈現。
- 使用再生紙。

## 節省墨水

- **使用「快速列印」或「草稿模式」。**這類模式和一般模式相較,它使用較少的墨水來列印文件,並適合用 來列印內容大部分是文字的文件。
- 使用「高容量」墨水匣。「高容量」墨水匣中的墨水,可讓您的墨水匣用量變少,卻能列印更多頁面。
- **清潔列印頭** 更換及回收墨水匣之前,請先嘗試使用「清潔列印頭」和「深層清潔列印頭」功能。這些功能可清潔列印頭噴墨嘴,以改善列印品質。

## 回收

- 透過「Lexmark 墨水匣回收計劃」送回墨水匣,以重複使用資源或進行資源回收。若要送回墨水匣,請前往下列網站:www.lexmark.com/recycle。請依照指示索取郵資預付回收袋。
- 回收產品包裝材料。
- 回收老舊印表機,不要隨意將它丟棄。
- 從捨棄不用的列印工作回收紙張。
- 使用再生紙。

若要查閱 Lexmark Environmental Sustainability Report(Lexmark 環保報告),請參閱 www.lexmark.com/environment。

## 印表機機種

您印表機隨附的安裝軟體光碟,適用於下列印表機機種:

- Lexmark S305
- Lexmark S308

## 印表機特性

本印表機提供您下列完備的功能,協助您管理與完成各種列印和影像處理作業:

- **無線**。您可以從家裡或辦公室的任何地點,透過安全無虞的無線網路,進行列印和掃描作業,此外還可同時和多台電腦共用這部印表機。
- 列印。您可以更快的速度從電腦、從 USB 快閃儲存碟,或是從藍芽裝置,列印高品質的文件和 PDF。
- 復印。單鍵式複印文件和相片,黑白或彩色複印不需透過電腦。

- 掃描。透過高解析度平台式掃描器,輕輕鬆鬆掃描厚重書籍、報告或其他多頁文件。
- 相片列印。直接從數位記憶卡、PictBridge 相容數位相機和 USB 快閃儲存碟列印相片。使用相片索引頁選取要列印的相片,而列印時也不需透過電腦。
- Eco-Mode(經濟省電模式)。透過使用 Eco-Mode(經濟省電模式),來節約能源。這項功能會讓印表機顯示幕的燈源自動變暗,並讓印表機經過10分鐘的不活動狀態便進入「省電模式」。

# 瞭解印表機組件

	使用	執行下列各項
1	紙張托架	載入紙張。
2	紙張調整壓桿	調整紙張導引夾。
3	Wi-Fi 指示燈	檢查無線狀態。
4	讀卡器指示燈	檢查讀卡器狀態。存取記憶卡時,該指示燈會閃爍。
5	記憶卡槽	插入記憶卡。
6	PictBridge 和 USB 連接埠	將 PictBridge 相容數位相機、USB 藍芽轉接器或快閃硬碟連接到印表機。
7	出紙托盤	用來盛放退出印表機的紙張。
8	印表機控制面板	操控印表機。
9	頂蓋	存取掃描器玻璃面板。
10	送紙護板	請避免有任何物件掉入盛紙槽。
11	紙張導引夾	可讓送入的紙張保持平整。



	使用	執行下列各項
1	掃描器玻璃面板	掃描及複印相片和文件。
2	配有連接埠的電源供應器	將印表機連接到電源。
3	USB 連接埠	使用 USB 電纜將印表機連接到電腦。
		警告 - 潛在損害:除非您要插入或移除 USB 電纜或安裝電纜,否則請勿觸碰 USB 連接埠。
4	列印頭存取區	安裝列印頭。
		請注意:若印表機未安裝列印頭,則台架會移至列印頭存取區。如需其他資訊,請參閱第11頁的「不透過光碟安裝列印頭」。
5	墨水匣存取區	安裝、更換或取出墨水匣。
6	掃描器組件	• 存取墨水匣和列印頭。
		• 取出夾紙。

## 使用印表機控制面板

以下圖表說明印表機控制面板的各個區域:



	使用:	執行下列各項
1	電源按鈕	• 開啓或關閉印表機電源。
	ტ	<ul> <li>切換到「省電模式」。</li> </ul>
		<b>請注意</b> :印表機電源開啓時,按下也按鈕,切換到「省電 模式」。按住也按鈕三秒鐘,即可關閉印表機電源。
2	複印按鈕	存取複印功能表,然後進行複印。
3	掃描按鈕	存取掃描功能表,然後掃描文件。
	6	
4	相片按鈕	存取相片功能表,然後列印相片。
	*	
5	彩色/黑白	切換到彩色或黑白模式。
6	開始按鈕	依據所選取的模式,開始進行列印、掃描或複印工作。
	$\Diamond$	
7	取消按鈕	• 取消進行中的列印、複印、掃描或傳真工作。
	×	<ul> <li>從「複印」、「掃描」、「相片」或「檔案列印」功能表的 功能表階層退出,然後進入功能表的最高階層。</li> </ul>
		<ul> <li>從「設定」功能表的功能表階層退出,然後進入前一模式的 最高階層。</li> </ul>
		<ul> <li>清除現有設定或錯誤訊息,並且還原為預設值。</li> </ul>
8	顯示幕	檢視:
	<b>請注意:</b> 顯示幕在「省電模式」下會關閉。	<ul> <li>印表機狀態</li> </ul>
	\BBIT:1+(+소기	
9	選取按鈕	
	OK	<ul> <li>● 没入 武浪山 紙店。 拉什 3 孙德, 即可然印 書攤没入 武浪山 紙</li> </ul>
		- 达八哭巡山孤浓。按注•沙翅,即り促印衣愤达入哭返出狱 張。

關於印表機

	使用:	執行下列各項
10	箭頭按鈕	• 選擇顯示幕上出現的功能表或子功能表項目。
11	上一步按鈕	<ul><li>返回前一個畫面。</li><li>從某功能表階層退出後進入更高的階層。</li></ul>
12	設定按鈕 <b>ペ</b>	存取設定功能表,然後變更印表機設定。 請注意:當選取這個按鈕時,「複印」、「掃描」、「傳真」 與「相片」按鈕指示燈會關閉。

## 使用記憶卡和快閃儲存碟

## 搭配印表機使用記憶卡或快閃儲存碟

記憶卡和快閃儲存碟是經常搭配相機和電腦使用的儲存裝置。您可以從相機移除記憶卡,或從電腦移除快閃儲存碟,然後將記憶卡或快閃儲存碟直接插入印表機。

1 將記憶卡插入卡槽,或是將快閃儲存碟插入 USB 連接埠。

#### 插入記憶卡



#### 請注意:

- 插入卡片時,請讓廠牌名稱標籤朝右。
- 確定卡片上的所有箭頭均指向印表機。
- 必要的話,請將記憶卡連接到其隨附的轉接器。
- 確定印表機支援所插入的記憶卡。如需其他資訊, 請參閱第11頁的「支援的記憶卡和檔案類型」。

#### 插入快閃儲存碟



請注意:

- 快閃儲存碟與 PictBridge 相機電纜使用相同的連接 埠。
- 如果快閃儲存碟無法直接插入連接埠,可能需使用 轉接器。



警告-潛在損害:若您正從記憶體裝置執行列印、讀取或寫入作業,請勿碰 觸任何電纜、任何網路印表機伺服器、任何連結器、記憶體裝置,或印表機 上所標示的區域。這麼做可能會發生資料漏失的情況。

關於印表機

2 尋找顯示幕上的偵測到記憶卡或偵測到儲存裝置。

#### 請注意:

- 如果印表機無法辨識記憶體裝置,請移除該記憶體裝置,然後重新插入。
- 當記憶卡位在卡槽時,如果在 USB 連接埠中插入設為大量儲存模式的快閃儲存碟或數位相機,則顯示幕 上會出現訊息,提示您選擇要使用哪個記憶體裝置。

## 支援的記憶卡和檔案類型

記憶卡	檔案類型
Secure Digital (SD)	文件:
<ul> <li>Micro Secure Digital (需搭配使用轉接卡) (Micro SD)</li> </ul>	<ul> <li>.doc (Microsoft Word)</li> </ul>
● Mini Secure Digital(需搭配使用轉接卡)(Mini SD)	<ul> <li>.xls (Microsoft Excel)</li> </ul>
MultiMedia Card (MMC)	<ul> <li>.ppt (Microsoft PowerPoint)</li> </ul>
● Reduced Size MultiMedia Card(需搭配使用轉接卡)(RS-	● .pdf(Adobe 可攜式文件格式)
MMC)	● .rtf(RTF 格式)
• MultiMedia Card mobile (需搭配使用轉接卡) (MMCmobile)	<ul> <li>.docx(Microsoft Word 開放文件格式)</li> </ul>
Memory Stick	● .xlsx(Microsoft Excel 開放文件格式)
Memory Stick PRO	• .pptx(Microsoft PowerPoint 開放文件格式)
<ul> <li>Memory Stick Duo (需搭配使用轉接卡)</li> </ul>	<ul> <li>.wpd (WordPerfect)</li> </ul>
● Memory Stick PRO Duo(需搭配使用轉接卡)	影像:
xD-Picture Card	• JPEG
● xD-Picture Card (H型)	• TIFF
● xD-Picture Card (M型)	
<ul> <li>Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> </ul>	

## 不透過光碟安裝列印頭

1 打開印表機,然後從印表機取出包裝好的列印頭。



2 掀起印表機控制面板,然後從出紙托盤中取出墨水匣。



3 連接電源線,然後打開印表機電源。





警告-潛在損害:在接上電源或進行任何電纜連線前,請先閱讀本產品隨附的安全資訊。

4 打開印表機,然後撕下卡榫上所有的膠帶。



5 扳起卡榫。



6 從拋棄式儲存盒中取出列印頭。



7 插入列印頭,然後關上卡榫,讓列印頭卡入定位。



- 8 關上印表機。
- 9 安裝墨水匣。如需其他資訊,請參閱第15頁的「更換墨水匣」。

# 訂購與更換墨水匣

## 訂購墨水匣

頁面列印量相關資料可從以下網站取得:www.lexmark.com/pageyields。要有最佳的列印效果,請只採用 Lexmark 墨水匣。

Lexmark S300 Series 機種(Lexmark S308 除外)

項目	回收計劃墨水匣 1	普通墨水匣 <sup>2</sup>
黑色墨水匣	100	100A
高容量黑色墨水匣	100XL	100XLA
鮮黃色墨水匣	100	100A
高容量鮮黃色墨水匣	100XL	100XLA
靛青色墨水匣	100	100A
高容量靛青色墨水匣	100XL	100XLA
洋紅色墨水匣	100	100A
高容量洋紅色墨水匣	100XL	100XLA
<sup>1</sup> 僅授權作爲單次使用。用完後,請將此墨水匣送回 Lexmark,用於重新製造、重新裝塡或回收用途。		
<sup>2</sup> 僅在 Lexmark 網站上提供相關資訊,網址為:www.lexmark.com。		

Lexmark S308 機種

項目	回收計劃墨水匣 1	普通墨水匣 <sup>2</sup>
黑色墨水匣	108	108A
高容量黑色墨水匣	108XL	108XLA
鮮黃色墨水匣	108	108A
高容量鮮黃色墨水匣	108XL	108XLA
靛青色墨水匣	108	108A
高容量靛青色墨水匣	108XL	108XLA
洋紅色墨水匣	108	108A
高容量洋紅色墨水匣	108XL	108XLA
<sup>1</sup> 僅授權作為單次使用。用完後,請將此墨水匣送回 Lexmark,用於重新製造、重新裝填或回收用途。 <sup>2</sup> 僅在 Lexmark 網站上提供相關資訊,網址為:www.lexmark.com。		

## 更換墨水匣

開始作業之前,請先確認您手邊有新的墨水匣。取下舊墨水匣後,請務必立即安裝新墨水匣,避免殘留在列印頭噴墨嘴上的墨水乾涸。

- 1 開啓印表機電源。
- 2 打開印表機。



請注意:這時列印頭會移至墨水匣安裝位置。

3 按下釋放彈片,然後取下用過的墨水匣。



4 安裝每一個墨水匣。請使用雙手來安裝黑色墨水匣。



請注意:取下保護帽蓋後,請立即安裝新墨水匣,避免墨水暴露在空氣中。5 關上印表機。

## 維護墨水匣

除了以下您可以執行的作業外,若您的印表機已插入電源插座,它會每週執行自動維護週期性作業。印表機會暫停「省電模式」,或如果印表機電源關閉,則會暫時開機。

## 校正列印頭

如果印出的字元或印表機影像的線條出現鋸齒狀或波浪狀,這時您可能需要校正列印頭。

#### 使用印表機控制面板

- 1 載入普通紙。
- 2 在印表機控制面板上,按下 🔧 按鈕。
- 3 按下箭頭按鈕,捲至維護,然後按下 🖾 按鈕。
- 4 按下箭頭按鈕,捲至校正印表機,然後按下 🚾 按鈕。
- 5 重新按下 🖾 按鈕。

**請注意:**請在列印完成後,才取出校正頁。

#### 使用印表機軟體

#### Windows 使用者適用

- 1 載入普通紙。
- 2 按一下 💿 按鈕或開始。
- **3** 按一下**所有程式**或**程式集**,然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 4 選取印表機首頁。
- 5 從印表機下拉清單中,選擇印表機。
- 6 從「維護」標籤,按一下校正墨水匣。
- 7 遵循電腦螢幕上的指示。

#### Macintosh(英文版)使用者適用

- 1 載入普通紙。
- 2 從 Finder 桌面,連按兩下印表機程式檔案夾。
- 3 從選單中選取 Printer Utility (印表機工具程式)。
- 4 從 Printer Utility (印表機工具程式)對話框的 Maintenance (維護)標籤,按一下 Print Alignment Page (列印校正頁)。
- 5 遵循電腦螢幕上的指示。

如果您校正墨水匣的目的是要改善列印品質,請重新列印您的文件。若列印品質沒有改善,請清潔列印頭噴墨 嘴。

隨即列印校正頁。

## 清潔列印頭噴墨嘴

列印品質不佳,有時是因為列印頭噴墨嘴阻塞。清潔列印頭噴墨嘴,可改善列印品質。

#### 請注意:

- 清潔列印頭噴墨嘴時會使用墨水,因此最好只在必要時才進行這項清潔作業。
- 深層清潔時使用的墨水更多,最好先嘗試使用「清潔列印頭」選項,來節省墨水。
- 如果墨水存量太少,這時您必須先更換墨水匣,才能進行清潔列印頭噴墨嘴。

## 使用印表機控制面板

- 1 在印表機控制面板上,按下 🔧 按鈕。
- 2 按下箭頭按鈕,捲至維護,然後按下 🖾 按鈕。
- 3 按下箭頭按鈕,捲至**清潔列印頭**或深層清潔列印頭,然後按下 🖾 按鈕。
- 4 按下 ∞ 按鈕,以清潔列印頭噴墨嘴。 隨即印出清潔頁。

#### 使用印表機軟體

#### Windows 使用者適用

- 1 按一下 💿 按鈕或開始。
- 2 按一下所有程式或程式集,然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 選取印表機首頁。
- 4 從「維護」標籤,按一下清潔墨水匣。

#### Macintosh(英文版)使用者適用

- 1 從 Finder 桌面,連按兩下印表機程式檔案夾。
- 2 從選單中選取 Printer Utility (印表機工具程式)。
- **3** 從 Maintenance (維護)標籤,選取 Clean Print Nozzles (清潔噴墨嘴)。 隨即印出清潔頁。

# 使用印表機軟體

## 系統基本需求

印表機軟體需要最高達 500 MB 的可用磁碟空間。

## 支援的作業系統

- Microsoft Windows 7 (只適用於 Web)
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows 2000 (SP4 或更新版本)
- Macintosh PowerPC OS X 10.3.9 版或更新版本
- Macintosh Intel OS X 10.4.4 版或更新版本
- Linux Ubuntu 8.04 LTS 和 8.10(只適用於 Web)
- Linux OpenSUSE 11.0 和 11.1 (只適用於 Web)
- Linux Fedora 10 (只適用於 Web)

## 安裝印表機軟體

請注意:若您先前已在此電腦上安裝印表機軟體,但現在需要重新安裝,請先解除安裝目前的軟體。

## Windows 使用者適用

- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 放入安裝軟體光碟。 若稍後並未出現「歡迎」畫面,請手動啓動光碟:
  - a 按一下 💿 按鈕,或按一下開始,然後按一下執行。
  - **b** 在「開始搜尋」或「執行」方框中,輸入 D:\setup.exe,此處的 D 是指您的光碟機或 DVD 光碟機 代號。
- 3 遵循「歡迎」畫面上的指示。

## Macintosh(英文版)使用者適用

- 1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
- 2 放入安裝軟體光碟。 若稍後並未出現安裝對話框,請按一下桌面上的光碟圖像。
- 3 連按兩下 Install (安裝)。
- 4 遵循安裝對話框上的指示。

## 使用全球資訊網

- **1** 請前往 Lexmark 網站,網址如下:www.lexmark.com。
- 2 從 Drivers & Downloads(驅動程式與下載)選單,按一下 Driver Finder(驅動程式 Finder)。
- 3 選取您的印表機,然後選取您的系統作業。
- 4 下載驅動程式,然後安裝印表機軟體。

## 使用 Windows 印表機軟體

## 印表機安裝程序進行期間所安裝的軟體

當您使用安裝軟體光碟來安裝印表機時,會同時安裝所有必要的軟體。您可以選擇安裝一些其他的程式。下表提供您各種軟體程式的總覽,並說明各個程式的用途。

如果在起始安裝期間未安裝這些額外的程式,請重新放入安裝軟體光碟,執行安裝軟體,然後從「軟體已安裝」畫面,選取安裝其他軟體。

#### 印表機軟體

使用	執行下列各項
Lexmark <sup>™</sup> 印表機首頁	● 啓動應用程式或程式。
(稱爲「印表機首頁」)	● 存取「傳真解決方案」軟體。
	• 掃描或以電子郵件寄送相片或文件。
	● 編輯掃描文件。
	● 將文件掃描成 PDF。
	● 調整印表機的設定。
	● 訂購耗材。
	● 維護墨水匣。
	• 列印測試頁。
	• 註冊印表機。
	• 聯繫技術支援人員。
Lexmark 快速相片處理中心	管理、編輯、傳輸與列印相片和文件。
(稱爲「快速相片處理中心」)	
Lexmark 工具列	<ul> <li>列印網頁時選用黑白或純文字,即可節省墨水。</li> </ul>
(稱爲「工具列」)	● 排定時間自動列印網頁。
	● 線上存取 Picnik 與編輯相片。
	• 從 Windows 列印、掃描或轉換本端檔案。
Lexmark Tools for Office	存取 Microsoft Office 2007 中的我的最愛設定。
(稱爲 Tools for Office )	

使用	執行下列各項
Lexmark 傳真解決方案 (稱爲「傳真解決方案」)	<ul> <li>傳送傳真。</li> <li>使用三合一印表機接收傳真。</li> <li>新增、編輯或刪除內建電話簿中的聯絡人資訊。</li> <li>存取四合一印表機中的「Lexmark 傳真設定公用程式」。使用「傳真設定公用 程式」來設定「快速撥號」和「群組快速撥號」、設定「響鈴與應答」,以及 列印傳真歷程記錄與狀態報告。</li> </ul>
Abbyy Sprint OCR	掃描文件,並產生可用文書處理程式編輯的文字。
Lexmark 無線設定公用程式 (稱爲「無線設定公用程式」)	<ul> <li>在無線網路上安裝無線印表機。</li> <li>變更印表機的無線設定。</li> <li>請注意:如果印表機具有無線功能,這個程式會隨同印表機軟體自動安裝。</li> </ul>
Lexmark 服務中心 (稱爲「服務中心」)	<ul> <li>印表機疑難排解。</li> <li>存取印表機維護功能。</li> <li>聯繫技術支援人員。</li> <li>請注意:</li> </ul>
	<ul> <li>這個程式會隨同印表機軟體自動安裝。</li> <li>- 視機種而定,您可能會看到要求您安裝這個程式的提示網頁。</li> </ul>
列印喜好設定	<ul> <li>若您在開啓文件後,選取檔案→列印,然後按一下內容,便會出現「列印喜好設定」對話方塊。該對話方塊可讓您選取各種列印工作選項,例如下列各項:</li> <li>選取要列印的份數。</li> <li>列印雙面副本。</li> <li>選取紙張類型。</li> <li>加上浮水印。</li> <li>美化影像。</li> <li>儲存設定。</li> <li>請注意:「列印喜好設定」會隨同印表機軟體自動安裝。</li> </ul>

**請注意:**您的印表機可能沒有配備某些程式或這些程式的某些功能,依您購買的印表機特性而定。

# 使用 Macintosh 印表機軟體(英文版)

## 印表機安裝程序進行期間所安裝的軟體

## 常駐在 Macintosh OS 中的軟體

使用	執行下列各項
Print(列印)對話	調整列印設定及排定列印工作時程。
Printer Services(印表機服務)對話框(Mac OS X 10.5版或更新版本 不提供此對話框)	<ul> <li>存取印表機工具程式。</li> <li>疑難排解。</li> <li>訂購墨水匣或耗材。</li> <li>與 Lexmark 聯繫。</li> <li>檢查安裝在電腦上的印表機軟體版本。</li> </ul>

## 印表機軟體

安裝期間會隨同印表機軟體一起安裝應用程式。安裝完成後,這些應用程式會儲存在印表機檔案夾(出現在 Finder 桌面上)中。

1 從 Finder 桌面,連按兩下印表機檔案夾。

2 按兩下您要使用的應用程式圖像。

使用	執行下列各項
Lexmark All-In-One Center(Lexmark 多功能複合中心) (稱爲 All-In-One-Center(多功能複合中心))	<ul><li> 掃描相片和文件。</li><li> 自訂掃描工作的設定。</li></ul>
Lexmark Fax Setup Utility(Lexmark 傳真設定工具程 式) (稱爲「傳真設定工具程式」)	<ul> <li>自訂傳真工作的設定。</li> <li>建立及編輯 Speed Dial (快速撥號)清單。</li> </ul>
Lexmark Network Card Reader(Lexmark 網路卡讀卡器) (稱爲 Network Card Reader(網路卡讀卡器))	<ul> <li>檢視插入網路印表機的記憶體裝置內容。</li> <li>將相片和 PDF 文件透過網路,從記憶體裝置傳輸到 電腦。</li> </ul>
Lexmark Printer Utility(Lexmark 印表機工具程式) (稱爲 Printer Utility(印表機工具程式))	<ul> <li>取得墨水匣安裝程序的說明。</li> <li>列印測試頁。</li> <li>列印校正頁。</li> <li>清潔列印頭噴墨嘴。</li> <li>訂購墨水匣或耗材。</li> <li>註冊印表機。</li> <li>聯繫技術支援人員。</li> </ul>
Lexmark Wireless Setup Assistant(Lexmark 無線設定 輔助程式)	安裝無線網路印表機。
(稱爲 Wireless Setup Assistant (無線設定輔助程式))	

請注意:您的印表機可能沒有配備這些應用程式,依您購買的印表機特性而定。

# 列印

## 列印文件

- 1 將紙張載入印表機。
- 2 傳送列印工作:

## Windows 使用者適用

- a 開啓文件後,請按一下**檔案 → 列印**。
- **b** 按一下內容、喜好設定、選項或設定。
- C 選取列印品質、要列印的份數、要使用的紙張類型,以及頁面的列印方式。
- **d** 按一下**確定**,關閉所有印表機軟體對話方塊。
- e 按一下確定或列印。

## Macintosh (英文版) 使用者適用

- a 開啓文件後,請選擇 File(檔案) > Print(列印)。
- **b** 從 Printer (印表機) 彈出式選單,選擇印表機。
- **C** 如有需要,請按一下以展開三角形。
- d 從列印選項彈出式選單,選擇列印品質、要列印的份數、要使用的紙張類型,以及頁面的列印方式。
- **e** 按一下 **Print**(列印)。

## 使用印表機控制面板列印相片

- 1 載入相紙。
- 2 在印表機控制面板上,按下 🧇 按鈕。
- 3 插入設定為大量儲存模式的記憶卡、快閃儲存碟或數位相機。 若影像檔和文件檔儲存在記憶體裝置上,請按下箭頭按鈕,以選取相片。
- 4 按下箭頭按鈕,捲至簡易相片或列印相片,然後按下 🛽 按鈕。

#### 請注意:

- 若要快速列印相片,請選取簡易相片。
- 若要在列印相片前自訂相片,請選取列印相片。
- 5 按下箭頭按鈕,選取相片列印選項,然後按下 🛽 按鈕。

**請注意**:您可以選擇列印最近的相片、列印所有的相片、列印某日期範圍內的相片、選取相片索引頁上的 相片編號來列印相片,或使用「數位影像列印模式」(DPOF),來列印從數位相機預先選取的相片。只有 在記憶體裝置中具有有效的 DPOF 檔時,才會顯示 DPOF 選項。

- 6 調整列印設定:
  - ●若在「簡易相片」功能表中,請按下箭頭按鈕,來選取紙張尺寸和相片尺寸。選好一個選項,就按一次 び 按鈕。
  - 若在「列印相片」功能表中,請按下箭頭按鈕來選取相片尺寸、紙張尺寸、紙張類型、版面配置、相片效果及相片品質,並調整相片的亮度和色彩效果。選好一個選項,就按一次 K 按鈕。
- 7 按下彩色/黑白按鈕,來設定彩色或黑白列印。 當您選取彩色或黑白列印時,與您選項近似的燈便會亮起。
- 8 按下 🕔 按鈕。

請注意:要有最佳複印結果,請讓列印輸出至少晾乾24小時後再進行堆疊、展示或儲存。

## 從記憶卡或快閃儲存碟列印文件

若要啓動「檔案列印」功能:

- 您必須透過 USB 電纜或網路,將印表機連接到電腦。
- 印表機和電腦的電源必須開啓。
- 記憶卡或快閃儲存碟必須內含印表機支援的文件檔案。如需其他資訊,請參閱第11頁的「支援的記憶卡 和檔案類型」。
- 電腦內含的應用程式必須支援記憶體裝置中的檔案類型。
- 插入記憶卡或快閃儲存碟。
   當印表機偵測到記憶體裝置時,顯示幕上就會出現偵測到記憶卡或偵測到儲存裝置。
- 2 若記憶體裝置上只存有文件檔案,這時印表機會自動切換為「檔案列印」模式。 若文件檔和影像檔儲存在記憶裝置上,請按下 ≤ 按鈕,來選取文件。
- 3 選取與列印文件:

#### 若印表機使用 USB 連線

- a 按下箭頭按鈕,來選取所要列印文件的檔案名稱,或選取用來將文件儲存在記憶裝置的資料夾。
- **b** 按下 🚾 按鈕,然後按下 🕔 按鈕,開始列印文件。

#### 若印表機使用無線連線(僅限選定機種)

- a 按下箭頭按鈕,選取您要列印的文件檔名。
- b 按下 🚾 按鈕,然後等待印表機連接到網路電腦,或完成可用電腦的網路搜尋作業。
- C 螢幕出現提示時,請按下箭頭按鈕,選取網路電腦的名稱,然後按下 ☑ 按鈕,開始列印文件。
  請注意:
  - 若電腦要求密碼 (PIN),您可能會看到輸入密碼的提示。請使用鍵台輸入密碼 (PIN)。
  - 若要為電腦指定電腦名稱和密碼 (PIN),請參閱與您作業系統相關聯印表機軟體「說明」。

列印

## 取消列印工作

若要從印表機控制面板取消列印工作,請按下 🗙 按鈕。若要從電腦取消列印工作,請執行下列各項:

## Windows 使用者適用

- 1 按一下 💿 按鈕,或按一下開始,然後按一下執行。
- 2 在「開始搜尋」或「執行」方框中,輸入 control printers。
- 3 按下 Enter 鍵,或按一下確定。 隨即開啓印表機資料夾。
- 4 以滑鼠右鍵按一下印表機,然後選取開啓。
- 5 取消列印工作:
  - 如果您想取消特定的列印工作,請用滑鼠右鍵按一下該文件名稱,然後選取取消。
  - 如果您要取消佇列中的所有列印工作,請按一下印表機 → 取消所有文件。

## Macintosh (英文版) 使用者適用

- 1 按一下 Dock 上的印表機圖像。
- 2 從列印佇列對話框,選擇您要取消的工作,然後按一下 Delete (刪除)。

複印

自動送件器	掃描器玻璃面板
針對多頁文件使用「自動送件器」。 請注意:只有限定機種才能使用「自動送 件器」。如果您購買的印表機不含「自動送件器」,請將原始文件或相片放在掃描 器玻璃面板上。	
	針對單頁、小物件(如:明信片或相片)、專用透明投影膠片、相紙或 太薄的列印材質(如:雜誌剪報)使用掃描器玻璃面板。

## 複印的提示

- 若是使用自動送件器,請調整自動送件器上的紙張導引夾,讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時,請關上頂蓋,避免掃描影像上出現黑邊。
- 請勿將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張),載入自動送件器。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

## 複印

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 3 在印表機控制面板上,按下 📚 按鈕。
- 4 按下箭頭按鈕來選取複印份數,然後按下彩色/黑白按鈕,來設定彩色或黑白複印。 當您選取彩色或黑白列印時,與您選項近似的燈便會亮起。
- 5 按下 🔷 按鈕。

## 複印相片

- 1 載入相紙。
- 2 將相片面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 3 在印表機控制面板上,按下 🍣 按鈕。

複印

- 4 按下 🚾 按鈕, 直到重新列印相片出現。
- 5 按下箭頭按鈕,捲至是,然後按下 🖾 按鈕。
- 6 按下箭頭按鈕,選取所要的相片尺寸,然後按下 🖾 按鈕。
- 7 按下 🕔 按鈕。

請注意:要有最佳複印結果,請讓列印輸出至少晾乾24小時後再進行堆疊、展示或儲存。

## 取消複印工作

若要取消複印工作,請按下¥按鈕。 掃描隨即停止,而且印表機會返回前一個功能表。

複印

# 掃描

自動送件器	掃描器玻璃面板
針對多頁文件使用「自動送件器」。 <b>請注意</b> :只有限定機種才能使用「自動送 件器」。如果您購買的印表機不含「自動 送件器」,請將原始文件或相片放在掃描 器玻璃面板上。	
	針對單頁、小物件(如:明信片或相片)、專用透明投影膠片、相紙或 太薄的列印材質(如:雜誌剪報)使用掃描器玻璃面板。

## 掃描的提示

- 使用自動送件器時,調整自動送件器上的紙張導引夾,讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時,請關上頂蓋,避免掃描影像上出現黑邊。
- 請勿將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質(例如:從雜誌剪下的紙張),載入自動送件器。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

## 掃描到本端或網路電腦

- 1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 2 在印表機控制面板上,按下 《按鈕。
- 3 按下箭頭按鈕,捲至**電腦**或網路,然後按下 **四** 按鈕。
- 4 按下箭頭按鈕,以選取本端或網路電腦的名稱,然後按下 ☑ 按鈕。 此本端或網路電腦是接收掃描輸出的目的地。

#### 請注意:

- 若電腦要求密碼 (PIN),您可能會看到輸入密碼的提示。請使用鍵台輸入密碼 (PIN)。
- 若要為電腦指定電腦名稱和密碼 (PIN),請參閱與您作業系統相關聯印表機軟體「說明」。
- 5 等候印表機完成下載選定電腦上可用的掃描應用程式清單。
- 6 按下箭頭按鈕來選取應用程式,然後按下 🖾 按鈕。

- 7 按下箭頭按鈕,選取解析度品質及原始影像尺寸。選好一個選項,就按一次 🛽 按鈕。
- 8 按下 🔷 按鈕,開始掃描。

當您在步驟 6 中選取的應用程式在目的地電腦上開啓時,表示掃描已完成,而且掃描輸出會呈現為應用程式中的新檔案。

## 掃描到快閃硬碟或記憶卡

開始之前,請先確定快閃硬碟或記憶卡不是處於防寫保護狀態。

- 1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 2 在印表機控制面板上,按下 《 按鈕。
- 3 當顯示幕上出現**掃描目的地**時,請插入快閃硬碟或記憶卡。
- 4 按下箭頭按鈕,捲至 USB 快閃硬碟或記憶卡,然後按下 M 按鈕。
- 5 按下箭頭按鈕,選取解析度品質、您要建立的輸出類型,以及原始影像尺寸。選好一個選項,就按一次 び 按鈕。
- 6 按下 🔷 按鈕,開始掃描。

當印表機控制面板上出現訊息,指出所掃描的檔案已儲存時,表示已完成掃描。

## 使用印表機軟體直接掃描至電子郵件

#### Windows 使用者適用

- 1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- **2** 按一下 💿 按鈕或**開始**。
- **3** 按一下**所有程式**或程式集,然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 4 選取印表機首頁。
- 5 從印表機下拉清單中,選擇印表機。
- 6 按一下**電子郵件**,然後選取相片、文件或 PDF。

**請注意**:若您的電腦存有 OCR(光學文字辨識系統)應用程式,則您只能選取「文件」。 這時會開始掃描,隨即出現掃描進度對話方塊。

- 7 掃描完成時,會建立新的電子郵件,並自動附加掃描的文件。
- 8 撰寫您的電子郵件訊息。

**請注意:**如果電子郵件程式未自動開啓,您可以將文件掃描到電腦,然後將文件當作附件,透過電子郵件傳 送。

<sup>28</sup> 

## Macintosh (英文版) 使用者適用

- 1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從 Finder 桌面,連按兩下印表機程式檔案夾。
- 3 連按兩下 Printer Center(印表機中心),來開啓 All-In-One Center(多功能複合中心)。
- 4 從主畫面上的「What is being scanned?」(之前掃描了什麼?)選單,選取文件類型。
- 5 從「How will the scanned image be used?」(如何處理此掃描影像?)選單,選擇 To be viewed on monitor/web page(在螢幕/網頁上檢視)。
- 6 從「Send scanned image to」(將掃描影像傳送到)選單,選擇應用程式。
- 7 按一下 Scan (掃描)。
- 8 從應用程式擷取掃描影像,然後將影像當作附件,透過電子郵件傳送。

## 掃描至 PDF

#### Windows 使用者適用

- 1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 2 按一下 💿 按鈕或開始。
- **3** 按一下**所有程式**或**程式集**,然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 4 選取印表機首頁。
- 5 從印表機下拉清單中,選擇印表機。
- 6 按一下 PDF。

這時會開始掃描,隨即出現掃描進度對話方塊。

7 將文件儲存為 PDF。

## Macintosh(英文版)使用者適用

- 1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」,或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從 Finder 桌面,連按兩下印表機程式檔案夾。
- 3 連按兩下 Printer Center (印表機中心),來開啓 All-In-One Center (多功能複合中心)。
- 4 從主畫面上的「What is being scanned?」(您要掃描什麼?)選單,選擇文件類型。
- 5 依需要自訂設定。
- 6 按一下 Scan (掃描)。
- 7 將文件儲存為 PDF。

掃描

## 取消掃描工作

按下印表機控制面板上的关按鈕,或者按一下電腦螢幕上的取消。

掃描

# 疑難排解

## 執行疑難排解之前

您可以利用此核對清單,來解決大部分的印表機問題:

- 確定電源線已插入印表機,且插入作用中的電源插座。
- 確定印表機不能插入任何突波保護裝置、不斷電電源供應器或延長線。
- 請確定已開啓印表機電源。
- 確定印表機已牢固地連接至主電腦、列印伺服器或其他網路存取點。
- 檢查印表機,看看有沒有錯誤訊息,然後解決所有的錯誤。
- 檢查夾紙訊息,然後清除所有的夾紙。
- 檢查墨水匣,然後安裝新墨水匣(必要的話)。
- •利用「服務中心」找出問題,並予以解決(只適用於 Windows)。
- 請先關閉印表機電源,等待 10 秒鐘,然後再重新開啓印表機電源。

## 利用服務中心解決印表機問題

「服務中心」提供疑難排解的逐步指示說明,並提供印表機維護作業及客戶支援等鏈結。 若要開啟「服務中心」,請使用以下任一種方法:

第1種方法	第2種方法
如果它出現在錯誤訊息對話方塊上,請按一下 <b>如</b> <b>需其他協助,請使用「服務中心」</b> 鏈結。	<ol> <li>按一下 按鈕或開始。</li> <li>按一下所有程式或程式集,然後從清單中選取印表機程式 資料夾。</li> </ol>
	3 選取印表機首頁。 4 從「支援」標籤,選取服務中心。

## 若疑難排解未能解決您的問題

請造訪本公司網站,網址為: support.lexmark.com 來尋找以下各項:

- 智庫內含您印表機最新資訊和疑難排解相關文章
- 現場線上技術支援
- 用於尋求電話技術支援的聯絡電話號碼

## 安裝上的疑難排解

- 第32頁的「顯示幕上出現不適用的語言」
- 第32頁的「列印頭錯誤」
- 第34頁的「軟體未安裝」

- 第 34 頁的「列印工作無法列印,或找不到列印工作的頁面」
- 第35頁的「印表機印出空白頁」
- 第35頁的「印表機忙碌中或沒有回應」
- 第36頁的「無法刪除列印佇列中的文件」
- 第 36 頁的「無法透過 USB 列印」

## 顯示幕上出現不適用的語言

若「執行疑難排解之前」核對清單無法解決問題,請嘗試下列一項或多項:

#### 利用印表機功能表變更語言

- 1 在印表機控制面板上,按下 % 按鈕。
- 2 按下箭頭按鈕,捲至預設值,然後按下 🖾 按鈕。
- 3 按下箭頭按鈕,捲至**設定預設值**,然後按下 **区** 按鈕。
- 4 按下箭頭按鈕,捲至使用出廠預設值,然後按下 🖾 按鈕。
- 5 完成起始印表機設定。

## 利用按鈕組合變更語言(若您無法閱讀目前的語言)

1 關閉印表機電源。

**請注意:**若您已在「設定」功能表中設定「省電模式逾時」,請按住也按鈕三秒鐘,以關閉印表機。

2 按住 ① 和 🗙 按鈕, 然後按下 🕛 按鈕並隨即放開, 以開啓印表機電源。

請注意:請勿放開 ሳ 和 🗙 按鈕,直到顯示幕出現語言,表示印表機已重新設定。

3 完成起始印表機設定。

#### 列印頭錯誤

如果「執行疑難排解之前」核對清單未能解決問題,請嘗試下列解決方案:

## 先取出列印頭,然後再重新裝入

1 打開印表機,然後扳起卡榫。



2 取出列印頭。



3 請用一塊乾淨、沒有線頭的布擦拭列印頭接點。



4 重新裝入列印頭。



## 軟體未安裝

如果您在安裝時碰到問題,或者,當您傳送列印工作時,「印表機」資料夾中的清單並未顯示您的印表機,或 是將該印表機當做印表機選項,這時您可以嘗試先移除該軟體,然後再重新安裝。 重新安裝軟體之前,請先執行以下各項:

## 請確定您的電腦是否符合印表機外盒上列出的最低系統需求

## 安裝軟體之前,請先暫時關閉 WINDOWS 中的安全性程式

## 檢查 USB 連線

- 1 檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情形。若電纜有損壞的情形,請使用新電纜。
- 2 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。
- 3 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。 USB 連接埠有 ← ← USB 符號標示。

## 重新連接印表機電源供應器

- 1 關閉印表機電源,然後從牆上插座拔下電源線。
- 2 輕輕地從印表機移除電源供應器,然後重新插上。
- 3 將電源線插入牆上插座,然後開啓印表機電源。

## 列印工作無法列印,或找不到列印工作的頁面

若「執行疑難排解之前」核對清單無法解決問題,請嘗試下列一項或多項:

## 確認已正確插入墨水匣

- 1 開啓印表機電源,然後打開印表機。
- 2 確認已正確裝入墨水匣。 墨水匣應該發出*喀嚓聲*,穩固地卡入顏色相符的列印頭插槽。
- 3 關上印表機。

## 先從「列印」對話方塊選取您的印表機,再傳送列印工作

## 確定列印工作未處於暫停狀態

## 確定您的印表機已設為預設的印表機

## 重新連接印表機電源供應器

- 1 關閉印表機電源,然後從牆上插座拔下電源線。
- 2 輕輕地從印表機移除電源供應器,然後重新插上。
- 3 將電源線插入牆上插座,然後開啓印表機電源。

#### 移除連接至您印表機的 USB 電纜,然後重新接上

#### 檢查 USB 連線

- 1 檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情形。若電纜有損壞的情形,請使用新電纜。
- 2 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。
- 3 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。 USB 連接埠有 ← USB 符號標示。

#### 移除印表機軟體,然後重新安裝

### 印表機印出空白頁

空白頁的產生可能是因爲墨水匣安裝錯誤的緣故。

#### 重新安裝墨水匣並且深層清潔和校正列印頭

- **1** 要重新安裝墨水匣,請參閱第 **15** 頁的「更換墨水匣」,以取得其他資訊。 如果墨水匣似乎不太吻合,請確認列印頭位在正確的位置上,然後再重試安裝墨水匣。
- 2 載入普通紙。
- 3 在印表機控制面板上,按下 🔧 按鈕。
- 4 按下箭頭按鈕,捲至維護,然後按下 🚾 按鈕。
- 5 按下箭頭按鈕,捲至深層清潔列印頭,然後按下 ≤ 按鈕。 隨即印出清潔頁。
- 6 按下箭頭按鈕,捲至校正印表機,然後按下 ☑ 按鈕。 隨即列印校正頁。

**請注意**:請在列印完成後,才取出校正頁。

#### 印表機忙碌中或沒有回應

若「執行疑難排解之前」核對清單無法解決問題,請嘗試下列一項或多項:

確定印表機不處於「省電模式」

若電源指示燈緩慢地交替亮起或熄滅,表示印表機處於「省電模式」。按下也按鈕,即可喚醒印表機。

若印表機仍未脫離「省電模式」,請重置電源:

- 1 從牆上插座拔除電源線,然後等待 10 秒鐘。
- 2 將電源線插入牆上插座,然後開啓印表機電源。

若此問題持續存在,請查看本公司網站,看看有沒有您的印表機軟體或韌體更新項目。

#### 重新連接印表機電源供應器

- 1 關閉印表機電源,然後從牆上插座拔下電源線。
- 2 輕輕地從印表機移除電源供應器,然後重新插上。
- 3 將電源線插入牆上插座,然後開啓印表機電源。

## 無法刪除列印佇列中的文件

若有工作停滯在列印佇列中,因無法刪除而不能列印其他工作,則表示電腦與印表機可能無法通訊。

## 重新啓動電腦,然後重試

#### 無法透過 USB 列印

若「執行疑難排解之前」核對清單無法解決問題,請嘗試下列一項或多項:

#### 檢查 USB 連線

- 1 檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情形。若電纜有損壞的情形,請使用新電纜。
- 2 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。
- 3 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。 USB 連接埠有 ← ← USB 符號標示。

#### 確定 USB 連接埠已在 WINDOWS 中啓動

- 1 按一下 💿 按鈕,或按一下開始,然後按一下執行。
- 2 在「開始搜尋」或「執行」方框中,輸入 devmgmt.msc。
- 3 按下 Enter 鍵,或按一下確定。 隨即開啓「裝置管理員」。
- 4 按一下「通用序列匯流排控制器」旁邊的加號 (+)。 如果列出了 USB Host Controller 和 USB Root Hub,就會啓動 USB 連接埠。 如需其他資訊,請參閱電腦說明文件。

#### 移除印表機軟體,然後重新安裝

## 網路疑難排解

如果您在網路上設定印表機時遭遇到困難,請印出網路設定頁,然後參閱安裝軟體光碟內附的*網路入門手冊*或內容包羅萬象的用戶手冊,找到網路疑難排解的完整資訊。

## 列印網路設定頁

網路設定頁會列出印表機的配置設定值,包括印表機的 IP 位址與 MAC 位址。

- 1 載入普通紙。
- 2 在印表機控制面板上,按下 🔧 按鈕。
- 3 按下箭頭按鈕,捲至網路設定,然後按下 **四** 按鈕。
- 4 按下 ∞ 按鈕,來選取列印設定頁。 隨即列印網路設定頁。

# 注意事項

## 版本注意事項

2009年4月

下列各段文字如與當地法規歧異時,於該地不適用之:LEXMARK僅以現狀提供本出版品,不含任何明示或暗示之保證,包括,但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕爲明示或暗示之保證,因此,本份聲明不一定適用於台端。

本出版品中,可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更;該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式,亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務,並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、 程式或服務,並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務,於不侵害任 何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外,結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗,屬 使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援相關資訊,請造訪: support.lexmark.com。

如需耗材與下載相關資訊,請造訪:www.lexmark.com。

如果您無法存取網際網路,您可以透過郵件與 Lexmark 聯繫:

Lexmark International, Inc. Bldg 004-2/CSC 740 New Circle Road NW Lexington, KY 40550 USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

版權所有,翻製必究。

## 商標

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和(或)其他國家/地區已註冊的商標。

其他商標為各個所有人之財產。

## 聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 相容資訊 聲明

This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

## 聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 相容資訊 聲明

This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information.

注意事項