## Solución de problemas de la configuración

# Solucionando problemas de configuração

Síntoma	Diagnóstico	Solución	Sintoma	
La printer no reconoce la tarjeta de memoria.	¿Se ha introducido correctamente la tarjeta de memoria?	Inserte la tarjeta de memoria correctamente. Para obtener ayuda, consulte "Insertar las tarjetas de memoria" en la <i>Guía del usuario</i> .	O cartão de memória não é reconhecio pela printer.	
	¿Está utilizando un tipo de tarjeta de memoria compatible?	Para obtener información sobre las tarjetas de memoria compatibles, consulte "Tarjetas de memoria compatibles" en la <i>Guía del usuario</i> .		
El panel de control muestra el texto en el idioma equivocado.	¿Ha seleccionado un idioma?	<ol> <li>Pulse Menú.</li> <li>Pulse el botón de flecha abajo hasta llegar al último elemento.</li> <li>Pulse el botón de flecha arriba dos veces.</li> </ol>	controle esta exibindo text no idioma errado.	
		4 Pulse + o - para desplazarse al idioma que desea.		
		<ol> <li>Pulse Seleccionar para guardar la opción elegida.</li> </ol>		

Sintoma	Diagnóstico	Solução
O cartão de memória não é reconhecido	O cartão de memória está inserido corretamente?	Insira o cartão de memória corretamente. Para obter ajuda, consulte "Inserindo cartões de memória" no <i>Guia do usuário</i> .
pela printer.	Você está usando um tipo suportado de cartão de memória?	Para obter informações sobre os cartões de memória suportados, consulte "Cartões de memória suportados" no <i>Guia</i> <i>do usuário</i> .
O painel de	Você selecionou um idioma?	1 Pressione Menu.
controle está exibindo texto		2 Pressione o botão de seta para baixo até atingir o último item.
errado.		<b>3</b> Pressione o botão de seta para cima duas vezes.
		4 Pressione + ou - para navegar até o idioma desejado.
		5 Pressione <b>Selecionar</b> para salvar sua opção.

¿Tinta? Tinta?

> • 33 • 35

#### ¿Preguntas?

- Consulte la Guía del usuario.
- Visite nuestro página web: http://support.lexmark.com/.

#### Dúvidas?

- Consulte o Guia do usuário.
- Visite nosso site na Internet: http://support.lexmark.com/





Conserve esta hoja para futuras consultas. Guarde este folheto para consulta futura.





### Instrucciones de configuración Instruções de configuração

### www.lexmark.com

#### nformación de seguridad

Utilice sólo la fuente de alimentación que acompaña a este producto u otra fuente de

alimentación autorizada del distribuidor. Conecte el cable de la fuente de alimentación a una toma eléctrica cercana al producto y de fácil acceso.

Consulte los servicios o reparaciones (que no sean los descritos en la documen usuario) a un profesional.
 PRECAUCIÓN: No configure este producto ni haga conexiones eléctricas ni de cabl como el cable de la fuente de alimentación o el teléfono, durante una tormenta con

- Utilize somente a fonte de alimentação fornecida com este produto ou uma fonte de alimentação substituta de um fabricante autorizado.
  Conecte o cabo da fonte de alimentação a uma tomada de fácil acesso e localizada próxima
- Para fazer manutenção ou reparos não descritos na doc técnico experimente

técnico experiente. CUIDADO: Durante tempestades elétricas, não instale este produto nem faça conex elétricas ou de cabos, como o cabo da fonte de alimentação ou o cabo de telefone.







2



Inserte una tarjeta de memoria con fotografías digitales en la ranura adecuada. Aparece el menú Tareas. Pulse Seleccionar.

Insira um cartão de memória contendo fotografias digitais no slot correto. O menu Tarefas é exibido. Pressione Selecionar.

3 imprimir.

Pulse Seleccionar para elegir la fotografía.



