Naslagkaart

Informatie over het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van de printer heeft twee knoppen en zes lampjes (de knop Doorgaan fungeert als knop en als lampje). De lampjes geven de status van de printer aan. De knoppen worden gebruikt om de actieve afdruktaak voort te zetten of te annuleren.

Als de printer wordt aangezet, branden alle lampjes om beurten terwijl een zelftest wordt uitgevoerd. Alle lampjes gaan ook om beurten branden als de printer op de standaardwaarden wordt ingesteld of als een printerinstelling wordt gewijzigd in de menu's.



- Druk op **Doorgaan** (b) om door te gaan met afdrukken.
- Druk tweemaal snel op **Doorgaan** (b) om de combinaties van lampjes weer te geven die secundaire foutcodes vertegenwoordigen.
- Druk op Annuleren 🛞 om de actieve taak te annuleren.
- Houd **Annuleren (a)** ingedrukt totdat alle lampjes branden en de printer weer op de standaardwaarden wordt ingesteld.

Betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel

De betekenis van de lampjes op het bedieningspaneel is afhankelijk van de combinatie waarin de lampjes branden of knipperen. Met verschillende combinaties van brandende en knipperende lampjes worden verschillende printertoestanden aangegeven. Zo kunt u aan de lampjes zien wat de status is van de printer, maar ook of u moet ingrijpen en of de printer onderhoud nodig heeft.

Gebruik de tabel met de combinaties van lampjes om te zien welk bericht wordt aangegeven.

Combinatie van lampjes:

Lampje Doorgaan
brandt =Image: Constraint of the constr

| Combinaties van lampjes voor primaire foutcodes | | | | | | Combinaties van lampjes voor secundaire foutcodes | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|-------------|----------------|--|------------------|--|-----------------------------|----------------|------|--|
| Doorgaan | Gereed/Gegevens | Toner bijna op/Vervang fotoconductorkit | Papier plaatsen/verwijderen | Papier vast | Fout | Doorgaan | Gereed/Gegevens | Toner bijna op/Vervang fotoconductorkit | Papier plaatsen/verwijderen | Papier vast | Fout | |
| | -0- | . /:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | ₽∕\- | Ţ | | , - - - | . | | €⁄\ | ! | Bericht |
| | | | | | | | | | | | | Gereed/Energiebesparingsmodus |
| | ┿ | | | | | | | | | | | Bezig |
| | * | | | | * | | | | | | | Resolutie wordt verlaagd |
| | | | | | | | | | | | | Wachten |
| | | | | | | | | | | | | Taak annuleren/Printer opnieuw instellen |
| | * | | | | * | | | | | | | Buffer wordt gewist |
| | | | | | | | | | | | | Ongeldige enginecode |
| | | | | | | | | | | | | Niet gereed |
| | * | | | | | | | | | | | Lettertypelijst of pagina met menu-instellingen afdrukken |
| | | | | | | | | | | | | Enginecode of systeemcode wordt geprogrammeerd |
| | | | | | | | | | | | | Fabrieksinstellingen worden hersteld |
| | | * | | | * | | | | | | | Regiocode van cartridge komt niet overeen |
| | | | | | - \ | | | | | - \ | | Cartridge ontbreekt/Defecte cartridge |
| | | | | | | | | | | | | Open klep |

Informatie over het bedieningspaneel

| Combinaties van lampjes voor primaire foutcodes | | | | | | Combinaties van lampjes voor secundaire foutcodes | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------------------|-------------|------|---|
| Doorgaan | Gereed/Gegevens | Toner bijna op/Vervang fotoconductorkit | Papier plaatsen/verwijderen | Papier vast | Fout | Doorgaan | Gereed/Gegevens | Toner bijna op/Vervang fotoconductorkit | Papier plaatsen/verwijderen | Papier vast | Fout | |
| | -ݣ- | | | ₽⁄\ | ! | | -ݣ- | & /@ | | ₽⁄\ | ľ | Bericht |
| | | | | | | | | | | | | Pagina is te complex |
| | | | | | | | | | | . | | ENA-verbinding verbroken |
| | | | | | | | | | | | | Onvoldoende geheugen voor sorteren |
| | | | | | | | | | | | | Plaats afdrukmateriaal |
| ٢ | | | | | | | | | | | | Tweede zijde van dubbelzijdige afdruktaak afdrukken |
| | | | | | | | | | | | | Geheugen vol |
| | | | | | | | | | | | | Netwerkinterfacefouten |
| | | | | | | | | | * | * | | Host-interface uitgeschakeld |
| | | | | | | | | | | | | Papierstoring bij de invoersensor |
| | | | | • | | | | | | • | | Papierstoring tussen de invoersensor en de uitvoersensor |
| | | | | • | | | | | | | | Papierstoring bij de uitvoersensor van de printer |
| | | | | | | | | | | | | Papierstoring in lade 1/voorkeursinvoer |
| | | | | | | | * | | | | | Bronnen opslaan is uitgeschakeld |
| | | | | | | | | | | | | Papier is te kort |
| | | | | | | | | | | | | Toner bijna op |
| ۵ | | * | | | | | | | | | | Fotoconductorkit met lange levensduur bijna versleten |
| | | * | | | | | | | | | | Vervang de fotoconductorkit met lange levensduur |
| | | | | | | | | | | | | Niet-ondersteunde tonercartridge |
| | - \ | - \ | - \ | - - | - | | | | | | | Fout waarvoor onderhoud is vereist |

Webpagina van de printer gebruiken

De Lexmark[™] E120n heeft een eigen webpagina die u in uw browser kunt bekijken. Typ hiertoe het IP-adres van de printer in het URL-adresveld van de browser (bijvoorbeeld http://192.168.236.24). Het IP-adres van de printer kunt u vinden in de *Gebruikershandleiding* op de pagina met netwerkinstellingen.

Op de webpagina van de printer vindt u onder meer een statusvenster voor de printer en informatie over de configuratie van de printer, zoals het gebruikte geheugen en informatie over enginecode's. Als u beheerdersrechten hebt, kunt u ook printerinstellingen wijzigen.

Pagina met menu-instellingen en pagina met netwerkinstellingen afdrukken

Druk op (b) vanuit de werkstand Gereed om de pagina's met menu-instellingen en netwerkinstellingen af te drukken. De pagina's met menu-instellingen en netwerkinstellingen worden automatisch afgedrukt.

Op de pagina met menu-instellingen wordt een overzicht van de printerinstellingen en de actieve standaardwaarden afgedrukt. De actieve standaardwaarden worden aangegeven met een sterretje. Op de pagina met netwerkinstellingen wordt bij Status aangegeven dat het netwerk is aangesloten en wordt een overzicht gegeven van de actieve netwerkinstellingen.

Fabrieksinstellingen worden hersteld

Met deze functie worden de meeste instellingen teruggezet naar de fabriekswaarden. De taal op het display en de instellingen in de menu's Netwerk en USB worden niet teruggezet naar de fabriekswaarden.

Druk langer dan drie seconden op 🛞 als u de printer opnieuw wilt instellen volgens de fabriekswaarden.

Opmerking: Controleer of de hostcomputer of het netwerk geen gegevens meer verzendt naar de printer voordat u de fabriekswaarden terugzet.

Papier of ander afdrukmateriaal plaatsen

| Bron | Formaten | Soorten | Capaciteit [*] (vellen) |
|-----------------|---|--|--|
| Lade 1 | A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universal [†] | Normaal papier, bankpostpapier, transparant, etiket | 150 vellen 5 transparanten 5 etiketten |
| | 76,2 x 127 mm, overig | Karton | 5 kaarten |
| | 7¾, 9, 10, DL, C5, B5, overig | Envelop | 5 enveloppen |
| Voorkeursinvoer | A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement, Universal [†] | Normaal papier, bankpostpapier, transparant, etiket | 15 vellen 5 transparanten 5 etiketten |
| | A6 | Normaal papier, bankpostpapier | 30 vellen |
| | 76,2 x 127 mm, overig | Karton | 5 kaarten |
| | 7¾, 9, 10, DL, C5, B5, overig | Enveloppen | 3 enveloppen |

* Capaciteit voor afdrukmateriaal van 75 g/m2, tenzij anders aangegeven.

[†] Universele formaten:

- Lade 1: 76-216 x 190-356 mm (inclusief kaarten van 76,2 x 127 mm)

- Voorkeursinvoer: 76-216 x 190-356 mm (inclusief kaarten van 76,2 x 127 mm)

U voorkomt als volgt dat de printer vastloopt:

• Bereid afdrukmateriaal voor om in de lade te plaatsen door de stapel van voren naar achteren te buigen of uit te laten waaieren. Maak op een vlakke ondergrond een rechte stapel.

- Plaats niet te veel afdrukmateriaal in de papierladen.
- Gebruik nooit verschillende soorten afdrukmateriaal door elkaar in één lade.

Afdrukmateriaal in lade 1 plaatsen

1 Open de afdekklep van lade 1 door de afdekklep op te tillen totdat deze volledig is geopend en *vastklikt*.



2 Stel de schuif en de bijbehorende stop af op de lengte van het geselecteerde afdrukmateriaal.



Opmerking: Druk de linkergeleider naar binnen om de lade smaller te maken. Als u de lade breder wilt maken, drukt u de tab van de rechtergeleider in en schuift u de geleider naar rechts.

3 Plaats het voorbereide afdrukmateriaal in de lade en stel alle geleiders zo in dat ze licht tegen de randen van het geplaatste afdrukmateriaal rusten.



- **Opmerking:** Plaats briefhoofdpapier met de voorbedrukte zijde omhoog en de bovenzijde van het vel eerst. Plaats enveloppen met de klepzijde omlaag en het adres van de verzender eerst. Het gedeelte voor de postzegel wordt als laatste ingevoerd.
- 4 Sluit de afdekklep van de lade.



Afdrukmateriaal in de voorkeursinvoer plaatsen

De voorkeursinvoer kan worden gebruikt om snel afdrukken te maken op papiersoorten of -formaten die op dat moment niet in lade 1 zijn geplaatst.

- 1 Stel de geleiders in op de breedte van het afdrukmateriaal.
- 2 Plaats het geselecteerde afdrukmateriaal met de te bedrukken zijde omhoog midden in de voorkeursinvoer. Het afdrukmateriaal dient tegen de afdekklep van lade 1 te liggen.
- 3 Duw het geselecteerde afdrukmateriaal in de printer tot het niet verder kan.



Opmerking: Duw de stapel niet met veel kracht in de printer. Doet u dit wel, dan kan het afdrukmateriaal vastlopen.

Afdruktaak annuleren

U kunt een afdruktaak annuleren vanaf het bedieningspaneel of via de computer. Wanneer een taak wordt geannuleerd, wordt op het bedieningspaneel de combinatie van lampjes voor Taak annuleren weergegeven (zie "Taak annuleren/Printer opnieuw instellen" op pagina 30 van de *Gebruikershandleiding*).

Via het bedieningspaneel van de printer

Druk op 🛞 om de actieve afdruktaak te annuleren. Houd 🛞 langer dan drie seconden ingedrukt om de printer in te stellen op de standaardwaarden.

Vanaf een Windows-computer

- 1 Klik op Start \rightarrow Instellingen \rightarrow Printers.
- 2 Dubbelklik op de printer waarop u de taak afdrukt.

Er wordt een lijst met afdruktaken weergegeven.

3 Klik met de rechtermuisknop op het actieve document en klik op Annuleren.

Vanaf een Macintosh-computer

Als u een taak naar de printer verstuurt, wordt het printerpictogram weergegeven op het bureaublad.

- 1 Klik op Programma's.
- 2 Klik op Hulpprogramma's.
- 3 Dubbelklik op Printerconfiguratie.

Er wordt een lijst met afdruktaken weergegeven.

- 4 Dubbelklik op de printernaam om een lijst met afdruktaken weer te geven.
- 5 Klik op de afdruktaak die u wilt annuleren.
- 6 Klik in de knoppenbalk op Verwijder.

Vastgelopen papier verwijderen

Wanneer een papierstoring optreedt, stopt de printer en gaat het lampje Fout op het bedieningspaneel knipperen. Bekijk de combinaties van lampjes voor secundaire foutcodes om de locatie van de papierstoring vast te stellen. Voordat u het vastgelopen papier kunt verwijderen, dient u eerst de papiersteun uit te schuiven en alle afgedrukte pagina's uit de uitvoerlade te verwijderen. Voer daarna de volgende stappen uit om de gehele papierbaan vrij te maken.

1 Open de achterklep door de ontgrendelingsknop naar rechts te schuiven.



2 Verwijder het vastgelopen afdrukmateriaal uit de papierbaan.



Waarschuwing: Let erop dat u de rol niet aanraakt wanneer de achterklep geopend is. Hierdoor kan de rol vervuild raken en de afdrukkwaliteit afnemen. Laat de achterklep niet langer open dan noodzakelijk is. Door langdurige blootstelling aan licht kan de blauwe trommel van de fotoconductorkit beschadigd raken en kunnen problemen met de afdrukkwaliteit optreden.

3 Open de bovenklep en verwijder vastgelopen afdrukmateriaal uit de papierbaan.



- VOORZICHTIG: Het verhittingsstation kan heet zijn. Wees voorzichtig als u de bovenklep opent om vastgelopen papier te verwijderen uit het verhittingsgedeelte; zorg ervoor dat u zich niet bezeert.
 - 4 Open de voorklep door de ontgrendelingsknop naar links te schuiven.



5 Trek de voorklep omhoog totdat deze in een open positie *vastklikt* en verwijder vastgelopen afdrukmateriaal.



- **Opmerking:** Om afdrukmateriaal achter de tonercartridge te verwijderen, dient u mogelijk de tonercartridge te verwijderen. Leg deze zolang op een vlak, schoon oppervlak. Plaats de tonercartridge weer in de printer zodra u het afdrukmateriaal hebt verwijderd.
- 6 Sluit de voorklep door met uw duim goed op het midden van de voorklep te drukken totdat de klep dichtklikt.



Aanvullende informatie

- Raadpleeg de *cd met software en documentatie* die bij de printer is geleverd voor handige tips voor het gebruik en onderhoud van uw printer.
- Neem contact op met de systeembeheerder of de helpdesk als u vragen hebt over afdrukken via het netwerk.