Краткий справочник

Общие сведения о панели управления

На панели управления принтера предусмотрено две кнопки и шесть индикаторов (кнопка «Продолжить» () совмещает функции кнопки и индикатора). Индикаторы указывают на состояние принтера. Кнопки служат для возобновления печати и отмены текущего задания на печать.

При включении принтера выполняется самотестирование, сопровождаемое поочередным включением и отключением всех индикаторов. Поочередное включение и отключение всех индикаторов наблюдается также при сбросе принтера и при изменении параметров принтера с помощью меню.



- Для возобновления печати нажмите и отпустите кнопку Продолжить 🕑.
- Для отображения последовательности вторичного кода ошибки два раза подряд нажмите кнопку **Продолжить** ().
- Для отмены текущего задания нажмите и отпустите кнопку Отмена 🛞.
- Для сброса принтера нажмите кнопку Отмена 🛞 и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не загорятся все индикаторы.

Общие сведения об индикаторах панели управления

Каждому состоянию индикаторов на панели управления соответствует определенное значение. Горящие, негорящие и мигающие индикаторы обозначают условия работы принтера, например, состояние принтера, необходимость вмешательства пользователя или обслуживания.

В следующей таблице для каждого состояния индикаторов указано соответствующее сообщение.

Последовательность индикации:

Кнопка «Продолжить» горит: Кнопка «Продолжить» мигает:

Индикатор «Готов/ данные» горит: Индикатор «Готов/ данные» мигает:

● + Горят другие индикаторы на панели: Мигают другие индикаторы на панели:

Г пе	Іосле овичн	едова ного н	телы кода (ность ошиб	ь КИ	Г ВТС	Іосле оричн	едова ного к	телы ода о	ность ошиб	ки	
Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	
		. /::>		•∕_	l		-ݣ- ו			•//-	ľ	Сообщение
												Готов/Энергосбережение
	.											Занят
	*				*							Пониженное разрешение
												Ожидание

Общие сведения о панели управления

Г пеј	Г ВТ(Іосле оричн	едова ного к	тель юда (ность ошиб	ки						
Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	
	-ݣ-	. ./:::::::::::::::::::::::::::::::::::		₽∕\	ľ			. ./@		€∕\	ľ	Сообщение
		0		0	0							Отмена задания/Сброс принтера
	.				*							Переполнение буфера
												Неверный управляющий код
												Не готов
	*											Печать списка шрифтов или страницы параметров меню
					0							Программирование управляющего или системного кода
												Восстановление значений по умолчанию, заданных на заводе-изготовителе
		*			*							Несоответствие региона
		0			*			0		- ₩-		Отсутствует картридж/обнаружен неисправный картридж
												Дверца открыта
												Сложная страница
										.		Внеш сет адаптер: нет связи

Последовательность первичного кода ошибки						Последовательность вторичного кода ошибки						
Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	
		& / 🌣		₽⁄\	ľ		-ݣ-	& /ô:		₽⁄\	ľ	Сообщение
												Недостаточно места для разбора по копиям
												Загрузите материал для печати
٩												Печать на обратной стороне листов для задания на двустороннюю печать
											0	Память заполнена
												Ошибки сетевого интерфейса
									*	*		Отключен интерфейс управляющего компьютера
												Замятие бумаги у входного датчика
												Замятие между входным и выходным датчиками
												Замятие у выходного датчика принтера
				•		•		0	•	0		Замятие в лотке 1/приоритетном устройстве подачи
							*					Режим экономии ресурсов отключен
												Короткая бумага

Г пеј	Іосле рвичн	едова ного и	телы кода (ность ошиб	ь КИ	Последовательность вторичного кода ошибки						
Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	Продолжить	Готов/данные	Мало тонера/замените комплект фотобарабана	Загрузите/удалите бумагу	Замятие бумаги	Ошибка	
		. /::		•/-	!		-ඨ-	. ./:::::::::::::::::::::::::::::::::::		•/-	ľ	Сообщение
												Мало тонера
٩		*										Комплект фотобарабана с длительным сроком службы: заканчивается ресурс
		*										Замените комплект фотобарабана с длительным сроком службы
												Неподдерживаемый картридж с тонером
٩	*	*	÷	*	*							Ошибка. Требуется техническое обслуживание принтера

Работа с резидентной web-страницей принтера

Для Lexmark[™] E120n предусмотрена резидентная web-страница, которую можно открыть в браузере. Для доступа к резидентной web-странице принтера введите IP-адрес принтера в поле адреса URL браузера (например, http://192.168.236.24). Уточнить IP-адрес принтера можно на странице сетевых параметров в *руководстве пользователя*.

На резидентной web-странице принтера доступны, в частности, такие функции, как окно состояния принтера в реальном времени и отображение сведений о конфигурации принтера, например, о текущих уровнях памяти и управляющего кода. При наличии прав доступа администратора можно также изменить параметры принтера.

Печать страницы параметров меню и страницы сетевых параметров

Для печати страницы параметров меню и страницы сетевых параметров нажмите кнопку (b) в состоянии готовности. На принтере автоматически распечатываются страница параметров меню и страница сетевых параметров.

На странице параметров меню распечатывается список параметров принтера и текущих значений по умолчанию. Текущие значения по умолчанию отмечены звездочкой. На странице сетевых параметров отображается сообщение о том, что принтер подключен к сети, а также список текущих значений сетевых параметров.

Восстановление значений по умолчанию, заданных на заводе-изготовителе

Эта функция позволяет восстановить для большинства параметров значения по умолчанию, заданные на заводе-изготовителе. Для языка дисплея, а также для параметров, заданных с помощью меню «Сеть» и «USB», значения по умолчанию не восстанавливаются.

Для восстановления заданных на заводе-изготовителе значений параметров принтера по умолчанию нажмите кнопку 🛞 и удерживайте ее нажатой более трех секунд.

Примечание. Перед восстановлением значений по умолчанию, заданных на заводе-изготовителе, убедитесь в том, что передача данных с управляющего компьютера или из сети на принтер остановлена.

Загрузка бумаги и других материалов для печати

Устройство подачи	Форматы	Типы	Емкость [*] (кол-во листов)						
Лоток 1	A4, A5, JIS-B5, Letter, Legal, Executive, Folio,	Обычная	150 листов						
	Statement, Universal ¹	бумага, бумага для документов,	5 прозрачных пленок						
		пленки, этикетки	5 этикеток						
	З x 5 дюймов и др.	Карточки	5 карточек						
	7¾, 9, 10, DL, C5, B5 и др.	Конверты	5 конвертов						
Приоритетное	A4, A5, JIS-B5, Letter, Legal, Executive, Folio,	Обычная	15 листов						
устройство подачи	Statement, Universal ¹	бумага, бумага для документов,	5 прозрачных пленок						
		прозрачные пленки, этикетки	5 этикеток						
	A6	Обычная бумага, бумага для документов	30 листов						
	З x 5 дюймов и др.	Карточки	5 карточек						
	7¾, 9, 10, DL, C5, B5 и др.	Конверты	3 конверта						
* Емкость для материала плотностью 20 фунтов, если не указано другое.									
[†] Диапазоны формата Universal: – лоток 1 : 76–216 x 190–356 мм (3,0–8,5 x 7,5–14,0 д.) (в том числе карточки 3 x 5 д.)									
– приоритетное устройство подачи: 76–216 х 190–356 мм (3,0–8,5 х 7,5–14,0 д.) (в том числе карточки 3 х 5 д.)									

Во избежание замятия материала выполняйте следующие рекомендации.

• Перед загрузкой стопки материала для печати изогните стопку в разные стороны или пролистайте ее. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.



- Не переполняйте лотки для бумаги.
- Не загружайте в один лоток материалы разных типов.

Загрузка в лоток 1

1 Откройте крышку держателя бумаги, подняв ее до *защелкивания* в открытом положении.



2 Отрегулируйте направляющие и ограничитель по длине выбранного материала для печати.



Примечание. Для уменьшения ширины нажмите на левую направляющую внутрь. Для увеличения ширины сожмите язычок, закрепленный на правой направляющей, и сдвиньте направляющую вправо.

3 Поместите в лоток подготовленный материал для печати и без усилия придвиньте все направляющие к краям загруженной стопки материала.



- **Примечание.** Фирменные бланки следует загружать лицевой стороной вверх, верхним краем к принтеру. Конверты следует загружать стороной с клапаном вниз, обратным адресом к принтеру. Зона наклеивания марки должна поступать в принтер последней.
- 4 Закройте крышку держателя бумаги.



Загрузка материала для печати в приоритетное устройство подачи

Приоритетное устройство подачи служит для оперативной печати в ограниченном объеме на материале, тип или формат которого не соответствует материалу, загруженному в лоток 1.

- 1 Отрегулируйте направляющие по ширине материала для печати.
- **2** Поместите выбранный материал стороной для печати вверх по центру приоритетного устройства подачи. Материал для печати располагается на крышке лотка 1.
- 3 Продвиньте материал для печати в принтер до упора.



Примечание. При загрузке материала для печати в устройство подачи не применяйте усилия. Это может привести к замятию бумаги.

Отмена задания на печать

Задание на печать можно отменить с панели управления или с компьютера. При отмене задания на печать на панели управления выдается последовательность индикации отмены задания (см. раздел «Отмена задания/Сброс принтера» на стр. 30 *руководства пользователя*).

С панели управления принтера

Для отмены текущего задания на печать нажмите и отпустите кнопку 🛞 . Для сброса принтера нажмите кнопку 🛞 и удерживайте ее нажатой более трех секунд.

Для компьютера с OC Windows

- 1 Выберите Пуск -> Настройка -> Принтеры.
- 2 Дважды щелкните на том принтере, на котором выполняется печать задания.

Отображается список заданий на печать.

3 Щелкните правой кнопкой мыши на текущем документе, затем выберите Отмена.

Для компьютера Macintosh

При передаче задания на печать на рабочем столе компьютера отображается значок принтера.

- 1 Выберите Applications (Приложения).
- 2 Выберите Utilities (Служебные программы).
- **3** Дважды щелкните на элементе **Printer Setup Utility** (Служебная программа настройки принтера).

Отображается список заданий на печать.

- 4 Для просмотра списка заданий на печать дважды щелкните на имени принтера.
- 5 Щелкните на задании, которое требуется отменить.
- 6 На панели инструментов выберите Delete (Удалить).

Устранение замятий

При возникновении замятия работа принтера останавливается, и на панели управления начинает мигать индикатор «Ошибка». Для определения местоположения замятия просмотрите последовательность вторичного кода ошибки. Для подготовки к устранению замятия бумаги откройте держатель бумаги и полностью извлеките бумагу из выходного лотка. Затем полностью освободите тракт подачи бумаги, выполнив следующие действия.

1 Откройте заднюю дверцу, сдвинув кнопку освобождения дверцы вправо.



2 Полностью извлеките замятый материал для печати на тракте продвижения бумаги.



Предупреждение. При открытой задней дверце соблюдайте осторожность во избежание прикосновения к закрепленному на ней валику. Прикосновение к валику может привести к его загрязнению и снижению качества печати. Не оставляйте заднюю дверцу открытой в течение длительного времени. Воздействие света может повредить синий фотобарабан, входящий в комплект фотобарабана с длительным сроком службы, и снизить качество печати. **3** Откройте верхнюю дверцу и полностью извлеките замятый материал для печати на тракте продвижения бумаги.



- ВНИМАНИЕ! Термоблок может быть горячим. Во избежание травмы соблюдайте осторожность при открытии верхней дверцы для извлечения замятой бумаги из зоны термоблока.
- 4 Откройте переднюю дверцу, сдвинув кнопку освобождения дверцы влево.



5 Поднимите переднюю дверцу до *защелкивания* в открытом положении и полностью извлеките замятый материал для печати.



- **Примечание.** Для доступа к материалу, замятому в зоне за картриджем с тонером, может потребоваться извлечь картридж с тонером; извлеченный картридж с тонером следует поместить на чистую ровную поверхность. После обнаружения и извлечения замятого материала установите картридж с тонером на место.
- **6** Закройте переднюю дверцу, с усилием нажав на ее центральную часть большим пальцем до защелкивания.



Источники дополнительной информации

- На компакт-диске «Программное обеспечение и документация» из комплекта поставки принтера содержатся полезные сведения по эксплуатации и обслуживанию принтера.
- По вопросам сетевой печати обращайтесь к администратору или в справочную службу.