

Z600 Serisi Renkli Jetprinter™

Windows için Kullanıcı Kılavuzu

Kurulum sorunlarını giderme

Genel kurulum sorunlarına çözüm bulmak için denetim listesi.

Yazıcıya genel bakış

Yazıcı parçaları ve yazılımı hakkında bilgi alın.

• Yazdırma önerileri

Farklı kağıt türleri kullanarak farklı belgeler yazdırma yöntemleri

• Bakım

Kartuşlarınızın bakımı ve sarf malzemeleri sipariş etme.

Genel sorunları giderme

Hata iletileri, baskı kalitesi sorunları, kağıt sıkışması ve daha fazlası.

Sürüm: Ocak 2003

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI YA DA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı eyaletlerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayın hakkındaki düşüncelerinizi Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A (ABD) adresine gönderebilirsiniz. İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti için Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ adresine gönderin. Lexmark, sağladığınız bilgileri uygun olduğuna inandığı herhangi bir şekilde, sizi yükümlülük almak zorunda bırakmadan kullanabilir veya dağıtabilir. Bu ürünle ilgili ek yayınları 1-800-553-9727 nolu telefonu arayarak satın alabilirsiniz. İngiltere ve İrlanda'da +44(0)8704 440 044 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkelerde, satış noktanızla bağlantı kurun.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri haklara aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilic. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark ve elmas şekli içeren Lexmark, Lexmark International, Inc.'in ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Color Jetprinter, Lexmark International, Inc'in tescilli ticari markasıdır. Diğer markalar ayrı kişi veya kuruluşlara aittir.

© 2003 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

BİRLEŞİK DEVLETLER HÜKÜMETİ İÇİN HAKLAR

Bu yazılım ve beraberindeki tüm belgeler, özel bir kuruluş tarafından yapılan harcamalar ile hazırlanmış ticari bilgisayar yazılımı ve belgelerdir.



Bölüm 1: Yazıcıya genel bakış	5
Yazıcı parçaları hakkında bilgiler	5
Yazıcı yazılımı hakkında bilgiler	6
Bölüm 2: Yazdırma önerileri 1	10
Düz kağıda yazdırma	10
Fotoğraf yazdırma	11
Premium yada perdahlı kağıda yazdırma	13
Kağıdın her iki yüzüne yazdırma	14
Kart yazdırma	17
Zarf yazdırma	18
Renkli resimleri siyah beyaz yazdırma	20
Kitapçık yazdırma	22
Etiket yazdırma	25
Broşür yazdırma	27
Poster yazdırma	29
Mulaj kağıda yazdırma	32
Asetat yazdırma	34
Belgelerinizi sondan başa doğru yazdırma	36
Afiş yazdırma	37
Özel boyutlu kağıda yazdırma	39
Bölüm 3: Bakım	42
Yazıcıkartuşlarını değiştirme	42
Kartuşlarıhizalama	45
Baskı kalitesini artırma	46
Yazıcı kartuşlarını koruma	47
Sarf malzemeleri sipariş etme	48

Bölüm 4: Kurulum sorunlarını giderme	49
Sorun giderme denetim listesi	49
Yazıcı yazılım programındaki yükleme sorunlarını çözme	50
Bölüm 5: Genel sorunları giderme	53
Hata iletileri ve yanıp sönen ışıklar hakkında bilgi	53
Başarısız veya yavaş yazdırma sorununu çözme	54
Hatalı kağıt beslemesi veya kağıt sıkışıklığını temizleme	56
Baskı kalitesi sorunlarını çözme	58
Özel kağıt kullanılırken karşılaşılan sorunlarını çözme	60
Duyurular	62
Sözlük	64
Dizin	67



Yazıcı parçaları hakkında bilgiler

Z600 Serisi Renkli Jetprinter™



Aşağıdaki tabloda tüm parçalar açıklanmaktadır.

Parça:	Yapılan iş:
Power/Resume düğmesi	 Yazıcıyı açar veya kapatır. Kağıdı yazıcıdan çıkartır. Daha fazla bilgi için, bkz: "Yazıcıda kağıt sıkışması var" sayfa 58. Yazıcı durumunu denetler. Daha fazla bilgi için, bkz: "Hata iletileri ve yanıp sönen ışıklar hakkında bilgi" sayfa 53.
Ön kapak	Yazıcı kartuşu takmak veya değiştirmek için kullanılır.Kağıt sıkışıklığını giderir.
Kağıt çıkış tepsisi	Yazdırılan kağıtları üst üste dizer.
Kağıt kılavuzu ve ayırma sekmesi	Yazıcının kağıtları düzgün almasını sağlar.
Kağıt desteği	Kağıt besleyicisindeki sayfanın düzgün durmasını sağlar.
Güç kaynağı bağlantı noktası	Yazıcıya güç sağlar.
Kağıt besleyicisi	Kağıt besleme işlemini otomatik olarak yapar. Yükleyebileceğiniz kağıt miktarı hakkında bilgi için, bkz: "Yazdırma önerileri" sayfa 10.
USB kablosu bağlantı noktası	Yazıcıyı bilgisayara bağlar.

Yazıcı yazılımı hakkında bilgiler

Yazıcı yazılımınız, işletim sisteminizle birlikte çalışarak, belgelerinizi yazdırırken mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu yazılım iki bölümden oluşmaktadır: Yazıcı sürücüsü ve Lexmark Solution Center.

Yazıcı sürücüsü



Yazıcı yazılımı hakkında bilgiler

Yazıcı sürücüsünde yazıcı ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belgeyi düz kağıda yazdırmak istediğinizde, yazıcı ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmez. Yazıcı yazılımını yüklediğinizde, Sayfa Yapısı ve Yazdır iletişim kutuları aşağıdaki varsayılan ayarları kullanır:

- Kalite/Hız: Normal
- Tip: Düz kağıt
- Kağıt Boyutu: A4 veya Letter
- Yönlendirme: Dikey
- Düzen: Normal

Farklı türlerde yazdırma işleri için kullanılan yazıcı ayarları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Yazdırma önerileri" sayfa 10.

Belgeniz için ayarları özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, File > Print seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Kalite/Hız sekmesi sekmesinden, baskı kalitesi ayarını seçin.
- 4 Paper Setup sekmesi sekmesinden, kağıt türü ve boyut ayarını seçin.
- **5** Print Layout sekmesi sekmesinden, belgenizin düzenini değiştirebilirsiniz.
- 6 Ayarlarınızın etkinleşmesi için OK düğmesini tıklatın.

Kalite/Hız sekmesi

Sekme:	Seçenekler:
Quality/Speed (Kalite/Hız)	 Belirlenen kağıt tipi için doğru baskı kalitesinin yazıcı tarafından seçilmesini istiyorsanız, Hızlı Yazdırma seçeneğini işaretleyin. Belgeleri düz kağıda yazdırmak istiyorsanız Normal seçeneğini işaretleyin. Perdahlı veya parlak kağıtlara, fotoğraf veya grafik içeren belgeleri yazdırmak istiyorsanız İyi seçeneğini işaretleyin. Canlı fotoğraflar ve yüksek çözünürlükte grafikleri düşük hızda yazdırmak istiyorsanız En İyi seçeneğini işaretleyin.
Multiple Copies (Çoklu kopya)	 Aynı belgeyi birden fazla yazdırmak için Collate Copies seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek işaretlendiğinde, öncelikle ilk kopya yazdırıldıktan sonra ikinci kopya yazdırılır ve böyle devam eder. Yazdırma sırasının son sayfadan ilk sayfaya doğru olmasını istiyorsanız Print Last Page First seçeneğini işaretleyin. Yazdırılmasını istediğiniz kopya sayısı.
	Renkli kartuşunuzda mürekkep tasarrufu yapmak için Print Color Images in Black and White seçeneğini işaretleyin.
	Not: Bu seçenek, siyah kartuş yüklü olmadığında kullanılamaz.

Paper Setup sekmesi

Sekme:	Seçenekler:
Туре:	Plain Paper, Envelope, Banner, Coated Paper, Photo/Glossy Paper, Transparency, Iron-On Transfer, veya Card Stock.
Kağıt Boyutu	Kağıt tipinize uygun boyut. Kağıt boyutunuz listede yoksa, Custom Size seçeneğini işaretleyin. Yardım için bkz: "Özel boyutlu kağıda yazdırma" sayfa 39
Orientation:	Portrait veya Landscape.

Print Layout sekmesi

Sekme:	Seçenekler:
Layout	Normal, Banner, Mirror, N-up, Poster, veya Booklet.
Duplexing	 Belgenizi sayfanın her iki yüzüne yazdırmak için Two-Sided seçeneğini işaretleyin. Tamamlanmış belgelerinizin sayfalarının hangi yönde çevrileceğini ayarlamak için Side Flip veya Top Flip seçeneklerinden birini işaretleyin.
	Not: Side Flip seçeneğini işaretlerseniz, belgenizin sayfaları kitap sayfaları gibi çevrilir. Top Flip seçeneğini işaretlediğinizde belgenizin sayfaları bloknot sayfaları gibi çevrilir.

Lexmark Solution Center



Lexmark Z600 Series Solution Center (LSC), yazıcı ile ilgili yardım alabileceğiniz bir kılavuzdur.

LSC'yi açmanın iki yolu vardır:

- Başlat ▶ Programlar ▶ Lexmark Z600 Series ▶ Lexmark Z600 Series Solution Center düğmelerini tıklatın.
- Masaüstündeki Lexmark Z600 Series Solution Center simgesini çift tıklatın.

Aşağıdaki tabloda LSC sekmeleri açıklanmıştır:

Sekme:	Şunları yapabilirsiniz:
How To	Yazıcı bilgileri alma.Temel yazdırma ipuçları alma.Yazdırma projesi bilgilerini alma.
Troubleshooting	Yazıcınızın durumu hakkında ipuçları görüntüleme.Genel sorun giderme konularını görüntüleme.
Bakım	 Kartuş takma. Yeni kartuş satın alma hakkında bilgi görüntüleme. Yazdırma kartuşlarının püskürtme uçlarını temizleme. Kartuşları hizalama. Diğer sorunları çözme. Not: Yazdırma işlemi sürerken bu sekmeyi kullanmayın.
Contact Information	 Sarf malzemesi sipariş bilgilerini görüntüleme. Lexmark Müşteri Desteği bağlantı bilgilerini görüntüleme. Yazıcınızın kaydını yaptırma. Yazıcı yazılımınızı güncelleştirme. İndirimli fiyatları araştırma.
Advanced	 Yazdırma durumu görünüm seçeneklerini değiştirme. World Wide Web'den en son yazılım dosyalarını yükleme.



Düz kağıda yazdırma

Kullanılan kağıdın inceliğine bağlı olarak, bir defada en fazla 100 yaprak kağıt yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Kağıt yükleme

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

A4 veya letter boyutunda kağıt kullanıyor ve yazdırma işlemini normal baskı kalitesinde yapmak istiyorsanız, ayarları değiştirmenize gerek yoktur.

Özel kağıtlar kullanıyorsanız, kağıt türünü belirlemek için ilgili adımları izleyin.

Adım 3: Belgenizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Fotoğraf yazdırma

Kağıdın kalınlığına bağlı olarak, bir seferde 50 yaprak perdahlı, fotoğraf veya parlak kağıt yükleyebilirsiniz. Fotoğraf kağıdını yükleyip ve ayarlarınızı değiştirmeden önce, düz kağıda yazdırmak isteyebilirsiniz. Fotoğraf kağıtlarına yazdırmak için, bkz: "Kart yazdırma" sayfa 17.

Adım 1: Fotoğraf kağıdı yükleme

- En iyi sonucu elde etmek için, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için üretilen fotoğraf kağıtlarını kullanın.
- Kağıdınızla birlikte yönergeler verilmişse, bu yönergeleri dikkatle okuyun.
- Fotoğraf kağıdını, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Parlak veya perdahlı yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.

• Kağıt kılavuzunu, fotoğraf kağıdının sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Baskı kalitesini seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Quality/Speed alanında, İyi veya **En İyi** seçeneğini işaretleyin.
 - Not: Yüksek baskı kalitesi kullanıldığında daha kaliteli belgeler elde edilir ama yazdırma süresi uzayabilir.
- 4 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında, **Photo/Glossy Paper** veya **Coated Paper** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Kağıt boyutu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Paper Size menüsünden doğru boyutu seçin. Özel boyutlu kağıtlara yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Özel boyutlu kağıda yazdırma" sayfa 39.
- **6 OK** düğmesini tıklatın.

Adım 3: Fotoğraflarınızı yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Fotoğrafların kirlenmesini önlemek için, fotoğrafları yazıcıdan çıkar çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Premium yada perdahlı kağıda yazdırma

Kullanılan kağıdın inceliğine bağlı olarak, bir defada en fazla 100 adet premium kağıt yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Premium veya perdahlı kağıt yükleme

- Kağıdınızla birlikte yönergeler verilmişse, bu yönergeleri dikkatle okuyun.
- Premium kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yükleyin.



- Kağıdın üzerinde özel bir işaret varsa, bu işaretin size dönük olmadığından emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.

Not: Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın. Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekebilir.



Premium yada perdahlı kağıda yazdırma 13

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

- Belgeniz açıkken, Dosya > Yazdır seçeneklerini tıklatın.
 Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Baskı kalitesi seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Quality/Speed alanında, İyi veya **En İyi** seçeneğini işaretleyin.

Not: Yüksek baskı kalitesi kullanıldığında daha kaliteli belgeler elde edilir ama yazdırma süresi uzayabilir.

- 4 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında **Plain Paper** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Kağıt boyutu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Paper Size menüsünden doğru boyutu seçin. Özel boyutlu kağıtlara yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Özel boyutlu kağıda yazdırma" sayfa 39.
- 6 OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Belgenizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Kağıt çıkış tepsisi en fazla 25 adet premium kağıt taşıyabilir. 25 sayfadan fazla yazdırmak istediğinizde, yazdırmaya devam etmeden önce ilk 25 sayfayı kaldırın.

Kağıdın her iki yüzüne yazdırma

Kağıdın her iki yüzünü kullanarakkağıt tasarrufu yapabilirsiniz. Kağıdın inceliğine bağlı olarak, bir defada en fazla 100 sayfa yükleyin.

Adım 1: Kağıt yükleme

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Not: En iyi baskı kalitesi için, yüksek gramajlı kağıtlar kullanın.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

- Belgeniz açıkken, Dosya > Yazdır seçeneklerini tıklatın.
 Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.

- **3** Kağıdın her iki yüzüne yazdırma:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Print Layout sekmesini işaretleyin.
 - **b** Duplexing alanında **Two-Sided** seçeneğini işaretleyin.
 - c Side Flip veya Top Flip seçeneğini işaretleyin.

Side Flip seçeneğini işaretlerseniz, belgenizin sayfaları kitap sayfaları gibi çevrilir. **Top Flip** seçeneğini işaretlediğinizde belgenizin sayfaları bloknot sayfaları gibi çevrilir.

- **d** Kağıt türünü belirlerken atmış olduğunuz adımları denetleyip, belgenizi özelleştirmeye devam edin.
- e OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Belgenizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Yeniden yükleme yönerge sayfası yüklenirken, ilk olarak sayfa numaraları tek rakamlı sayfalar yazdırılır. Sayfa numaraları tek rakamlı sayfaların yazdırılması tamamlandığında, yazıcı yazılımı sizden yeniden kağıt yüklemenizi ister.

1 Kağıt destesi ile yeniden yükleme yönerge sayfasını, yazdırılmış yüzleri size dönük olmayacak ve oklar aşağı kağıt desteğine bakacak şekilde yükleyin.



2 Continue Printing düğmesini tıklatın.

Sayfa numaraları çift rakamlı sayfalar yazdırılır.

Yeniden yükleme yönerge sayfasının yazdırılmasını istemiyorsanız:

- a Yazdırma Seçenekleri iletişim kutusunda, sırasıyla **Options → Style Options** düğmelerine tıklatın.
- **b Print Instruction page to assist in reloading** denetim kutusundaki işareti kaldırın.
- c OK düğmesini tıklatın.

Kart yazdırma

Kartların kalınlığına bağlı olarak, en fazla 25 tebrikkartı, dizin kartı, fotoğraf kartı, veya kartpostal yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Kart yükleme

- Kartlarınızla birlikte yönergeler verilmişse, bu yönergeleri dikkatle okuyun.
- Kartları, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılan yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kartı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu kartın sol kenarına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya ► Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Baskı kalitesini seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Fotoğraf kartı veya tebrik kartı yazdırıyorsanız, Quality/Speed alanında **İyi** veya **En İyi** seçeneğini işaretleyin. Diğer kart türleri için **Normal** seçeneğini işaretleyin.
- 4 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında **Card Stock** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Kağıt boyutu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Paper Size menüsünden doğru boyutu seçin. Özel boyutlu kağıtlara yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Özel boyutlu kağıda yazdırma" sayfa 39.
- **6 OK** düğmesini tıklatın.

Adım 3: Kartlarınızı yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Zarf yazdırma

Zarfların kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 10 adet zarf yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Zarfları yükleme

Not: Delikli, pencereli, derin kabartmalı, metal kopçalı, fiyonklu veya şeritli zarflar kullanmayın.

• Zarfları, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Pul yerinin sol üst köşede olduğundan emin olun.
- Zarfları yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu zarfın sol kenarına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya ► Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında **Envelope** seçeneğini işaretleyin.

- 4 Zarf boyutu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Envelope Size menüsünden, doğru boyutu seçin. Özel boyutlu kağıtlara yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Özel boyutlu kağıda yazdırma" sayfa 39.
- 5 Yönlendirmeyi seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Orientation alanında, **Landscape** seçeneğini işaretleyin.
- 6 OK düğmesini tıklatın.
 - **Not:** Birçok yazılım programı Paper Setup'ta bulunan ayarların üzerine yazacak şekilde tasarlanmıştır. Kendi yazılım programınızda yatay yönlendirme seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.

Adım 3: Zarflarınızı yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Kağıt çıkış tepsisi en fazla 10 zarf taşıyabilir. 10 zarftan fazla yazdırmak istediğinizde, diğerlerini yazdırmadan önce çıkış tepsisindeki ilk 10 zarfı kaldırın.

Renkli resimleri siyah beyaz yazdırma

Kağıdın kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 100 sayfa yükleyebilirsiniz.

Renkli resimleri siyah beyaz yazdırma, renkli kartuşunuzdaki mürekkebi korumanıza yardımcı olur.

Adım 1: Kağıt yükleme

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



Renkli resimleri siyah beyaz yazdırma 20

- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Renkli resimleri siyah beyaz yazdırma:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Print Color Images in Black and White secenegini işaretleyin.
 - c OK düğmesini tıklatın.
- 4 Kağıt türünü belirlemek için attığınız adımların ardından belgenizi özelleştirmeye devam edin.

Adım 3: Belgenizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Kağıt çıkış tepsisi en fazla 50 adet kağıt taşıyabilir. Daha fazla sayıda belge yazdırmak istediğinizde, diğerlerini yazdırmadan önce çıkış tepsisindeki ilk 50 kağıdı kaldırın.

Kitapçık yazdırma



Kitapçık yapmak için belgenizi yazdırıp ciltleyebilirsiniz. Kağıdın kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 100 sayfa yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Kağıt yükleme

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

- Belgeniz açıkken, Dosya > Yazdır seçeneklerini tıklatın.
 Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Kağıt boyutu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Paper Size menüsünden, **A4** veya Letter seçeneğini işaretleyin.
- 4 Sayfa düzeni seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Print Layout sekmesini işaretleyin.
 - **b** Layout alanında, **Booklet** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Deste başına yaprak sayısını girin.
 - **Not:** Ciltlenmeden önce ikiye katlanıp, üst üste dizilen sayfalara deste adı verilir. Çok ince desteler iyi katlanmayabilir; bu nedenle çok ince kağıtlara yazdırıyorsanız, her deste için daha az sayıda yaprak kullanın.
 - a Yazdırma Seçenekleri iletişim kutusunda, sırasıyla **Options → Style Options** düğmelerine tıklatın.
 - **b** Her bir destede kullanılmasını istediğiniz yaprak sayısını girip, **OK** düğmesini tıklatın.
- 6 Yazdırma Özellikler iletişim kutusunu kapatmak için **OK** düğmesini tıklatın.

Adım 3: Belgenizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Kitapçığınızın ilk yarısıyla yeniden yükleme yönerge sayfasının yazdırılmasının ardından, yazılım programınız sizden yeniden kağıt yüklemenizi isteyecektir.

1 Kağıt destesiyle yeniden yükleme yönerge sayfasını, yazdırılmış yüzleri size dönük olmayacak ve oklar aşağı doğru kağıt desteğine bakacak şekilde yükleyin.



2 Continue Printing düğmesini tıklatın.

Yeniden yükleme yönerge sayfasının yazdırılmasını istemiyorsanız:

- 1 Yazdırma Seçenekleri iletişim kutusunda, sırasıyla **Options → Style Options** düğmelerine tıklatın.
- 2 Print instruction page to assist in reloading denetim kutusundaki işareti kaldırın.
- **3 OK** düğmesini tıklatın.

Adım 4: Kitapçık oluşturma

Belgeniz yazdırıldıktan sonra, desteleri birleştirip, kitapçığınızı ciltleyin.

Kitapçığınızı oluşturmak için:

- 1 Kağıt tepsisinden ilk desteyi alıp ikiye katlayın ve bir kenara koyun.
- 2 İkinci desteyi alıp ikiye katlayın ve daha sonra ilk destenin üstüne yerleştirin.



- 3 Kitapçığınız tamamlanana kadar desteleri birbirinin üzerine yerleştirmeye devam edin.
- 4 Desteleri ciltleyerek kitapçığınızı tamamlayın.



Etiket yazdırma

Yaprağın kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 25 adet etiket yaprağı yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Etiketleri yükleme

- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış etiketler kullanın.
- Etiketlerinizle birlikte yönergeler verilmişse, bu yönergeleri dikkatle okuyun.
- Etiketin kenarlarına 1 mm' den (0.04 in.) yakın olacak şekilde yazdırmayın.
- Etiketleri, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



• Eksik yada kıvrılmış etiket bulunmadığından emin olun.

- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Etiketleri yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu etiketlerin sol kenarına gelecek şekilde kaydırıp, sıkışırın.



Not: Letter boyutunda etiket yaprakları kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- **3** Baskı kalitesini seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Quality/Speed alanında, **Normal** seçeneğini işaretleyin.
- 4 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında **Plain Paper** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Kağıt boyutu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Paper Size menüsünden doğru boyutu seçin. Özel boyutlu kağıtlara yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: "Özel boyutlu kağıda yazdırma" sayfa 39.
- 6 OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Etiketlerinizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Kağıt çıkış tepsisi en fazla 10 adet etiket yaprağı taşıyabilir. 10 yapraktan fazla yazdırmak istediğinizde, diğerlerini yazdırmadan önce çıkış tepsisindeki ilk 10 yaprağı kaldırın.

Broşür yazdırma

 -
 -
 -
 -

Broşür veya çok sayfalı resimleri tek bir sayfaya yazdırarak, kağıt tasarrufu yapabilirsiniz. Kağıdın kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 100 sayfa yükleyin.

Adım 1: Kağıt yükleme

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.

• Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Not: En iyi baskı kalitesi için, yüksek gramajlı kağıtlar kullanın.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Sayfa düzeni seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Print Layout sekmesini işaretleyin.
 - **b** Layout alanında, **N-up** seçeneğini işaretleyin.
 - **c** Tek bir sayfaya yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını (iki, üç, dört veya sekiz) seçin.
 - d Her bir sayfanın etrafına kenarlık çizilmesini istiyorsanız, **Print Page Borders** seçeneğini işaretleyin.
- 4 Kağıdın her iki yüzüne yazdırma:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Print Layout sekmesini işaretleyin.
 - **b** Duplexing alanında **Two-Sided** seçeneğini işaretleyin.
 - c Side Flip veya Top Flip ciltleme seçeneğini işaretleyin.

Side Flip seçeneğini işaretlerseniz, belgenizin sayfaları kitap sayfaları gibi çevrilir. **Top Flip** seçeneğini işaretlediğinizde belgenizin sayfaları bloknot sayfaları gibi çevrilir.

5 OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Broşürlerinizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Broşürlerinizi sayfanın bir yüzüne yazdırılacak şekilde biçimlendirdiyseniz, işiniz tamamlanmış demektir.

Broşürlerinizi sayfanın her iki yüzüne yazdırılacak şekilde biçimlendirdiyseniz, broşürlerinizi yazdırmaya devam edin.

Broşürünüzün ilk yarısı yazdırıldıktan sonra, yazıcı yazılımınız sizden yeniden kağıt yüklemenizi ister. Kağıt ile yeniden yükleme yönerge sayfasını, yazdırılmış yüzleri size dönük olmayacak ve oklar aşağı doğru kağıt desteğine bakacak şekilde yükleyin.



2 Continue Printing düğmesini tıklatın.

Yeniden yükleme yönerge sayfasının yazdırılmasını istemiyorsanız:

- 1 Yazdırma Seçenekleri iletişim kutusunda, sırasıyla **Options ► Style Options** düğmelerini tıklatın.
- 2 Print instruction page to assist in reloading denetim kutusundaki işareti kaldırın.
- **3 OK** düğmesini tıklatın.

Poster yazdırma



Tek bir sayfalık resmi birden fazla sayfaya yazdıracak şekilde büyütebilirsiniz. Örneğin, bir fotoğrafı dört, dokuz veya on altı sayfalık bir poster olarak yazdırılacak şekilde büyütebilirsiniz.

Kağıdın kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 100 sayfa yazdırın.

Adım 1: Kağıt yükleme

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Not: En iyi baskı kalitesi için, yüksek gramajlı kağıtlar kullanın.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

- Belgeniz açıkken, Dosya > Yazdır seçeneklerini tıklatın.
 Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.

- 3 Baskı kalitesi seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Quality/Speed alanında, **Normal** seçeneğini işaretleyin.

Not: Yüksek baskı kalitesi kullanıldığında, daha iyi baskı kalitesi elde edilir ama yazdırma süresi uzayabilir.

- 4 Sayfa düzeni seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Print Layout sekmesini işaretleyin.
 - **b** Layout alanında, **Poster** seçeneğini işaretleyin.
- **5** Poster boyutunu seçme:
 - a Posterinizin boyutunu seçin: 2 x 2 (toplam dört sayfa), 3 x 3 (toplam 9 sayfa) veya
 4 x 4 (toplam 16 sayfa).
 - **b** Sayfa kenarlarının kesilmesiyle ilgili yardım istiyorsanız, **Print Crop Marks** seçeneğini işaretleyin.
- 6 Belirli sayfaları yeniden yazdırmanız gerektiğinde:
 - a Select Pages To Print... düğmesini tıklatın.

Yazdırılmayacak olan belgelerin sayfa numaraları üzerinde bir daire ve çizgi işareti bulunur ve sayfa numaraları gölgelendirilir. Üzerine tıklatarak her bir belgeyi seçebilir veya temizleyebilirsiniz.

- **b OK** düğmesini tıklatın.
- 7 OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Posterinizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Posterinizi birleştirme

1 Yazdırılan her sayfada, bitişik iki kenardaki beyaz kenarları kırpın.

Örneğin, her sayfanın üst ve sol taraflarındaki beyaz kenarları kırpın.



- 2 Sayfaları, her kırpılmış kenar kırpılmamış (beyaz) bir kenarın üstüne gelecek şekilde yerleştirin.
- 3 Sayfaları arkadan bantla yapıştırın.
- 4 Posterinizi tamamlamak için kalan tüm beyaz kenarları kırpın.

Mulaj kağıda yazdırma



Mulajın kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 100 adet mulaj yükleyebilirsiniz. Mulajı yüklemeden önce, düz kağıda yazdırmak isteyebilirsiniz.

Not: En iyi sonucu elde etmek için, her defasında bir mulaj yükleyin.

Adım 1: Mulaj yükleme

- Mulajınızla birlikte yönergeler verilmişse, bu yönergeleri dikkatle okuyunuz.
- Mulajı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılacak yüzün (boş yüz) size dönük olduğundan emin olun.
- Mulajı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu mulajın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda mulaj kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

- Belgeniz açıkken, Dosya > Yazdır seçeneklerini tıklatın.
 Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.

- 3 Baskı kalitesi seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Quality/Speed alanında, **Normal** veya İyi seçeneğini işaretleyin.
- 4 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında, **Iron-on Transfer** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yazılım programınızda ayna veya mulaj ayarları yoksa, bir sayfa düzeni seçin:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda **Print Layout** sekmesini işaretleyin.
 - **b** Layout alanında, **Mirror** seçeneğini işaretleyin.
- 6 OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Mulajınızı yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Mulajların kirlenmesini önlemek için, mulajları yazıcıdan çıkar çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Asetat yazdırma

Asetatların kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 50 adet asetat yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Asetat yükleme

- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış asetatları kullanın.
- Asetatlarınızla birlikte yönergeler verilmişse, bu yönergeleri dikkatle okuyun.
- Asetatı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



Asetat yazdırma **34**

- Asetatın pürüzlü tarafının (baskı yüzü) size dönük olduğundan emin olun. Asetatların sökülebilir şeritleri varsa, her bir şeridin size dönük değil yazıcıya doğru aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Asetatı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu asetatların sol kenarına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda slayt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Baskı kalitesi seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Quality/Speed alanında, **Normal** seçeneğini işaretleyin.
- 4 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında **Transparency** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Kağıt boyutu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - b Paper Size menüsünden, A4 veya Letter seçeneğini işaretleyin.
- 6 OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Slaytlarınızı yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Slaytların kirlenmesini önlemek için, slaytları yazıcıdan çıkar çıkmaz alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Belgelerinizi sondan başa doğru yazdırma

Kağıdın kalınlığına bağlı olarak, her defada en fazla 100 adet yaprak yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Kağıt yükleme

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda kağıt kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Belgelerinizi sondan başa doğru yazdırma **36**

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

- Belgeniz açıkken, Dosya ► Yazdır seçeneklerini tıklatın. Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Önce son sayfayı yazdırma:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Print Last Page First seçeneğini işaretleyin.
- 4 Kağıt türünü belirlerken atmış olduğunuz adımları izleyip, belgenizi özelleştirmeye devam edin.
- **5 OK** düğmesini tıklatın.

Adım 3: Belgenizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Not: Kağıt çıkış tepsisi en fazla 25 adet düz kağıt taşıyabilir. Daha fazla sayıda belge yazdırmak istediğinizde, diğerlerini yazdırmadan önce çıkış tepsisindeki ilk 25 kağıdı kaldırın.

Afiş yazdırma

Bir defada en fazla 20 afiş yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Afiş kağıdı yükleme

1 Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.



- 2 Yazıcının arkasına, yalnızca afişinizi yazdırmanız için gereken sayıda afiş kağıdı yerleştirin.
 - **Not:** Fazla afiş kağıdı yüklemek, kağıt sıkışmasına neden olabilir. Yardım için bkz: "Yazıcıda kağıt sıkışması var" sayfa 58.



- 3 Afiş kağıdının kılavuz ucunu, kağıt desteğinin sağ köşesinin karşısına gelecek şekilde yükleyin.
- 4 Kağıt kılavuzunu, afiş kağıdının sol kenarına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Not: Letter boyutunda afiş kağıdı kullanıyorsanız, kağıt kılavuzunu ayarlamanız gerekmeyebilir.

Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

1 Belgeniz açıkken, **Dosya → Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- 3 Baskı kalitesi seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Quality/Copies sekmesini işaretleyin.
 - **b** Quality/Speed alanında, **Normal** seçeneğini işaretleyin.

- 4 Kağıt türü seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Type alanında **Banner** seçeneğini işaretleyin.

Not: Type olarak Banner seçeneğini belirlemezseniz, afiş kağıdınız kağıt sıkışmasına neden olacaktır. Yardım için bkz: "Yazıcıda kağıt sıkışması var" sayfa 58.

- 5 Afiş kağıdı boyutunu seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Banner Size menüsünden, **A4** veya **Letter** seçeneğini işaretleyin.
- 6 Yönlendirmeyi seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - **b** Orientation alanında, **Portrait** veya **Landscape** seçeneğini işaretleyin.
- 7 Sayfa düzeni seçme:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Print Layout sekmesini işaretleyin.
 - **b** Layout alanında, **Banner** seçeneğini işaretleyin.
- 8 OK düğmesini tıklatın.

Adım 3: Afişinizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.

Özel boyutlu kağıda yazdırma

Kağıdın kalınlığına bağlı olarak, bir defada en fazla 100 yaprak özel boyutlu kağıt yükleyebilirsiniz.

Adım 1: Özel boyutta kağıt yükleme

- Kağıdınızın boyutlarının şu ebatlara uygun olduğundan emin olun:
 - Genişlik: 76 ile 216 mm arası (3 ile 8.5 in. arası)
 - Uzunluk: 127 ile 432 mm arası (5 ile 17 in. arası)

• Kağıdı, kağıt desteğinin sağ tarafına dayanacak şekilde yatay olarak yerleştirin.



- Yazdırılacak yüzün size dönük olduğundan emin olun.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.
- Kağıt kılavuzunu sayfanın sol tarafına gelecek şekilde kaydırıp, sıkıştırın.



Adım 2: Yazdırma ayarlarını özelleştirme

- Belgeniz açıkken, Dosya > Yazdır seçeneklerini tıklatın.
 Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- **3** Özel sayfa boyutu yaratma:
 - a Yazdırma Özellikleri iletişim kutusunda Paper Setup sekmesini işaretleyin.
 - Paper Size menüsünden Custom Size seçeneğini işaretleyin.
 Ekranda bir iletişim kutusu görüntülenir.
 - c Units alanından, **Millimeters** veya **Inches** seçeneğini işaretleyin.

- d Özel kağıt boyutunuzun ebatlarını yazın.
- e OK düğmesini tıklatın.
- 4 Kullandığınız kağıt türüne bağlı olarak, belgenizi özelleştirmeye devam edin.

Adım 3: Belgenizi yazdırma

OK düğmesini tıklatın.



Yazıcıkartuşlarını değiştirme

Lexmark Z600 Series aşağıdaki kartuşları kullanır:

Öğe:	Parça numarası:
Renkli kartuş	26 veya 27
Siyah kartuş	16 veya 17

Not: Yazıcıyı yalnızca renkli kartuş veya siyah kartuşla kullanabilirsiniz.

Sarf malzemesi siparişi için, bkz: sayfa 48.

Kullanılmış kartuşları çıkarma

- **1** Güç ışığının yandığından emin olun.
- 2 Ön kapağı kaldırın.



Kartuş taşıyıcısı, yazıcı meşgul olmadığı sürece, yükleme konumuna taşınır.

3 Kartuş kapaklarındaki tırnakları sıkıca tutarak kapakları kaldırın.



4 Kullanılmış kartuşları çıkarın. Kullanılmış kartuşları hava almayan kaplarda saklayın veya verilen yönergelere uygun bir şekilde atın.



Kartuşlarıtakma

1 Yeni kartuş takıyorsanız, kartuşun ön ve arka kısımlarındaki etiket ve saydam bandı çıkarın.



Uyarý: Kartuşun ön ve arka kısımlarındaki bakır renkli temas noktasına dokunmayın veya sökmeyin.

2 Renkli kartuşu soldaki taşıyıcıya yerleştirin. Siyah kartuşu sağ taşıyıcıya yerleştirin.



Not: Renkli kartuşunuzun kullanım süresini artırmak ve yazdırma hızını geliştirmek için renkli kartuşla beraber bir tane de siyah kartuş takın.

3 Kapakları kapatın.



4 Ön kapağı kapatın.



Not: Yazdırma işinin başlaması için ön kapak kapalı olmalıdır.

Yazılım programında kartuş ayarlarını belirtme

Yazılım programında kartuş ayarlarını belirtmeden önce kartuşları takın. Yardım için bkz: "Kartuşlarıtakma" sayfa 43.

- 1 LSC'yi açın. Yardım için bkz: "Lexmark Solution Center" sayfa 8.
- 2 Maintenance sekmesinden, Install a new print cartridge düğmesini tıklatın.
- 3 Taktığınız kartuş türünü işaretleyin.

Not: Kartuşun, yeni mi, yoksa eski mi (daha önce kullanılmış) olduğunu belirtin. Eski bir kartuş, Lexmark Solution Center'de yanlışlıkla yeni kartuş olarak tanıtılırsa, mürekkep düzeyi hatalı olabilir.

- 4 OK veya Next düğmesini tıklatın.
- 5 Yeni bir kartuş taktıysanız, "Kartuşlarıhizalama" ile devam edin.

Kartuşlarıhizalama

Genellikle kartuş taktıktan veya değiştirdikten sonra, yazıcı kartuşlarının hizalanması gerekir. Ancak aşağıdaki durumlarda da kartuşların hizalanması gerekebilir:

- Karakterler doğru yazdırılamıyor veya sola dayalı değiller.
- Dikey, düz çizgiler düzgün yazdırılmıyor.

Kartuşları hizalamak için:

- 1 Düz kağıt yükleyin.
- 2 Lexmark Solution Center'i açın. Yardım için bkz: sayfa 8.
- 3 Maintenance sekmesinde Align to fix the blurry edges düğmesini tıklatın.
- 4 Print düğmesini tıklatın.

Hizalama sayfası yazdırılır.

- 5 Her bir hizalama grubu için, koyu renkli okun altındaki rakamı bulun.
- 6 Align Cartridges iletişim kutusundaki aşağı ve yukarı okları kullanarak, her bir hizalama grubu için, yazdırılan sayfadaki en koyu renkli okla eşleşen sayıyı seçin.
- 7 OK düğmesini tıklatın.

Hizalama sayfası yazdırılmazsa, her iki kartuşun ön ve arka yüzlerindeki etiket ve saydam bantların tamamen çıkarıldığından emin olun Yardım için bkz: "Kartuşlarıtakma" sayfa 43.

Baskı kalitesini artırma

Belgelerinizin baskı kalitesinden memnun değilseniz, şunları yaptığınızdan emin olun:

- Belge için uygun kağıdı kullanın. Örneğin bir fotoğraf yazdırıyorsanız, fotoğraf kağıdı kullanın.
- Ağır, parlak beyaz veya perdahlı kağıt kullanın.
- İyi baskı kalitesi seçme:
 - 1 Yazılım programınızdan, **Dosya ▸ Yazdır** seçeneklerini tıklatın.
 - Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.
 - 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
 - 3 Quality/Speed alanında **Better** veya **Best** seçeneğini işaretleyin.

Belgeniz hala istediğiniz baskı kalitesine sahip değilse, şunları yapın:

- 1 Yazıcı kartuşlarını yeniden yerleştirme:
 - a Yazıcı kartuşlarını çıkarın. Yardım için bkz: "Kullanılmış kartuşları çıkarma" sayfa 42.
 - **b** Yazıcı kartuşlarını takın. Yardım için bkz: "Kartuşlarıtakma" sayfa 43.
 - c Belgenizi yeniden yazdırın.
 - d Baskı kalitesi hala düzelmediyse, adım 2 ile devam edin.
- 2 Püskürtme uçlarını temizleme
 - a Kağıt yükleyin. Yardım için bkz: "Adım 1: Kağıt yükleme" sayfa 10.
 - **b** Lexmark Solution Center'i açın. Yardım için bkz: sayfa 8.
 - c Maintenance sekmesini tıklatın.
 - d Maintenance (Bakım) sekmesinden Clean to fix horizontal streaks seçeneğini tıklatın.
 - e Print düğmesini tıklatın.

Bir püskürtme ucu sayfası yazdırılarak, tıkalı püskürtme uçlarını temizlemek üzere uçlara mürekkep gönderilir.

- f Belgenizi yeniden yazdırarak, baskı kalitesinin artıp artmadığını denetleyin.
- **g** Baskı kalitesinden hala memnun değilseniz, adım 3 ile devam edip, belgenizi yeniden yazdırın.
- **3** Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleme:
 - **a** Yazıcı kartuşlarını çıkarın. Yardım için bkz: "Kullanılmış kartuşları çıkarma" sayfa 42.
 - **b** Temiz, tüysüz bir bezi suyla ıslatın.

c Püskürtme uçlarını üç saniye boyunca bezle hafifçe silip, gösterilen yönde temizleyin.



d Bezin temiz kısmını kullanarak, temas noktalarını üç saniye boyunca hafifçe silin ve gösterilen yönde temizleyin.



- e Bezin temiz kısmıyla yeniden adım c ve d bölümünde anlatılan işlemleri tekrarlayın.
- f Püskürtme uçlarının ve temas noktalarının tamamen kurumasını sağlayın.
- g Yazıcı kartuşlarını yeniden takın.
- h Belgenizi yeniden yazdırın.
- i Baskı kalitesi düzelmezse, adım 3 işlemini üç kez daha tekrarlayın.
- j Baskı kalitesi hala yeterli değilse, yazıcı kartuşlarını değiştirin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: "Sarf malzemeleri sipariş etme" sayfa 48.

Yazıcı kartuşlarını koruma

Yazıcı kartuşlarının uzun süre kullanılması ve yazıcıdan en yüksek verimi alma:

- Yükleyeceğiniz zamana kadar, yeni kartuşu paketinden çıkarmayın.
- Yazıcı kartuşlarını değiştirme, temizleme dışında yazıcıdan çıkarmayın; çıkarınca hava almayan kaplarda saklayın. Yazıcı kartuşları uzun süre ışığa maruz kalırsa, düzgün yazdırmaz.

Lexmark yazıcısı garanti belgesi, yeniden doldurulan kartuşun yol açtığı hata ve hasarların onarımını kapsamaz. Doldurulmuş kartuş kullanımı önerilmez. Kartuşların yeniden doldurulması baskı kalitesini etkileyebilir ve yazıcıya zarar verebilir. En iyi sonucu elde etmek için, Lexmark sarf malzemelerini kullanın.

Sarf malzemeleri sipariş etme

Sarf malzemeleri sipariş etmek veya size en yakın satıcıyı bulmak için Lexmark **www.lexmark.com** adresindeki Web sitesini ziyaret edin.

Öğe:	Parça numarası:
Siyah kartuş	16 veya 17
Renkli kartuş	26 veya 27
USB kablosu	12A2405



Sorun giderme denetim listesi

- Güç kablosu yazıcınıza ve topraklanmış elektrik prizine düzgün şekilde takılmış mı?
- Yazıcınız ve bilgisayarınız açık mı?
- USB kablonuz yazıcınıza ve bilgisayarınıza veya Lexmark bağdaştırıcısına sıkı olarak bağlı mı?
- Yazıcı ışıklarından herhangi biri yanıp sönüyor mu? Yardım için bkz: "Hata iletileri ve yanıp sönen ışıklar hakkında bilgi" sayfa 53.
- Her iki yazıcı kartuşunun alt ve arka kısımlarında bulunan etiket ve saydam bandı çıkardınız mı?
- Yazıcı kartuşlarını doğru şekilde taktınız mı? Yardım için bkz: "Kartuşlarıtakma" sayfa 43.
- Kağıt doğru şekilde yüklenmiş mi? Kağıdı yazıcının içine fazla itmediğinizden emin olun. Yardım için bkz: sayfa 10.
- Yazıcı yazılımını doğru şekilde yüklediniz mi?

Masaüstünüzden, **Başlat > Programlar** veya **Tüm Programlar** seçeneklerini tıklatın.

Program listenizde Lexmark Z600 Series yoksa, yazılım programını yükleyin.

Yazıcı varsayılan yazıcı olarak ayarlandı mı?

Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlama:

- 1 Başlat > Ayarlar > Yazıcılar düğmelerini tıklatın.
- 2 Lexmark Z600 Series simgesi üzerinde sağ tuşa tıklatıp, Varsayılan Olarak Ata seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Yazıcınız bilgisayarınıza doğrudan mı bağlı? Yazıcınız bilgisayara USB kutusu, anahtar kutusu, tarayıcı veya faks cihazı gibi harici bir aygıt aracılığıyla bağlıysa, şunları yapın:

- 1 Yazıcınızın tüm harici aygıtlarla bağlantısını kesin.
- 2 Yazıcınızı bir USB kablosuyla doğrudan bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Sınama sayfası yazdırmak için bu yönergeleri izleyin.
 - a Lexmark Solution Center'i açın. Yardım için bkz: sayfa 8.
 - b Maintenance sekmesinden, Print a Test Page düğmesini tıklatın.
 - Sınama sayfası yazdırılırsa, sorun yazıcınızda değil, harici aygıtınızda olabilir. Yardım için harici aygıtınızla birlikte verilen belgeleri inceleyin.
 - Sınama sayfası yazdırılmazsa, ek sorun giderme bilgileri için yazıcı yazılımı yardımına başvurun.

Yazıcı yazılım programındaki yükleme sorunlarını çözme

Yazıcı yazılımı doğru şekilde yüklenmezse, yazdırmaya çalıştığınızda iletişim hatası iletisi görüntülenir. Yazıcı yazılımını kaldırmanız ve yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Yazıcı yazılımı CD'sini yerleştirdiğimde hiçbir şey olmadı.

- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2 Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

3 Karşınıza çıkan, aşağıdakine benzer tüm ekranlarda **Cancel** düğmesini tıklatın.



Windows 98/Me

Windows 2000/XP



- 4 Yazıcı yazılımı CD'sini çıkarın ve yeniden yerleştirin.
- 5 Masaüstünüzdeki Bilgisayarım simgesini çift tıklatın.
- 6 CD-ROM sürücüsü simgesini çift tıklatın. Gerekirse, setup.exe öğesini çift tıklatın.
- 7 Yazılım yükleme işlemini tamamlamak için ekranınızda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Yazılım programını kaldırma

- 1 Masaüstünüzde sırasıyla Başlat → Programlar → Lexmark Z600 Series → Lexmark Z600 Series Kaldır seçeneklerini tıklatın.
- 2 Yazıcı yazılımını kaldırmak için ekranınızdaki yönergeleri izleyin.
- 3 Yazıcı yazılımını yeniden yüklemeden önce bilgisayarı yeniden başlatın.

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yazılımını, yazıcınız ile birlikte gelen yazıcı yazılım CD'sini kullanarak veya Lexmark **www.lexmark.com** adresindeki Web sitesinden yükleyerek kurabilirsiniz.

Yazıcınızla birlikte gelen CD'yi kullanma

- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2 Masaüstünüz görüntülendiğinde, yazıcı yazılım CD'sini yerleştirin.

Lexmark Installer ekranı belirir.

- 3 Install seçeneğini tıklatın.
- Yazıcı yazılımı yükleme işlemini tamamlamak için ekranınızda verilen yönergeleri izleyin.
 Masaüstünüzde otomatik olarak bir yazıcı simgesi yaratılır.

World Wide Web'i kullanma

- 1 Lexmark adresindeki Web sitesinden, **www.lexmark.com** işletim sisteminiz için uygun sürücüyü seçin.
- 2 Yazıcı yazılımını yüklemek için ekranınızdaki yönergeleri izleyin.



Konular:	Bakılacak sayfa:
Hata iletileri ve yanıp sönen ışıklar hakkında bilgi	53
Başarısız veya yavaş yazdırma sorununu çözme	54
Hatalı kağıt beslemesi veya kağıt sıkışıklığını temizleme	56
Baskı kalitesi sorunlarını çözme	58
Özel kağıt kullanılırken karşılaşılan sorunlarını çözme	60

Hata iletileri ve yanıp sönen ışıklar hakkında bilgi

Bilgisayar ekranında görüntülenen hata iletileri ve yazıcınızda yanıp sönen ışıklar hakkında bilgi almak için bu bölümü kullanın. Bağdaştırıcı üzerindeki ışıklar hakkında bilgi için, Lexmark bağdaştırıcı ile birlikte gelen belgelere başvurun.

Kağıt sıkışması iletisi

Kağıt sıkışıklığını gidermek için, bkz. "Yazıcıda kağıt sıkışması var" sayfa 58.

Mürekkep Azaldı iletisi

Yazıcı kartuşundaki mürekkep azaldı. Kartuşun doluluk oranı %25 veya altına inerse Ink Low iletisi görüntülenir.

Bu ileti görüntülendiğinde, şunları yapabilirsiniz:

- **OK** düğmesini tıklatın.
- ? işaretini tıklatıp sarf malzemeleri sipariş etme hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.
- Lexmark **www.lexmark.com** adresindeki Web sitesini ziyaret ederek yeni bir kartuş sipariş edin veya yakınınızdaki bir satıcıyla bağlantı kurun.

Yardım için:

- Yeni kartuş takmak için, bkz: "Kartuşlarıtakma" sayfa 43.
- Sarf malzemesi siparişi için, bkz: "Sarf malzemeleri sipariş etme" sayfa 48.

Power/Resume düğmesi yanıp sönüyor



Hata mesajları için bilgisayarınızın ekranını kontrol edin.

- Yazıcıda kağıt bitmişse:
 - 1 Kağıt yükleyin.
 - 2 Düğmeye basın.
- Yazıcınızda kağıt sıkışması varsa, bkz: "Yazıcıda kağıt sıkışması var" sayfa 58.

Başarısız veya yavaş yazdırma sorununu çözme

Aşağıdaki açıklamalar, başarısız veya yavaş yazdırma sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir.

Yazıcının fişi takılı ama yazdırmıyor

Yardım için, öncelikle sayfa 49 sayfadaki sorun giderme denetim listesine bakın ve daha sonra şunları yapın:

Yazıcı durumunu denetleme:

Windows 98/Me/2000	Windows XP
 Başlat ► Ayarlar ► Yazıcılar	1 Başlat ▶ Denetim Masası düğmelerini
düğmelerini tıklatın.	tıklatın.
2 Yazıcılar klasöründeki	2 Printers and Other Hardware
Lexmark Z600 Series yazıcı simgesini	düğmesini tıklatın.
çıft tıklatın.	3 View installed printers veya fax
3 Yazıcı menüsünde aşağıdaki	printers düğmesini tıklatın.
seçeneklerin işaretlendiğinden emin	 4 Yazıcılar klasöründe,
olun:	Lexmark Z600 Series yazıcı
 Varsayılan Yazıcı Olarak Ata seçeneği işaretli. Pause Printing seçeneği işaretli değil. 	simgesinin yanında işaret (yazıcının varsayılan yazıcı olduğunu gösterir) olduğundan emin olun. Herhangi bir işaret yoksa, simgenin üzerinde sağ tıklatıp, Set as Default Printer seçeneğine tıklatın.
	5 Yazıcı menüsünde, Pause Printing seçeneğinin işaretlenmemiş olduğundan emin olun.

• Yazıcı bağlantı noktasını denetleme:

Windows 98/Me	Windows 2000	Windows XP
 Başlat ► Ayarlar ► Yazıcılar seçeneğini tıklatın. 	 Başlat ► Ayarlar ► Yazıcılar seçeneğini tıklatın. 	1 Başlat ▶ Denetim Masası ▶ Yazıcılar ve Diğer Donanım ▶
2 Lexmark Z600 Series yazıcı simgesini sağ tıklatıp, ardından	2 Lexmark Z600 Series yazıcı simgesini sağ tıklatıp, ardından	Yazıcılar ve Fakslar öğesini tıklatın.
da Ozellikler seçeneğini tıklatın.	da Ozellikler seçeneğini tıklatın.	2 Lexmark Z600 Series yazıcı
3 Ayrıntılar sekmesini tıklatın.	3 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın	simgesini sağ tıklatıp, ardından da Özellikler seçeneğini tıklatın.
4 Bağlantı Noktaları açılan menüsünden yazıcı bağlantı noktasını denetleyin.	 4 Bağlantı noktaları listesinde, USB printer port seçeneğini 	3 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.
Listede USB bağlantı noktası <i>görünmüyorsa</i> , yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin.	işaretleyin. Listede USB bağlantı noktası görünmüyorsa, yazıcı yazılımını	4 Bağlantı noktaları listesinde, USB printer port veya Virtual printer port for USB seçeneğini işaretleyin.
5 OK düğmesini tıklatın.	5 Apply düğmesini tıklatın.6 OK düğmesini tıklatın.	Listede USB bağlantı noktası görünmüyorsa, yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin.
		5 Apply düğmesini tıklatın.
		6 OK düğmesini tıklatın.

- Yazıcı yazılımının birden fazla kopyasını yüklemediğinizden emin olun.
 - 1 Windows 98/Me/2000: Başlat ► Ayarlar ► Yazıcılar öğesini tıklatın.

Windows XP: Başlat → Denetim Masası → Yazıcılar ve Diğer Donanımlar → Yazıcılar ve Fakslar seçeneğini tıklatın.

- 2 Yazıcılar klasöründe, yalnızca bir tane Lexmark Z600 Series yazıcı simgesi bulunduğundan emin olun.
- Yazıcı yazılımının birden fazla kopyasını yüklediyseniz, her bir kopyayı kaldırın ve ardından bilgisayarı yeniden başlatıp, yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.
- Yazıcı bağlantı noktası yanlışsa, yazıcı yazılımını kaldırıp, yeniden yükleyin.

Bu maddeleri denetledikten sonra sınama sayfası yazdırın. Yardım için bkz: sayfa 50.

Sınama sayfası yazdırılamıyor

Yardım için, öncelikle sayfa 49 sayfadaki sorun giderme denetim listesine bakın ve daha sonra şunları yapın:

- Yazıcıda kağıt sıkışması varsa, bkz: "Yazıcıda kağıt sıkışması var" sayfa 58.
- Sınama sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Hala yazdırılamıyorsa, bkz:
 - "Başarısız veya yavaş yazdırma sorununu çözme" sayfa 54
 - "Yazıcı yazılım programındaki yükleme sorunlarını çözme" sayfa 50

Hizalama sayfası yazdırılamıyor

Şunlardan emin olun:

- Yazıcı kartuşlarının arka ve alt kısımlarındaki etiketi ve saydam bandı tamamen çıkardınız. Yardım için bkz: "Yazıcıkartuşlarını değiştirme" sayfa 42.
- Kartuşları doğru taktınız. Yardım için bkz: "Kartuşlarıtakma" sayfa 43.
- Kağıdı doğru yerleştirdiniz ve kağıdı yazıcının içine sokmak için zorlamadınız.

Yazıcı yazdırma işlemini gerçekleştirecek gibi görünürken boş sayfa çıkartıyor

Şunlardan emin olun:

- Yazıcı kartuşlarının arka ve alt kısımlarındaki etiketi ve saydam bandı tamamen çıkardınız. Yardım için bkz: "Yazıcıkartuşlarını değiştirme" sayfa 42.
- Kartuşlarınızın püskürtme uçları tıkalı değil. Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleyin. Yardım için bkz: "Baskı kalitesini artırma" sayfa 46.

Yazdırma hızı çok yavaş

- Kullanılmayan tüm uygulamaları kapatın.
- Yazdırmakta olduğunuz belgeyi denetleyin. Fotoğraf veya grafiklerin yazdırılması normal metinlere göre daha uzun sürebilir. Büyük ve arka plan resimleri içeren belgelerin yazdırılması daha uzun sürebilir.
- Yazıcıda başka bir belgenin yazdırılıp, yazdırılmadığını denetleyin. Yazdırma işleri, yazıcının bu işleri aldığı sıraya göre yazdırılır.
- Baskı kalitesi ayarını Normal veya Hızlı Yazdırma olarak değiştirin.

Not: Yüksek baskı kalitesi kullanıldığında daha kaliteli belgeler elde edilir ama yazdırma süresi uzayabilir.

Hatalı kağıt beslemesi veya kağıt sıkışıklığını temizleme

Aşağıda verilen bilgiler hatalı kağıt beslemesi veya kağıt sıkışması sorunlarını gidermenize yardımcı olabilir.

Hatalı kağıt alınıyor veya birden fazla yaprak alınıyor

Şunlardan emin olun:

- Kullandığınız kağıt, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için önerilen kağıt türüdür.
- Kağıdınızın kenarları kıvrık değil.
- Yazıcıda önceki yazdırma işleminden kalan sıkışmış kağıt yok.
- Çok fazla kağıt yüklemediniz. Kağıdın ağırlığına bağlı olarak, en fazla 100 adet düz sayfa, 10 adet asetat veya etiket ve 10 adet zarf veya kart yükleyebilirsiniz.
- Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamıyorsunuz Örneğin, A4 ve letter boyutundaki kağıtların, kağıt desteğinin üzerine yavaşça yerleştirilmesi gerekir.
- Kağıt kılavuzu kağıdın sol kenarına dayalı.
- Kağıt kılavuzu kağıdın kıvrılmasına neden olmuyor.
- Yazıcı düz ve eğimsiz bir yüzey üzerinde duruyor.
- Seçmiş olduğunuz yazıcı ayarları, yazdırmakta olduğunuz belge türüne uygun. Yardım için bkz: "Yazdırma önerileri" sayfa 10.
- Kağıt, yazdırma desteğinin sağ tarafında.

Yazıcı zarf yada özel kağıtlar almıyor

Şunlardan emin olun:

- Yazıcınız kağıtları sorunsuz bir şekilde alıyor. Zarf veya özel kağıtlar, kağıt desteğinin sağ tarafına dayalı olarak yatay şekilde yerleştirilmiş durumda. Kağıt kılavuzu, zarf yada özel araçların sol kenarına doğru kaydırılmış ve sıkıştırılmış durumda. Yardım için bkz: "Yazdırma önerileri" sayfa 10.
- Uygun zarf veya özel kağıtlar ve uygun kağıt türü seçili.
- Yazıcınız tarafından desteklenen zarf veya özel kağıt boyutunu kullanıyorsunuz.
- Yazılım programınız zarf yazdıracak şekilde tasarlanmış. Yardım için, yazılım programınızla birlikte gelen belgeleri denetleyin.
- Zarf veya özel kağıt yazıcıda sıkışmamış. Yardım için bkz: "Yazıcıda kağıt sıkışması var" sayfa 58.

Yazıcıda kağıt sıkışması var

Kağıt yazıcının içinde takılı kalmış ve çıkartılamıyorsa:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı tekrar açın.

Yazıcı sayfayı otomatik olarak çıkarmıyorsa:

- a Yazıcıyı kapatın.
- **b** Kağıdı sıkıca çekerek çıkartın.

Kağıda ulaşamıyorsanız, ön kapağı açıp, kağıdı çekin ve ardından ön kapağı kapatın.

c Yazıcıyı açın.

Not: Kağıdı yazıcı içine sokmak için zorlamayın.

Baskı kalitesi sorunlarını çözme

Baskı kalitesi tatmin edici değilse, kenar boşluklarını ayarlamanız, daha yüksek yazdırma kalitesi seçmeniz, yazıcı kartuşlarını hizalamanız veya püskürtme uçlarını temizlemeniz gerekebilir.

Aşağıdaki konular, sizi tatmin etmeyen bir belgenin baskı kalitesini arttırmanıza yardımcı olabilir.

Yazdırılan belge çok koyu veya lekeli

- Kağıdın düzgün ve kıvrılmamış olduğundan emin olun.
- Kağıdı tutmadan önce mürekkebin kurumasını bekleyin.
- Kağıt türü ve yazıcı yazılımındaki sayfa ayarlarının, yazıcıda yüklü olan kağıtla aynı olduğundan emin olun. Yardım için bkz: "Yazıcı yazılımı hakkında bilgiler" sayfa 6.
- Baskı kalitesi ayarlarının kağıt türü için uygun olduğundan emin olun.
- Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleyin. Yardım için bkz: "Baskı kalitesini artırma" sayfa 46.

Dikey düz çizgiler düz yazdırılamıyor

Tablo, kenarlık ve grafiklerdeki dikey, düz çizgilerin baskı kalitesini artırmak için:

- Daha iyi bir baskı kalitesi seçin.
- Yazıcı kartuşlarını hizalayın. Yardım için bkz: "Kartuşlarıhizalama" sayfa 45.
- Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleyin. Yardım için bkz: "Baskı kalitesini artırma" sayfa 46.

Kağıt lekeli yazdırılıyor

- Yazıcıdan çıkan bir sonraki sayfa önceki sayfadaki mürekkebin yayılmasına neden olabilir. Yazıcıdan çıkan her kağıdı alın ve desteye koymadan önce kurumasını bekleyin.
- Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleyin. Yardım için bkz: "Baskı kalitesini artırma" sayfa 46.

Yazdırılan sayfalarda dalgalı açık ve koyu şeritler var (kesik kesik yazdırma)

Daha iyi bir baskı kalitesi seçin Yardım için bkz: "Yazıcı yazılımı hakkında bilgiler" sayfa 6.

Karakterler eksik veya fazla

Diğer yazıcılarda da olduğu gibi, yazıcınız sayfanın en uç kenarlarına yazdıramaz. Kenar boşlukları şu değerler dahilinde olmalıdır:

Kenar böşlukları:	En alt değerler
Sol ve sağ	 U.S. Letter, U.S. Legal, Banner Letter ve özel kağıt boyutları için 6.35 mm (0.25 in.) Zarflar için 3.175 mm (0.125 in.) Birçok kağıt boyutu için 3.37 mm (0.13 in.)
Üst	• 1.7 mm (0.067 in.)
Alt	 Siyah beyaz yazdırma işleri için 12.7 mm (0.5 in.) Renkli yazdırma işleri için önerilen 19 mm (0,75 in.)

Yazdırılan karakterler bozuk ve hizalı değil

- Tüm yazdırma işlerini iptal edip, yeniden yazdırın. Tüm yazdırma işlerini iptal etmek için:
 - a Başlat > Ayarlar > Yazıcılar seçeneğini tıklatın.
 - **b** Yazıcı simgesi üzerinde çift tıklatın.
 - c İptal etmek istediğiniz belgeyi işaretleyin.
 - d Document menüsünde, Cancel düğmesini tıklatın.
- İptal etmek istediğiniz tüm belgeler için c ve d arasındaki işlemleri tekrarlayın.
- Yazıcı kartuşlarını hizalayın. Yardım için bkz: "Kartuşlarıhizalama" sayfa 45.
- Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleyin. Yardım için bkz: "Baskı kalitesini artırma" sayfa 46.

Yazdırılan belgedeki renklerle, ekrandaki renkler farklı

- Kartuşlardan birinin mürekkep düzeyi azalmış olabilir. Lexmark Solution Center'de mürekkep seviyelerini denetleyin. Yardım için bkz: "Lexmark Solution Center" sayfa 8.
- Farklı marka kağıt kullanın. Her kağıt markası mürekkebi farklı emmekte ve hafif renk değişikliklerine yol açmaktadır.

Belge rengi olarak Natural Color seçeneğini işaretleyin.

1 Belgeniz açıkken, sırasıyla **Dosya > Yazdır** seçeneklerini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Yazdır iletişim kutusunda, Özellikler, Tercihler veya Seçenekler öğesini tıklatın.
- **3** Options > Quality Options seceneklerine tıklatın.
- 4 Select color settings manually secenegini tiklatin.
- 5 Natural Color seçeneğini işaretleyin.

Yazdırılan belgedeki renkler solgun

"Yazdırılan belgedeki renklerle, ekrandaki renkler farklı" sayfa 60 adlı bölümdeki önerileri deneyin. Renkler hala solgun görünüyorsa, yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarıyla temas noktalarını temizleyin. Yardım için bkz: "Baskı kalitesini artırma" sayfa 46.

Fotoğraflar istenildiği gibi yazdırılamıyor

- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış fotoğraf kağıtları kullanın.
- Daha iyi bir baskı kalitesi seçin.
- Kağıt türü olarak fotoğraf kağıdını seçin.

Özel kağıt kullanılırken karşılaşılan sorunlarını çözme

Aşağıdaki başlıklar, özel kağıt kullanılırken karşılaşılan sorunları çözmenize yardımcı olabilir.

Parlak veya fotoğraf kağıtları veya asetatlar birbirine yapışıyor

- Her defasında bir adet resim kağıdı yada asetat yükleyin.
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanmış fotoğraf kağıtları veya asetatlar kullanın.
- Kağıdı doğru yerleştirdiğinizden (yazdırılacak yüz size dönük) ve yazıcı yazılımında doğru ayarları seçtiğinizden emin olun. Yardım için, bkz: "Fotoğraf yazdırma" sayfa 11 veya "Asetat yazdırma" sayfa 34.
- Yazıcıdan çıkan her kağıdı alın ve desteye koymadan önce kurumasını bekleyin.

Asetat veya fotoğraflarda beyaz çizgiler var

- Kağıdı doğru yerleştirdiğinizden (yazdırılacak yüz size dönük) ve yazıcı yazılımında doğru ayarları seçtiğinizden emin olun. Yardım için, bkz. "Asetat yazdırma" sayfa 34 veya "Fotoğraf yazdırma" sayfa 11.
- İyi veya En İyi gibi daha iyi baskı kalitesi seçin.
- Yazıcı kartuşunun püskürtme uçlarını ve temas noktalarını temizleyin. Yardım için bkz: "Baskı kalitesini artırma" sayfa 46.



Elektronik emisyon bildirimi

FCC (Federal Communications Commission; Federal İletişim Komisyonu) uyumluluk bilgileri bildirimi

Lexmark Z600 Series Renkli Jetprinter, tip 4126-001, FCC kurallarının 15. Bölümü'ne göre B sınıfı sayısal aygıtlar için öngörülen limitlere uygunluğu bakımından test edilmiş ve bu limitlere uyduğu saptanmıştır. Aygıtın çalışmasında aşağıdaki iki koşul geçerlidir: (1) bu aygıt zararlı parazitlenmeye neden olmaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen biçimde çalışmasına neden olabilecek parazitlenmeler de dahil olmak üzere, tüm parazitleri kabul edebilir.

FCC B Sınıfı limitleri, aygıtın meskun bölgede kurulması durumunda, zararlı radyo frekanslarına karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve yönergelere uygun olarak kurulmadığında radyo iletişimine zararlı etkisi olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kuruluş düzeninde herhangi radyo frekansı girişiminin gerçekleşmeyeceği garanti edilemez. Bu donanım, radyo veya televizyon alım kalitesine zararlı girişime neden oluyorsa (bu durum televizyon veya radyo açıp kapatılarak saptanabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak radyo frekansı girişimini düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Donanımı alıcının bağlı olduğu elektrik prizinin devresinden farklı bir devreye bağlı prize takın.
- Ek öneriler için satış noktası veya bayi servisine başvurun.

Üretici, önerilen kabloların dışında kabloların kullanılmasından veya bu donanımda yetkisiz değişiklikler yapılmasından kaynaklanan herhangi radyo veya televizyon girişiminden sorumlu değildir. Yetkisiz değişiklikler veya müdahaleler kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: B Sınıfı bilgi işlem aygıtlarına ilişkin FCC elektromanyetik parazit kurallarına uygunluğu sağlamak için, Lexmark 1329605 parça numaralı paralel bağlantı kablosu veya 12A2405 USB bağlantı kablosu gibi, düzgün korumalı ve topraklı bir bağlantı kablosu kullanın. Uygun şekilde kaplanmamış ve topraklanmamış bir kablonun kullanılması FCC düzenlemelerinin ihlali anlamına gelebilir.

Bu uyumluluk bildirimiyle ilgili tüm soruların aşağıdaki adrese yöneltilmesi gerekir:

Director of Lexmark Technology & Services Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road Lexington, KY 40550 (859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Avrupa Birliği (AB) direktifleriyle uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği hakkındaki yasalarının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi ile ilgili 89/336/EEC ve 73/23/EEC AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu yönergelerin koşullarına uyulduğunda ilişkin bir bildirim, Lexmark International, S.A., Boigny, Fransa, Director of Manufacturing and Technical Support (Üretim ve Teknil Destek Müdürü) tarafından imzalanmıştır.

Bu ürün, EN 55022 Sınıf B sınırlarını ve EN 60950 güvenlik gerekliliklerini karşılamaktadır.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.



afiş kağıdı. Afişler için tasarlanmış delikli rulo kağıt Rulo form kağıdı da denir.

asetat. Tepegöz aracılığıyla görüntülenebilen şeffaf yazıcı kağıdı.

ayna. Bir resmi yazdırmadan önce ters çevirebilmenizi sağlayan yazıcı yazılım özelliği.

broşür. Tek bir sayfaya yazdırılmış birden fazla sayfa Bkz. *N-up*.

çevre birimi. Bilgisayara bağlı ve bilgisayar tarafından kontrol edilen herhangi bir cihaz.

deste. Ciltlenmeden önce ortadan ikiye katlanıp, üst üste sıralanan bir grup kitapçık sayfası.

doğal renk. Fotoğrafları ve ayrıntılı grafikleri yazdırmak için kullanılan yazıcı yazılım özelliği.

düz kağıt. Metin belgelerinin yazdırılması için tasarlanmış kağıt.

elle hizalama. Yazıcı kartuşu hizalama değerlerini sizin seçmenizi sağlayan yazıcı yazılım özelliği.

eşler arası ağ. Tüm bilgisayarların diğer bilgisayarlarda bulunan dosyalara erişim hakkının olduğu yerel alan ağı (LAN).

etiket. Kendi kendine yapışan kağıt.

filigran. Belgenin her sayfasında görünen ince grafik veya arka plan metni.

fotoğraf kağıdı. Fotoğraflar için tasarlanmış özel kağıt.

harmanlama. Birden fazla sayfadan oluşan belgenin bir kopyasının tamamını, bir sonraki kopyanın yazdırılması başlamadan önce, otomatik olarak yazdırmanızı sağlayan yazıcı yazılım özelliği.

hizalama değerleri. Hizalama sayfasındaki şekillere karşılık gelen sayılar.

hizalama sayfası. Kartuş hizalama işlemi sırasında yazıcınızdan çıkan hizalama şekillerine sahip sayfa.

incelt. Yazdırılan resmin bulanıklığını azaltan yazıcı yazılım seçeneği

işletim sistemi. Bilgisayarınızda işlem yapmak için gerekli temel işlevleri sağlayan yazılım. Örneğin, Windows 98 veya Macintosh OS X.

kartuş kontak noktası. Yazıcınızdaki taşıyıcının temas noktalarına değen, yazıcı kartuşunuzun üzerindeki bakır renkli alan.

kenar boşlukları. Yazdırılan metin veya grafikler ile sayfanın kenarları arasındaki boşluk.

kenar kıvırma. Önlü arkalı yazdırılan sayfaları dergi sayfaları gibi çevrilecek şekilde düzenleyen yazıcı yazılım seçeneği.

kitapçık. Küçük bir kitaba benzeyecek şekilde yazdırılmış, katlanmış ve ciltlenmiş çoklu sayfalar.

kısa kenardan ciltleme. Önlü arkalı yazdırılan sayfaları düzenleyip, bunların kısa kenarlarından ciltlenmelerini sağlayan yazıcı yazılım seçeneği.

line art. Basit çizgi ve grafiklerin yazdırılması için kullanılan yazıcı yazılım seçeneği.

N-up. Birden fazla sayfayı tek bir sayfaya yazdırabilmenizi sağlayan yazıcı yazılım özelliği. Örneğin, 4-up (4'er) seçeneğini seçerseniz, belgenin 1 - 4 arası sayfalarının küçültülmüş görüntüleri ilk yaprağa ve 5 - 8 arası sayfalar ikinci yaprağa basılır ve böyle devam eder.

önlü arkalı. Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmanıza olanak tanıyan yazıcı yazılımı özelliği.

otomatik hizalama. Kartuşları otomatik olarak hizalayan özellik.

Otomatik Kağıt Besleyicisi (ASF). Yazıcınızın kağıtları otomatik olarak almasını sağlayan düzenek.

özel boyutta kağıt. Standart dışı kağıt boyutu.

parlak kağıt. Fotoğraflar için tasarlanan, tek yüzü parlak kağıt.

perdahlı kağıt. Yüksek kalitede resimler yazdırmak için tasarlanmış özel kağıt.

poster. Birleştirildiğinde özgün resmin büyütülmüş biçimini oluşturan, birden fazla sayfaya yazdırılmış resim.

premium kağıt. Grafik içeren belgeler veya raporlar için tasarlanmış perdahlı kağıt.

program. Sözcük işleme veya resim düzenleme gibi belirli işleri yapmanıza sağlayan, bilgisayarınıza yüklenen herhangi bir yazılım.

sayfa yönlendirmesi. Metnin sayfanın kısa kenarına paralel olarak yazıldığı sayfa yönlendirmesi.

sürekli form kağıdı. Bkz: afiş kağıdı.

sürücü. Bkz: yazıcı yazılımı.

USB bağlantı noktası. USB kablosu kullanarak, yazıcı gibi çevre birimlerine bağlanan için kullanılan bilgisayarınızın arkasındaki küçük, dikdörtgen bağlantı noktası. USB bağlantı noktası, bilgisayarınızın yazıcınızla yüksek hızlarda iletişim kurmasını sağlar.

USB kablosu. Bilgisayarınızın yazıcınızla iletişim kurmasını sağlayan hafif, esnek kablo. USB kabloları, paralel kablolardan daha yüksek hızlarda veri aktarır.

üstten kıvırma. Önlü arkalı yazdırılan sayfaları legal pad sayfaları gibi çevrilecek şekilde düzenleyen yazıcı yazılım seçeneği.

uzun kenardan ciltleme. Önlü arkalı yazdırılan sayfaları düzenleyip, bunların uzun kenarlarından ciltlenmelerini sağlayan yazıcı yazılım seçeneği.

varsayılan yazıcı. yazdırma işi gönderildiğinde otomatik olarak kullanılan yazıcı.

varsayılan yazıcı ayarları. Yazıcı üretildiğinde tanımlanan yazıcı yazılımı.

Web Ayarı. Bilgisayarınızda yüklü olan yazıcı yazılımının güncelleştirilmiş sürümünü belirli aralıklarla karşıdan yüklemenizi sağlayan özellik.

yatay yönlendirme. Metnin sayfanın uzun kenarına paralel olarak yazıldığı sayfa hizalaması.

yazdırma sırası. Yazdırma işlerinin, gönderilme sıralarına göre, yazdırılmak üzere saklandığı sunucudaki konum.

yazdırma sırasını tersine çevirme. Çıkış tepsisinde sayfaların ardışık sırada olması için ilk olarak belgenizin son sayfasını yazdırabilmenizi sağlayan yazıcı yazılım seçeneği.

yazıcı bağlantı noktası. Bkz: USB bağlantı noktası.

yazıcı kartuşu. Yazıcının içerisinde bulunan, mürekkep içeren değiştirilebilir birim.

yazıcı kartuşu püskürtme uçları. Yazdırma işlemi sırasında kağıdınıza uygulanmadan önce mürekkebin aktığı yazıcı kartuşunun bakır renkli alanı.

yazıcı sürücüsü. Bkz: yazıcı yazılımı.

yazıcı yazılımı. (1) Yazdırma işlerinizi özelleştirmek için ayarları seçmenizi sağlayan program. (2) Bilgisayarınızın yazıcınızla iletişim kurmasını sağlayan program.

yazılım programı. Bkz: program.



Α

afiş kağıdı 37 arkalı önlü 14 asetatlar 34 ayar önerileri afiş kağıdı 37 arkalı önlü 14 asetatlar 34 broşür 27 dizin kartları 17 düz kağıt 10 etiketler 25 fotoğraf kağıdı 11 fotoğraf kartları 17 iki taraflı yazdırma 14 kağıdın her iki yüzü 14 kağıdın her iki yüzüne yazdırma 14 kartlar 17 kartpostallar 17 kitapçık 22 mulaj 32 önce son sayfa 36 önce son sayfayı yazdırma 36 özel boyutta kağıt 39 parlak kağıt 11 perdahlı kağıt 11 poster 29 premium kağıt 13 renkli resimler siyah beyaz 20 renkli resimleri siyah beyaz yazdır 20 tebrik kartları 17 t-shirt baski 32 varsayılan 7 zarflar 18

ayarlar, varsayılan 7 ayarları özelleştirme afiş kağıdı 37 arkalı önlü 14 asetatlar 34 brosür Bkz: tek sayfada birden fazla resim dizin kartları 17 düz kağıt 10 etiketler 25 fotoğraf kağıdı 11 fotoğraf kartları 17 iki taraflı yazdırma 14 kağıdın her iki yüzü 14 kartlar 17 kartpostallar 17 kitapçık 22 mulaj 32 önce son sayfa 36 özel boyutta kağıt 39 parlak kağıt 11 perdahlı kağıt 11 poster 29 premium kağıt 13 renkli resimleri siyah beyaz yazdırma 20 sondan başa doğru yazdırma 36 sürücü 7 tebrik kartları 17 tek sayfada birden fazla resim 28 tek sayfada birden fazla resim yazdırma 28 t-shirt baski 32 zarflar 18

В

baskı kalitesi artırma 46 baskı kalitesini artırma 58 broşür 27

D

dizin kartları 17

Е

elektronik emisyon bildirimi 62 emisyon bildirimi 62 etiketler 25

F

FCC bildirimi 62 fotoğraf kağıdı 11 fotoğraf kartları 17

Н

hata iletileri Kağıt Sıkışması 53 Mürekkep Azaldı 53 hatalı kağıt beslemesi 56

İ

iki taraflı yazdırma 14 iletiler, hata Kağıt Sıkışması 53 Mürekkep Azaldı 53

Κ

kablo, parça numaraları USB 48 kağıdın her iki yüzüne yazdırma 14 Kağıt Sıkışması iletisi 53

kağıt sıkışması, temizleme 58 Kalite/Hız sekmesi 7 karakterler, bozuk 59 kartlar 17 kartpostallar 17 kartuşlar, sorun giderme 49 kartuşlar, yazıcı çıkarma 42 değiştirme 42 hizalama 45 koruma 47 parça numaraları 42 siparişi 48 takma 43 kenar boşlukları, en alt deăerler 59 kesik kesik yazdırma 59 kitapçık oluşturma 24 koyu veya lekeli belge 58

L

Lexmark Solution Center (Lexmark Çözüm Merkezi) 8

Μ

mulaj 32 Mürekkep Azaldı iletisi 53

Ν

N-up 28

Ö

önce son sayfayı yazdırma 36 özel boyutta kağıt 39 özel kağıt sorunları çözme 60

Ρ

Paper Setup sekmesi 8 parça numaraları renkli kartuş 48 siyah kartuş 48 USB kablosu 48 parlak kağıt 11 perdahlı kağıt 11 poster 29 premium kağıt 13 Print Layout sekmesi 8

R

renkli mürekkebi koruma 20 renkli resimleri siyah beyaz yazdır 20

S

sarf malzemeleri, sipariş verme 48 sarf malzemesi sipariş etme 48 sınama sayfası hizalama 45 yazdırılamıyor 55 sınama sayfası, yazdırma 50 sondan başa doğru yazdırma 36 sorun giderme başarısız veya yavaş yazdırma 54 boş sayfalar 56 hata iletileri 53 hatalı kağıt beslemesi 56 hizalama sayfası 56 kağıt besleme 56 kağıt sıkışmaları 58 kartuşlar 49 kenar boşlukları 59 özel kağıt 60 sınama sayfası 50 yanıp sönen ışıklar 53 yavaş yazdırma 56 yazdırma kalitesi 58 yazdırma kalitesi sorunlarını giderme 58 yazdırma kalitesini artırma 58 yazıcı kablosu 49 yazıcı yazdırmıyor 54 yazılım 50 yazılım programı yükleme 50 yazılımı kaldırma (Windows) 55

Ş

şeritler 59

Т

takma yazıcı kartuşları 43 tebrik kartları 17 tek sayfada birden fazla resim 28 t-shirt baskı 32

U

USB kablosu siparişi 48

V

varsayılan ayarlar 7

Y

yanıp sönen ışıklar 53 yavaş yazdırma 56 yazdırma afiş kağıdı 37 arkalı önlü 14 asetatlar 34 brosür *Bkz:* tek sayfada birden fazla resim dizin kartları 17 düz kağıt 10 etiketler 25 fotoğraf kağıdı 11 fotoğraf kartları 17 hizalama sayfası 45 iki taraflı yazdırma 14 kağıdın her iki yüzüne yazdırma 14 kartlar 17 kartpostallar 17 kitapçık 22 mulaj 32 N-up *Bkz:* tek sayfada birden fazla resim önce son sayfa 36 özel boyutta kağıt 39 parlak kağıt 11

perdahlı kağıt 11 poster 29 premium kağıt 13 renkli resimler siyah beyaz 20 sınama sayfası 50 sondan başa doğru 36 tebrik kartları 17 t-shirt baski 32 zarflar 18 yazdırma sorunları başarısız veya yavaş yazdırma 54 boş sayfalar 56 hata iletileri 53 kağıt besleme 56 kağıt sıkışmaları 58 özel kağıt 60 yanıp sönen ışıklar 53 yazdırma kalitesi 58 yazılım 50 yazıcı kablosu, sorun giderme 49 yazıcı kartuşlarını çıkarma 42 yazıcı kartuşlarını hizalama 45 yazıcı kartuşu değistirme 42 hizalama 45 koruma 47 parça numaraları 42 siparişi 48 takma 43 yazıcı kartuşunu değiştirme 42 yazıcı parçaları 6 yazıcı sürücüsü kaldırma 52 yükleme 52 yazıcı yazılımı kaldırma 52 kaldırma (Windows) 55 Lexmark Solution Center (Lexmark Çözüm Merkezi) 6 sürücü 6 yükleme 52 yazıcı yazılımı CD'si, sorun giderme 50

yazıcı yazılımını kaldırma 52 yazılımı, yazıcı 6 kaldırma 52 yükleme 52 yükleme afiş kağıdı 37 arkalı önlü 14 asetatlar 34 broşür 27 dizin kartları 17 etiketler 25 fotoğraf kağıdı 11 fotoğraf kartları 17 iki taraflı yazdırma 14 kağıdın her iki yüzüne yazdırma 14 kartlar 17 kartpostallar 17 kitapçık 22 mulaj 32 özel boyutta kağıt 39 parlak kağıt 11 perdahlı kağıt 11 poster 29 premium kağıt 13 tebrik kartları 17 t-shirt baski 32 yazıcı yazılımı 52 zarflar 18 yüklenen yazıcı sürücüsü, yükleme 52

Ζ

zarflar 18

LEXMRK

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc. © 2003 Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

www.lexmark.com