

B2236 프린터

사용 설명서



www.lexmark.com

장치 유형: 1400 모델: 438

내용

안전 정보	5
표기 규칙	5
제품 설명서	5
고리디에 대해 저녁	7
프린더에 내한 상모	
프린터에 대한 정보 찾기	
프린터 일련 먼호 찾기	8
프린터 구성	
제어판 사용	
신권 머튼 및 표시증 경대의 이애	9
の	
설정,설치,구성	15
프린터 위치 선택	
케이블 연결	
용지 및 특수 용지 넣기	16
소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트	20
네트워킹	22
메뉴 설정 페이지 인쇄	25
프리터 보안	26
프리터 메모리 피우기	26
그는더 해도디 지구가 공장 축하 시 기본값 복원 설정	
휘발성 메모리 설명	
인쇄	
컴퓨터에서 인쇄	
모바일 장치에서 인쇄	27
기밀 작업 구성	
기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄	29
글을 껌들 폭폭 인쇄	
사는 사이에 간지 잡됩이제 자여 최지	
신꽤 국립 위소 티너 노디 자제	الا
포니 ㅎㅗ ☆	

프린터 메뉴 사용	32
메뉴 맵	32
장치	. 32
인쇄	. 39
용지	. 43
네트워크/포트	.44
보안	. 55
보고서	58
문제 해결	. 59
프린터 유지관리	60
부품 및 소모품 상태 확인	. 60
소모품 알림 구성	. 60
이메일 경고 설정	. 60
보고서 보기	. 61
부품 및 소모품 주문	61
부품 및 소모품 교체	62
프린터 청소	. 67
에너지 및 용지 절약	67
프린터를 다른 장소로 옮기기	. 68
프린터 운송	. 69
르제 해결	70
인쇄 품질 문제	.70
인쇄 문제	.71
프린터가 응답하지 않음	. 96
네트워크 연결 문제	97
소모품 관련 문제	. 99
용지 걸림 해결	100
급지 문제	107
고객 지원 문의	108
H활용 및 폐기 처리1	10
·····································	110
·····································	110

고지사항	111
색인	116

안전 정보

표기 규칙

참고: *참고*는 도움이 되는 정보를 알릴 때 사용합니다.

경고: 경고는 제품 하드웨어나 소프트웨어에 손상을 줄 수 있는 사항입니다.

주의: 주의는 인체 상해를 일으킬 수 있는 잠재적으로 위험한 경우를 나타냅니다.

다른 유형의 주의 문구:

▲ 주의—상해 위험: 인체 상해 위험을 나타냅니다.

☆ 주의-감전 위험: 감전 사고 위험을 나타냅니다.

▲ 주의—뜨거운 표면: 화상 사고 위험을 나타냅니다.

🛕 주의—끼임 위험: 움직이는 부품 사이에 끼일 위험을 나타냅니다.

▲ 주의-움직이는 부품: 회전하는 부품으로 인해 발생할 수 있는 열상 또는 찰과상의 위험을 나타냅니다.

제품 설명서

⚠️ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대 로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

⚠️ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제 조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.

▲ 주의—상해 위험: 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 UPS 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

▲ 주의—상해 위험: 본 제품에는 프린터에 제공된 전원 코드와 프린터 사이에 올바르게 연결되는 Lexmark 인라인 서지 차단기만 사용할 수 있습니다. Lexmark 이외의 서지 차단 장치를 사용하면 화재 또는 자산 손실, 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

▲ 주의—감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하 지 마십시오.

주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

▲ 주의—상해 위험: 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마 십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물 건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적 으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십 시오.

주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시 된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오. ▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵 션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업 을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블 을 분리하십시오.

▲ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

⚠️ 주의—상해 위험: 프린터 무게가 20 kg(44 lbs) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.

▲ 주의—상해 위험: 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전 에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지 날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용 지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도 록 두었다가 나중에 만지십시오.

주의—끼임 위험: 끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오 끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 트레이, 덮개 등의 움직이는 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.

▲ 주의—움직이는 부품: 열상 또는 찰과상의 위험을 방지하려면 이 라벨로 표시되어 있는 움직이는 부품 에 손을 가까이 가져가지 마십시오. 움직이는 부품으로 인한 부상은 기어 등의 회전 부품에서 발생할 수 있습니다.

▲ 주의—상해 위험: 이 제품은 레이저를 사용합니다. *사용 설명서*에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니 다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임 을 지지 않습니다.

사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

프린터에 대한 정보

프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침	프린터와 함께 제공된 설정 설명서를 참조하십시오.
 프린터 소프트웨어 인쇄 또는 팩스 드라이버 프린터 펌웨어 유틸리티 	www.lexmark.com/downloads로 이동하여 해당 프린터모델을 검색한 다음 유형 메뉴에 서 필요한 드라이버, 펌웨어 또는 유틸리티를 선택합니다.
 용지 또는 특수 용지 선택 및 보관 용지 넣기 프린터 설정 구성 문서와 사진 보기 및 인쇄 네트워크에서 프린터 구성 프린터 관리 및 유지보수 문제 해결 	인포메이션 센터— <u>http://infoserve.lexmark.com</u> 을 방문하십시오. 사용 방법 비디오 - <u>https://Infoserve.lexmark.com/idv/</u> 를 방문하십시오.
프린터 소프트웨어 사용에 대한 도움말 정보	Microsoft Windows 또는 Macintosh 운영 체제에 대한 도움말—프린터 소프트웨어 프로그 램 또는 응용 프로그램을 열고 도움말을 클릭합니다. 상황에 맞는 정보를 보려면 ?을(를) 클릭하십시오. 참고: • 이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. • 운영 체제에 따라 프린터 소프트웨어는 데스크톱 또는 프린터 프로그램 폴더에 있습 니다.
 설명서 실시간 채팅 지원 이메일 지원 음성 지원 	http://support.lexmark.com 으로 이동하십시오. 참고: 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인합니다. 해당 국가나 지역의 지원 연락처 정보는 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다. 고객 지원에 문의할 때는 다음 정보를 준비합니다. · 구매 장소 및 날짜 · 기기 유형 및 일련 번호 · 자세한 내용은 8 페이지의 "프린터 일련 번호 찾기"를 참조하십시오.
 안전 정보 규제 정보 보증 정보 환경 정보 	보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다.

프린터 일련 번호 찾기

1 용지함을 당겨서 뺍니다.

2 수동 공급 장치 아래에서 일련 번호를 찾습니다.



프린터 구성



1	제어판
2	전원 버튼
3	수동 공급 장치
4	250 장 용지함
5	표준 출력함

제어판 사용



	제어판 부품	기능
1	디스플레이	 프린터 메시지와 공급 상태를 확인합니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	표시등	프린터 상태를 확인합니다.
3	홈 버튼	기본 화면으로 돌아갑니다.
4	오른쪽 화살표 버튼	 메뉴를 스크롤하거나 화면 및 메뉴 옵션 간에 이동합니다. 설정의 숫자 값을 늘립니다.
5	뒤로 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다.
6	중지 또는 취소 버튼	현재 작업을 중지합니다.
7	메뉴 버튼	프린터 메뉴에 액세스합니다
8	선택 버튼	 메뉴 옵션을 선택합니다. 설정에서 변경 사항을 저장합니다.
9	왼쪽 화살표 버튼	 메뉴를 스크롤하거나 화면 및 메뉴 옵션 간에 이동합니다. 설정의 숫자 값을 줄입니다.

전원 버튼 및 표시등 상태의 이해

표시등	프린터 상태	
וכבב	프린터가 꺼져 있거나 절약 모드입니다.	
파란색	프린터가 켜져 있거나 준비되어 있습니다.	
깜박이는 파란색	프린터에서 데이터를 처리하고 있습니다.	
깜박이는 빨간색	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.	
전원 버튼 표시등	프린터 상태	
וכבב	프린터가 꺼진 상태이거나 대기 중이거나	데이터를 처리하는 중입니다.
흰색	프린터가 대기 모드입니다.	

용지 선택

용지 지침

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

- 항상 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 이 정보는 일반적으로 용지 포장에 나와 있습니다.
- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 크기, 무게 또는 유형이 다른 매체를 혼합하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 사용하지 마십시오.

용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 줍니다. 인쇄하기 전에 다음과 같은 요소를 고려하십 시오.

무게

용지함은 무게가 60~105 g/m²(16~28lb)인 세로결 용지를 급지할 수 있습니다. 60 g/m²(16 lb)보다 가벼운 용 지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않을 수 있고 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

말림

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림 은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출되면서 발생합니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하면 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

매끄러움

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 50 Sheffield 포 인트 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

함수율

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지 는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 놓아둡니다. 용지가 습도 변화에 노출되면 성능이 저하될 수 있습니다.

인쇄하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 24~48시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오. 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에 는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용해야 할 수 있습니다.

결방향

결은 용지에서 섬유의 정렬 상태를 말합니다. 결은 용지 세로 방향으로 흐르는 세로결과 용지 가로 방향으로 흐르는 *가로결*이 있습니다.

60~105 g/m²(16~28lb) 용지의 경우 세로결 용지가 권장됩니다.

섬유 함유율

대부분의 최고급 건식 인쇄 용지는 100% 화학 펄프로 만들어집니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지시켜 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 용 지 취급에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

사용할 수 없는 용지

다음 용지 유형은 프린터에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 탄소 용지 없이 복사하기 위해 사용하는 화학 처리된 용지. 무탄소 용지, CCP(Carbonless Copy Paper) 또 는 NCR(No Carbon Required) 용지로 알려져 있습니다.
- 프린터를 오염시킬 수 있는 화학물질이 있는 양식지
- 프린터 퓨저의 온도에 영향을 받을 수 있는 양식지
- ±2.3 mm(±0.9 인치) 이상의 위치 맞춤(페이지 상에서의 정확한 인쇄 위치)이 필요한 양식지. 예: OCR(Optical Character Recognition, 광학 문자 인식) 양식.
 소프트웨어 응용 프로그램에서 위치를 맞춰서 이러한 양식에 잘 인쇄할 수 있는 경우도 있습니다.
- 코팅 용지(쉽게 지워지는 본드), 합성 용지, 감열 용지
- 가장자리가 똑바르지 않거나 표면 질감이 거친 용지 또는 말린 용지
- EN12281:2002(European)를 충족시키지 않는 재활용 용지
- 무게가 60 g/m² (16 lb) 미만인 용지
- 여러 조각으로 이루어진 양식지 또는 문서

양식 용지 및 레터헤드 선택

- 세로결 용지를 사용하십시오.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스를 사용하여 인쇄된 양식 및 레터헤드만 사용하십시오.
- 표면 질감이 거칠거나 두꺼운 용지는 피하십시오.
- 토너의 합성수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 프린터에 사용할 양식 용지 및 레터헤드를 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.
 이 작업을 통해 양식 용지나 레터헤드의 잉크가 인쇄 품질에 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
- 확실하지 않은 경우 용지 공급업체에 문의하십시오.
- 레터헤드에 인쇄를 할 때 해당 프린터에 올바른 방향으로 용지를 넣으십시오. 자세한 내용은 용지 및 특수 용지 가이드를 참조하십시오.

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 인쇄하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 24~48시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오.
- 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두 꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.
- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오.
- 대부분의 라벨용지 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40 ~ 60%에서 인쇄할 것을 권장합 니다.

- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장 재는 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

지원되는 용지 크기

참고:

- 너비가 210 mm (8.3 인치) 미만인 용지는 항상 저속으로 인쇄됩니다.
- 너비가 105 mm (4.1 인치) 미만인 용지에 인쇄할 때는 수동 급지대를 사용하십시오.
- 양면 인쇄가 지원되는 최소 용지 크기는 210 x 279.4 mm (8.3 x 11 인치)입니다.
- Letter, Legal, Oficio 또는 Folio 크기 용지에 양면 인쇄를 할 경우, 양면 인쇄 장치의 용지 크기가 Letter로 설정되어 있어야 합니다.

용지 크기	250장 용지함	수동 공급 장치	양면 인쇄
A4		J	
210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치)	•	v	v
A5(짧은 면 급지)			x
148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)	V	v	
A5(긴 면 급지)	./	./	х
210 x 148 mm(8.3 x 5.8 인치)	V	v	
A6	./		х
105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치)	V	v	
JIS B5	./		x
182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치)	V	v	
Oficio(멕시코)	./	./	./
215.9 x 340.4 mm(8.5 x 13.4 인치)	V	v	v
엽서	Х	./	х
100 x 148 mm(3.94 x 5.83 인치)		v	
Statement	./	./	х
139.7 x 215.9 mm(5.5 x 8.5 인치)	V	v	
Executive	./	./	х
184.2 x 266.7 mm(7.25 x 10.5 인치)	V	v	
Letter	./	./	./
215.9 x 279.4 mm(8.5 x 11 인치)	V	v	V
Legal	./	./	./
215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 인치)	V	v	V
Folio	./	./	./
215.9 x 330.3 mm(8.5 x 13 인치)	V	V	V
Universal	X	./	х
98 x 148 mm (3.9 x 5.8 인치) ~ 216 x 356 mm (8.5 x 14 인치)		V	

용지 크기	250장 용지함	수동 공급 장치	양면 인쇄
Universal	J	J	x
105 x 148 mm (4.1 x 5.8 인치) ~ 216 x 356 mm (8.5 x 14 인치)	•	•	
7 3/4 봉투(모나크)	X	1	x
98.4 x 190.5 mm(3.875 x 7.5 인치)		v	
9 봉투	X	J	х
98.4 x 225.4 mm(3.875 x 8.9 인치)		v	
10 봉투	X	1	x
104.8 x 241.3 mm(4.12 x 9.5 인치)		v	
DL 봉투	Х		х
110 x 220 mm(4.33 x 8.66 인치)		v	
C5 봉투	X		x
162 x 229 mm(6.38 x 9.01 인치)		v	
B5 봉투	X		x
176 x 250 mm(6.93 x 9.84 인치)		v	
기타 봉투	X		x
(98.4 x 162 mm (3.87 x 6.38 인치) ~ 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 인치)		v	

지원되는 용지 유형

참고: 라벨, 봉투 및 카드 용지는 항상 저속으로 인쇄됩니다.

용지 유형	250장 용지함	수동 공급 장치	양면 인쇄
일반 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
카드 용지	x	\checkmark	х
라벨용지	x	\checkmark	х
본드지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
봉투	x	\checkmark	х
레터헤드	\checkmark	\checkmark	\checkmark
양식지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
컬러 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
경량지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
중량지	\checkmark	\checkmark	\checkmark
재생 용지	\checkmark	\checkmark	\checkmark

지원되는 용지 무게

250장 용지함	수동 공급 장치	양면 인쇄
[60~105 g/m² (16~28lb 본드지)	60~200 g/m² (16~54lb 본드지)	60~105 g/m² (16~28lb 본드지)

설정,설치,구성

프린터 위치 선택

- 용지함 및 덮개가 열리고 하드웨어 옵션을 설치할 수 있도록 충분한 공간을 확보합니다.
- 콘센트 가까운 곳에 프린터를 설치합니다.

주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

주의—감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

- 실내의 공기 흐름이 ASHRAE 62 표준 또는 CEN Technical Committee 156 표준의 최신 버전을 충족하는 지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 닿거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
 - 어지럽게 놓인 스태플 및 종이 클립을 치우십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접적으로 닿지 않도록 합니다.
 - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F)
저장 온도	-40 ~ 43.3°C(-40 ~ 110°F

• 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.



1	위쪽	120mm(5인치)
2	뒤	260 mm(10인치)
3	오른쪽	120mm(5인치)
4	앞면	550 mm(22인치)
		참고: 프린터의 전면에 필요한 최소 공간은 76mm(3인치)입니다.

(
5	왼쪽	[120mm(5인치)

케이블 연결

주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대 로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 예방하려면 본 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체의 승 인된 대체 전용 코드만 사용하십시오.

경고—손상 위험: 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하려면 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 USB 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오.



	프린터 포트	기능
1	이더넷 포트	프린터를 네트워크에 연결합니다.
2	USB 프린터 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
3	전원 코드 소켓	프린터를 전원 콘센트에 연결합니다.

용지 및 특수 용지 넣기

용지 크기 및 용지 유형 설정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 용지 > 0K > 용지함 구성 > 0K > 용지 크기/유형 > 0K

2 용지 급지대를 선택한 다음, 용지 크기 및 유형을 구성합니다.

참고:

- A4 크기 용지에 양면 인쇄를 할 경우, 양면 인쇄 장치의 용지 크기가 A4로 설정되어 있어야 합니다.
- Letter, Legal, Oficio 또는 Folio 크기 용지에 양면 인쇄를 할 경우, 양면 인쇄 장치의 용지 크기가 Letter로 설정되어 있어야 합니다.

Universal 용지 설정 구성

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 용지 > OK > 매체 설정 > OK > Universal 용지 설정 > OK

2 설정을 구성한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

용지함 넣기

1 용지함을 빼냅니다.



2 공급할 용지 크기와 일치하도록 용지 고정대를 조정합니다.



3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.



4 인쇄면이 아래로 오도록 용지를 넣은 후 측면 고정대를 용지 가장자리에 맞춥니다.



참고:

- 단면 인쇄의 경우 레터헤드의 위쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 아래로 해서 넣습니다.
- 양면 인쇄의 경우 레터헤드의 아래쪽 가장자리가 용지함 앞쪽으로 가도록 하여 인쇄면을 위로 해서 넣습니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 용지 걸림을 방지하기 위해 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 5 용지함을 삽입합니다.

필요한 경우 제어판에서 용지 크기 및 유형이 공급된 용지와 일치하도록 설정합니다.

수동 공급 장치 로드

1 수동 급지 장치를 엽니다.





2 공급할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.



- 3 인쇄면이 위로 향하게 하여 용지 한 장을 넣습니다.
 - 레터헤드지를 단면 인쇄할 때에는 인쇄면이 위로 향하게 하여 위쪽 가장자리부터 프린터에 넣습니다.
 - 레터헤드지를 양면 인쇄할 때에는 인쇄면이 아래로 향하게 하여 위쪽 가장자리부터 프린터에 넣습니다.
 - 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 용지 고정대의 왼쪽에 놓습니다.

경고-손상 위험: 용지 걸림을 방지하려면 용지를 수동 공급 장치에 억지로 밀어 넣지 마십시오.

소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트

프린터 소프트웨어 설치

참고:

- 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 패키지에 포함되어 있습니다.
- macOS 버전 10.7 이상이 설치된 Macintosh 컴퓨터의 경우 AirPrint 인증 프린터로 인쇄 시 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 인쇄 드라이버를 다운로드합니다.
- 1 설치 패키지 사본을 취득합니다.
 - 프린터와 함께 제공되는 소프트웨어 CD 사용
 - <u>www.lexmark.com/downloads</u>로 이동합니다.
- 2 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.

컴퓨터에 프린터 추가

시작하기 전에 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 프린터와 컴퓨터를 동일한 네트워크에 연결합니다. 프린터를 네트워크에 연결하는 방법에 대한 자세한 내 용은 <u>22 페이지의 "Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결"</u>을(를) 참조하십시오.
- 프린터에 컴퓨터를 연결합니다. 자세한 내용은 <u>24 페이지의 "프린터에 컴퓨터 연결"</u>을(를) 참조하십시오.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다. 자세한 내용은 <u>16 페이지의 "케이블 연결"</u>을(를) 참조하십시오.

참고: USB 케이블은 별도로 판매됩니다.

Windows 사용자의 경우

1 컴퓨터에서 인쇄 드라이버를 설치합니다.

참고: 자세한 내용은 <u>20 페이지의 "프린터 소프트웨어 설치"</u>을(를) 참조하십시오.

- 2 프린터 및 스캐너를 연 다음 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다.
- 3 프린터 연결에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 목록에서 프린터를 선택한 다음 장치 추가를 클릭합니다.
 - Wi-Fi Direct 프린터 표시를 누르고 프린터를 선택한 다음 장치 추가를 클릭합니다.
 - 찾는 프린터가 목록에 없음을 클릭한 다음 프린터 추가 창에서 다음을 수행합니다.
 - a TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
 - b "호스트 이름 또는 IP 주소" 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 다음을 클릭합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- C 인쇄 드라이버를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- d 현재 설치된 인쇄 드라이버 사용(권장)을 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
- e 프린터 이름을 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.

f 프린터 공유 옵션을 선택한 후 **다음**을 클릭합니다.

g 마침을 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 컴퓨터에서 프린터 및 스캐너를 엽니다.
- 2 ∔을(를) 클릭한 다음 프린터를 선택합니다.
- 3 사용 메뉴에서 인쇄 드라이버를 선택합니다.

참고:

- Macintosh 인쇄 드라이버를 사용하려면 AirPrint 또는 Secure AirPrint를 선택합니다.
- 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 Lexmark 인쇄 드라이버를 선택합니다. 드라이버를 설치하려면 20 페이지의 "프린터 소프트웨어 설치"을(를) 참조하십시오.
- 4 프린터를 추가합니다.

펌웨어 업데이트

일부 응용 프로그램이 제대로 작동하기 위해서는 최소한의 프린터 펌웨어 수준이 필요합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 설정 > 장치 > 펌웨어 업데이트를 클릭합니다.

3 다음 중 하나를 수행합니다.

- 업데이트 확인 > 동의함. 업데이트 시작을 클릭합니다.
- 플래시 파일을 업로드합니다.

참고: 최신 펌웨어를 다운로드하려면 <u>www.lexmark.com/downloads</u>로 이동한 다음 프린터 모델을 검색합니다.

a 플래시 파일을 찾습니다.

참고: 펌웨어 zip 파일의 압축을 풀었는지 확인합니다.

b 업로드 > 시작을 클릭합니다.

구성 파일 내보내기 또는 가져오기

프린터의 구성 설정을 텍스트 파일로 내보낸 후, 다른 프린터에서 파일을 가져와 설정을 적용할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

• 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 Embedded Web Server에서 구성 내보내기 또는 구성 가져오기를 클릭합니다.
- 3 화면의 지침을 따릅니다.
- 4 프린터에서 응용 프로그램을 지원하는 경우 다음을 수행합니다.
 - a 앱 > 응용 프로그램 선택 > 구성을 클릭합니다.
 - **b 내보내기** 또는 가져오기를 클릭합니다.

네트워킹

Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 이더넷 케이블이 프린터에서 분리되었습니다.
- 활성 어댑터 메뉴가 자동으로 설정되었습니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다.
 ▶ 네트워크 개요 > OK > 활성 어댑터 > OK > 자동 > OK

제어판 사용

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 네트워크/포트 > OK > 무선 > OK > 프린터 제어판에서 설정 > OK

2 Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음 네트워크 암호를 입력합니다.

참고: Wi-Fi 네트워크 지원 프린터 모델의 경우 초기 설정 중에 Wi-Fi 네트워크 설정 메시지가 나타납니다.

Lexmark 모바일 도우미 사용

- 1 사용 중인 모바일 장치에 따라 Google Play[™] 또는 App Store 온라인 스토어에서 Lexmark 모바일 도우미 애플리케이션을 다운로드하십시오.
- 2 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 네트워크/포트 > OK > 무선 > OK > 모바일 앱으로 설정 > OK

3 프린터 ID를 보려면 화면의 지침을 따릅니다.

참고: 프린터 ID는 프린터 무선 네트워크 SSID입니다.

- 4 모바일 장치에서 애플리케이션을 실행한 다음 이용 약관에 동의합니다.
 참고: 필요한 경우 사용 권한을 부여합니다.
- 5 프린터에 연결 > Wi-Fi 설정으로 이동을 누릅니다.
- 6 프린터 무선 네트워크에 모바일 장치를 연결합니다.
- 7 애플리케이션으로 돌아간 다음 Wi-Fi 연결 설정을 누릅니다.
- 8 Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음 네트워크 암호를 입력합니다.
- 9 완료를 누릅니다.

WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 WPS 인증을 받았거나 WPS 호환 제품입니다. 자세한 내용은 액세스 포인 트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 무선 네트워크 어댑터가 프린터에 설치되어 있습니다. 자세한 내용은 해당 어댑터와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
- 활성 어댑터가 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 네트워크/포트 > 0K > 네트워크 개요 > 0K > 활성 어댑터 > 0K > 자동 > 0K

단추 누름 방식 사용

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 네트워크/포트 > OK > 무선 > OK > Wi-Fi Protected Setup > OK > 누름 버튼 방식 시작 > OK

2 디스플레이에 표시되는 지침을 따르십시오.

개인 식별 번호(PIN) 방식 사용

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

- 2 8자리 숫자로 된 WPS PIN을 복사합니다.
- 3 웹 브라우저를 열고 주소 필드의 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서에서 IP 주소를 확인하십시오.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니 다.
- 4 WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 5 8자리의 PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다.

Wi-Fi Direct 구성

Wi-Fi Direct[®] 는 무선 장치가 액세스 포인트(무선 라우터)를 사용하지 않고 Wi-Fi Direct 지원 프린터에 직접 연결할 수 있도록 하는 Wi-Fi 기반 P2P 기술입니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > 0K > 네트워크/포트 > 0K > Wi-Fi Direct > 0K

- 2 설정을 구성합니다.
 - Wi-Fi Direct 활성화—프린터가 자체적으로 Wi-Fi Direct 네트워크를 브로드캐스트할 수 있습니다.
 - Wi-Fi Direct 이름—Wi-Fi Direct 네트워크의 이름을 지정합니다.
 - Wi-Fi Direct 암호—피어 투 피어 연결을 사용할 때 무선 보안을 협상하기 위한 암호를 지정합니다.

^{✓ &}gt; 네트워크/포트 > OK > 무선 > OK > Wi-Fi Protected Setup > OK > PIN 방식 시작 > OK

- 설정 페이지에 암호 표시—네트워크 설정 페이지에서 암호를 표시합니다.
- 버튼 누르기 요청 자동 수락—프린터가 연결 요청을 자동으로 수락할 수 있습니다.
 참고: 자동으로 푸시 버튼 요청을 수락하는 것은 안전하지 않습니다.

프린터에 모바일 장치 연결

모바일 장치를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인하십시오. 자세한 내용은 <u>23 페이지의 "Wi-Fi</u> Direct 구성"을(를) 참조하십시오.

Wi-Fi Direct를 사용한 연결

참고: 이 지침은 Android 모바일 장치에만 적용됩니다.

- 1 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.
- 2 Wi-Fi를 활성화한 다음 Wi-Fi Direct를 누릅니다.
- 3 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
- 4 프린터 제어판에서 연결을 확인합니다.

Wi-Fi를 사용한 연결

- 1 모바일 장치에서 설정 메뉴로 이동합니다.
- 2 Wi-Fi를 누른 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.

참고: DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.

3 Wi-Fi Direct 암호를 입력합니다.

프린터에 컴퓨터 연결

컴퓨터를 연결하기 전에 Wi-Fi Direct가 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>23 페이지의 "Wi-Fi Direct</u> <u>구성"</u>을(를) 참조하십시오.

Windows 사용자의 경우

- **1 프린터 및 스캐너**를 연 다음 **프린터 또는 스캐너 추가**를 클릭합니다.
- 2 Wi-Fi Direct 프린터 표시를 클릭한 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.
- 3 프린터 디스플레이에서 프린터의 8자리 PIN을 적어 둡니다.
- 4 컴퓨터에 PIN을 입력합니다.

참고: 인쇄 드라이버가 아직 설치되지 않은 경우 Windows에서 적절한 드라이버를 다운로드합니다.

Macintosh 사용자의 경우

1 무선 아이콘을 누른 다음 프린터 Wi-Fi Direct 이름을 선택합니다.

참고: DIRECT-xy 문자열(x 및 y는 임의의 두 문자)이 Wi-Fi Direct 이름 앞에 추가됩니다.

- 2 Wi-Fi Direct 암호를 입력합니다.
- 참고: Wi-Fi Direct 네트워크 연결을 끊은 후 컴퓨터를 이전 네트워크로 다시 전환합니다.

Wi-Fi 네트워크 비활성화

1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

▶ > 네트워크/포트 > OK > 네트워크 개요 > OK > 활성 어댑터 > OK > 표준 네트워크 > OK

2 디스플레이에 표시되는 지침을 따르십시오.

프린터 연결 확인

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

🥕 > 보고서 > OK > 네트워크 > OK

2 네트워크 설정 페이지를 선택한 다음 OK 을 누릅니다.

3 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다. 상태가 연결되지 않음(Not Connected)인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 꽂혀 있지 않거나 고장일 수 있습니다. 도움을 구하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

메뉴 설정 페이지 인쇄

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 보고서 > OK

2 메뉴 설정 페이지를 선택한 다음 **OK** 을 누릅니다.

프린터 보안

프린터 메모리 지우기

휘발성 메모리 또는 버퍼 데이터를 지우려면 프린터의 전원을 끕니다.

비휘발성 메모리 또는 개별 설정, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 임베디드 솔루션을 지우려면 다음을 수 행합니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

> 장치 > OK > 유지관리 > OK > 서비스 불능 삭제 > OK > 비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제 > OK > 이취발성 메모리에서 모든 정보 삭제 > OK

2 예 > OK 를 선택합니다.

3 초기 설정 시작 또는 프린터를 오프라인으로 유지를 선택한 다음 OK 을 누릅니다.

공장 출하 시 기본값 복원 설정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

> 장치 > 0K > 공장 출하 시 기본값 복원 > 0K > 모든 설정 복원 > 0K

2 예를 선택한 다음 OK 을(를) 누릅니다.

휘발성 메모리 설명

프린터에는 장치 및 네트워크 설정과 사용자 데이터를 저장할 수 있는 여러 유형의 메모리가 포함됩니다.

메모리 유형	설명
휘발성 메모리	표준 <i>RAM(Random Access Memory)</i> 을 사용하여 간단한 인쇄 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링 합니다.
비휘발성 메 모리	프린터에서는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM과 NAND(플래 시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 장치 설정 및 네트워크 정보를 저장하는 데 사용됩니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 중
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

인쇄

컴퓨터에서 인쇄

참고: 라벨용지, 카드 스톡, 봉투 등의 경우 문서를 인쇄하기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니 다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

모바일 장치에서 인쇄

Lexmark 모바일 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark[™] 모바일 인쇄를 통해 문서와 이미지를 지원되는 Lexmark 프린터에 바로 전송할 수 있습니다.

1 문서를 연 다음 문서를 Lexmark 모바일 인쇄로 전송하거나 공유하십시오.

참고: 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

Lexmark 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark 인쇄는 Android[™] 버전 6.0 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 네트워크 연 결 프린터 및 인쇄 관리 서버로 문서와 이미지를 보낼 수 있습니다.

참고:

- Lexmark 인쇄 서비스 애플리케이션을 Google Play 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화해 야 합니다.
- 프린터와 모바일 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 1 모바일 장치로부터 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2 문서를 Lexmark 인쇄에 전송하거나 공유합니다.

참고: 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

Mopria 인쇄 서비스를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Mopria[®] 인쇄 서비스는 Android 버전 5.0 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 모든 Mopria 인증 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

참고: Mopria 인쇄 서비스 애플리케이션을 Google Play 스토어에서 다운로드하여 모바일 장치에서 활성화 해야 합니다.

- 1 Android 모바일 장치에서 호환되는 애플리케이션을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2 > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 🖶 아이콘을 누릅니다.

AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

AirPrint 소프트웨어 기능은 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다.

참고:

- Apple 기기와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크에 여러 무선 허브가 있는 경우 두 장치가 동일한 서브넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 이 애플리케이션은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.
- 1 모바일 장치의 파일 관리자에서 문서를 선택하거나 호환되는 애플리케이션을 실행합니다.
- 2 🚺 > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

Wi-Fi Direct®를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Wi-Fi Direct 인쇄 서비스를 이용하여 Wi-Fi Direct를 지원하는 모든 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

참고: 모바일 장치가 프린터 무선 네트워크에 연결되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>24 페이지의 "프린</u> <u>터에 모바일 장치 연결"</u>을 참조하십시오.

- 1 모바일 장치에서 호환되는 응용 프로그램을 실행하거나 파일 관리자에서 문서를 선택합니다.
- 2 모바일 장치에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - • > 인쇄를 누릅니다.
 - [¹] > 인쇄를 누릅니다.
 - ··· > 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 설정 > 보안 > 기밀자료 인쇄 설정을 클릭합니다.
- 3 설정을 구성합니다.

사용	수신	
최대 잘못된 PIN	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 설정합니다.	
	참고: 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.	
기밀 작업 만료	기밀자료 인쇄 작업에 대해 만료 기간을 설정합니다.	
	참고: 기밀 대기 작업은 수동으로 해제 또는 삭제될 때까지 프린터에 저장됩니다.	
반복 작업 만료	반복 인쇄 작업에 대해 만료 기간을 설정합니다.	
	참고: 다시 인쇄하기 위해 프린터에 저장된 보류 작업을 반복합니다.	
확인 작업 만료	남은 사본을 인쇄하기 전에 프린터가 사본을 인쇄하는 만료 시간을 설정합니다.	
	참고: 확인 작업은 나머지 사본을 인쇄하기 전 만족 여부를 확인하기 위해 하나의 사본을 인쇄합 니다.	
예약 작업 만료	프린터에서 인쇄 작업을 저장하는 만료 시간을 설정합니다.	
	참고: 예약 보류 작업은 인쇄 후 자동으로 삭제됩니다.	
모든 작업을 보류 해야 함	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.	
복제 문서 유지	파일 이름이 동일한 모든 문서를 인쇄하도록 프린터를 설정합니다.	

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 파일 > 인쇄를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.
- 3 인쇄 및 보류를 클릭합니다.
- 4 인쇄 및 보류 사용을 선택한 다음 사용자 이름을 지정합니다.
- 5 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약 또는 확인)을 선택합니다.기밀을 선택한 경우 개인 식별 번호(PIN)로 인쇄 작업을 보호합니다.
- 6 확인 또는 인쇄를 클릭합니다.

- 7 프린터 제어판에서 인쇄 작업을 시작합니다.
 - 기밀 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
 대기 작업 > OK > 사용자 이름 선택 > OK > 기밀 > OK > PIN 입력 > OK > 인쇄 작업 선택 > OK > 설정 구성 > OK > 인쇄 > OK
 - 다른 인쇄 작업의 경우 다음으로 이동합니다.
 대기 작업 > OK > 사용자 이름 선택 > OK > 인쇄 작업 선택 > OK > 설정 구성 > OK > 인쇄 > OK

Macintosh 사용자의 경우

AirPrint 사용

- 1 문서를 열고 파일 > 인쇄를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 PIN 인쇄를 선택합니다.
- 3 PIN으로 인쇄를 활성화한 다음 4자리 PIN을 입력합니다.
- 4 인쇄를 클릭합니다.
- 5 프린터 제어판에서 인쇄 작업을 시작합니다. 다음으로 이동합니다.
 - 대기 작업 > 0K > 컴퓨터 이름 선택 > 0K > 기밀 > 0K >PIN 입력 > 0K > 인쇄 작업 선택 > 0K > 인쇄 > 0K

인쇄 드라이버 사용

- 1 문서를 열고 파일 > 인쇄를 선택합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 인쇄 및 보류를 선택합니다.
- 3 기밀 인쇄를 선택한 다음 4자리 PIN을 입력합니다.
- 4 인쇄를 클릭합니다.
- 5 프린터 제어판에서 인쇄 작업을 시작합니다. 다음으로 이동합니다.

보류 작업 > OK > 컴퓨터 이름 선택 > OK > 기밀 > OK > OK > 인쇄 작업 선택 > OK > PIN 입력 > OK > 인쇄 > OK

글꼴 샘플 목록 인쇄

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.
 - ✓ > 보고서 > OK > 인쇄 > OK > 인쇄 글꼴 > OK
- 2 PCL 글꼴을 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

사본 사이에 간지 삽입

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.
 - ✓ > 인쇄 > OK > 레이아웃 > OK > 간지 > OK > 사본 사이 > OK
- 2 문서를 인쇄합니다.

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서

- 1 제어판에서 🏷 버튼을 두 번 누른 후 🔀 버튼을 누릅니다.
- 2 취소할 인쇄 작업을 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

컴퓨터에서

- 1 운영체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 프린터 폴더를 열어 사용자의 프린터를 선택합니다.
 - Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터를 찾습니다.
- 2 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.

토너 농도 조정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 인쇄 > OK > 품질 > OK > 토너 농도

2 설정을 조정한 다음 OK 을 누릅니다.

프린터 메뉴 사용

메뉴 맵

छ त्र	 <u>기본 설정</u> <u>절전 모드</u> <u>원격 제어판</u>* <u>고지사항</u> <u>전원 관리</u> 	 <u> 의명 데이터 수집</u> <u> 공장 출하 시 기본값 복원</u> <u> 유지관리</u> <u> 프린터 정보</u>
인쇄	• <u>레이아웃</u> • <u>설정</u> • <u>품질</u>	• <u>PCL</u> • <u>이미지</u>
용지	• <u>용지함 구성</u>	• <u>매체 구성</u>
네트워크/포트	• <u>네트워크 개요</u> • <u>무선</u> • <u>Wi-Fi Direct</u> • <u>이더넷</u> • <u>TCP/IP</u> • <u>SNMP</u>	• <u>IPSec</u> • <u>802.1x</u> • <u>LPD 구성</u> • <u>HTTP/FTP 설정</u> • <u>USB</u> • <u>외부 네트워크 액세스 제한</u>
보안*	• <u>로그인 방법</u> • <u>인증서 관리</u> • <u>로그인 제한</u>	• <u>기밀 인쇄 설정</u> • <u>임시 데이터 파일 삭제</u> • <u>기타</u>
보고서	• <u>메뉴 설정 페이지</u> • <u>장치</u>	• <u>인쇄</u> • <u>네트워크</u>
<u>문제 해결</u>	인쇄 품질 테스트 페이지	
* 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.		

장치

기본 설정

메뉴 항목	설명	
표시 언어 [언어 목록]	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다.	
국가/지역 [국가 목록]	프린터가 작동하도록 구성된 국가 또는 지역을 확인합니다.	
초기 설정 실행 예 아니요*	설정 마법사를 실행합니다.	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

메뉴 항목	설명	
표시 정보 표시 텍스트 1 표시 텍스트 2	기본 화면에 표시할 정보를 지정합니다.	
날짜 및 시간 구성 현재 날짜 및 시간 날짜 및 시간 수동 설정 날짜 형식 [MM-DD-YYYY*] 시간 형식 [12시간 A.M./P.M.*] 표준 시간대 [GMT*] 네트워크 시간 프로토콜 NTP 사용 NTP 서버	프린터 날짜 및 시간을 구성합니다.	
용지 크기 미국* 미터	용지 크기 측정 단위를 지정합니다. 참고: 초기 설치 마법사에서 선택한 국가나 지역으로 초기 용지 크기 설정이 결 정됩니다.	
화면 시간 초과 10-300(60*)	디스플레이에 기본 화면이 표시되거나 프린터가 자동으로 사용자 계정을 로그오 프할 때까지의 유휴 시간을 초 단위로 설정합니다.	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

절전 모드

메뉴 항목	설명	
인쇄 면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면에 인쇄할지 여부를 지정합니다.	
인쇄 면당 페이지 끄기* 면당 2페이지 면당 3페이지 면당 4페이지 면당 6페이지 면당 9페이지 면당 12페이지 면당 16페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.	
인쇄 토너 농도 경량지 보통* 어둡게	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

원격 제어판

메뉴 항목	설명	
외부 VNC 연결 허용 안 함* 허용	외부 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC) 클라이언트를 원격 제어판에 연결합니다.	
인증 유형 없음* 표준 인증	VNC 클라이언트 서버 액세스 시 인증 유형을 설정합니다.	
VNC 암호	VNC 클라이언트 서버에 연결하려면 암호를 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 인증 유형이 표준 인증으로 설정되었을 때만 표시됩니다.	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

알림

메뉴 항목	설명	
소모품 공급 추정치 표시 추정치 표시* 추정치 표시 안 함	소모품의 추정 상태를 표시합니다.	
소모품 맞춤형 소모품 알림	프린터에 사용자의 조작이 필요할 때 알림 설정을 구성합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다.	
이메일 알림 설정 이메일 설정 기본 SMTP 게이트웨이 포트(25*) 보조 SMTP 게이트웨이 포트(25*) 보조 SMTP 게이트웨이 포트(25*) SMTP 제한 시간(30초*) 회신 주소 항상 SMTP 기본 회신 주소 사용(끄기*) SSL/TLS 사용(사용 안 함*) 신뢰할 수 있는 인증서 필요(켜기*) SMTP 서버 인증(인증 불필요*) 장치 시작 이메일(없음*) 장치 사용자 ID 장치 암호 NTLM 도메인	프린터의 이메일 설정을 구성합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다.	
오류 방지 용지 걸림 문제 도움 끄기 켜기*	프린터에서 자동으로 걸린 용지를 확인하도록 설정합니다.	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

메뉴 항목	설명	
오류 방지 자동 계속 사용 안 함 5-255(5*)	프린터가 특정 주의 조건을 삭제한 후 자동으로 계속 작업을 처리하거나 인쇄할 수 있게 합니다.	
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅(항상 재부팅*)	오류 발생 시 프린터가 재시작되도록 설정합니다.	
오류 방지 자동 재부팅 최대 자동 재부팅(2*)	프린터에서 수행할 수 있는 자동 재부팅 횟수를 설정합니다.	
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 창(720*)	프린터가 자동 재부팅을 수행할 때까지 걸리는 시간을 초로 설정합니다.	
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터	재부팅 카운터의 읽기 전용 정보를 표시합니다.	
오류 방지 용지 짧음 오류 표시 자동 지우기* 켜기	짧은 용지 오류가 발생할 경우 메시지가 표시되도록 프린터를 설정합니 다. 참고: 짧은 용지는 넣은 용지 크기를 참조합니다.	
오류 방지 페이지 보호 끄기* 켜기	인쇄하기 전에 전체 페이지를 메모리로 처리하도록 프린터를 설정합니 다.	
용지 걸림 복구 용지 걸림 복구 자동* 끄기 켜기	용지 걸림 상태인 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다.	
잠고: 값 옆의 별표(*)는 공상 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

전원 관리

메뉴 항목	설명
절전 모드 프로필 절전 모드에서 인쇄 인쇄 후 활성 상태 유지 인쇄 후 절전 모드 시작*	프린터가 인쇄 후 준비 모드를 유지하거나 절전 모드로 돌아가도록 설정합니다.
제한 시간 절전 모드 1-120분(15*)	프린터가 절전 모드로 작동을 시작하기 전에 유휴 시간을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명	
제한 시간	프린터 꺼지기 전의 시간을 설정합니다.	
최대 절전 모드 시간 초과		
사용 안 함		
1시간		
2 시간		
3 시간		
6 시간		
1일		
2일		
3일*		
1주		
2주		
1개월		
제한 시간	활성 이더넷 연결이 있는 동안 프린터를 끄려면 최대 절전 모드 시간 초과를 설정	
연결 시 최대 절전 모드 시간 초과	합니다.	
최대 절전		
최대 절전 없음*		
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

익명 데이터 수집

메뉴 항목	설명
익명 데이터 수집 허용	프린터 사용 및 성능 정보를 Lexmark로 전송합니다.
예	
아니오	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

공장 출하 시 기본값 복원

메뉴 항목	설명
복원 설정	프린터 공장 출하 시 기본 설정을 복원합니다.
모든 설정 복원	
프린터 설정 복원	
네트워크 설정 복원	
유지관리

구성 메뉴

메뉴 항목	설명
USB 구성 USB PnP 1* 2	PC와의 호환성을 개선하기 위해 프린터의 USB 드라이버 모드를 변경합니다.
USB 구성 USB 속도 다 찼음 자동*	최고 속도로 실행되고 고속 기능을 비활성화하도록 USB 포트를 설정합니다.
용지함 구성 용지함 삽입 메시지 표시 끄기 알려지지 않은 크기에만 해당* 항상	용지함을 삽입하면 용지 크기 및 유형을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
용지함 구성 A5 사용 짧은 면 긴 면*	A5 크기 용지를 넣을 때 페이지 방향을 지정합니다.
용지함 구성 용지 프롬프트 자동* 수동 용지	용지를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니 다.
용지함 구성 봉투 프롬프트 자동* 수동 봉투	봉투를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니 다.
용지함 구성 프롬프트 작업 사용자에게 알림* 계속 현재 사용	용지 또는 봉투 관련 변경 메시지를 해결할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
보고서 메뉴 설정 페이지 이벤트 로그 이벤트 로그 요약	프린터 메뉴 설정, 상태 및 이벤트 로그에 대한 보고서를 인쇄합니다.
소모품 사용량 및 카운터 소모품 사용 이력 지우기	소모품 페이지 카운터를 재설정하거나 총 인쇄 페이지를 확인합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기	I본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 페이지 제한 시간 0-60(60*)	에뮬레이션 중 페이지 제한 시간을 설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 작업 후 에뮬레이터 재설정 끄기* 켜기	인쇄 작업 후 에뮬레이터를 재설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 프린터 메시지 액세스 비활성화 끄기 켜기*	에뮬레이션 중에 프린터 메시지에 대한 액세스를 비활성화합니다.
인쇄 구성 글꼴 선명하게 0─150(24*)	글꼴 데이터 인쇄 시 고주파수 화면을 사용해야 하는 텍스트 포인트 크기의 상한 값을 설정합니다.
인쇄 구성 인쇄 밀도 사용 안 함 1−5(3*)	문서 인쇄 시의 토너 농도를 조정합니다.
장치 작동 저소음 모드 켜기 끄기*	인쇄 시 프린터 소음이 감소하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하면 프린터의 전반적인 성능이 느려집니다.
장치 작동 패널 메뉴 활성화* 비활성화*	제어판 메뉴에 대한 액세스를 활성화하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에서만 구성할 수 있습니다.
장치 작동 사용자 정의 상태 지우기	모든 사용자 지정 메시지를 지웁니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기	I본 설정을 나타냅니다.

서비스 불능 삭제

메뉴 항목	설명
마지막으로 삭제한 프린터 메모리	프린터에 저장된 모든 설정과 단축키를 지웁니다.
비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제	참고: 모든 단축키 및 단축키 설정 지우기는 일부 프린터 모델에서만 사용할 수
모든 프린터 및 네트워크 설정 삭제	있습니다.
모든 단축키 및 단축키 설정 지우기	

프린터 정보

메뉴 항목	설명
자산 태그	프린터의 일련 번호를 표시합니다.
프린터 위치	프린터 위치를 확인합니다. 최대 길이는 63자입니다.
문의:	프린터 이름을 개인별로 맞춥니다. 최대 길이는 63자입니다.
로그 보내기	Lexmark로 진단 정보를 보냅니다.
취소	
전송	

인쇄

레이아웃

메뉴 항목	설명
면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면에 인쇄할지 여부를 지정합니다.
스타일 뒤집기 긴 가장자리* 짧은 가장자리	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면(긴 가장자리 또는 짧은 가장자리)을 결정합니다. 참고: 선택한 옵션에 따라 프린터가 페이지의 각 인쇄 정보를 자동으로 오프셋하여 작업을 올바 르게 바인딩합니다.
빈 페이지 인쇄 인쇄 안 함*	인쇄 작업에 포함된 빈 페이지를 인쇄합니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐 [1,1,1,2,2,2] 켜짐 [1,2,1,2,1,2]*	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
간지 없음* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
간지 급지대 급지대 [x] (1*)	간지에 사용할 용지 급지대를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는	= 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
면당 페이지 꺼짐* 면 당 2 페이지 면 당 3 페이지 면 당 4 페이지 면 당 6 페이지 면 당 9 페이지 면 당 12 페이지 면 당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
면 당 페이지 순서 수평* 역 수평 수직 역 수직	한 면에 여러 페이지를 사용하는 경우 여러 페이지 이미지의 위치를 지정합니다. 참고: 배치 순서는 페이지 이미지 수와 페이지 방향에 따라 달라집니다.
면 당 페이지 방향 자동* 가로 세로	한 면에 여러 페이지를 사용하는 경우 여러 페이지의 문서 방향을 지정합니다.
면 당 페이지 테두리 없음* 단색	한 면에 여러 페이지를 사용하는 경우 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.
매수 1-9999(1*)	각 인쇄 작업에 대한 매수를 지정합니다.
인쇄 영역 보통* 전체 페이지	용지 한 면에 인쇄 가능한 영역을 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는	= 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

설정

메뉴 항목	설명
프린터 언어 PCL 에뮬레이션	프린터 언어를 설정합니다.
모두 인쇄 순서 알파벳 순서* 최신 항목부터 오래된 항목부터	모든 보류 작업과 기밀 작업을 인쇄하도록 선택한 순서를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)	는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

40

품질

메뉴 항목	설명
인쇄 해상도 300dpi 600dpi* 1200 IQ 2400 IQ	인쇄 출력에서 나타날 텍스트 및 이미지에 대한 해상도를 설정합니다. 참고: 해상도는 인치당 도트 수 또는 이미지 품질로 결정됩니다.
토너 농도 경량지 보통* 어둡게	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
하프톤 보통* 세부 사항	인쇄된 출력물의 가장자리가 부드러운 선으로 표시되도록 품질을 높입니다.
참고: 값 옆의	별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

PCL

메뉴 항목	설명
글꼴 이름 [사용 가능한 글꼴 목록] (Courier*)	지정된 글꼴 소스에서 글꼴을 선택합니다.
기호 집합 [사용 가능한 기호 집합 목 록](10U PC-8*)	각 글꼴 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. 참고: 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통 해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램 을 지원합니다.
피치 0.08-100(10*)	고정 폭 또는 모노스페이스 글꼴의 피치를 지정합니다. 참고: 피치란 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다.
용지 방향 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
페이지당 줄 수 1-255	 PCL 데이터스트림을 통해 인쇄된 각 페이지의 텍스트 문자열 수를[®] 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목으로 페이지의 기본 여백 사이에 선택된 수의 요청된 문자열이 인쇄 되도록 하는 수직 탈진기를 활성화할 수 있습니다. 60이 미국의 경우 공장 출하 시 기본값입니다. 국제 기본 설정은 64입니다.
PCL5 최소 선 두께 1-30(2*)	1200dpi로 인쇄된 모든 작업의 초기 최소 스트로크 폭을 설정합니다.
PCLXL 최소 선 두께 1-30(2*) 참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출	하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
A4 폭	A4 크기 논리 페이지의 폭을 설정합니다.
198 mm* 203 mm	참고: 논리 페이지는 데이터가 인쇄되는 물리적 페이지의 공간입니다.
LF 후 자동 CR	라인 피드 제어 명령 후에 캐리지 리턴을 수행하도록 프린터를 설정합니다.
끄기* 켜기	참고: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령 하는 메커니즘입니다.
CR 후, 자동 LF 끄기* 켜기	캐리지 리턴 제어 명령 후에 라인 피드를 수행하도록 프린터를 설정합니다.
인쇄 제한 시간 사용 안 함 활성화됨*	초 단위로 지정된 시간 동안 유휴 상태로 유지된 후 인쇄 작업을 중단하도록 프린터를 설정합니다.
인쇄 제한 시간	프린터가 유휴 상태가 된 이후 프린터의 인쇄 작업을 종료할 시간(초)을 설정합니다.
1-255(90*)	참고: 이 메뉴 항목은 인쇄 제한 시간이 활성화된 경우에만 나타납니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이미지

메뉴 항목	설명
자동 맞춤 켜짐 꺼짐*	이미지에 사용 가능한 최적의 용지 크기와 방향 설정을 선택합니다. 참고: 켜짐으로 설정하면 해당 메뉴 항목이 이미지 배율과 방향 설정을 무시합니다.
역상 꺼짐* 켜짐	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 GIF 또는 JPEG 이미지 형식에는 적용되지 않습니다.
배율 왼쪽 위 고정 최적* 가운데 고정 높이/폭 맞추기 높이 맞추기 폭 맞추기	이미지를 인쇄 가능한 영역에 맞도록 조정합니다. 참고: 자동 맞춤이 켜짐으로 설정된 경우 배율은 최적으로 자동 설정됩니다.
방향 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

용지

용지함 설정

메뉴 항목	설명
기본 급지대 급지대 [x] (1*) 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 용지 급지대를 설정합니다.
용지 크기/유형 급지대 [x] (1*) 수동 용지 수동 봉투	각 급지대에 넣을 용지 크기나 종류를 지정합니다.
대용 크기 꺼짐 Letter/A4 목록 전체*	요청한 크기가 급지대에 들어 있지 않으면 지정된 용지 크기로 대체하도록 프린터를 설정합니다. 참고: • 꺼짐은 필요한 용지 크기를 넣도록 사용자에게 알립니다. • Letter/A4는 A4를 넣으면 Letter에 A4 크기 문서를 인쇄하고 Letter를 넣으면 A4 크기 문서에 Letter 크기 작업을 인쇄합니다. • 목록 전체가 Letter/A4로 대체됩니다.
참고: 값 옆의 별표	(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

매체 설정

Universal 용지 설정

메뉴 항목	설명
측정 단위	Universal 용지의 측정 단위를 지정합니다.
인치	참고: 인치는 미국 공장 출하 시 기본값입니다. 국제 기본 설정은 mm입니다.
mm	
세로 너비 3.00~14.17 인치(8.50*) 76, 260 mm (216*)	Universal 용지의 세로 너비를 설정합니다.
76~360 mm (216*)	
세로 높이 3.00~14.17 인치(14*) 76~360 mm (356*)	Universal 용지의 세로 높이를 설정합니다.
급지 방향 짧은 면*	짧은 면 또는 긴 면 방향의 용지를 선택하도록 프린터를 설정합니다. 참고: 긴 면은 가장 긴 면이 지원되는 최대 너비보다 짧은 경우에만 표시됩니다.
긴면	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본값을 나타냅니다.	

용지 유형

메뉴 항목	설명
일반 용지	적재된 용지의 질감, 무게 및 방향을 지정합니다.
카드 스톡	
재생 용지	
라벨 용지	
본드지	
봉투로 설정되어 있는지 확인합니다	
레터헤드	
양식지	
컬러 용지	
경량지	
중량지	

네트워크/포트

네트워크 개요

메뉴 항목	설명
활성 네트워크 자동* 기본 네트워크 무선	네트워크 연결 유형을 지정합니다.
네트워크 상태	프린터 네트워크의 연결 상태를 표시합니다.
프린터에 네트워크 상태 표시 끄기 켜짐*	디스플레이에 네트워크 상태를 표시합니다.
속도, 양면 인쇄	현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
IPv4	IPv4 주소를 표시합니다.
모든 IPv6 주소	모든 IPv6 주소를 표시합니다.
프린트 서버 재설정 시작	프린터에 대한 모든 활성 네트워크 연결을 재설정합니다. 참고: 이 설정을 사용하면 모든 네트워크 구성 설정이 삭제됩니다.
네트워크 작업 제한시간 끄기 켜짐*(90초)	프린터에서 네트워크 인쇄 작업을 취소하기 전 시간을 설정합니다.
배너 페이지 꺼짐* 켜짐	배너 페이지를 인쇄합니다.
네트워크 연결 활성화 활성화* 비활성화	모든 네트워크 연결을 활성화 또는 비활성화합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 를	출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
LLDP 사용	프린터에서 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 활성화합니다.
꺼짐*	
켜짐	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

무선

참고: 이 메뉴는 무선 네트워크에 연결된 프린터 또는 무선 모듈이 장착된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.

에뉴 항목	설명
모바일 앱으로 설정	Lexmark 모바일 도우미 앱을 사용하여 무선 연결을 구성합니다.
프린터 제어판에서 설정 네트워크 선택 Wi-Fi 네트워크 추가 네트워크 이름 네트워크 모드 무선 보안 모드 사용 안 함* WPA2/WPA - 개인 WPA2 - 개인 WPA3 - 개인 802.1x - RADIUS	프린터가 연결되는 무선 네트워크를 결정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에 <i>무선 연결 설정</i> 으로 표시됩니다.
Wi-Fi Protected Setup 시작 누름 버튼 방식 PIN 방식 시작	무선 네트워크를 설정하고 네트워크 보안을 설정합니다. 참고: • 누름 버튼 방식 시작은 프린터와 액세스 포인트(무선 라우터)의 버튼을 지정 된 시간 내에 모두 눌러 무선 네트워크에 프린터를 연결합니다. • 시작 PIN 방식은 프린터의 PIN을 액세스 포인트의 무선 설정에 입력하여 무 선 네트워크에 프린터를 연결합니다.
호환성 802.11b/g/n(2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac(5GHz)	무선 네트워크의 무선 표준을 지정합니다. 참고: Wi-Fi 모듈이 설치되어 있는 경우 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 및 802.11a/n/ac (5GHz)만 나타납니다.
무선 보안 모드 사용 안 함* WPA2/WPA-개인 WPA2-개인 WPA2/WPA3 - 개인 WPA3 - 개인 802.1x - RADIUS	프린터를 무선 장치에 연결할 때 사용할 보안 유형을 설정합니다.
WPA2/WPA 개인 AES*	WPA2/WPA를 통하여 무선 보안을 활성화합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2/WPA-개인으로 설정된 경우에만 나 타납니다.

메뉴 항목	설명
PSK 설정	보안 무선 연결에 대한 암호를 설정합니다.
	참고: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2/WPA-개인 또는 WPA2-개인으로 설정된 경우에만 나타납니다.
WPA2-개인	WPA2를 통하여 무선 보안을 활성화합니다.
AES*	참고: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 WPA2-개인으로 설정된 경우에만 표시됩 니다.
802.1x 암호화 모드	802.1x 표준을 통하여 무선 보안을 활성화합니다.
WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	참고: 이 메뉴 항목은 무선 보안 모드가 802.1x - RADIUS로 설정된 경우에만 표 시됩니다.
IPv4	
DHCP 활성화 켜기* 끄기	참고: DHCP는 서버가 IP 주소와 기타 네트워크 구성 매개 변수를 네트워크의 각 장치에 동적으로 할당하여 다른 IP 네트워크와 통신할 수 있도록 하는 표준 프로 토콜입니다.
IPv4	프린터의 고정 IP 주소를 설정합니다.
고정 IP 주소 설정	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
게이트웨이	
IPv6	
IPv6 활성화	
켜기*	
וכבב	
IPv6	프린터에서 DHCPv6을 활성화합니다.
DHCPv6 활성화	
אור רר אור רר*	
임의의 주소 자동 구성	에드쳐그 어렵다를 불성하여 나누나에서 제상하는 사용 IFVO 구도 불성 왕극을 두 용합니다.
- ヨリー	
וכבב	
IPv6	DNS 서버 주소를 지정합니다.
DNS 서버 주소	
IPv6	IPv6 주소를 지정합니다.
수동으로 지정된 IPv6 주소	참고: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다.
IPv6	IPv6 라우터 주소를 할당합니다.
수동으로 지정된 IPv6 라우터	참고: 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다.
IPv6	주소 접두사를 지정합니다.
주소 접두사	
0 ~ 128(64*)	
	모든 IPv6 주소를 표시합니다.

메뉴 항목	설명
IPv6 모든 IPv6 라우터 주소	모든 IPv6 라우터 주소를 표시합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 표시합니다.
PCL SmartSwitch 켜기*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터 가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.
	잠고: PCL SmartSwitch가 꺼진 경우 프린터에서 주신 네이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS SmartSwitch 켜기*	인쇄 작업에 PS 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.
וכבב	참고:
	• 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다.
	 PS SmartSwitch가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
작업 버퍼링 켜기	인쇄하기 전에 인쇄 작업을 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브(ISD)에 임 시로 저장합니다.
דוכת*	참고: 이 메뉴 항목은 하드 디스크 또는 ISD가 설치된 경우에만 나타납니다.
Mac 바이너리 PS	프린터에서 Macintosh 바이너리를 처리하도록 설정합니다. PostScript® 인쇄 작업
자동*	참고:
	• 이 메뉴 항목은 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다.
	• 켜기를 선택하면 기본 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리합니다.
	• 끄기를 선택하면 표준 프로토콜을 사용하는 인쇄 작업을 필터링합니다.

Wi-Fi Direct

메뉴 항목	설명
Wi-Fi Direct 활성화 켜기 끄기*	Wi-Fi 장치에 직접 연결되도록 프린터를 설정합니다.
Wi-Fi Direct 이름	Wi-Fi Direct 네트워크의 이름을 지정합니다.
Wi-Fi Direct 암호	Wi-Fi 연결에 대해 사용자를 인증 및 검증하기 위해 암호를 설정합니다.
설정 페이지에 암호 표시 끄기 켜기*	네트워크 설정 페이지에 Wi-Fi Direct 암호를 표시합니다.
선호 채널 번호 1-11 자동*	선호하는 Wi-Fi 네트워크 채널을 설정합니다.
그룹 소유자 IP 주소	그룹 소유자의 IP 주소를 지정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

에뉴 항목	설명
버튼 누르기 요청 자동 수락	네트워크 연결 요청을 자동으로 수락합니다.
וכ בב*	참고: 자동으로 클라이언트를 수락하는 것은 안전하지 않습니다.
켜기	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이더넷

메뉴 항목	설명
네트워크 속도	활성 상태인 네트워크 어댑터의 속도를 표시합니다.
IPv4 DHCP 활성화 켜기* 끄기	DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 활성화합니다. 참고: DHCP는 서버에서 IP주소 지정 및 구성 정보를 클라이언트에 동적으로 배포할 수 있 도록 하는 표준 프로토콜입니다.
IPv4 고정 IP 주소 설정 IP 주소 넷마스크 게이트웨이	프린터의 고정 IP 주소를 설정합니다.
IPv6 IPv6 활성화 켜기* 끄기	프린터에서 IPv6을 활성화합니다.
IPv6 DHCPv6 활성화 끄기* 켜기	프린터에서 DHCPv6을 활성화합니다.
IPv6 임의의 주소 자동 구성 켜기* 끄기	네트워크 어댑터를 설정하여 라우터에서 제공하는 자동 IPv6 주소 설정 항목을 수용합니다.
IPv6 DNS 주소	DNS 서버 주소를 지정합니다.
IPv6 주소 접두사 0─128(64*)	주소 접두사를 지정합니다.
IPv6 모든 IPv6 주소	모든 IPv6 주소를 표시합니다.
IPv6 모든 IPv6 라우터 주소	모든 IPv6 라우터 주소를 표시합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	프린터 MAC(Media Access Control) 주소: LAA(Locally Administered Address) 및 UAA(Universally Administered Address)를 표시합니다. 참고: 프린터 LAA를 수동으로 변경할 수 있습니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공	장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 켜기*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PCL 에 뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.
וכנב	참고: PCL SmartSwitch가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
에너지 절약형 이더넷	프린터가 이더넷 네트워크에서 데이터를 수신하지 않을 때 전력 소비량을 줄입니다.
자동*	
켜기	
וכבב	
·····································	

TCP/IP

메뉴 항목	설명	
호스트 이름 설정	현재 TCP/IP 호스트 이름을 설정합니다.	
도메인 이름	도메인 이름을 설정합니다.	
	참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다.	
DHCP/BOOTP의 NTP 서버 업데이트 허 용	DHCP 및 BOOTP 클라이언트에서 프린터의 NTP 설정을 업데이트하도록 허용합니다.	
켜기* 끄기		
제로 구성 이름	제로 구성 네트워크의 서비스 이름을 지정합니다.	
	참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다.	
자동 IP 활성화	IP 주소를 자동으로 할당합니다.	
月 月 J1* 11 コンI		
DNS 주소	현재 DNS(Domain Name System) 서버 주소를 지정합니다.	
백업 DNS	백업 DNS 서버 주소를 지정합니다.	
백업 DNS 2		
백업 DNS 3		
도메인 검색 순서	네트워크의 다른 도메인에 있는 프린터와 리소스를 찾으려면 도메인 이름 목록을 지정합니다.	
	참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다.	
DDNS 활성화	동적 DNS 설정을 업데이트합니다.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	연재 DDNS 실정을 시정합니다. 	
기본 1TL		
DDNS 새로 고침 시간		
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.		

메뉴 항목	설명	
mDNS 활성화 켜기* 끄기	멀티캐스트 DNS 설정을 업데이트합니다.	
WINS 주소	WINS(Windows Internet Name Service)의 서버 주소를 지정합니다.	
BOOTP 활성화 끄기* 켜기	BOOTP에서 프린터 IP 주소를 할당하도록 허용합니다.	
제한된 서버 목록	TCP 연결에 대한 IP 주소를 지정합니다.	
	참고:	
	 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다. IP 주소를 구분하려면 쉼표를 사용합니다. IP 주소를 최대 50개까지 추가할 수 있습니다. 	
제한된 서버 목록 옵션 모든 포트 차단* 인쇄 차단 전용 인쇄 차단 및 HTTP 전용	목록의 IP 주소로 프린터 기능에 액세스하는 방법을 지정합니다. 참고: 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다.	
МТО	TCP 연결에 대한 최대 전송 단위(MTU) 매개 변수를 지정합니다.	
원시 인쇄 포트 1-65535(9100*)	네트워크에 연결된 프린터의 원시 포트 번호를 지정합니다.	
아웃바운드 트래픽 최대 속도 사용 안 함* 활성화됨	프린터 최대 전사 속도를 설정합니다.	
TLSv1.0 활성화 켜기* 끄기	TLSv1.0 프로토콜을 활성화합니다.	
TLSv1.1 활성화 켜기* 끄기	TLSv1.1 프로토콜을 활성화합니다.	
SSL 암호화 목록	SSL 또는 TLS 연결에 사용할 암호화 알고리즘을 지정합니다.	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 :	설정을 나타냅니다.	

SNMP

메뉴 항목	설명
SNMP 버전 1 및 2c 활성화됨 끄기 켜기* SNMP 설정 허용 끄기 켜기* PPM MIB 활성화 끄기 켜기* SNMP 커뮤니티	프린터 드라이버 및 응용 프로그램을 설치하려면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 버전 1 및 2c를 구성합니다.
SNMP 버전 3 활성화됨 끄기 켜기* 컨텍스트 이름 읽기/쓰기 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 읽기 전용 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 인증 해쉬 MD5 SHA1* 최소 인증 수준 인증 없음, 개인 정보 보호 없음 인증, 개인 정보 보호 없음	프린터 보안을 설치 및 업데이트하려면 SNMP 버전 3을 구성합니다.
잠고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기	I본 설성을 나타냅니다.

IPSec

메뉴 항목	설명
IPSec 활성화	IPSec(Internet Protocol Security)를 활성화합니다.
꺼짐*	
켜짐	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명	
기본 구성	IPSec 기본 구성을 설정합니다.	
기본값*	참고: 이 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설정된 경우에만 나타납니다.	
호환성		
<u>보안</u>		
DH(Diffie-Hellman) Group Proposal	IPSec 암호화를 설정합니다.	
modp2048(14)*	참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.	
modp30/2(15)		
modp6144(17)		
	아동의 바바오 파퍼하니다	
에안전 암호와 영립	임오와 영법을 시정합니다. 하고, 이 메노 창모의 기보 기서이 중하으로 서전되 거의에마 파티되니다.	
	영고: 이 메뉴 영국는 기존 구성이 오관으로 설정된 영구에만 표시됩니다.	
제안된 인증 방법	인증 방법을 지성합니다.	
	참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.	
IKE SA 수명(시간)	IKE SA 만료 기간을 지정합니다.	
	참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다.	
IPSec SA 수명(시간)	IPSec SA 만료 기간을 지정합니다.	
	참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 보안으로 설정된 경우에만 표시됩니다.	
IPSec 장치 인증서	IPSec 인증서를 지정합니다.	
	참고: 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환 또는 보안으로 설정된 경우에만 표시됩	
사선 공유 키 인증 연결	프린터의 인증 연결을 구성합니다.	
오스느 [X] - ^大 人	잠고: 이러한 베뉴 항목은 IPSec 활성화가 켜짐으로 설성되었을 경우에만 나타	
중인선 연결 인증 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
│ 조── [^] 포ㅗ[/까ㅡ↗] │ 주소[/서브넷]		
차고· 값 역이 벽표(*)는 공장 축하 시 기		

802.1x

참고: 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
활성	이 프린터는 액세스에 인증이 필요한 네트워크에 연결할 수 있습니다.
꺼짐*	
켜짐	
참고: 값 옆	!의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

LPD 설정

메뉴 항목	설명
LPD 제한시간 0-65535초(90*)	중단되거나 잘못된 인쇄 작업이 무기한 대기하지 않도록 LPD (Line Printer Daemon) 서버를 중 지할 수 있는 시간 제한 값을 설정합니다.
LPD 배너 페이지	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 배너 페이지를 인쇄합니다.
꺼짐* 켜짐	참고: 배너 페이지는 인쇄 작업 시 간지로 사용되는 인쇄 작업의 첫 페이지이며 인쇄 작업 요청 발신자를 식별합니다.
LPD 트레일러	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 트레일러 페이지를 인쇄합니다.
꺼짐*	참고: 트레일러 페이지는 인쇄 작업의 마지막 페이지입니다.
78	
LPD 캐리지 리턴 변환	캐리지 리턴 변환을 활성화합니다.
꺼짐* 켜짐	참고: 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메 커니즘입니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는	공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

HTTP/FTP 설정

메뉴 항목	설명	
HTTP 서버 활성화 끄기 켜기*	프린터를 모니터링하고 관리하려면 Embedded Web Server에 액세스합니다.	
HTTPS 활성화 끄기 켜기*	HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure) 설정을 구성합니다.	
HTTPS 강제 연결 끄기* 켜기	HTTPS를 사용할 프린터에 강제로 연결합니다.	
FTP/TFTP 활성화 끄기 켜기*	FTP를 사용하여 파일을 전송합니다.	
HTTP 프록시 IP 주소	HTTP 및 FTP 서버 설정을 구성합니다.	
FTP 프록시 IP 주소	참고: 이 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.	
HTTP 기본 IP 포트 1-65535(80*)		
HTTPS 장치 인증서		
FTP 기본 IP 포트 1-65535(21*)		
HTTP/FTP 요청 제한 시간 1-299(30*)	서버 연결이 중단될 때까지의 시간을 지정합니다.	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장	출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
HTTP/FTP 요청 재시도 횟수 1-299(3*)	HTTP/FTP 서버 연결 재시도 횟수를 설정합니다.
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

USB

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 꺼짐	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상 관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다.
켜짐*	참고: PCL 스마트 스위치가 꺼진 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정 된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
USB 포트 활성화	표준 USB 포트를 활성화합니다.
활성화*	
비활성화	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

외부 네트워크 액세스 제한

메뉴 항목	설명
외부 네트워크 액세스 제한 꺼짐* 켜짐	네트워크 사이트에 대한 액세스를 제한합니다.
외부 네트워크 주소	액세스가 제한된 네트워크 주소를 지정합니다.
알림에 사용할 이메일 주소	기록된 이벤트의 알림을 보낼 이메일 주소를 지정합니다.
Ping 주파수 1−300 (10*)	네트워크 쿼리 간격(초)을 지정합니다.
제목	이메일의 제목 및 알림 메시지를 지정하십시오.
메시지	
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

보안

로그인 방법

공용

메뉴 항목	설명
권한 관리 기능 액세스 대기작업 액세스 장치의 작업 취소 언어 변경 Internet Printing Protocol(IPP) 흑백 인쇄 네트워크 폴더 - 스캔	프린터 기능에 대한 액세스를 제어합니다.
권한 관리 메뉴 환리 메뉴 네트워크/포트 메뉴 용지메뉴 보고 메뉴 기능 구성 메뉴 소모품메뉴 장치 메뉴	프린터 메뉴에 대한 액세스를 제어합니다.
권한 관리 장치 관리 원격 관리 펌웨어 업데이트 모두 가져오기/내보내기 설정 서비스 불능 삭제 Embedded Web Server 액세스	프린터 관리 옵션에 대한 액세스를 제어합니다.

로컬 계정

메뉴 항목	설명
사용자 추가 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	프린터 기능에 대한 액세스를 관리하는 로컬 계정을 생성합니다.

메뉴 항목	설명
그룹/권한 관리	프린터 기능, 응용 프로그램 및 보안 설정에 대한 그룹 또는 사용자 액세스를 제어합니다.
그룹 추가	
액세스 제어 가져오기	
기능 액세스	
관리 메뉴	
장치 관리	
모든 사용자	
액세스 제어 가져오기	
기능 액세스	
관리 메뉴	
장치 관리	
관리	
기능 액세스	
관리 메뉴	
장치 관리	

인증서 관리

메뉴 항목	메뉴 항목
인증서 기본값 설정	생성된 인증서의 기본값을 설정합니다.
공통 이름	
조직 이름	
장치 이름	
국가/지역	
시/도 이름	
도시 이름	
주체 대체 이름	
장치 인증서	장치 인증서를 생성하거나 삭제하거나 조회합니다.
CA 인증서 관리	인증 기관(CA) 인증서를 로드하거나 삭제하거나 조회합니다.

로그인 제한

메뉴 항목	설명		
로그인 실패 1-10(3*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 횟수를 지정합니다.		
실패 시간대 1-60분(5*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 간격을 지정합니다.		
잠금 시간 1-60분(5*)	잠금 기간을 지정합니다.		
웹 로그인 제한 시간 1-120분(10*)	사용자가 자동으로 로그오프되기 전에 원격 로그인에 대한 지연을 지정합니다.		
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.			

기밀 인쇄 설정

메뉴 항목	설명			
최대 잘못된 PIN 2-10	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 설정합니다. 참고:			
	 값이 0이면 이 절정이 꺼십니다. 한도에 도달하면 해당 사용자 이름과 사용자 번호에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다. 			
기밀 작업 만료 꺼짐 [*] 1시간 4시간 24시간 1주	기밀자료 인쇄 작업에 대해 만료 기간을 설정합니다. 참고: • 기밀 인쇄 작업이 프린터 RAM 또는 프린터 하드 디스크에 있는 동안 이 메뉴 항목을 변 경할 경우 해당 인쇄 작업의 만료 시간은 새로운 기본값으로 변경되지 않습니다. • 프린터가 꺼지면 프린터 메모리에서 대기 중인 모든 기밀 작업이 삭제됩니다.			
반복 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다.			
확인 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	남은 사본을 인쇄하기 전에 사용자가 품질을 검사할 수 있도록 프린터가 사본을 인쇄하는 만 료 시간을 설정합니다.			
예약 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	프린터에서 인쇄 작업을 나중에 인쇄하도록 저장하는 만료 시간을 설정합니다.			
모든 작업을 보류해야 함 꺼짐* 켜짐	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.			
복제 문서 유지 꺼짐* 켜짐	인쇄 작업을 덮어 쓰지 않고 파일 이름이 동일한 다른 문서를 인쇄하도록 프린터를 설정합니다.			
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.				

임시 데이터 파일 삭제

메뉴 항목	설명		
온보드 메모리에 저장	프린터 메모리에 저장된 모든 파일을 삭제합니다.		
꺼짐*			
켜짐			
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.			

기타

메뉴 항목	설명		
인쇄 권한 끄기* 켜기	사용자가 인쇄할 수 있도록 허용합니다.		
기본 인쇄 권한 로그인	사용자가 인쇄하는 데 사용되는 기본 권한을 표시합니다. 참고: 이 설정은 하나 이상의 로그인 방법이 생성된 경우에만 표시됩니다.		
보안 재설정 점퍼 "게스트" 액세스 활성화* 효과 없음	프린터에 대한 사용자 액세스를 지정합니다. 참고: • 점퍼는 컨트롤러 보드의 잠금 아이콘 옆에 있습니다. • "게스트" 액세스 활성화를 사용하면 모든 사용자가 프린터의 모든 측면에 액세스할 수 있습니다. • 효과 없음은 필수 보안 정보를 사용할 수 없을 때 프린터에 액세스할 수 없도록 할 수 있습니다.		
최소 암호 길이 0-32	암호 길이를 지정합니다.		
참고: 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.			

보고서

메뉴 설정 페이지

메뉴 항목	설명
메뉴 설정 페이지	프린터 메뉴가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

장치

메뉴 항목	설명
장치 정보	프린터에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
장치 통계	프린터 사용량 및 소모품 상태에 대한 보고서를 인쇄합니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로필 목록을 인쇄합니다.
자산 보고서	프린터 일련 번호와 모델명이 포함된 보고서를 인쇄합니다.

인쇄

메뉴 항목	설명
글꼴 인쇄	각 프린터 언어에서 사용할 수 있는 글꼴에 대한 샘플 및 정보를 인쇄합니다.
PCL 글꼴	

네트워크

메뉴 항목	설명
네트워크 설정 페이지	프린터에 구성된 네트워크 및 무선 설정을 보여주는 페이지를 인쇄합니다.
	참고: 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.
Wi-Fi Direct로 연결된 클라	Wi-Fi Direct로 프린터에 연결되어 있는 장치의 목록이 포함된 페이지를 인쇄합니다.
이언트	참고: 이 메뉴 항목은 Wi-Fi Direct 활성화가 켜짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.

문제 해결

메뉴 항목	설명
인쇄 품질 테스트 페이지	인쇄 품질 결함을 확인하고 수정하기 위해 샘플 페이지를 인쇄합니다.

프린터 유지관리

부품 및 소모품 상태 확인

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 보고서 > OK > 장치 > OK > 장치 통계 > OK

2 인쇄된 페이지의 소모품 정보 섹션에서 부품 및 소모품 상태를 확인합니다.

소모품 알림 구성

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 설정 > 장치 > 알림을 클릭합니다.
- 3 소모품 메뉴에서 **사용자 정의 소모품 알림**을 클릭합니다.
- 4 각 소모품 항목에 대한 알림을 선택합니다.
- 5 변경 사항을 적용합니다.

이메일 경고 설정

소모품이 부족하거나, 용지를 변경 또는 추가해야 하거나, 용지 걸림이 발생한 경우 이메일 경고를 보내도록 프린터를 구성합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 설정 > 장치 > 알림 > 이메일 경고 설정을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.

참고: SMTP 설정에 대한 자세한 내용은 이메일 공급자에게 문의하십시오.

- 3 이메일 목록 및 경고 설정을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

보고서 보기

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > OK > 보고서 > OK

2 확인할 보고서를 선택한 다음 OK 을(를) 누릅니다.

부품 및 소모품 주문

미국에서 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오. 기타 국가 또는 지역의 경우에는 <u>www.lexmark.com</u>을 방문하거나 프린터 구입처에 문의 하십시오.

참고: 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

경고—손상 위험: 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성 능이 저하될 수 있습니다.

Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품에 최적화되어 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 보증 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험: 반환 프로그램 계약 약관이 적용되지 않은 소모품 및 부품은 재설정 및 재제작이 가능합니 다. 그러나, 비공식 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절한 재제작 없이 소모품 또는 부품 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터 를 재설정한 후, 프린터에 재설정된 항목의 존재를 알리는 오류가 표시될 수 있습니다.

토너 카트리지 주문

참고:

- 카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19752 표준을 기준으로 합니다.
- 너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 실제 출력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

반환 프로그램 토너 카트리지

항목	미국 및 캐 나다	유럽 경제 지역	아시아 태 평양	라틴 아메 리카	나머지 유럽, 중동 및 아프리카 지역	호주 및 뉴질 랜드
반환 프로그램 토너 카트 리지	B221000	B222000	B223000	B224000	B225000	B226000
대용량 반환 프로그램 토 너 카트리지	B221H00	B222H00	B223H00	B224H00	B225H00	B226H00

항목	미국 및 캐	유럽 경제	아시아 태	라틴 아메	나머지 유럽, 중동	호주 및 뉴질
	나다	지역	평양	리카	및 아프리카 지역	랜드
추가 대용량 반환 프로그 램 토너 카트리지	B221X00	B222X00	B223X00	B224X00	B225X00	B226X00

일반 토너 카트리지

항목	전세계
추가 대용량 토너 카트리지	B220XA0

이미징 장치 주문

너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 토너가 완전히 소모되기 전에 이미징 장치 부품에 고장이 발생할 수 있습 니다.

항목	부품 번호
이미징 장치	B220Z00

부품 및 소모품 교체

토너 카트리지 교체

1 전면 덮개를 엽니다.

경고—손상 위험: 정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 닿기 전에 프 린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.



2 이미징 장치를 제거합니다.



3 이미징 장치에서 사용한 토너 카트리지를 제거합니다.



- 4 새 토너 카트리지의 포장을 풉니다.
- 5 토너 카트리지를 흔들어서 토너를 고르게 폅니다.



6 밀봉을 제거한 다음 덮개를 제거합니다.



7 새 토너 카트리지를 이미징 장치에 삽입합니다.



8 이미징 장치를 삽입합니다.



9 덮개를 닫습니다.

이미징 장치 교체

1 전면 덮개를 엽니다.

경고—손상 위험: 정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 닿기 전에 프 린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.



2 사용한 이미징 장치를 제거합니다.



3 사용한 이미징 장치에서 토너 카트리지를 제거합니다.



4 새 이미징 장치의 포장을 푼 다음 토너 카트리지를 삽입합니다.

경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출 되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험: 포토컨덕터 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.



5 새 이미징 장치를 삽입합니다.



6 덮개를 닫으십시오.

양면 인쇄 장치 교체

1 사용한 양면 인쇄 장치를 제거합니다.



2 새 양면 인쇄 장치의 포장을 풉니다.

3 새 양면 인쇄 장치를 삽입합니다.



용지함 교체

1 사용한 용지함을 제거합니다.



2 새 용지함의 포장을 풉니다.

3 새 용지함을 삽입합니다.



소모품 사용 카운터 재설정

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 장치 > 0K > 유지관리 > 0K > 구성 메뉴 > 0K > 소모품 사용량 및 카운터 > 0K

2 재설정할 카운터를 선택합니다.

경고—손상 위험: 반환 프로그램 계약 약관이 적용되지 않은 소모품 및 부품은 재설정 및 재제작이 가능합니 다. 그러나, 비정품 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절한 재제작 없이 소모품 또는 부품 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터 를 재설정한 후, 프린터에 재설정된 항목의 존재를 알리는 오류가 표시될 수 있습니다.

프린터 청소

▲ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

참고:

- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.
- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 표준 출력함에서 용지를 제거합니다.
- 3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 섬유, 종이 조각을 제거합니다.
- 4 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 프린터 외부를 닦습니다.

참고:

- 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

5 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠️ 주의─상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

에너지 및 용지 절약

절전 모드 설정 구성

절전 모드

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 장치 > 0K > 전원 관리 > 0K > 제한 시간 > 0K > 절전 모드 > 0K

2 프린터가 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 입력합니다.

최대 절전 모드

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

✓ > 장치 > 0K > 전원 관리 > 0K > 제한 시간 > 0K > 최대 절전 모드 시간 초과 > 0K

2 프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전까지의 시간을 선택합니다.

참고:

- 인쇄 작업을 전송하기 전에 프린터에서 최대 절전 모드를 해제하십시오.
- 최대 절전 모드에서 프린터를 깨우려면 전원 버튼을 누릅니다.
- Embedded Web Server는 프린터가 최대 절전 모드인 경우 비활성화됩니다.

소모품 절약

• 용지 양면에 인쇄합니다.

참고: 양면 인쇄가 인쇄 드라이버의 기본 설정입니다.

- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

프린터를 다른 장소로 옮기기

▲ 주의—상해 위험: 프린터 무게는 20 kg (44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인 력이 필요할 수 있습니다.

⚠️ 주의─상해 위험: 화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자 가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.

▲ 주의—상해 위험: 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전 에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥을 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용 지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 다른 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

참고: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

프린터 운송

이동 지침을 보려면 <u>http://support.lexmark.com</u>을 방문하거나 고객 지원에 문의하십시오.

문제 해결

인쇄 품질 문제

발생한 용지 인쇄 품질 문제와 유사한 이미지를 찾은 다음 이미지 아래의 링크를 클릭하여 문제 해결 단계를 확인하십시오.





인쇄 문제

용지 인쇄 품질이 열악함

빈 페이지 또는 흰색 페이지



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 ○K 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	<u>બ</u> ા	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다. 참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 모셔를 이세합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
▶ 문지를 단폐합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?		
 2 단계 a 이미징 장치를 제거하십시오. 경고-손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고-손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수있습니다. b 이미징 장치에 손상 징후가 있는지 확인합니다. 참고: 광전도체 드럼 접촉부가 구부러졌거나 제자리를 벗어났는지 확인합니다. C 이미징 장치를 충분히 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다. d 이미징 장치를 잡입하십시오. e 문서를 인쇄합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까? 	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
3 단계 토너 카트리지를 교체하십시오. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
4 단계 이미징 장치를 교체합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.

짙은 인쇄



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 이K을 눌러서 설정을 탐색합니다.
작업	Ю	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.		다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
어둡게 인쇄됩니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.		다.
b 토너 농도를 줄입니다.		
제어판에서 다음으로 이동합니다.		
실성 > 인쇄 > 품실 > 보너 농노		
┃ C 문서를 인쇄합니다.		
어둡게 인쇄됩니까?		
3 단계	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형을 지정합니다.		다.
참고:		
• 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.		
 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 > 		
용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 으로 이동합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
어둡게 인쇄됩니까?		
4 단계	5 단계로 이동합니다.	6단계로 이동합니다.
용지에 질감이 있거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다.		
질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?		
5 단계	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 질감이 있는 용지를 일반 용지로 교체합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
어둡게 인쇄됩니까?		
6 단계	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 새 용지를 넣으십시오.		나.
참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않		
는 공시는 원래 포장시에 모판하십시오. ▶ 모님은 아세하니다		
┃ ▶ 군시들 한꽤입니다.		
어둡게 인쇄됩니까?		

작업	ଜା	아니요
7 단계	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.		다.
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10 분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
어둡게 인쇄됩니까?		
8 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 교체합니다.		다.
b 문서를 인쇄합니다.		
어둡게 인쇄됩니까?		

미세 라인이 제대로 인쇄되지 않음



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	예	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.		다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
미세 라인이 제대로 인쇄되지 않습니까?		
2 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 토너 농도를 높입니다.		다.
제어판에서 다음으로 이동합니다.		
설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도		
b 문서를 인쇄합니다.		
 미세 라인이 제대로 인쇄되지 않습니까 ?		

접히거나 구겨진 용지



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	ଜା	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
용지가 접히거나 구겨져 있습니까?		
2 단계 a 새 용지를 넣으십시오.	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않 는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.		
b 문서를 인쇄합니다.		
용지가 접히거나 구겨져 있습니까?		
3 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형을 지정합니다.		다.
참고:		
 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형으로 이동합니다. b 문서를 인쇄합니다. 		
용지가 접히거나 구겨져 있습니까?		

회색 배경



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 이 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	ଜା	아니요
 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. b 토너 농도를 줄입니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도 C 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회생 배경이 나타납니까? 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
2 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다. 참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형을 지정합니다. 참고: 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형으로 이동합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 배경이 나타납니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.

작업	ଜା	아니요
4 단계	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.		다.
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 회색 배경이 나타납니까 ?		
5 단계	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터 펌웨어를 업데이트합니다. 자세한 내용은 <u>21 페이지의 "펌</u> 웨어 어데이트"은 차조하신지요		다.
<u>케입데이르</u> 글 몸도이입지도. b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 회색 배경이 나타납니까?		
6 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 교체합니다.		[다.
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 회색 배경이 나타납니까?		

여백이 잘못됨



작업	예	아니요
1 단계 a 적재된 용지에 맞는 위치로 용지 가이드를 조정하십시오. b 문서를 인쇄합니다.	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
여백이 올바릅니까?		
2 단계 a 용지 크기를 설정합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 b 문서를 인쇄합니다.	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
여백이 올바릅니까?		

작업	ભા	아니요
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크 기를 지정합니다.	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원</u> .
참고: 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다.		
여백이 올바릅니까?		

옅은 인쇄



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	ЮI	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.		다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물이 옅게 인쇄됩니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.		다.
b 토너 농도를 높입니다.		
제어판에서 다음으로 이동합니다.		
설정 > 인쇄 > 품질 > 토너 농도		
C 문서를 인쇄합니다.		

작업	<u>ଜା</u>	아니요
3 단계	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형을 지정합니다.		다.
참고:		
• 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.		
• 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 >		
용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형으로 이동합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물이 옅게 인쇄됩니까 ?		
4 단계	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 인쇄 해 상도를 지정합니다.		나.
b 해상도를 600dpi로 설정합니다.		
C 문서를 인쇄합니다.		
출력물이 옅게 인쇄됩니까 ?		
5 단계	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 제거하십시오.		다.
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.		
b 이미징 장치를 충분히 흔들어서 토너가 골고루 분포되게 합니다.		
C 이미징 장치를 삽입하십시오.		
d 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.		
e 문서를 인쇄합니다.		
출력물이 옅게 인쇄됩니까 ?		
6 단계	7 단계로 이동합니다.	문의: <u>고객 지원</u> .
a 토너 카트리지의 상태를 확인합니다.		
제어판에서 다음으로 이동합니다.		
실정 > 보고서 > 장치 > 장치 통계		
D 인쇄된 페이지의 소모품 정모 찍선에서 도너 카트리지의 상태를 확인합니다.		
토너 카트리지 교체 시기가 가까워졌습니까?		
7 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 토너 카트리지를 교체하십시오.		다.
b 문서를 인쇄합니다.		
 출력물이 옅게 인쇄됩니까 ?		

얼룩덜룩한 인쇄 및 점



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	ଜା	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문의: <u>고객 지원</u> .
프린터에 토너 누출 오염이 발생했는지 확인합니다.		
프린터에 토너가 누출된 부분이 없습니까?		
3 단계	4 단계로 이동합니다.	문의: <u>고객 지원</u> .
a 이미징 장치의 상태를 확인합니다.		
제어판에서 다음으로 이동합니다.		
설정 > 보고서 > 장치 > 장치 통계		
b 인쇄된 페이지의 소모품 정보 섹션에서 이미징 장치 상태를 확인 합니다.		
이미징 장치 교체 시기가 가까워졌습니까?		
4 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 교체합니다.		다.
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?		

용지 말림



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	예	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 적재한 용지가 지원되는 용지인지 확인합니다.		다.
참고: 지원되지 않는 용지일 경우 지원되는 용지를 넣으십시오.		
b 문서를 인쇄합니다.		
용지가 말려서 인쇄됩니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.		다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
용지가 말려서 인쇄됩니까?		
3 단계	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 용지함의 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다.		나.
b 문서를 인쇄합니다.		
용지가 말려서 인쇄됩니까?		
4 단계	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크 기 및 용지 유형을 지정합니다.		Cł.
참고:		
• 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.		
• 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 >		
용시 > 용시함 구성 > 용시 크기/유형으로 이용합니다.		
┃		
용지가 말려서 인쇄됩니까?		

작업	Й	아니요
5 단계 a 용지를 빼내서 뒤집은 다음 다시 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다.	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
용지가 말려서 인쇄됩니까?		
6 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 새 용지를 넣으십시오.		다.
 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 		
용지가 말려서 인쇄됩니까?		

구부러지거나 기울어진 출력물



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	બા	아니요
1 단계 a 용지함의 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. b 문서를 인쇄합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까 ?		
2 단계 a. 새 요지를 넣으신시오	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 		
출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?		

작업	<u>બ</u>	아니요
 3 단계 a 적재한 용지가 지원되는 용지인지 확인합니다. 참고: 지원되지 않는 용지일 경우 지원되는 용지를 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다. 	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?		
 4 단계 a 양면 인쇄를 할 경우, 양면 인쇄 장치의 용지 크기 설정이 올바르 게 설정되어 있어야 합니다. 참고: Letter, legal, Oficio, 또는 folio는 Letter로 설정해야 합니다. b 문서를 인쇄합니다. 	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?		

검정 단색 페이지



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 이K을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	업	ભા	아니요
1 E a	산계 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
	참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.		
b	문서를 인쇄합니다.		
ᄪ	린터에서 검정 단색 페이지가 인쇄됩니까 ?		

작업	ଜା	아니요
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.		다.
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
프린더에서 겸징 단색 페이지가 인쇄됩니까? 		
3 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	4 단계로 이동합니다.
이미징 장치에 손상 징후가 있는지 확인합니다.		
참고: 광전도체 드럼 접촉부가 구부러졌거나 제자리를 벗어났는지 확인합니다.		
이미징 장치가 손상되지 않았습니까?		
4 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 교체합니다.		다.
b 문서를 인쇄합니다.		
프린터에서 검정 단색 페이지가 인쇄됩니까?		

텍스트 또는 이미지 잘림



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 이K을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	ମା	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
텍스트 또는 이미지가 잘렸습니까?		

작	업	Й	아니요
2	단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a	이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.		다.
	경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.		
	경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.		
b	문서를 인쇄합니다.		
텍	스트 또는 이미지가 잘렸습니까?		
3 a b	단계 이미징 장치를 교체합니다. 문서를 인쇄합니다.	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
텍	스트 또는 이미지가 잘렸습니까?		

토너가 쉽게 번짐



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	ଜା	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
토너가 쉽게 번집니까?		

작업	0I	아니요
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형을 지정합니다.	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
참고:		
 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형으로 이동합니다. b 문서를 인쇄합니다. 		
토너가 쉽게 번집니까?		

옅은 가로 띠



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	ભા	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.		다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 옅은 가로 띠가 나타납니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.		다.
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		

작업	<u>બ</u>	아니요
3 단계 a 이미징 장치를 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다.	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
출력물에 옅은 가로 띠가 나타납니까?		

옅은 세로 띠



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	ભા	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다. 참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다. b 문서를 인쇄합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
출력물에 옅은 세로 띠가 나타납니까?		
2 단계 a 토너 카트리지의 상태를 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 보고서 > 장치 > 장치 통계 b 인쇄된 페이지의 소모품 정보 섹션에서 토너 카트리지의 상태를 확인합니다. 출력물에 옅은 세로 띠가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
3 단계 a 토너 카트리지를 교체하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 옅은 세로 띠가 나타납니까?	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.

흰색 세로줄



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	ĢI	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.		다.
참고: 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치 합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까 ?		
2 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형을 지정합니다.		다.
참고:		
• 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.		
 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형으로 이동합니다. 		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?		

짙은 세로 띠



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	ЮI	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있 는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 짙은 세로 띠가 나타납니까?		
 2 단계 a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. 경고-손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고-손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
물역물에 짙는 제도 따가 나다랍니까? 2 다계	므아 고개 지위	무제가 해견되어스니
 a 프린터의 오른쪽에 밝은 빛이 들어가는지 확인하고 필요한 경우 프린터를 이동합니다. b 문서를 인쇄합니다. 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	다.
줄력불에 짙은 세로 띠가 나타납니까?		

짙은 세로줄 또는 줄무늬



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 이K을(를) 눌러서 설정을 탐색 합니다.

작업		બા	아니요
1 단계 a. 프리터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지	를 사용하고 있	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
는지 확인합니다.			
참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되 설치합니다.	는 카트리지를		
b 문서를 인쇄합니다.			
출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까 ?			
2 단계		3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 제거한 후 다시 설치합니다.			다.
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품 생할 수 있습니다.	이상 노출시키 품질 문제가 발		
경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 있습니다.	체 드럼을 만 영향을 줄 수		
b 문서를 인쇄합니다.			
출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까 ?			
3 단계		문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 교체합니다.			다.
b 문서를 인쇄합니다.			

짙은 세로 줄무늬와 누락된 이미지



참고: 문제를 해결하기 전 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 OK 을 눌러서 설정을 탐색합니다.

작업	ଜା	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다.		[다.
경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키 지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발 생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만 지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 누락된 이미지와 함께 짙은 세로 줄무늬가 나타납니까?		
2 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 프린터에서 지원되는 정품 Lexmark 토너 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.		다.
참고: 토너 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
출력물에 누락된 이미지와 함께 짙은 세로 줄무늬가 나타납니까 ?		

결함 반복



참고: 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 제어판에서 설정 > 문제 해결 > 인 쇄 품질 테스트 페이지로 이동합니다. 터치 스크린 프린터 모델이 아닌 경우 이 을 눌러서 설정을 탐색합니 다.

작업	ଜା	아니요
1 단계 인쇄 품질 테스트 페이지를 사용해 반복되는 결함 사이의 거리가 다음과 동일한지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	거리를 확인한 후 <u>고객</u> <u>지원</u> .
이미징 장치		
● 75.40mm(2.97인지) ● 34.70mm(1.37인치)		
• 23.9mm(0.94인치)		
토너 카트리지		
• 35.70mm(1.41인치)		
• 36.80mm(1.45인지) 저소 르미		
신중 불다 ● 44mm(1.73인치)		
·····································		
• 78.1mm(3.07인치)		
• 75.4mm(2.97인치)		
반복되는 결함 사이의 거리가 다음 치수 중 하나와 일치합니까?		
2 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 반복되는 결함의 거리에 맞는 소모품 품목을 교체합니다.		나.
참고: 소모품 품목이 전사 둘러 또는 퓨서인 경우 다음으로 문의: 고객 지원.		
b 문서를 인쇄합니다.		
반복되는 결함이 나타납니까?		

인쇄 작업이 인쇄되지 않음

작업	예	아니오
 1 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다. 	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터가 켜졌는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 문서를 인쇄합니다.	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
│문서가 인쇄됩니까 ?		

작업	ଜା	아니오
 3 단계 a 포트가 작동 중이고 컴퓨터와 프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시 오. b 문서를 인쇄합니다. 	문제가 해결되었습니 다.	4 단계로 이동합니다.
문서가 인쇄됩니까 ?		
4 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. b 문서를 인쇄합니다.	문제가 해결되었습니 다.	5 단계로 이동합니다.
문서가 인쇄됩니까?		
5 단계 a 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 이쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원</u> .

인쇄 속도 느림

작업	ଜା	아니요
1 단계 프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터, 인쇄 서버 또는 기타 네트워크 장 치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 2 단계 a 프린터가 저소음 모드에 있지 않은지 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. ▶ 장치 > OK > 유지관리 > OK > 구성 메뉴 > OK > 장 치 작동 > OK > 저소음 모드 > OK b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까? 	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 인쇄 해 상도를 지정합니다. b 해상도를 600dpi로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.

작업	બા	아니요
 4 단계 a 제어판에서 다음으로 이동합니다. ▶ 2 인쇄 > OK > 품질 > OK > 인쇄 해상도 > OK b 해상도를 600dpi로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
프린터 인쇄 속도가 느립니까?		
 5 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형 설정을 지정합니다. 참고: 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 용지 > OK > 용지함 구성 > OK > 용지 크기/유형 > OK 으로 이동합니다. 용지가 무거울수록 인쇄 속도가 느립니다. 용지 너비가 Letter, A4 및 Legal보다 좁으면 인쇄 속도가 더 느릴 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까? 	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 6 단계 a 프린터 설정을 검토하여 질감과 무게가 로드 중인 용지와 일치하 는지 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. ▶ 용지 > OK > 매체 구성 > OK > 용지 유형 > OK 참고: 용지의 질감이 거칠고 용지가 무거우면 인쇄 속도가 더 느 려질 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까? 	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
7 단계 보류 작업을 삭제합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.

작업	Й	아니요
8 단계	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니
a 프린터가 과열되지 않았는지 확인합니다.		나.
참고:		
 오래 걸리는 인쇄 작업을 끝낸 후에는 프린터의 열을 식히십 시오. 		
 프린터에 적합한 권장 주변 온도를 준수합니다. 자세한 내용 은 <u>15 페이지의 "프린터 위치 선택"</u>를 참조하십시오. 		
b 문서를 인쇄합니다.		
프린터 인쇄 속도가 느립니까?		

잘못된 용지함 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	ମା	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	올바른 크기와 유형의
a 올바른 용지로 인쇄 중인지 확인하십시오.		용지를 넣으십시오.
b 문서를 인쇄합니다.		
문서가 올바른 페이지에 인쇄되어 있습니까?		
2 단계	문제가 해결되었습니	문의: <u>고객 지원</u> .
a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크 기 및 용지 유형을 지정합니다.	다.	
참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 다음으 로 이동합니다.		
✓ > 용지 > OK > 용지함 구성 > OK > 용지 크기/유형 > OK		
b 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다.		
C 문서를 인쇄합니다.		
문서가 올바른 페이지에 인쇄되어 있습니까?		

기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음

작업	ମା	아니요
1 단계 a 제어판에서 문서가 보류 작업 목록에 표시되어 있는지 확인합니 다.	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
참고: 문서가 나열되지 않은 경우 인쇄 및 대기 옵션을 사용하여 문서를 인쇄합니다.		
b 문서를 인쇄합니다.		
문서가 인쇄됩니까?		

작업	બા	아니요
2 단계 인쇄 작업에 포맷팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다. 인쇄 작업을 삭제한 다음 다시 전송합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 인터넷에서 인쇄할 경우 해당 프린터는 여러 개의 작업을 중복으로 읽 을 수 있습니다.	문제가 해결되었습니 다.	4 단계로 이동합니다.
 Windows 사용자의 경우 a 인쇄 환경 설정 대화 상자를 엽니다. b 인쇄 및 보류 탭에서 인쇄 및 보류 사용을 클릭한 다음 복제 문서 유지를 클릭합니다. c PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다. d 인쇄 작업을 전송합니다. Macintosh 사용자의 경우 a 각 작업을 저장하고 다른 이름으로 지정합니다. b 작업을 개별적으로 전송합니다. 문서가 인쇄됩니까? 		
4 단계 a 일부 대기작업을 삭제하여 프린터 메모리를 비웁니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원</u> .

프린터가 응답하지 않음

작업	ОII	아니오
1 단계	문제가 해결되었습니	2 단계로 이동합니다.
전원 코드가 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.	다.	
▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드 를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트 에 연결하십시오.		
프린터에서 응답이 있습니까?		
2 단계	스위치나 차단기를 켭	3 단계로 이동합니다.
스위치나 차단기에서 전기 콘센트를 껐는지 확인합니다.	니다.	
스위치나 차단기로 전기 콘센트가 꺼져 있습니까?		
3 단계	4 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
프린터가 켜졌는지 확인합니다.		
프린터가 켜졌습니까?		

작업	ଜା	아니오
4 단계 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다.	전원 버튼을 눌러 프린 터를 다시 시작합니 다.	5 단계로 이동합니다.
프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니까?		
5 단계 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다.	6 단계로 이동합니다.	케이블을 올바른 포트 에 꽂습니다.
케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?		
6 단계 올바른 인쇄 드라이버를 설치합니다.	문제가 해결되었습니 다.	7 단계로 이동합니다.
프린터에서 응답이 있습니까?		
7 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원</u> .
L프린터에서 응답이 있습니까 ?		

네트워크 연결 문제

Embedded Web Server를 열 수 없음

작업	୍ମ	아니요
1 단계	2 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
프린터가 켜졌는지 확인합니다.		
프린터가 켜졌습니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	주소 필드에 올바른 프
프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다.		린터 IP 주소를 입력합 니다
참고:		
• 기본 화면에서 IP 주소를 확인합니다.		
• IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫 자 집합으로 표시됩니다.		
프린터의 IP 주소가 정확합니까?		

작업	ଜା	아니요
3 단계 지원되는 브라우저를 사용하고 있는지 확인합니다. • Internet Explorer 버전 11 이상 • Microsoft Edge • Safari 버전 6 이상 • Google Chrome™ 버전 32 이상 • Mozilla Firefox 버전 24 이상 사용 중인 브라우저가 지원됩니까?	4 단계로 이동합니다.	지원되는 브라우저를 설치합니다.
4 단계 네트워크 연결이 작동하는지 확인합니다. 네트워크 연결이 작동하고 있습니까?	5 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락 하십시오.
5 단계 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 케이블이 제대로 연결되어 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	케이블 연결을 고정합 니다.
6 단계 웹 프록시 서버가 비활성화되어 있는지 확인합니다. 웹 프록시 서버가 비활성화되었습니까?	7 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락 하십시오.
7 단계 Embedded Web Server에 액세스합니다. Embedded Web Server가 열립니까?	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원</u> .

프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없음

작업	ଖା	아니오
1 단계	문제가 해결되었습니	2 단계로 이동합니다.
활성 어댑터가 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다.	다.	
제어판에서 다음으로 이동합니다.		
설정 > <mark>0K</mark> > 네트워크/포트 > <mark>0K</mark> > 네트워크 개요 > 0K > 활성		
네트워크 > 이K > 자동 > 이K		
프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?		
2 단계	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
올바른 Wi-Fi 네트워크가 선택되어 있는지 확인합니다.		
참고: 일부 라우터는 기본 SSID를 공유할 수 있습니다.		
 올바른 Wi-Fi 네트워크에 연결하시겠습니까?		

작업	ଜା	아니오
3 단계 올바른 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다. 자세한 내용은 <u>22 페이지의</u> <u>"Wi-Fi 네트워크에 프린터 연결"</u> 을(를) 참조하십시오. 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니 다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 무선 보안 모드를 확인합니다. 제어판에서 다음으로 이동합니다. 설정 > OK > 네트워크/포트 > OK > 무선 > OK > 무선 보안 모 드 > OK 올바른 무선 보안 모드가 선택되었습니까?	6단계로 이동합니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 올바른 무선 보안 모드를 선택합니다. 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니 다.	6 단계로 이동합니다.
6 단계 올바른 네트워크 암호를 입력했는지 확인합니다. 참고: 암호의 공백, 숫자 및 대문자를 적어 둡니다. 프린터를 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니 다.	궁금한 사항은 <u>고객 지</u> <u>원</u> 으로 문의하십시오.

소모품 관련 문제

카트리지 교체, 프린터 영역 불일치

이 문제를 해결하려면 프린터 지역과 일치하는 올바른 지역의 카트리지를 구매하거나 전세계용 카트리지 를 구매하십시오.

- 42 뒤에 있는 메시지의 첫 번째 숫자는 프린터의 지역을 나타냅니다.
- 42 뒤에 있는 메시지의 두 번째 숫자는 카트리지의 지역을 나타냅니다.

프린터 및 토너 카트리지 지역

지역	숫자 코드
전세계 또는 정의되지 않은 지역	0
북미(미국, 캐나다)	1
유럽 경제 지역, 서유럽, 북유럽, 스위스	2
아시아 태평양	3
라틴 아메리카	4
그밖의 유럽, 중동 및 아프리카 지역	5
호주, 뉴질랜드	6

지역	숫자 코드
잘못된 영역	9

참고: 프린터 및 토너 카트리지의 지역 설정을 찾으려면 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판 에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지.

Lexmark 이외의 소모품

프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있음이 감지되었습니다.

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다.

모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험: 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 X를 누르고 OK 버튼을 누른 다음, 두 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.

이러한 위험을 감수하지 않으려면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 정품 Lexmark 소모품 또는 부품을 설치합니다. 자세한 내용은 61 페이지의 "Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용"를 참조하십시오.

X를 누르고 OK 버튼을 누른 다음, 두 버튼을 동시에 15초간 누른 후에도 프린터가 인쇄를 할 수 없는 경 우 소모품 사용 카운터를 재설정합니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

▶ > 장치 > 0K > 유지관리 > 0K > 구성 메뉴 > 0K > 소모품 사용량 및 카운터 > 0K

2 재설정하려는 부품이나 소모품을 선택한 다음 OK 을(를) 선택합니다.

3 경고 메시지를 읽고 계속 > OK 을(를) 선택합니다.

4 메시지를 지우려면 X를 누르고 OK 버튼을 누른 다음, 두 버튼을 동시에 15초 동안 누릅니다.

참고: 소모품 사용 카운터를 재설정할 수 없으면 구매처에서 해당 품목을 환불하십시오.

용지 걸림 해결

용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

• 급지대에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.



- 인쇄 도중 급지대에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.



- 용지 가이드가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- A4 크기 용지에 양면 인쇄를 할 경우, 양면 인쇄 장치의 용지 크기가 A4로 설정되어 있어야 합니다.
- Letter, Legal, Oficio 또는 Folio 크기 용지에 양면 인쇄를 할 경우, 양면 인쇄 장치의 용지 크기가 Letter로 설정되어 있어야 합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.



- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 위치 확인

참고:

- 용지 걸림 문제 도움이 켜기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지 나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 켜기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지 를 다시 인쇄합니다.



	용지 걸림 위치
1	표준 출력함
2	전면 덮개
3	수동 공급 장치
4	용지함
5	후면 개폐구
6	양면 인쇄 장치

용지함에 용지 걸림

1 용지함을 빼냅니다.



2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



3 용지함을 삽입합니다.

전면 덮개에 용지 걸림

1 전면 덮개를 엽니다.

경고—손상 위험: 정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 닿기 전에 프 린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.



2 이미징 장치를 제거합니다.



경고—손상 위험: 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출 되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험: 포토컨덕터 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.



3 걸린 용지를 제거합니다.

▲ 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



4 이미징 장치를 삽입합니다.



5 덮개를 닫습니다.

후면 덮개에 용지 걸림

1 후면 덮개를 엽니다.

주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



2 퓨저 액세스 덮개를 엽니다.



3 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



4 퓨저 액세스 덮개를 닫습니다.

5 후면 덮개를 닫습니다.

양면 인쇄 장치에 용지 걸림

1 양면 인쇄 장치를 당기고 걸린 용지를 제거합니다.

경고—손상 위험: 정전 방전으로 인한 손상을 방지하려면 프린터 내부 영역에 액세스하거나 닿기 전에 프 린터의 노출된 금속 프레임을 만지지 마십시오.



참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

2 양면 인쇄 장치를 삽입합니다.

표준 출력함의 용지 걸림

걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



수동 급지 장치에 용지 걸림

걸린 용지를 제거합니다. 참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



급지 문제

인쇄시 봉투 밀봉

작업	୍ମ	아니오
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 건조한 곳에 보관했던 봉투를 사용합니다.		다.
참고: 습기가 많은 봉투에 내용을 인쇄하면 봉투가 밀봉될 수 있 습니다.		
b 인쇄 작업을 전송합니다.		
인쇄시 봉투가 밀봉됩니까?		
2 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 용지 유형이 다음으로 설정되어 있는지 확인합니다. 봉투.		다.
제어판에서 다음으로 이동합니다.		
 > 용지 > OK > 용지함 구성 > OK > 용지 크기/유형 > OK 		
b 인쇄 작업을 전송합니다.		
인쇄시 봉투가 밀봉됩니까?		

한 부씩 인쇄가 작동하지 않음

작업	ĢI	아니요
1 단계 a 제어판에서 다음으로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
D 문서를 안쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?		
 2 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 연 다음 한 부씩 인쇄를 선택합 니다. b 문서를 인쇄합니다. 	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?		
3 단계 a 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. b 문서를 인쇄합니다. 페이지가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원</u> .

용지가 자주 걸림

작업	ଜା	아니오
1 단계 a 용지함을 빼냅니다. b 용지가 올바로 들어갔는지 확인합니다. 참고: • 용지 가이드가 올바로 배치되었는지 확인합니다. • 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. • 권장 용지 크기와 종류에 따라 인쇄합니다. c 용지함을 삽입합니다. d 문서를 인쇄합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
2 단계 a 제어판에서 다음으로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 3 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생합니까? 	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

작업	ଜା	아니요
1 제어판에서 다음으로 이동합니다.	문제가 해결	문의: <u>고객</u>
✓ > 장치 > OK > 알림 > OK > 용지 걸림 복구 > OK > 용지 걸림 복구 >	되었습니다.	<u>지원</u> .
ОК		
2 켜짐 또는 자동을 선택하고 OK 을 누릅니다.		
용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?		

고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
• 프린터 모델 유형 및 일련 번호

<u>http://support.lexmark.com</u>로 이동하여 이메일 또는 채팅 지원을 받거나 라이브러리에서 설명서, 지원 문 서, 드라이버 및 기타 다운로드를 살펴 보십시오.

전화를 통한 기술 지원도 제공됩니다. 미국 또는 캐나다에서는 **1-800-539-6275**로 전화하십시오. 다른 국가 또 는 지역의 경우 <u>http://support.lexmark.com</u>의 내게 필요한 옵션 설명서를 참조하십시오.

재활용 및 폐기 처리

Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark에 반납하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 <u>www.lexmark.com/recycle</u>로 이동합니다.
- 2 재활용하려는 제품을 선택합니다.

참고: Lexmark 수거 및 재활용 프로그램 목록에 없는 프린터 소모품 및 하드웨어는 지역 재활용 센터에서 재 활용할 수 있습니다.

Lexmark 포장재 재활용

Lexmark는 포장재 사용량 최소화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율 적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러 한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다. Lexmark는 또한 일부 국가 또는 지역에서 포장재 재활용을 지원합니다. 자세한 내용은 <u>www.lexmark.com/recycle</u>로 이동해 서 해당 국가 또는 지역을 선택하십시오. 사용 가능한 포장재 재활용 프로그램에 대한 정보는 제품 포장재 관 련 정보에 포함되어 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 100% 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 폼은 폼 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

카트리지를 Lexmark에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark는 이 상자를 재활 용합니다.

고지사항

제품 정보

제품 이름

Lexmark B2236dw 프린터

장치 유형

1400

모델:

438

발행 공지

2022년 7월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보 증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용 하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경 되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든 수행될 수 있습 니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저 작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시 적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임 입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <u>http://support.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

이 제품의 사용을 다루는 Lexmark의 개인정보보호 정책에 대한 자세한 내용은 <u>www.lexmark.com/privacy</u>로 이동하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 <u>www.lexmark.com</u>으로 이동하십시오.

© 2019 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark 및 Lexmark 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Android, Google Play 및 Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the

Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge및 Windows는 Microsoft 그룹사의 상표입니다.

Mopria® 워드 마크는 미국 및 기타 국가에서 등록되거나 등록되지 않은 Mopria Alliance, Inc.의 상표입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. PCL은 Hewlett-Packard Company의 프린터 제품에 포함된 프린터 명령어(언어) 집합 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환됩니다. 즉, 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 기능을 에뮬레이트합니다.

PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

Wi-Fi® 및 Wi-Fi Direct®는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

라이센스 관련 고지사항

본 제품과 관련된 모든 라이센스 고지사항은설치 소프트웨어 CD의 \NOTICES 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1미터 평균 음향 압축, dBA				
인쇄	단면: 53, 양면: 50			
준비	16			

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 <u>www.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항 은 관할 당국에 문의하십시오.

정전기 감도 알림



이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다. 용지 걸림 제거나 소모품 교체와 같은 유지 보수 작업을 수행할 때 정전기로 인한 손상을 방지하려면 기호가 표시되어 있지 않더라도 프린터의 내부 영역에 접근하거나 만지기 전에 프린터의 금속 프레임을 먼저 만지십 시오.

ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR[®] 표시가 있는 Lexmark 제품은 제조일에 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



온도 정보

작동 온도 및 상대 습도	10~32.2°C(50~90°F) 및 15~80% RH		
	15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH		
	최대 습구 온도 ² : 22.8°C(73°F)		
	비응축 환경		
프린터/카트리지/이미징 장치 장기 저장 ¹	15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH		
	최대 습구 온도²: 22.8°C(73°F)		
프린터/카트리지/이미징 장치 단기 운송	-40 ~ 40°C(-40 ~ 104°F)		
¹ 소모품의 저장 수명은 약 2년입니다. 이는 22°℃(72°F) 및 습도 45%의 표준 사무실 환경에서의 저장을 기반으로 합니다.			
2 슬구 온도는 대기 온도와 상대 슬도에 의해 격정됩니다			

레이저 고지사항

프린터는 미국에서 레이저 제품용 DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하며 이외 지역 에서 IEC 60825-1:2014의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용 자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도 록 설계되었습니다. 프린터에는 다음 사양의 레이저가 포함된 비서비스형 프린트헤드 어셈블리가 있습니다.

클래스: IIIb(3b) AlGaAs

공칭 출력 전력(밀리와트): 15

파장(나노미터): 775-800

전력 소비량

제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	460
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	N/A
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	N/A
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	4.0
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	1.2
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	N/A
וכננ	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0.1

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 <u>www.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

절전 모드

이 제품에는 *절전 모드(Sleep Mode)*라고 부르는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 비활성 상태가 오 래될 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. *절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)*라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품에 대한 절전 모드 시간 초과의 공장 출하시 기본 설정(분): 15

구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 사이로 수정할 수 있습니다. 인쇄 속도가 분당 30 페이지 이하인 경우, 제한 시간을 최대 60분까지만 설정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설 정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높은 값 으로 설정하면 응답 시간이 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

최대 절전 모드

이 제품은 *최대 절전 모드*라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하 시 설정된 최대 절전 시간 제한 3일

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.

EPEAT 등록 이미징 장비 제품에 대한 참고 사항:

- 대기 전원 수준은 최대 절전 또는 꺼짐 모드에서 발생합니다.
- 제품은 자동으로 1W 이하의 대기 전원 수준으로 전원을 차단합니다. 제품 배송 시 자동 대기 기능(최대 절 전 또는 꺼짐)을 활성화해야 합니다.

비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키 려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

때때로 프린터의 총 에너지 사용량을 추정하는 데 유용합니다. 전력 소비량은 전력의 단위인 와트로 표시되므 로 에너지 사용량을 계산하려면 전원 소비량과 프린터가 각 모드에서 사용한 시간을 곱해야 합니다. 프린터의 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량의 합계입니다.

무선 제품에 대한 규제 관련 공지

이 섹션에는 무선 모델에만 적용되는 규제 정보가 포함되어 있습니다.

사용 중인 모델이 무선 모델인지 확실하지 않은 경우 <u>http://support.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

모듈식 구성 요소 공지

무선 모델에는 다음의 모듈 구성 요소가 포함됩니다.

Lexmark 규격/모델 번호 LEX-M08-001, FCC ID:IYLLEXM08001, IC:2376A-LEXM08001

특정 제품에 설치되는 모듈식 구성 요소를 확인하려면 실제 제품의 라벨을 참조하십시오.

무선 주파수 방사선 노출

이 장치의 방사선 출력 전력은 FCC 및 기타 규제 기관의 무선 주파수 노출 한도보다 훨씬 낮습니다. 이 장치 가 FCC 및 기타 규제 기관의 RF 노출 요구사항을 준수하기 위해서는 안테나와 사용자 사이에 최소한 20 cm(8 인치) 이상의 간격을 유지해야 합니다.

한국 KC 인증서

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

색인

Α

AirPrint 사용 28

Ε

Embedded Web Server를 열 수 없음 97

F

FCC 고지사항 115

L

Lexmark 모바일 인쇄 사용 27 Lexmark 이외의 소모품 100 Lexmark 인쇄 사용 27

Μ

Mopria 인쇄 서비스 28

U

Universal 용지 설정 구성 17 Universal 용지 설정 구성 17 USB 프린터 포트 16

W

 Wi-Fi Direct

 구성 23

 모바일 장치에서 인쇄 28

 활성화 24

 Wi-Fi Direct 구성 23

 Wi-Fi Direct 활성화 24

 Wi-Fi 비트워크

 비활성화 25

 Wi-Fi 네트워크 비활성화 25

 Wi-Fi 미트워크 23

Г

간지 삽입 30 간지 삽입 30 개인 식별 번호 방식 23

걸린 용지 제거 수동 공급 장치 내부 106 양면 인쇄 장치 내부 105 전면 덮개 내부 103 검정 단색 페이지 83 고객 지원 연락 108 고객 지원 문의 108 고지사항 112, 114, 115 공급 알림 구성 60 공장 출하시기본 설정 복원 26 구겨진 용지 75 구겨진 인쇄 82 구성 파일 가져오기 Embedded Web Server 사 용 21 구성 파일 내보내기 Embedded Web Server 사 용 21 글꼴 샘플 인쇄 30 글꼴 샘플 목록 인쇄 30 기밀 문서가 인쇄되지 않음 95 기밀 인쇄 작업 구성 29 기울어져 인쇄됨 82

L

네트워크 설정 페이지 인쇄 25 누락된 인쇄 90 누름 버튼 방식 23

2

레터헤드지 넣기 19 선택 11

에뉴 802.1x 52 HTTP/FTP 설정 53 IPSec 51 LPD 구성 52 PCL 41 SNMP 50 TCP/IP 49

Universal 용지 설정 43 USB 54 Wi-Fi Direct 47 고지사항 34 공용 55 공장 출하시 기본값 복원 36 구성 메뉴 37 기밀 인쇄 설정 57 기본 설정 32 기타 58 네트워크 59 네트워크개요 44 레이아웃 39 로그인 제한 56 로컬계정 55 메뉴 설정 페이지 58 무선 45 문제 해결 59 서비스 불능 삭제 38 설정 40 에코모드 33 외부 네트워크 액세스 제한 54 용지 종류 44 용지함 구성 43 원격 제어판 34 이더넷 48 이미지 42 익명데이터 수집 36 인쇄 59 인증서 관리 56 임시 데이터 파일 삭제 58 장치 58 전원 관리 35 품질 41 프린터 정보 39 메뉴 설정 페이지 인쇄 25 메모리 프린터에 설치된 유형 26 모바일 장치 인쇄 27,28 프린터에 연결 24 모바일 장치를 프린터에 연결 24 무선 네트워크 Wi-Fi Protected Setup 23 프린터 연결 22

무선 네트워크에 연결 PIN 방식 사용 23 누름 버튼 방식 사용 23 무선 네트워킹 22 문서,인쇄 모바일 장치에서 27 컴퓨터에서 27 문제 해결 Embedded Web Server를 열 수 없음 97 인쇄 품질 문제 70 프린터가 응답하지 않음 96 프린터를 Wi-Fi에 연결할 수 없 음 98 문제 해결, 인쇄 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄 되지 않음 95 여백이 잘못됨 77 용지 걸림이 발생한 페이지가 다 시 인쇄되지 않음 108 용지가 자주 걸림 108 인쇄 속도 느림 93 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 92 인쇄시 봉투 밀봉 107 잘못된 용지에 작업 인쇄 95 잘못된 용지함에서 작업 인 쇄 95 한 부씩 인쇄가 작동하지 않 음 107 문제 해결, 인쇄 품질 검정 단색 페이지 83 결함 반복 91 구겨진 인쇄 82 기울어져 인쇄됨 82 미세 라인이 제대로 인쇄되지 않 음 74 빈 페이지 또는 흰색 페이지 71 얼룩덜룩한 인쇄 및 점 80 옅은 가로 띠 86 옅은 세로 띠 87 옅은 인쇄 78 용지 말림 81 인쇄물에 회색 배경이 생김 76 접히거나 구겨진 용지 75 짙은 세로 띠 88 짙은 세로 줄무늬와 인쇄 누 락 90 짙은 세로줄 또는 줄무늬 89 짙은 인쇄 72 텍스트 또는 이미지 잘림 84 토너가 쉽게 번짐 85 흰색세로줄 88

미세 라인이 제대로 인쇄되지 않 음 74 Ы

방출 고지사항 112, 115 보고서 보기 61 보류 문서가 인쇄되지 않음 95 봉투 넣기 19 부품 교체 양면 인쇄 장치 66 용지함 66 부품 및 소모품 상태 확인 60 비휘발성 메모리 26 지우기 26 빈 페이지 71

人

상태 확인 부품 및 소모품 60 소모품 절약 68 소모품 교체 이미징 장치 64 토너 카트리지 62 소모품 사용 카운터 재설정 67,100 소모품 알림 구성 60 소모품 절약 68 소모품 주문 이미징 장치 62 토너 카트리지 61 소음 배출 수준 112 수동 공급 장치 넣기 19 수동 공급 장치 넣기 19

0

안전 정보 5.6 양면 인쇄 장치 교체 66 용지 크기 설정 16 양면 인쇄 장치에 용지 걸림 105 양식지 선택 **11** 얼룩이 인쇄됨 80 에코 모드 설정 67 여백이 잘못됨 77 옅은 가로 띠 86

옅은 세로 띠 87 옅은 인쇄 78 용지 레터헤드지 11 사용 불가 11 선택 10 양식지 11 용지 걸림 수동 공급 장치 내부 106 예방 100 위치 102 용지 걸림 영역 찾기 102 용지 걸림 예방 100 용지 걸림 위치 확인 102 용지 걸림 해결 수동 공급 장치 내부 106 양면 인쇄 장치 내부 105 용지함에서 103 전면 덮개 내부 103 용지 걸림, 해결 용지함에서 103 표준 출력함 내부 106 후면 개폐구 104 용지 공급 용지함에서 17 용지 말림 81 용지 무게 지원 14 용지 보관 11 용지 선택 10 용지 종류 설정 16 지원 13 용지 종류 설정 16 용지 지침 10 용지 크기 설정 16 지원 12 용지 크기 설정 16 용지 특성 10 용지함 교체 66 넣기 17 용지함에 용지 걸림 103 이더넷 포트 16 이메일 경고 설정 60 이메일 경고 설정 60 이미지 잘림 84 이미징 장치 교체 64 주문 62

인쇄 Mopria 인쇄 서비스 사용 28 Wi-Fi Direct 사용 28 글꼴 샘플 목록 30 기밀 인쇄 작업 29 대기 작업 29 메뉴 설정 페이지 25 모바일 장치에서 28 인쇄 작업 반복 29 인쇄 작업 예약 29 인쇄 작업 확인 29 컴퓨터에서 27 인쇄 드라이버 설치 20 인쇄 드라이버 설치 20 인쇄 문제 해결 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄 되지 않음 95 여백이 잘못됨 77 용지 걸림이 발생한 페이지가 다 시 인쇄되지 않음 108 용지가 자주 걸림 108 인쇄 속도 느림 93 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 92 인쇄시 봉투 밀봉 107 잘못된 용지에 작업 인쇄 95 잘못된 용지함에서 작업 인 쇄 95 한 부씩 인쇄가 작동하지 않 음 107 인쇄 속도 느림 93 인쇄 작업 컴퓨터에서 취소 31 프린터 제어판에서 취소 31 인쇄 작업 취소 컴퓨터에서 31 프린터 제어판에서 31 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 92 인쇄 품질 문제 70 인쇄 품질 문제 해결 검정 단색 페이지 83 결함 반복 91 구겨진 인쇄 82 기울어져 인쇄됨 82 미세 라인이 제대로 인쇄되지 않 음 74 빈 페이지 또는 흰색 페이지 71 얼룩덜룩한 인쇄 및 점 80 옅은 가로 띠 86 옅은 세로 띠 87 옅은 인쇄 78 용지 말림 81

인쇄 품질 문제 70 인쇄물에 회색 배경이 생김 76 접히거나 구겨진 용지 75 짙은 세로 띠 88 짙은 세로 줄무늬와 인쇄 누 락 90 짙은 세로줄 또는 줄무늬 89 짙은 인쇄 72 텍스트 또는 이미지 잘림 84 토너가 쉽게 번짐 85 흰색 세로줄 88 인쇄 품질 테스트 페이지 59 인쇄물에 회색 배경이 생김 76 인쇄물에서 결함 반복 91 일련 번호, 프린터 찾기 **8**

ㅈ

잘린 이미지 84 잘린 텍스트 84 재설정 소모품 사용 카운터 100 재활용 Lexmark 제품 110 Lexmark 포장재 110 전면 덮개에 용지 걸림 103 전원 버튼 표시등 상태 이해 9 전원 절약 모드 설정 67 전원 코드 소켓 16 절전 모드 설정 67 정품 Lexmark 부품 및 소모품 61 정품 Lexmark 부품 및 소모품 사 용 61 정품 부품 및 소모품 61 제어판 사용 9 제어판사용 9 지원되는 용지 무게 14 지원되는 용지 종류 13 지원되는 용지 크기 12 짙은 세로 띠 88 짙은 세로 줄무늬 90 짙은 인쇄 72

ᄎ

최대 절전 모드 설정 **67** 출력물에 줄무늬 **89** 출력물에 짙은 세로줄 89 출력물의 반점 80

7

카운터 재설정 67 카트리지 교체, 프린터 영역 불일 치 99 컴퓨터 프린터에 연결 24 컴퓨터에 프린터 추가 20 컴퓨터에서 인쇄 27 케이블 연결 16

E

텍스트 잘림 84 토너 농도 조정 31 토너 농도 조정 31 토너 카트리지 교체 62 주문 61 토너가 쉽게 번짐 85

п

펌웨어 업데이트 21 펌웨어, 업데이트 중 21 폴더 용지 75 표시등 상태 이해 9 프린터 운송 69 위치 선택 15 최소 간격 15 프린터 구성 8 프린터 메뉴 32 프린터 메모리 지우기 26 프린터 메모리 지우기 26 프린터 메시지 Lexmark 이외의 소모품 100 카트리지 교체, 프린터 영역 불 일치 99 프린터 보고서 보기 61 프린터 상태 9 프린터 설정 공장 출하시 기본값 복원 26 프린터 소프트웨어 설치 20 프린터 소프트웨어 설치 20 프린터 연결 확인 25

프린터 운송 69 프린터 위치 선택 15 프린터 이동 15,68 프린터 일련 번호 찾기 8 프린터 정보 찾기 7 프린터 정보 찾기 7 프린터 주요 부분 청소 67 프린터 주위 습도 113 프린터 주위 온도 113 프린터 청소 67 프린터 포트 16 프린터가 응답하지 않음 96 프린터를 무선 네트워크에 연결 22 프린터를 Wi-Fi에 연결할 수 없 음 98 프린터에 컴퓨터 연결 24

ㅎ

환경 설정 67 후면 덮개에 용지 걸림 104 휘발성 설명 26 휘발성 메모리 26 지우기 26 휘발성 메모리 설명 26 흰색 세로줄 88 흰색 줄 88 흰색 페이지 71