Menukort

Menuliste

Enhed	Udskriv	Indstilling af bogn
Indstillinger	Layout	Tilføj bogmærke
Meddelelser	Efterbehandling	Tilføj mappe
Gruppelister	Opsætning	Slet
Advarselstyper	Kvalitet	
Beskrivelse af Anti-Spam-logik	Jobkonto	
Undertrykkelse af duplikerede advarsler	Billede	
Strømstyring	XPS	
Oplysninger sendt til Lexmark	PDF	
Tilgængelighed	HTML	
Gendan standardindstillinger	PostScript	
Vedligeholdelse	PCL	
Synlige ikoner på startskærmen	PPDS	
Opdater firmware		
Om denne printer		

Indetilling af h nærke

Papir

Bakkekonfiguration Mediekonfiguration Beholderkonfiguration

Netværk/porte	USB-drev	Sikkerhed	Rapporter
Netværksoversigt	Udskrivning fra flashdrev	Logonmetoder	Side med menuindstillinger
Trådløs		Certifikatstyring	Enhed
AirPrint		TCP/IP-portadgang	Udskriv
Direkte Wi-Fi-udskrivning		Tidsstyrede USB-enheder	Genveje
Ethernet		Sikkerhedsovervågningslog	Netværk
TCP/IP		Login-restriktioner	Oversigt over log m. begivenhed
IPv6		Fortrolig udskrivning	
SNMP		Diskkryptering	
IPSec		Slet midlertidige datafiler	
LPD-konfiguration		Diverse	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Parallel [x]			
Seriel			

Brug af betjeningspanelet



	Brug	Til
1	Vis	Vis status for printeren.Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Hjem	Gå til startsiden.
3	Tastatur	Indtast tal og symboler på printeren.
4	Afbryder	Tænd eller sluk printeren.Væk printeren fra slumrings- eller dvaletilstand.
5	knappen Stop eller Annuller	Stop det aktuelle job.
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren. Se emnet "Beskrivelse af indikatorens farver" for flere oplysninger.
7	Lydstyrkeknapper	Juster lydstyrken for hovedtelefoner eller højttaler.
8	Port til hovedtelefoner eller højttaler	Tilslut hovedtelefoner eller højttaler.
9	Knappen Back (Tilbage)	Gå tilbage til forrige skærmbillede.

Beskrivelse af indikatorens farver

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blå	Printeren er klar eller behandler data.
Rød	Printeren kræver handling fra brugeren.

Brug af startskærmen

Når printeren tændes, vises startskærmen på displayet. Brug knapperne på startskærmbilledet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.



Tryk på		ті
1	Skift sprog	Skift sprog på printerdisplayet.
2	Status for forbrugsstoffer	 Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver indgriben for at fortsætte behandlingen.
		• Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om hvordan de fjernes igen.
		Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at berøre øverste del af startskærmen.
3	Indstillinger	Adgang til printermenuer.
		Bemærk! Sørg for at aktivere printermenuerne. I Embedded Web Server klikkes på Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Panelmenuer > Til.
4	Genveje	Organiser alle genveje.
5	USB	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.
6	Dokumentstyring	Få adgang til tilbageholdte jobs, bogmærker og programmer.

Disse indstillinger kan også blive vist på startskærmen:

Tryk på	Til	
Jobkø	bkø Vis alle aktuelle udskriftsjob.	
	Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at berøre øverste del af startska	
App-profiler	Få adgang til profiler og programmer.	
Lås enhed	Afhold brugere fra at få adgang til printerfunktioner fra startskærmen.	

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Advarsel	Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon. Berør øverste del af startskærmen for at vise fejlmeddelelsen.

Funktion	Beskrivelse
Printerens IP-adresse	Din printers IP-adresse vises i øverste del af startskærmen. Brug IP-adressen til at få adgang til
Eksempel: 123.123.123.123	Embedded Web Server og fjernkonfigurere printerindstillingerne.