Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού

Συσκευή Προτιμήσεις Ειδοποιήσεις Λίστες ομάδας Τύποι ειδοποιήσεων Περιγραφή τεχνικών κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Anti-Spam Logic) Προειδοποιήσεις απόκρυψης διπλότυπων Διαχείριση τροφοδοσίας Πληροφορίες που εστάλησαν στη Lexmark Δυνατότητες πρόσβασης Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων Συντήρηση Ορατά εικονίδια αρχικής οθόνης Ενημέρωση υλικολογισμικού Πληροφορίες για τον εκτυπωτή

Εκτύπωση

Διάταξη Φινίρισμα Διαμόρφωση ρυθμίσεων Ποιότητα Λογιστική καταγραφή εργασιών Εικόνα ΧΡS PDF HTML PostScript PCL PPDS

Ρύθμιση σελιδοδείκτη

Προσθήκη σελιδοδεικτών Προσθήκη φακέλου Διαγραφή

Χαρτί

Ρύθμιση θήκης Διαμόρφωση μέσων εκτύπωσης Διαμόρφωση δίσκου

Μονάδα USB

Εκτύπωση από μονάδα flash

Μέθοδοι σύνδεσης Διαχείριση πιστοποιητικού Πρόσβαση στη θύρα TCP/IP Προγραμματισμός συσκευών USB Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας Περιορισμοί σύνδεσης Εμπιστευτικές εκτυπώσεις Κρυπτογράφηση δίσκου Διαγραφή προσωρινών αρχείων δεδομένων Διάφορα

Ασφάλεια

Αναφορές

Σελίδα ρυθμίσεων μενού Συσκευή Εκτύπωση Συντομεύσεις Δίκτυο Σύνοψη αρχείου καταγραφής συμβάντων

Επισκόπηση δικτύου Ασύρματη σύνδεση AirPrint Απευθείας εκτύπωση μέσω Wi-Fi Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec Pύθμιση LPD HTTP/FTP ThinPrint USB Παράλληλη θύρα [x] Σειριακή

Δίκτυο/Θύρες

Χρήση του πίνακα ελέγχου



	Χρήση	Σκοπός
1	Οθόνη	 Εμφάνιση της κατάστασης του εκτυπωτή. Ρύθμιση και λειτουργία του εκτυπωτή.
2	Κουμπί αρχικής οθόνης	Μετάβαση στην αρχική οθόνη.
3	Πληκτρολόγιο	Πληκτρολόγηση αριθμών ή συμβόλων στον εκτυπωτή.
4	Κουμπί λειτουργίας	 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Αφύπνιση τον εκτυπωτή από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ή Αδρανοποίησης.
5	Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο	Διακοπή τρέχουσας εργασίας.
6	Ενδεικτική λυχνία	Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Κατανόηση των χρωμάτων και της ενδεικτικής λυχνίας".
7	Κουμπιά έντασης ήχου	Ρύθμιση έντασης ήχου στα ακουστικά ή στα ηχεία.
8	Θύρα ακουστικών ή ηχείων	Σύνδεση ακουστικών ή ηχείων.
9	Κουμπί Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Κατανόηση των χρωμάτων των ενδεικτικών λυχνιών

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποίηση	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.
Μπλε	Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος ή επεξεργάζεται τα δεδομένα.
Κόκκινο	Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Χρήση της αρχικής οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τα εικονίδια της αρχικής οθόνης για να προχωρήσετε σε μια ενέργεια.

Σημείωση: Η αρχική οθόνη σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.



Άγγιγμα		Σκοπός
1	Αλλαγή γλώσσας	Αλλαγή γλώσσας στην οθόνη του εκτυπωτή.
2	Κατάσταση/Αναλώσιμα	 Εμφάνιση μιας προειδοποίησης ή ενός μηνύματος σφάλματος του εκτυπωτή όταν απαιτείται παρέμβαση στον εκτυπωτή για τη συνέχιση της επεξεργασίας.
		 Προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την προειδοποίηση ή το μήνυμα του εκτυπωτή και τον τρόπο απαλοιφής τους.
		Σημείωση: Η πρόσβαση σε αυτήν τη ρύθμιση είναι εφικτή από το άγγιγμα της επάνω ενότητας της αρχικής οθόνης.
3	Ρυθμίσεις	Πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή.
		Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα μενού του εκτυπωτή. Στον Embedded Web Server πατήστε Ρυθμίσεις > Συσκευή > Συντήρηση > Μενού διαμόρ - φωσης > Μενού πίνακα > Ενεργοποίηση.
4	Συντομεύσεις	Οργάνωση όλων των συντομεύσεων.
5	USB	Προβολή, επιλογή ή εκτύπωση φωτογραφιών και εγγράφων από μια μονάδα flash.
6	Πρόγραμμα διαχείρισης εγγράφων	Πρόσβαση στις εργασίες σε αναμονή, σελιδοδείκτες και εφαρμογές.

Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να εμφανιστούν και στην αρχική οθόνη:

Άγγιγμα	Σκοπός
Ουρά εργασιών	Προβολή όλων των τρεχουσών εργασιών εκτύπωσης.
	Σημείωση: Η πρόσβαση σε αυτήν τη ρύθμιση είναι εφικτή από το άγγιγμα της επάνω ενότητας της αρχικής οθόνης.
Προφίλ εφαρμογών	Πρόσβαση σε προφίλ και εφαρμογές.
Lock Device (Κλείδωμα συσκευής)	Αποτροπή πρόσβασης των χρηστών σε οποιαδήποτε λειτουργία του εκτυπωτή από την αρχική οθόνη.

Λειτουργίες

Λειτουργία	Περιγραφή
Προειδοποίηση	Εάν προκύψει κατάσταση σφάλματος, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο. Αγγίξτε το επάνω μέρος της αρχικής οθόνης για να δείτε το μήνυμα σφάλματος.
Διεύθυνση ΙΡ εκτυπωτή Παράδειγμα: 123.123.123.123	Η διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή σας βρίσκεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Χρησιμο- ποιήστε τη διεύθυνση ΙΡ για πρόσβαση στον Embedded Web Server και διαμορφώστε απομα- κρυσμένα τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.