Valikkokartta Sivu 1/4

Valikkokartta

Valikot-luettelo

Laite	Tulostus
Määritykset	Asettelu
llmoitukset	Viimeistely
Ryhmäluettelot	Asetus
Huomautustyypit	Laatu
Roskapostin vastaisen logiikan kuvaus	Työkirjanpito
Huomautuskopioiden poisto	Kuva
Virranhallinta	XPS
Lexmarkille lähetetyt tiedot	PDF
Helppokäyttö	HTML
Palauta oletusasetukset	PostScript
Huolto	PCL
Näkyvissä olevat aloitusnäytön kuvakkeet	PPDS
Päivitä laiteohjelmisto	
Tietoja tästä tulostimesta	

Kirjanmerkkiasetukset

Lisää kirjanmerkki Lisää kansio Delete (Poista)

Paperi

Lokeromääritys Tulostusmateriaalimääritys Alustamääritys

Verkko/portit	USB-asema	Suojaus	Raportit
Verkon yleiskatsaus	Flash Drive Print (Flash-	Kirjautumismenetelmät	Valikkoasetussivu
Langaton	asematulostus)	Sertifikaatinhallinta	Laite
AirPrint		TCP/IP-portin käyttö	Tulostus
Suora Wi-Fi-tulostus		Ajasta USB-laitteet	Shortcuts (Pikavalinnat)
Ethernet		Suojaustarkistusloki	Verkko
TCP/IP		Kirjautumisrajoitukset	Tapahtumalokin
IPv6		Luottamuksellinen tulostus	yhteenveto
SNMP		Levyn salaus	
IPSec		Pyyhi väliaikaiset datatiedostot	
LPD-kokoonpano		Muut	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Rinnakkaisportti [x]			
Sarjaportti			

Ohjauspaneelin käyttäminen



	Osa	Tarkoitus
1	Näyttö	Tulostimen tilan näyttäminen.Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.
2	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
3	Näppäimistö	Numeroiden tai muiden merkkien kirjoittamien tulostimelle.
4	Power (Virta) -painike	Tulostimen virran kytkeminen päälle tai pois päältä.Tulostimen käynnistäminen lepo- tai säästötilasta.
5	Seis- tai Peruuta-painike	Nykyisen työn peruuttaminen.
6	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen. Lisätietoja saat osiosta Merkkivalon värien tulkitseminen.
7	Äänenvoimakkuuspainikkeet	Kuulokkeiden tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.
8	Kuuloke- tai kaiutinliitäntä	Kuulokkeiden tai kaiuttimen liittäminen.
9	Takaisin-painike	Palaaminen edelliseen näyttöön.

Merkkivalon värien tulkitseminen

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta, tai tulostin on säästötilassa.
Sininen	Tulostin on valmiustilassa tai käsittelee tietoja.
Punainen	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Aloitusnäytön käyttäminen

Kun tulostimen virta on päällä, näytössä näkyy aloitusnäyttö. Aloita jokin toiminto päänäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.

Huomautus: Aloitusnäyttö voi vaihdella aloitusnäytön ja järjestelmänvalvojan tekemien asetusten sekä aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.



Painik	e	Tarkoitus
1	Vaihda kieli	Vaihda tulostimen näytön kieli.
2	Tilan tarvikkeet	• Näyttää tulostimen varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsittelemistä voidaan jatkaa.
		Katso lisätietoja tulostimen varoituksesta tai ilmoituksesta sekä sen poistamisesta.
		Huomautus: Tähän asetukseen pääsee myös koskettamalla aloitusnäytön yläosaa.
3	Asetukset	Tulostinvalikkojen käyttäminen.
		Huomautus: Varmista, että tulostimen valikot ovat käytössä. Klikkaa Embedded Web Server -palveli- mella Asetukset > Laite > Huolto > Määritysvalikko > Paneelivalikot > Käytössä.
4	Shortcuts (Pikava- linnat)	Järjestele kaikki pikavalinnat.
5	USB	Katsele, valitse tai tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemalta.
6	Asiakirjojen hallin- noija	Tarkastele pidossa olevia töitä, kirjanmerkkejä ja sovelluksia.

Aloitusnäytössä voivat näkyä myös seuraavat asetukset:

Painike	Tarkoitus
Työjono	Näytä kaikki nykyiset tulostustyöt.
	Huomautus: Tähän asetukseen pääsee myös koskettamalla aloitusnäytön yläosaa.
Sovellusprofiilit	Profiilien ja sovellusten käyttö.
Lukitse laite	Estä käyttäjien pääsy aloitusnäytöltä kaikkiin tulostimen toimintoihin.

Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus
Varoitus	Virhetilanteen syntyessä tämä kuvake ilmestyy näkyviin. Kosketa aloitusnäytön yläosaa virheil- moituksen näyttämiseksi.

Valikkokartta Sivu 4/4

Ominaisuus	Kuvaus
Tulostimen IP-osoite	Tulostimen IP-osoite näkyy aloitusnäytön yläosassa. Käytä IP-osoitetta, kun haluat tarkastella ja
Esimerkki: 123.123.123.123	muokata tulostimen asetuksia etänä Embedded Web Server -palvelimen kautta.