#### Mappa dei menu Pagina 1 di 4

# Mappa dei menu

### Elenco dei menu

Seriale

Periferica	Stampa	Impostazione segnalibro	Carta
Preferenze	Layout	Aggiungi segnalibro	Configurazione vassoi
Notifiche	Finitura	Aggiungi cartella	Configurazione supporti
Elenchi gruppo	configurazione	Elimina	Configurazione raccoglitore
Tipi di avvisi	Qualità[SP]		
Descrizione logica anti-spam	Contabilità processi		
Eliminazione degli avvisi duplicati	Immagine		
Gestione alimentazione	XPS		
Informazioni inviate a Lexmark	PDF		
Accessibilità	HTML		
Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica	PostScript		
Manutenzione	PCL		
lcone della schermata iniziale visibili	PPDS		
Aggiorna firmware			
Info su stampante			
Rete/Porte	Unità USB	Protezione	Report
Panoramica sulla rete	Stampa unità Flash	Metodi di accesso	Pagina delle impostazioni
Wireless		Gestione certificati	dei menu
AirPrint		Accesso porta TCP/IP	Periferica
Stampa Wi-Fi diretta		Programma periferiche USB	Stampa
Ethernet		Registro controllo protezione	Scelte rapide
TCP/IP		Restrizioni di accesso	Rete
IPv6		Stampa riservata	Registro eventi
SNMP		Codifica disco	
IPSec		Canc. file dati temporanei	
Configurazione LPD		Varie	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Parallela [x]			

## Uso del pannello di controllo



	Usare	Per
1	Visualizza	<ul><li>Visualizzare lo stato della stampante.</li><li>Installare e utilizzare la stampante.</li></ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Immettere numeri o simboli nella stampante.
4	Pulsante di accensione	<ul><li>Accendere o spegnere la stampante.</li><li>Riattivare la stampante dalla modalità sospensione o ibernazione.</li></ul>
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere il processo corrente.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento "Informa- zioni sui colori della spia luminosa".
7	Pulsanti del volume	Regolare il volume delle cuffie o dell'altoparlante.
8	Porta cuffie o altoparlante	Collegare le cuffie o l'altoparlante.
9	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.

## Informazioni sui colori della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivata	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

### Uso della schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata la schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Тосса	re	Per
1	Modifica lingua	Modificare la lingua del display della stampante.
2	Stato materiali di consumo	• Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.
		• Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e sulle azioni correttive da intraprendere.
		<b>Nota:</b> È possibile accedere a questa impostazione anche toccando la sezione superiore della schermata iniziale.
3	Impostazioni	Accedere ai menu della stampante.
		Nota: Accertarsi di abilitare i menu della stampante. Da Embedded Web Server, fare clic su Imposta- zioni > Periferica > Manutenzione > Menu di configurazione > Menu del pannello > Attivo.
4	Scelte rapide	Organizzare tutte le scelte rapide.
5	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash.
6	Gestione dei documenti	Accedere ai processi in attesa, ai segnalibri e alle applicazioni.

#### Queste impostazioni potrebbe anche essere visualizzate nella schermata iniziale:

Toccare	Per	
Coda processi	Mostrare tutti i processi di stampa correnti. Nota: È possibile accedere a questa impostazione anche toccando la sezione superiore della schermata iniziale.	
Profili delle app	Accedere a profili e applicazioni.	
Blocca periferica	Impedire agli utenti di accedere a qualsiasi funzione della stampante dalla schermata iniziale.	

#### Funzioni

Funzione	Descrizione
Avvertenza	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona. Toccare la sezione superiore della schermata iniziale per visualizzare il messaggio di errore.
Indirizzo IP della stampante Esempio: <b>123.123.123.123</b>	L'indirizzo IP della stampante si trova nella sezione superiore della schermata iniziale. Utilizzare l'indirizzo IP per accedere a Embedded Web Server e configurare in remoto le impostazioni della stampante.