印刷品質ガイド

空白ページが印刷される



アクション	はい	いいえ
手順 1	手順2に進みます。	問題は解決しました。
a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。		
D 印刷ショフを冉送信します。 		
まだ何も印刷されないページがありますか?		
手順 2	以下にお問い合わせくだ	問題は解決しました。
カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	さい: <u>カスタマサポート</u> .	
まだ何も印刷されないページがありますか?		

印刷が濃い



アクション	はい	いいえ
手順 1 a 操作パネルの[印刷品質]メニューで [カラー調節] を選択します。 b 印刷ジョブを再送信します。	手順2に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷が濃いですか?		

アクション	はい	いいえ
 手順2 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログでトナーの濃さを薄くします。 メモ:設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順3に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷が濃いですか?		
 手順3 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類、粗さ、重さを指定します。 メモ: 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷が濃いですか?		
手順4 用紙の表面が粗くないことを確認します。 表面が粗い用紙に印刷していませんか?	印刷している用紙に合っように、用紙表面粗さの設定を変更します。	手順 5 に進みます。
	手順6に進みます。	問題は解決しました。
 a 開封直後のパッケージから用紙をセットします。 メモ:高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。 b 印刷ジョブを再送信します。 		
子順 b カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	レトにお向い合わせくだ さい: カスタマサポート.	问想は解決しました。
またり刷か涙いじゅか?		

ゴースト



アクション	はい	いいえ
 手順1 a 正しい種類と重さの用紙をトレイにセットします。 b 印刷ジョブを再送信します。 ゴーストはまだ印刷物に現れますか? 	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
 手順2 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類と重さを指定します。 メモ: 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 ゴーストはまだ印刷物に現れますか? 	手順 3 に進みます。	問題は解決しました。
手順 3 カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。 ゴーストはまだ印刷物に現れますか?	以下にお問い合わせくだ さい: カスタマサポート.	問題は解決しました。

印刷後の背景がグレーになる



アクション	はい	いいえ
 手順1 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログでトナーの濃さを薄くします。 メモ:設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順2に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷後の背景がグレーになりますか?		

アクション	はい	いいえ
手順2 a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
警告!破損の恐れあり : イメージングキットを 10 分以上、直射光の当たる場 所に置いたままにしないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質 の問題が生じる可能性があります。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットの底面には触れないでください。 イメージングキットに損傷を与える可能性があります。		
b 印刷ジョブを再送信します。		
 まだ印刷後の背景がグレーになりますか?		

横方向の濃いすじ



メモ: 横方向の濃いすじが繰り返し入る場合は、トピックの「印刷不良が繰り返し発生する」を参照してください。

アクション	はい	いいえ
 手順1 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログでトレイまたはフィーダーを指定します。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷物に横方向の濃いすじが入りますか? 	手順2に進みます。	問題は解決しました。
 手順2 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類と重さを指定します。 メモ: 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷物に横方向の濃いすじが入りますか? 	手順3に進みます。	問題は解決しました。
 手順3 a 開封直後のパッケージから用紙をセットします。 メモ:高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は使用するまで元の 包み紙のまま保管してください。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷物に横方向の濃いすじが入りますか? 	手順4に進みます。	問題は解決しました。

アクション	はい	いいえ
手順 4	手順5に進みます。	問題は解決しました。
a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットを 10 分以上、直射光の当たる場所に置いたままにしないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットの底面には触れないでください。 イメージングキットに損傷を与える可能性があります。		
b 印刷ジョブを再送信します。		
まだ印刷物に横方向の濃いすじが入りますか?		
手順 5 カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
まだ印刷物に横方向の濃いすじが入りますか?		

横方向の白いすじ



メモ: 横方向の白いすじが繰り返し入る場合は、トピックの「印刷不良が繰り返し発生する」を参照してください。

アクション	はい	いいえ
手順 1	手順2に進みます。	問題は解決しました。
a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダ イアログで用紙の種類と重さを指定します。		
メモ:		
 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 印刷ジョブを再送信します。 		
まだ印刷物に横方向の白いすじが入りますか?		
手順 2 a 指定したトレイまたはフィーダーに推奨された種類の用紙をセットします。 b 印刷ジョブを再送信します。	手順3に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷物に横方向の白いすじが入りますか?		

アクション	はい	いいえ
手順 3	手順4に進みます。	問題は解決しました。
a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットを 10 分以上、直射光の当たる場所に置いたままにしないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットの底面には触れないでください。 イメージングキットに損傷を与える可能性があります。		
b 印刷ジョブを再送信します。		
まだ印刷物に横方向の白いすじが入りますか?		
手順 4 カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
まだ印刷物に横方向の白いすじが入りますか?		

余白が正しくない



アクション	はい	いいえ
 手順1 a トレイの用紙ガイドを、セットされている用紙のサイズに合う正しい位置に移動します。 b 印刷ジョブを再送信します。 	問題は解決しました。	手順2に進みます。
余白は正常ですか?		
 手順2 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙のサイズを指定します。 メモ: 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 	問題は解決しました。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .
余白は正常ですか?		

文字の縁がぎざぎざになっている



アクション	はい	いいえ
手順 1	手順2に進みます。	問題は解決しました。
a フォントサンプルリストを印刷し、使用しているフォントがプリンタでサポートされ ているかどうかを確認します。		
1 操作パネルから、次のメニューを選択します。		
[設定] > [レポート] > [印刷] > [フォント一覧を印刷]		
2 [PCL フォント]または[PS フォント]を選択します。		
b 印刷ジョブを再送信します。		
まだ印刷に縁がぎざぎざした文字が含まれていますか?		
手順 2	以下にお問い合わせくだ	問題は解決しました。
a サポートされているフォントを使用するか、使用したいフォントをコンピュータに インストールします。詳細については、管理者に問い合わせてください。	さい: <u>カスタマサポート</u> .	
b 印刷ジョブを再送信します。		
【まだ印刷に縁がぎざぎざした文字が含まれていますか?		

印刷が薄い



アクション	はい	いいえ
手順 1 a 操作パネルの[印刷品質]メニューで [カラー調節] を選択します。 b 印刷ジョブを再送信します。	手順2に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷が薄いですか?		

アクション	はい	いいえ
 手順2 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログでトナーの濃さを濃くします。 メモ:設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷が薄いですか? 	手順3に進みます。	問題は解決しました。
 手順3 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類、粗さ、重さを指定します。 メモ: 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順 4 に進みます。	問題は解決しました。
手順 4 用紙の表面が粗くないことを確認します。 表面が粗い用紙に印刷していませんか?	印刷している用紙に合うように、用紙表面粗さの設定を変更します。	手順 5 に進みます。
 手順5 a 開封直後のパッケージから用紙をセットします。 メモ:高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷が薄いですか? 	手順 6 に進みます。	問題は解決しました。
手順6 カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。 著告!破損の恐れあり: イメージングキットを10分以上、直射光の当たる場所に置いたままにしないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。 まだ印刷が薄いですか?	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。

シミのような汚れが印刷される



印刷品質ガイド 9 / 15 ページ

アクション	はい	いいえ
カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
まだシミのような汚れが印刷されますか?		

用紙のカール

アクション	はい	いいえ
手順1 トレイの用紙ガイドを、セットされている用紙のサイズに合う正しい位置に移動します。	手順2に進みます。	問題は解決しました。
まだ用紙が丸くなっていますか?		
 手順2 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類と重さを指定します。 メモ: 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順3に進みます。	問題は解決しました。
	チ順々に進みます	<u>明朝</u> け留油」士」+-
a トレイから用紙を取り除き、裏返します。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ用紙が丸くなっていますか?	子順 41〜進07より。	回題は府びしよした。
手順 4	以下にお問い合わせくだ	問題は解決しました。
 a 開封直後のパッケージから用紙をセットします。 メモ:高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。 b 印刷ジョブを再送信します。 	さい: <u>カスタマサポート</u> .	
まに用紙かえくなつしいますか?		

印刷が傾く



アクション	はい	いいえ
 手順1 a トレイの用紙ガイドを、セットされている用紙のサイズに合う正しい位置に移動します。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順2に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷が傾いていますか?		
 手順2 a 開封直後のパッケージから用紙をセットします。 メモ:高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は、使用するときまで元の包装に入れて保管してください。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷が傾いていますか? 	手順3に進みます。	問題は解決しました。
 手順3 a サポートされている用紙を使用しているかどうかを確認します。 b 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷が傾いていますか? 	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。

印刷不良が繰り返し発生する



アクション	はい	いいえ
 印刷不良の間隔を計測します。 印刷不良の間隔が 43.9 mm(1.73 インチ)、または 45.5 mm(1.79 インチ)の場合、印刷 不良が発生するカラーの現像体ユニットを交換します。 印刷不良の間隔が 94.2 mm(3.70 インチ)、29.8 mm(1.17 インチ)、または 25.1 mm (0.99 インチ)の場合、カラーまたはブラックのイメージングキットを交換します。 印刷不良の間隔が 37.7 mm(1.48 インチ)、78.5 mm(3.09 インチ)、または 55.0 mm (2.17 インチ)の場合、転写モジュールを交換します。 印刷不良の間隔が 95.0 mm(3.74 インチ)、110 mm(4.33 インチ)、または 34.6 mm (1.36 インチ)の場合、フューザを交換します。 印刷ジョブを再送信します。 まだ印刷不良が繰り返し現れますか? 	間隔を記録して、以下に お問い合わせください: <u>カ</u> <u>スタマサポート</u> またはサ ービス担当者	問題は解 決しまし た。

黒く塗りつぶされたページが印刷される



アクション	はい	いいえ
手順 1	手順2に進みます。	問題は解決しました。
a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。		
 警告!破損の恐れあり: イメージングキットを 10 分以上、直射光の当たる場所に置いたままにしないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。 警告!破損の恐れあり: イメージングキットの底面には触れないでください。 イメージングキットに損傷を与える可能性があります。 b 印刷ジョブを再送信します。 		
まだ黒く塗りつぶされたページが印刷されますか?		
手順 2 カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
【まだ黒く塗りつぶされたページが印刷されますか?		

テキストや画像の一部が切れて印刷される



アクション	はい	いいえ
 手順1 a トレイの用紙ガイドを、セットされている用紙のサイズに合う正しい位置に移動します。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順 2 に進みます。	問題は解決しました。
まだテキストや画像の一部が切れて印刷されますか?		

12 / 15 ページ

アクション	はい	いいえ
手順2 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダ イアログで用紙のサイズを指定します。	手順3に進みます。	問題は解決しました。
 シモ: ・ 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 ・ 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 b 印刷ジョブを再送信します。 		
またナキストや画像の一部が切れて印刷されますか?		
 手順3 a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。 警告!破損の恐れあり: イメージングキットを10分以上、直射光の当たる場所に置いたままにしないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。 警告!破損の恐れあり: イメージングキットの底面には触れないでください。 イメージングキットに損傷を与える可能性があります。 b 印刷ジョブを再送信します。 	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
 まだテキストや画像の一部が切れて印刷されますか?		

トナーが摩擦で簡単にはがれ落ちる



アクション	はい	いいえ
1 お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類、粗さ、重さを指定します。	以下にお問い合わ せください: <u>カスタマ</u> サポート	問題は解決 しました。
メモ:	<u>977-P</u> .	
 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 		
• 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。		
2 印刷ジョブを再送信します。		
トナーはまだ摩擦ではがれ落ちますか?		

印刷の濃さが均一ではない



対応	はい	いいえ
イメージングキットを交換し、印刷ジョブを再送信します。	<u>カスタマサポート</u> に問い合 わせてください。	問題は解決しました。
印刷の濃さが均一ではありませんか。		

縦方向の濃いすじ



アクション	はい	いいえ
 手順1 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダイアログで用紙の種類、粗さ、重さを指定します。 メモ: ・設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 ・設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 	手順2に進みます。	問題は解決しました。
D 印刷ションを再送信します。 まだ印刷物に縦方向の濃いすじが入りますか?		
 手順2 a 開封直後のパッケージから用紙をセットします。 メモ:高湿度の場合、用紙は水分を吸収します。用紙は使用するまで元の 包み紙のまま保管してください。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順3に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷物に縦万向の濃いすじが入りますか?		

アクション	はい	いいえ
手順 3	手順4に進みます。	問題は解決しました。
a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットを 10 分以上、直射光の当たる場所に置いたままにしないでください。長時間の露光は、印刷品質低下の原因になることがあります。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットの底面には触れないでください。 イメージングキットに損傷を与える可能性があります。		
b 印刷ジョブを再送信します。		
まだ印刷物に縦方向の濃いすじが入りますか?		
手順 4 カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
まだ印刷物に縦方向の濃いすじが入りますか?		

縦方向の白いすじ



アクション	はい	いいえ
手順1 a お使いのオペレーティングシステムに応じて、[印刷設定]または[プリント]ダ イアログで用紙の種類と重さを指定します。	手順2に進みます。	問題は解決しました。
۶ ۲ :		
 設定とトレイにセットした用紙が一致していることを確認します。 設定の変更はプリンタの操作パネルからも行うことができます。 印刷ジョブを再送信します。 		
まだ印刷物に縦方向の白いすじが入りますか?		
 手順2 推奨された種類の用紙を使用しているかどうかを確認します。 a 指定したトレイまたはフィーダーに推奨された種類の用紙をセットします。 b 印刷ジョブを再送信します。 	手順3に進みます。	問題は解決しました。
まだ印刷物に縦方向の白いすじが入りますか?		

アクション	はい	いいえ
手順 3	手順4に進みます。	問題は解決しました。
a イメージングキットを取り外し、もう一度取り付けます。		
警告!破損の恐れあり : イメージングキットを 10 分以上、直射光の当たる場所に置いたままにしないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。		
警告!破損の恐れあり : イメージンクキットの底面には触れないでください。 イメージングキットに損傷を与える可能性があります。		
b 印刷ジョブを再送信します。		
まだ印刷物に縦方向の白いすじが入りますか?		
手順 4 カラーまたはブラックのイメージングキットを交換したら、印刷ジョブを再送信します。	以下にお問い合わせくだ さい: <u>カスタマサポート</u> .	問題は解決しました。
まだ印刷物に縦方向の白いすじが入りますか?		

カスタマサポートに問い合わせる

カスタマサポートに問い合わせるときには、発生している問題、プリンタディスプレイのメッセージ、解決策を見つけるために実施したトラブルシューティング手順を説明してください。

プリンタモデルタイプとシリアル番号が必要です。詳細については、プリンタの背面にあるラベルを確認してください。シリアル 番号は、メニュー設定ページにも表示されます。

Lexmark はさまざまな方法で、お客様の印刷の問題を解決できるように支援いたします。Lexmark Web サイト (<u>http://support.lexmark.com</u>)にアクセスし、次のいずれかを選択してください。

技術ライブラリ (Tech Library)	マニュアル、サポートドキュメント、ドライバ、およびその他のダウンロードのライブラリを参照し、一般的な問題を解決 できます。
Eメール	Lexmark チームに E メールを送信し、問題を説明できます。 サービス担当者が対応し、問題を解決するための情報 を提供します。
ライブチャット(Live chat)	サービス担当者と直接チャットができます。担当者がプリンタの問題の解決を行い、Assisted Service を通してサポ ートを提供します。Assisted Service では、担当者がインターネット経由でモートでお客様のコンピュータに接続し、 問題の解決、更新のインストール、または他のタスクの完了を実施し、お客様の Lexmark 製品が正しく動作するよう に支援できます。

電話によるサポートもご利用いただけます。米国またはカナダの場合、1-800-539-6275 までお電話ください。その他の国または地域については、<u>http://support.lexmark.com</u>をご覧ください。