Menu Map

Menuoverzicht

Apparaat
Voorkeuren
Meldingen
Groepslijsten
Soorten meldingen
Beschrijving van anti-spamlogica
Dubbele meldingen onderdrukken
Energiebeheer
Gegevens die naar Lexmark worden verstuurd
Toegankelijkheid
Fabrieksinstellingen herstellen
Onderhoud
Zichtbare pictogrammen op het startscherm
Firmware bijwerken
Over deze printer

Afdrukken

Indeling Afwerking Configuratie Kwaliteit Taakadministratie Afbeelding XPS PDF HTML PostScript PCL PPDS

Instellingen bladwijzer

Bladwijzer toevoegen Map toevoegen Verwijderen

Papier

Ladeconfiguratie Mediaconfiguratie Configuratie van uitvoerladen

Netwerk/poorten	USB-station	Beveiliging	Rapporten
Netwerkoverzicht Draadloos AirPrint Direct afdrukken via Wi-Fi	Afdruk flash-station	Aanmeldingsmethoden Certificaatbeheer Toegang via TCP/IP-poort USB-apparaten plannen	Pagina Menu-instel- lingen Apparaat Afdrukken
Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD-configuratie		Logbestand beveiligingscontrole Aanmeldbeperkingen Vertrouwelijk afdrukken Schijfcodering Tijdelijke gegevensbestanden wissen	Snelkoppelingen Netwerk Samenvatting gebeurte- nislog
HTTP/FTP ThinPrint USB Parallel [x] Serieel		Diversen	

Het bedieningspaneel gebruiken



	Onderdeel	Om dit te doen
1	Display	Status van de printer weergeven.De printer configureren en bedienen.
2	Knop Startscherm	Naar het startscherm gaan.
3	Toetsenblok	Getallen of symbolen invoeren op de printer.
4	Aan/uit	De printer in- en uitschakelen.De printer activeren uit de slaap- of sluimerstand.
5	Knop Stoppen of Annuleren	De huidige taak stoppen.
6	Indicatielampje	De status van de printer controleren. Raadpleeg het onderwerp 'Uitleg over de kleuren van het indicatielampje' voor meer informatie.
7	Volumeknoppen	Het volume van de headset of luidspreker aanpassen.
8	Headset- of luidsprekerpoort	Een headset of luidspreker aansluiten.
9	Knop Terug	Teruggaan naar het vorige scherm.

Uitleg over de kleuren van het indicatielampje

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Blauw	De printer is gereed of verwerkt gegevens.
Rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Het startscherm gebruiken

Wanneer de printer wordt ingeschakeld, wordt het startscherm op het display weergegeven. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.



Aanra	ken	Om dit te doen
1	Taal wijzigen	De taal op het printerdisplay wijzigen.
2	Status/supplies	• Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.
		 Meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.
		Opmerking: Deze instelling is ook toegankelijk als u het bovenste deel van het startscherm aanraakt.
3	Instellingen	De printermenu's openen.
		Opmerking: Zorg dat de printermenu's zijn ingeschakeld. Klik in de Embedded Web Server op Instel- lingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Paneelmenu's > Aan .
4	Snelkoppelingen	Alle snelkoppelingen ordenen.
5	USB	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation.
6	Documentbeheer	Toegang tot onderbroken taken, bladwijzers en toepassingen.

De volgende instellingen kunnen ook op het startscherm worden weergegeven:

Aanraken	Om dit te doen
Wachtrij	Alle huidige afdruktaken weergeven.
	Opmerking: Deze instelling is ook toegankelijk als u het bovenste deel van het startscherm aanraakt.
App-profielen	Profielen en toepassingen openen.
App. vergr.	Voorkomen dat gebruikers via het startscherm toegang hebben tot printerfuncties.

Functies

Functie	Beschrijving
Waarschuwing	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden. Raak de bovenkant van het startscherm aan om het foutbericht weer te geven.

Functie	Beschrijving
IP-adres printer Bijv.: 123.123.123.123	Het IP-adres van uw printer staat boven aan het startscherm. Gebruik het IP-adres om toegang te krijgen tot de Embedded Web Server en printerinstellingen op afstand te configureren.