Menyoversikt Side 1 av 4

Menyoversikt

Menyliste

Enhet	Skriv ut	Bokmerkeoppsett	Papir
Innstillinger	Oversikt	Legg til bokmerke	Skuffkonfigurering
Varslinger	Ferdiggjører	Legg til mappe	Mediekonfigurasjon
Gruppelister	Oppsett	Delete (Slett)	Skuffkonfigurasjon
Alle typer	Kvalitet		
Beskrivelse av logikk for søppelpostbeskyttelse	Jobbstatistikk		
Undertrykke duplikatvarsler	Bilde		
Strømstyring	XPS		
Informasjon sendt til Lexmark	PDF		
Tilgjengelighet	HTML		
Gjenopprett standardinnstillinger	PostScript		
Vedlikehold	PCL		
Synlige ikoner på startsiden	PPDS		
Oppdater fastvare			
Om denne skriveren			
Nettverk/porter	USB-stasjon	Sikkerhet	Rapporter
Nettverk/porter Nettverksoversikt	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift	Sikkerhet Påloggingsmetoder	Rapporter Menyinnstillingsside
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier)
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering Slett midlertidige datafiler	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD-konfigurasjon	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering Slett midlertidige datafiler	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD-konfigurasjon HTTP/FTP	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering Slett midlertidige datafiler Diverse	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD-konfigurasjon HTTP/FTP	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering Slett midlertidige datafiler Diverse	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD-konfigurasjon HTTP/FTP ThinPrint	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering Slett midlertidige datafiler Diverse	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg
Nettverk/porter Nettverksoversikt Trådløs AirPrint Direkte Wi-Fi-utskrift Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec LPD-konfigurasjon HTTP/FTP ThinPrint USB	USB-stasjon Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)	Sikkerhet Påloggingsmetoder Sertifikatadministrasjon Tilgang til TCP/IP-port Planlegg USB-enheter Sikkerhetskontrollogg Påloggingsbegrensninger Konfidensiell utskrift Diskkryptering Slett midlertidige datafiler Diverse	Rapporter Menyinnstillingsside Enhet Skriv ut Shortcuts (Snarveier) Nettverk Sammendrag av hendelseslogg

Bruke kontrollpanelet



	Bruk	For å
1	Skjerm	Vise statusen for skriveren.Konfigurere og bruke skriveren.
2	Hjem	Gå til startsiden.
3	Tastatur	Skrive inn tall eller symboler på skriveren.
4	På/av-knapp	 Slå skriveren på eller av. Vekke skriveren fra hvilemodus eller dvalemodus.
5	Stopp- eller avbryt-knapp	Avbryte den gjeldende jobben.
6	Indikatorlampe	Kontrollere statusen for skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet "Lære om fargene på indikatorlampen".
7	Volumknapper	Justere volumet for hodesettet eller høyttaleren.
8	Hodesett- eller høyttalerport	Koble til et hodesett eller en høyttaler.
9	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige skjerm.

Forstå fargene til indikatorlampen

Indikatorlampe	Skriverstatus
Kbl fra	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blått	Skriveren er klar eller behandler data.
Rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Bruke startsiden

Når skriveren er slått på, vises startsiden. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startsiden kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startsiden, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.



Trykk	på:	For å
1	Endre språk	Endre språket på skriverskjermen.
2	Rekvisitastatus	 Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.
		• Vise mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.
		Merk: Du kan du også åpne denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen av startsiden.
3	Innstillinger	Vise skrivermenyene.
		Merk: Sørg for at du aktiverer skrivermenyene. Fra Embedded Web Server klikker du på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigureringsmeny > Panelmenyer > På.
4	Shortcuts (Snarveier)	Organisere alle snarveier.
5	USB	Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.
6	Dokumentbehandler	Få tilgang til holdte jobber, bokmerker og programmer.

Disse innstillingen kan også vises på startsiden:

Trykk på:	For å
Jobbkø	Vise alle gjeldende utskriftsjobber.
	Merk: Du kan du også åpne denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen av startsiden.
Programprofiler	Få tilgang til profiler og programmer.
Lock Device (Lås enhet)	Forhindre brukere fra å få tilgang til skriverfunksjoner på startsiden.

Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Advarsel	Dette ikonet vises hvis noe er feil. Trykk øverst på startsiden for å vise feilmeldingen.
<u>.</u>	

Funksjon	Beskrivelse
Skriverens IP-adresse	Skriverens IP-adresse står øverst på startsiden. Bruk IP-adressen for å få tilgang til Embedded Web
Eksempel: 123.123.123.123	Server, slik at du kan fjernkonfigurere skriverinnstillingene.