

Impresora C4150

Guía del usuario

Junio de 2019

www.lexmark.com

Tipos de máquinas: 5028 Modelos: 639, 6A9

Contenido

6
6
6
9
9
10
12
14
14
16
17

Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio......18

Personalización de la pantalla de inicio	18
Personalización de la pantalla	18
Configuración de Formularios y favoritos	18
Configuración de Valores económicos	19
Uso del servicio de atención al cliente	19
Utilización del generador de códigos QR	19
Configuración de cuotas de dispositivos	
Utilización de Google Drive	20
Gestión de contactos	20

Configuración y uso del software de las funciones de

accesibilidad	23
activación del modo de ampliación	23
Activación de la navegación por voz	23
Ajuste de la velocidad de voz en la navegación por voz	23
Activación de contraseñas por voz o números de identificación personal	23
Desplazamiento por la pantalla usando gestos	24
Uso del teclado en la pantalla	24

Carga de papel y material especial	25
Ajuste el tamaño y el tipo de papel especial	25
Configuración del valor de papel Universal	25
Carga de bandejas	25
Carga del alimentador multiuso	27
Enlace de bandejas	
Impresión	30
imprimir desde un ordenador	
Impresión de formularios	
Impresión desde un dispositivo móvil	
Impresión desde una unidad flash	31
Unidades flash y tipos de archivo admitidos	
Configuración de trabajos confidenciales	
Impresión de trabajos en espera	
Impresión de una lista de muestras de fuentes	
Cancelación de un trabajo de impresión	34
Seguridad de la impresora	35
Borrado de memoria de la impresora	35
Borrado de la memoria del disco duro de la impresora	
Configuración de la codificación del disco duro de la impresora	35
Restauración de los valores predeterminados de fábrica	35
Declaración de volatilidad	36
Mantenimiento de la impresora	37
Ajuste del volumen del altavoz	37
Ajuste del volumen predeterminado del altavoz interno	37
Ajuste del volumen predeterminado de los auriculares	37
Configuración de los valores de los altavoces del fax	37
Conexión en red	
Conexión de la impresora en una red inalambrica mediante WI-Fi Protected Setup (WPS) Cambio de los valores de los puertos después de la instalación de un puerto de soluciones	
Configuración de la impresión por puerto serie (solo Windows)	
l impieza de la impresora	
Solicitud de consumibles	
Comprobación del estado de suministros y piezas	

Utilice componentes y suministros originales de Lexmark	
Pedido de cartuchos de tóner	
Solicitud de unidad de imagen o kit de imagen	
Solicitud de un contenedor de tóner de desecho	41
Solicitud de un kit de mantenimiento del fusor	
Solicitud de un módulo de transferencia	
Sustitución de consumibles y piezas	
Sustitución de la unidad de imagen	
Sustitución del kit de imagen	
Sustitución del cartucho de tóner	
Sustitución del contenedor de toner de desecho	
Sustitución del radillo do corrao	
Sustitución del papel separador	
Sustitución del módulo de transferencia	
Restablecimiento del contador de mantenimiento	
Traslado de la impresora	63
Desplazamiento de la impresora a otra ubicación	
Envío de la impresora	
Ahorro de energía y papel	
Configuración de los modos de ahorro de energía	
Ajuste del brillo de la pantalla de la impresora	64
Ahorro de suministros	64
Reciclaje	65
Reciclaje de los productos de Lexmark	65
Reciclaje de embalajes Lexmark	65
Devolución de los cartuchos Lexmark para su reutilización o reciclado	65
Eliminación de atascos	66
Cómo evitar atascos	
Identificación de la ubicación del atasco	67
Atasco de papel en las bandejas	68
Atasco de papel en el alimentador multiuso	
Atasco de papel en la bandeja estándar	
Atasco de papel en la puerta A	70
Solución de problemas	74
Problemas de conexion de red	
Problemas con las opciones de hardware	
Problemas con los consumibles	78
Problemas de alimentación del papel	80

Índice	132
Avisos	125
Actualización de firmware	124
Exportación o importación de archivos de configuración	
Firmware	
Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión	
Instalación del software de la impresora	123
Software	
Instalación de bandejas opcionales	
Instalación de un disco duro de impresora	
Instalación de una tarjeta opcional	
Instalación de un puerto de soluciones interno	
Instalación de una tarieta de memoria	
Opciones internas disponibles	109
Hardware	109
Actualización y migración	109
Contacto con el servicio de atención al cliente	
Problemas de calidad de color	
Problemas de Impresion	84
Drahlamas de impresión	04

Información de seguridad

Convenciones

Nota: Las notas señalan información que puede serle útil.

Aviso: Las advertencias indican algo que podría dañar el software o el hardware del producto.

PRECAUCIÓN: Las *precauciones* indican una situación de posible peligro que puede implicar lesiones para el usuario.

Estos son los tipos de avisos de precaución que existen:

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Indica que existe riesgo de lesiones.

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Indica que existe riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: Indica que existe riesgo de sufrir quemaduras por contacto.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Indica que existe peligro de aplastamiento.

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE ATRAPAMIENTO: Existe riesgo de atrapamiento entre las piezas en movimiento.

Instrucciones del producto

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: No utilice este producto con cables alargadores, regletas de varias tomas, cables alargadores de varias tomas o sistemas de alimentación ininterrumpida. La potencia de este tipo de accesorios puede sobrecargarse fácilmente si se utiliza una impresora láser, lo que puede dar lugar a que el rendimiento de la impresora sea bajo, a daños materiales o a posibles incendios.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Solo debe usarse con este producto un protector de sobretensión insertable Lexmark debidamente conectado entre la impresora y el cable de alimentación que con ella se suministra. El uso de protectores de sobretensión de marcas distintas a Lexmark puede dar lugar a que el rendimiento de la impresora sea bajo, a daños materiales o a posibles incendios.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no instale este producto cerca de agua o donde exista humedad.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, si hay una tormenta eléctrica.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: No corte, doble, ate, aplaste o coloque objetos pesados en el cable de alimentación. No someta el cable de alimentación a abrasión o tensión. No aplaste el cable de alimentación entre objetos como muebles y paredes. Si alguna de esto sucediera, existiría el riesgo de fuego o descarga eléctrica. Inspeccione el cable de alimentación regularmente y compruebe que no hay signos de tales problemas. Retire el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de inspeccionarlo.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que todas las conexiones externas (como las conexiones de sistemas telefónicos y Ethernet) estén instaladas correctamente en sus correspondientes puertos de conexión.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: si el peso de la impresora es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Al mover la impresora, siga estas instrucciones para evitar daños personales o en la impresora:

- Asegúrese de que todas las puertas y bandejas están cerradas.
- Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- Desconecte todos los cables de la impresora.
- Si la impresora cuenta con bandejas opcionales de pie u opciones de salida conectadas a ella, desconéctelas antes de mover la impresora.
- Si la impresora tiene una base de ruedas, llévela con cuidado hasta la nueva ubicación. Preste atención a la hora de atravesar umbrales y saltos en los suelos.
- Si, en lugar de una base con ruedas, la impresora se apoya sobre bandejas opcionales o cuenta con opciones de salida, retire las opciones de salida y levante la impresora de las bandejas. No intente levantar la impresora y alguna de las demás opciones al mismo tiempo.
- Utilice siempre las agarraderas de la impresora para levantarla.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar toda el área de la impresora.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar todas las dimensiones del área de la impresora.
- Mantenga la impresora en posición vertical.
- Se deben evitar los movimientos bruscos.
- No ponga los dedos bajo la impresora cuando la coloque.
- Asegúrese de que la impresora está rodeada de una zona despejada.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede ser necesario utilizar una base de ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite www.lexmark.com/multifunctionprinters.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las demás bandejas cerradas hasta que necesite utilizarlas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE ATRAPAMIENTO: Para evitar el riesgo de lesión por atrapamiento, preste atención en las áreas marcadas con esta etiqueta. Las lesiones por atrapamiento se pueden producir en torno a partes móviles, tales como engranajes, puertas, bandejas y cubiertas.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Este producto utiliza un láser. El uso de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los especificados en la *Guía del usuario* pueden conllevar la exposición a radiación peligrosa.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: La batería de litio de este producto no debe reemplazarse. Existe riesgo de explosión si se sustituye incorrectamente una batería de litio. No recargue, desmonte ni incinere una batería de litio. Deseche las baterías de litio según las instrucciones del fabricante y las normativas locales.

Este producto se ha diseñado, verificado y aprobado para cumplir los más estrictos estándares de seguridad global usando los componentes específicos del fabricante. Puede que las características de seguridad de algunas piezas no sean siempre evidentes. El fabricante no se hace responsable del uso de otras piezas de recambio.

Las tareas de mantenimiento y reparación que no se describen en la documentación del usuario deberá llevarlas a cabo un representante del servicio.

Durante el proceso de impresión que utiliza este producto se calienta el medio de impresión y el calor puede provocar que el medio emita gases. Para evitar emisiones peligrosas, el usuario deberá comprender y seguir lo expuesto en la sección de las instrucciones de utilización donde se describen las directrices para seleccionar el material de impresión.

En funcionamiento normal, este producto puede emitir pequeñas cantidades de ozono. A tal efecto, puede estar equipado con un filtro diseñado para reducir la concentración de ozono a niveles inferiores a los límites de exposición recomendados. Para evitar un nivel elevado de concentración de ozono durante el uso prolongado del producto, instálelo en una zona con una ventilación adecuada y sustituya los filtros de ozono y de escape si así se indica en las instrucciones de mantenimiento del producto. Si no se hace referencia a los filtros en dichas instrucciones, significará que el producto carece de filtros que requieran sustitución.

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES.

Información acerca de la impresora

Búsqueda de información sobre la impresora

¿Qué busca?	Encuéntrelo aquí
 Instrucciones de configuración inicial: Conexión de la impresora Instalación del software de la impresora 	Consulte la documentación de configuración suministrada con la impresora o vaya a <u>http://support.lexmark.com</u> .
 Configuración adicional e instrucciones de uso de la impresora: Selección y almacenamiento de papel y material especial Carga del papel Configurar los valores de la impresora Visualización e impresión de documentos y fotos Configuración y uso del software de la impresora Configuración de la impresora para una red Cuidado y mantenimiento de la impresora Diagnóstico y solución de problemas 	Centro de información: vaya a http://infoserve.lexmark.com. Páginas del menú de ayuda: acceda a las guías del firmware de la impresora o vaya a http://support.lexmark.com. Guía de pantalla táctil: vaya a http://support.lexmark.com. Vídeos de productos: vaya a http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Información sobre la instalación y configuración de las características de accesibilidad de la impresora	Guía de accesibilidad de Lexmark: vaya a http://support.lexmark.com.
Ayuda para utilizar el software de la impresora	 Ayuda de Microsoft® Windows® o sistemas operativos Macintosh: abra un programa o aplicación de software de la impresora y haga clic en Ayuda. Haga clic en para ver información sensible al contexto. Notas: La ayuda se instala automáticamente con el software de la impresora. En función del sistema operativo, el software de la impresora se ubica en la carpeta de programa de la impresora o en el escritorio.

¿Qué busca?	Encuéntrelo aquí
La última información complementaria, actualizaciones y asistencia al cliente: • Documentación • Descargas de controladores • Chat de asistencia en directo • Asistencia por e-mail • Asistencia por voz	 Vaya a http://support.lexmark.com. Nota: Seleccione su región o país y, a continuación, seleccione su producto para ver el sitio de asistencia correspondiente. La información de contacto de asistencia para su país o región se encuentra en el sitio web o en la garantía impresa que se suministra con la impresora. Tenga preparada la siguiente información cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente: Lugar y fecha de compra Tipo de máquina y número de serie
 Información de seguridad Información legal Información sobre la garantía Información medioambiental 	 La información sobre la garantía es diferente en cada país o región: En EE. UU.: consulte la declaración de garantía limitada que se incluye con la impresora o vaya a <u>http://support.lexmark.com</u>. En los demás países y regiones: consulte la garantía impresa proporcionada con la impresora. Guía de información del producto: consulte la documentación suministrada con la impresora o vaya a http://support.lexmark.com.

Selección de ubicación para la impresora

Cuando elija un sitio para instalar la impresora, deje espacio suficiente para poder abrir las bandejas, las cubiertas y las puertas, y para instalar hardware opcional.

• Configure la impresora cerca de una toma de corriente eléctrica.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no instale este producto cerca de agua o donde exista humedad.

- Asegúrese de que el flujo de aire de la habitación cumple con la última revisión de la normativa ASHRAE 62 o con la normativa 156 del departamento técnico del Comité Europeo de Normalización.
- Proporcionar una superficie plana, limpia y estable.
- Mantenga la impresora:
 - Limpia, seca y sin polvo.
 - Lejos de grapas sueltas y clips.
 - Lejos del flujo de aire directo de aparatos de aire acondicionado, calefactores o ventiladores.
 - A salvo de la luz solar directa y humedad extrema.
- Tenga en cuenta las temperaturas recomendadas y evite fluctuaciones:

Temperatura ambiente	De 10 a 32,2 °C (de 50 a 90 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 a 43 °C (de -40 a 110 °F)

• Deje el siguiente espacio recomendado alrededor de la impresora para conseguir una ventilación correcta:



໌ 1	Arriba	178 mm (7 pulg.)
2	Lado derecho	127 mm (5 pulg.)
3	Frontal	508 mm (20 pulg.)
4	Lado izquierdo	127 mm (5 pulg.)
5	Posterior	76 mm (3 pulg.)

Configuraciones de la impresora

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base de ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite <u>www.lexmark.com/multifunctionprinters</u>.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.

Puede configurar la impresora agregando tres bandejas opcionales de 550 hojas.



1	Bandeia estándar	
•	Banacja cotanaan	
2	Bandeja dúplex de 650 hojas	
3	Bandejas opcionales de 550 hojas	
4	Panel de control	

Conexión de cables

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, si hay una tormenta eléctrica.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.

Advertencia: Posibles daños: No toque el cable USB, ningún adaptador de red inalámbrica o la zona de la impresora que se muestra mientras se está imprimiendo. Se pueden perder datos o no funcionar correctamente.



	Utilice el/la	Para
1	Puerto Ethernet	Conecte la impresora a una red.
2	Puerto USB	Conecte un teclado o cualquier opción compatible.
3	Puerto USB de la impresora	Conecte la impresora a un ordenador.
4	Conector del cable de alimentación de la impresora	Conecte la impresora a una toma de alimentación eléctrica debida- mente conectada a tierra.

Uso del panel de control



	Utilice el/la	Para
1	Mostrar	Permite ver los mensajes y el estado de los suministros de la impresora.Configure y haga funcionar la impresora.

	Utilice el/la	Para
2	Botón Inicio	Vaya a la pantalla de inicio.
3	Teclado numérico	Permite introducir números o símbolos en un campo de entrada.
4	Botón de alimentación	 Permite encender o apagar la impresora. Nota: Para apagar la impresora, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco segundos. Permite configurar la impresora en modo de suspensión o hibernación. Reactivar la impresora cuando está en modo de suspensión o hibernación.
5	Botón Parar o Cancelar	Detener el trabajo actual.
6	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.
7	Botones de volumen	Ajustar el volumen de los auriculares o el altavoz.
8	Auriculares o puerto del altavoz	Conecte unos auriculares o el altavoz.
9	Botón de retroceso	Permite mover el cursor hacia atrás y borrar un carácter en un campo de entrada.

Descripción del estado del botón de encendido e indicador luminoso

Indicador	Estado de la impresora		
Desactivado La impresora es		stá desactivada o en modo de hibernación.	
Azul La impresora es		stá lista o procesando datos.	
Rojo	La impresora ne	ecesita la intervención del usuario.	
Luz del botón de encendido			
Luz del botó	n de encendido	Estado de la impresora	
Luz del botó Desactivado	n de encendido	Estado de la impresora La impresora está apagada, lista o procesa	
Luz del botó Desactivado Ámbar fijo	n de encendido	Estado de la impresora La impresora está apagada, lista o procesa La impresora está en modo de reposo.	

Uso de la pantalla de inicio

Cuando la impresora está encendida, la pantalla muestra la pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.



Toque		Para	
1	Estado/Suministros	 Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo. Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y sobre cómo borrarlos. 	
		Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.	
2	Cola de trabajos	Mostrar todos los trabajos de impresión.	
		Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.	
3	Cambiar idioma	Cambiar el idioma de la pantalla de la impresora.	
4	Valores	Acceder a los menús de la impresora.	
5	Unidad USB	Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash.	
6	Trabajos en espera	Mostrar todos los trabajos de impresión en espera actuales.	

Es posible que estos valores también aparezcan en la pantalla de inicio.

Toque	Para
Marcadores	Acceder a los marcadores.
Perfiles de la aplicación	Acceder a los perfiles de la aplicación.
Bloquear dispositivo	Evitar que los usuarios accedan a las funciones de la impresora desde la pantalla de inicio.

Mapa de menús

Dispositivo

• Preferencias

Accesibilidad	
---------------	--

- Panel del operador remoto
 Notificaciones
 Restaurar los valores predeterminados de fábrica
 Mantenimiento
- Gestión de la alimentación
- Información enviada a Lexmark
- Acerca de esta impresora

• Iconos de la pantalla de inicio visibles

Impresión

 Presentación 	• PDF
 Acabado 	 PostScript
 Configuración 	• PCL
 Calidad 	• HTML
• Seguimiento trab.	 Imagen
• XPS	PPDS

Papel

 Configuración de bandeja 	 Configuración de salida
 Configuración del material 	

Red/Puertos

 Descripción general de la red 	 Configuración LPD
 Inalámbrico 	Configuración HTTP/FTP
AirPrint	ThinPrint
Ethernet	• USB
• TCP/IP	 Paralelo [x]
 IPv6 	• Serie
• SNMP	 Google Cloud Print
• IPSec	Wi-Fi Direct

Unidad USB

Imprimir desde unidad flash

Seguridad

- Métodos de inicio de sesión
- Programar dispositivos USB
- Registro de auditoría de seguridad
- Restricciones de conexión
- Configuración de impresión confidencial
- Codificación de disco
- Borrar arch. datos tempor.
- Soluciones Configuración LDAP
- Varios

Menú Tarjeta de opción

Nota: Este valor solo aparece si hay instalada una tarjeta opcional.

Informes

• Página de valores de menú	 Métodos abreviados 	
 Dispositivo 	• Red	
 Impresión 		

Ayuda

• Imprimir todas las guías	 Guía de papel
• Guía de calidad de color	 Guía desplazamientos
 Guía de conexión 	 Guía de calidad de impresiór
Guía de información	 Guía de suministros

Solución de problemas

• Muestras de calidad de impresión básica

• Muestras de calidad de impresión avanzada

Impresión de una página de valores de menú

En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Página de valores de menú.

Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio

Personalización de la pantalla de inicio

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Dispositivo > Iconos visibles en la pantalla de inicio.
- 3 Seleccione los iconos que desea que se muestren en la pantalla inicial.
- 4 Aplique los cambios.

Personalización de la pantalla

Cambio del fondo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, pulse Cambiar fondo de pantalla.
- 2 Seleccione una imagen para utilizarla.
- **3** Aplique los cambios.

Creación de una presentación de diapositivas

Antes de empezar, asegúrese de configurar los valores de la presentación de diapositivas. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la solución.

- 1 Inserte una unidad flash en el puerto USB.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Presentación de diapositivas.

Nota: Las imágenes aparecen en orden alfabético.

Configuración de Formularios y favoritos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

• Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Aplicaciones > Formularios y favoritos > Configurar.
- 3 Haga clic en Agregar y, a continuación, personalice los valores.

Notas:

- Para asegurarse de que los valores de ubicación del marcador son correctos, escriba la dirección IP del equipo host en el que se encuentra el marcador.
- Asegúrese de que la impresora tiene derechos de acceso a la carpeta en la que se encuentra el marcador.
- 4 Aplique los cambios.

Configuración de Valores económicos

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores económicos.
- 2 Configure los Valores económicos o programe un modo de ahorro de energía.
- 3 Aplique los cambios.

Uso del servicio de atención al cliente

- 1 En la pantalla de inicio, toque Servicio de atención al cliente.
- 2 Imprima o envíe la información por correo electrónico.

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar los valores de la aplicación, consulte la *Guía del administrador del servicio de atención al cliente.*

Utilización del generador de códigos QR

Es posible que necesite derechos de administrador para acceder a la aplicación.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Aplicaciones > Generador de código QR > Configurar.
- **3** Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione un valor de código QR predeterminado.
 - Escriba un valor de código QR.
- **4** Aplique los cambios.

Configuración de cuotas de dispositivos

Es posible que necesite derechos de administrador para acceder a la aplicación.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Aplicaciones > Cuotas de dispositivos > Configurar
- 3 En la sección Cuentas de usuarios, agregue o edite un usuario y, a continuación, establezca la cuota.
- 4 Aplique los cambios.

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar los valores de la aplicación y su seguridad, consulte la *Guía del administrador de cuotas de dispositivos.*

Utilización de Google Drive

Impresión de un documento

Nota: Asegúrese de que la impresora está conectada con su cuenta de Google.

- 1 En la pantalla de inicio, toque Google Drive.
- **2** Si se le solicita, introduzca sus credenciales de usuario.
- **3** Toque **a**l lado del documento.
- 4 Imprima el documento.

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar la impresora para la aplicación, consulte la *Guía del administrador de Google Drive.*

Gestión de contactos

Adición de contactos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.

3 Añada un contacto en la sección Contactos.

Nota: Puede asignar el contacto a uno o más grupos.

- 4 Si es necesario, especifique un método de inicio de sesión para permitir el acceso a la aplicación.
- **5** Aplique los cambios.

Adición de grupos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3 En la sección Grupos de contactos, añada el nombre de un grupo.

Nota: Puede asignar uno o más contactos al grupo.

4 Aplique los cambios.

Edición de contactos o grupos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.
- **3** Realice una de las siguientes acciones:
 - En la sección Contactos, haga clic en el nombre de un contacto y, a continuación, edite la información.
 - En la sección Grupos de contactos, haga clic en el nombre de un grupo y, a continuación, edite la información.
- 4 Aplique los cambios.

Eliminación de contactos o grupos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

• Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.
- **3** Realice una de las siguientes acciones:
 - En la sección de Contactos, seleccione el contacto que desea eliminar.
 - En la sección de Grupos de contactos, seleccione el contacto que desea eliminar.

Configuración y uso del software de las funciones de accesibilidad

activación del modo de ampliación

- 1 En el panel de control, mantenga pulsada la tecla 5 hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2 Seleccione Ampliación.
- 3 Seleccione Aceptar.

Para obtener más información sobre la navegación en una pantalla ampliada, consulte <u>"Desplazamiento por</u> la pantalla usando gestos" en la página 24.

Activación de la navegación por voz

En el panel de control

- 1 Mantenga pulsada la tecla 5 hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2 Seleccione Aceptar.

Desde el teclado

- **1** Mantenga pulsada la tecla **5** hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2 Pulse la tecla **tabulador** para desplazar el cursor de enfoque hasta el botón Aceptar y, a continuación, pulse **Intro**.

Notas:

- Las indicaciones de voz también se activan al conectar unos auriculares a la toma de auriculares.
- Para ajustar el volumen, utilice los botones de volumen de la parte inferior del panel de control.

Ajuste de la velocidad de voz en la navegación por voz

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione Valores > Dispositivo > Accesibilidad > Velocidad de voz.
- 2 Seleccione la velocidad de la voz.

Activación de contraseñas por voz o números de identificación personal

1 En la pantalla de inicio, seleccione Valores > Dispositivo > Accesibilidad > PIN/Contraseñas por voz.

2 Active el valor.

Desplazamiento por la pantalla usando gestos

Notas:

- Los gestos solo están disponibles cuando se activa la navegación por voz.
- Es necesario disponer de un teclado físico para escribir caracteres y realizar ciertos ajustes.

Gesto	Función
Dos pulsaciones	Seleccionar una opción o elemento de la pantalla.
Tres pulsaciones	Acercar o alejar las imágenes o el texto.
Deslizar el dedo hacia la derecha o hacia abajo	Desplazarse hasta el elemento siguiente en la pantalla.
Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia arriba	Desplazarse hasta el elemento anterior en la pantalla.
Ampliar	Acceder a las partes de la imagen ampliada que se encuentran fuera de los límites de la pantalla.
	Nota: Este gesto requiere arrastrar dos dedos en la imagen ampliada.
Deslizar el dedo hacia arriba y luego a la izquierda	Salir de la aplicación y volver a la pantalla de inicio.
Deslizar el dedo hacia abajo y luego a la	Cancelar un trabajo.
izquierda	 Volver a la configuración anterior.
	Salir de la pantalla que aparece sin modificar ningún ajuste o valor.
Deslizar el dedo hacia arriba y luego hacia abajo	Repetir una indicación de voz.

Uso del teclado en la pantalla

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Arrastre el dedo sobre la tecla para anunciar el carácter.
- Levante el dedo para introducir o escribir el carácter en el campo.
- Pulse **Retroceso** para eliminar caracteres.
- Para escuchar el contenido del campo de entrada, pulse la tecla tabulador y, a continuación, pulse Mayús + Tab.

Carga de papel y material especial

Ajuste el tamaño y el tipo de papel especial.

Las bandejas detectan automáticamente el tamaño de papel normal. Para el papel especial, como etiquetas, cartulinas o sobres, siga estos pasos:

1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel > seleccione un origen de papel

2 Ajuste el tamaño y el tipo de papel especial.

Configuración del valor de papel Universal

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Papel > Configuración del material > Configuración universal.
- 2 Configure los valores.

Carga de bandejas

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.

1 Extraiga la bandeja.

Nota: Para evitar atascos, no extraiga las bandejas mientras la impresora esté ocupada.



2 Ajuste las guías para que coincidan con el tamaño del papel que va a cargar.

Nota: Utilice los indicadores de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de las guías.



3 Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



4 Cargue la pila de papel con la cara de impresión hacia arriba.

Notas:

- Para imprimir a una cara, cargue el papel con membrete hacia arriba con el encabezado en la parte frontal de la bandeja.
- Para imprimir a doble cara, cargue el papel con membrete hacia abajo con el encabezado en la parte posterior de la bandeja.
- No deslice el papel en la bandeja.
- Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel. Si sobrepasa el límite, se pueden producir atascos de papel.



5 Introduzca la bandeja.

Si es necesario, defina el tipo y el tamaño del papel para que coincida con el papel cargado en la bandeja.

Carga del alimentador multiuso

1 Abra el alimentador multiuso.





2 Ajuste la guía para que coincida con el tamaño del papel que va a cargar.



3 Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



- **4** Cargue el papel.
 - Cargue el papel y las cartulinas con la cara de impresión hacia abajo e introduciendo primero el borde superior.



• Cargue sobres con la solapa hacia arriba y contra el lado derecho de la guía de papel. Cargue los sobres europeos de forma que la solapa entre en primer lugar en la impresora.



Advertencia: Posibles daños: No utilice sobres con sellos, cierres, broches, ventanas, revestimientos oleosos o autoadhesivos.

5 En el panel de control, en el menú Papel, defina el tamaño y el tipo de papel para que coincidan con el papel cargado en la bandeja.

Enlace de bandejas

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

• Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Papel.
- **3** Cree una correspondencia entre los valores de tamaño y el tipo de papel para las bandejas que está vinculando.

Nota: Para desvincular bandejas, asegúrese de que ninguna de las bandejas tenga el mismo tamaño o tipo de papel.

4 Guarde la configuración.

Nota: También puede cambiar los valores de tamaño y tipo de papel desde el panel de control de la impresora.

Advertencia: Posibles daños: La temperatura del fusor varía según el tipo de papel especificado. Para evitar problemas de impresión, haga coincidir los valores de tipo de papel en la impresora con el papel cargado en la bandeja.

Impresión

imprimir desde un ordenador

Nota: Para etiquetas, tarjetas y sobres, configure el tamaño y tipo de papel en la impresora antes de imprimir el documento.

- 1 Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el documento que trata de imprimir.
- 2 Ajuste los valores si es necesario.
- 3 Imprima el documento.

Impresión de formularios

- En la pantalla de inicio, navegue hasta:
 Formularios y favoritos > y seleccione > Imprimir
- 2 Si fuera necesario, ajuste la configuración de impresión.
- **3** Envíe el trabajo de impresión.

Impresión desde un dispositivo móvil

Imprimir desde un dispositivo móvil a través de Lexmark Mobile Print

Lexmark[™] Mobile Print le permite enviar documentos e imágenes directamente a una impresora Lexmark compatible.

1 Abra el documento y, a continuación, envíe o comparta el documento con Lexmark Mobile Print.

Nota: Es posible que algunas aplicaciones de terceros no sean compatibles con la función de envío o uso compartido. Consulte la documentación que se facilita con la aplicación para obtener información adicional.

- 2 Seleccione una impresora.
- **3** Imprima el documento.

Impresión desde un dispositivo móvil a través de Google Cloud Print

Google Cloud PrintTM es un servicio de impresión móvil que permite a las aplicaciones habilitadas en dispositivos móviles imprimir en cualquier impresora con Google Cloud Print.

- 1 Inicie la aplicación habilitada desde la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.
- 2 Toque Imprimir y, a continuación, seleccione una impresora.
- 3 Imprima el documento.

Impresión desde un dispositivo móvil a través de Mopria Print Service

Mopria[®] Print Service es una solución de impresión móvil para dispositivos móviles con Android versión 4.4 o posterior. Le permite imprimir directamente en cualquier impresora con certificación Mopria.

Nota: Antes de imprimir, compruebe que Mopria Print Service está habilitado.

- 1 Inicie una aplicación compatible desde la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.
- **2** Toque **Imprimir** y, a continuación, seleccione una impresora.
- **3** Imprima el documento.

Impresión desde un dispositivo móvil a través de AirPrint

AirPrint es una solución de impresión móvil que le permite imprimir directamente desde dispositivos Apple a impresoras certificadas con AirPrint.

Nota: Esta aplicación solo es compatible con determinados dispositivos Apple.

- 1 Inicie una aplicación compatible desde la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.
- 2 Seleccione el elemento que desea imprimir y, a continuación, toque el icono de compartir.
- **3** Toque **Imprimir** y, a continuación, seleccione la impresora.
- 4 Envíe el trabajo de impresión.

Impresión desde una unidad flash

1 Inserte una unidad flash en el puerto USB.



Notas:

- Si se introduce la unidad flash cuando aparece un mensaje de error, la impresora ignorará la unidad flash.
- Si introduce la unidad flash mientras la impresora está procesando otros trabajos de impresión, aparecerá el mensaje **Ocupada** en la pantalla.

- 2 En la pantalla, toque el documento que desee imprimir.Si fuera necesario, configure otros valores de impresión.
- **3** Envíe el trabajo de impresión.

Para imprimir otro documento, toque Unidad USB.

Advertencia: Posibles daños: No manipule la impresora ni la unidad flash en la zona que se muestra mientras esté imprimiendo, leyendo o escribiendo en el dispositivo de memoria. Se pueden perder datos o no funcionar correctamente.



Unidades flash y tipos de archivo admitidos

Unidades flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB y 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB y 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB y 32 GB)

Notas:

- La impresora es compatible con unidades flash USB de alta velocidad con el estándar de alta velocidad.
- Las unidades flash USB deben admitir el sistema de archivos FAT (del inglés File Allocation Tables, tablas de localización de archivos).

Tipos de archivo

Documentos:

- .doc o .docx
- .xls o .xlsx
- .ppt o .pptx.
- .pdf
- .xps

Imágenes:

- .dcx
- .gif
- .jpeg o .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff o .tif
- .png

Configuración de trabajos confidenciales

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Seguridad > Configuración de impresión confidencial.
- **2** Configure los valores.

Utilizar	Para
PIN incorrecto máximo	Limita el número de veces que se puede introducir un PIN no válido.
	Nota: Cuando se alcanza el límite, los trabajos de impresión correspondientes a ese nombre de usuario se eliminan.
Caducidad de trabajo confidencial	Permite definir el período de tiempo que debe transcurrir antes de que los trabajos confiden- ciales se eliminen automáticamente de la memoria de la impresora.
	Nota: Los trabajos confidenciales retenidos se almacenan en la impresora hasta que se inicia sesión y se liberan o se borran manualmente.
Caducidad de los trabajos de repetición	Permite definir la cantidad de tiempo antes de borrar los trabajos de la memoria de la impresora.
	Nota: Los trabajos de repetición retenidos están almacenados para poder imprimir más adelante copias adicionales.
Caducidad de los trabajos de compro- bación	Permite establecer la cantidad de tiempo antes de que los trabajos de verificación se eliminen de la memoria de la impresora.
	Nota: Los trabajos de comprobación imprimen una copia para comprobar si es satisfactoria antes de imprimir el resto de copias.
Caducidad de los trabajos de reserva	Permite definir la cantidad de tiempo antes de que los trabajos de reserva se supriman sin que se impriman.
	Nota: Los trabajos de reserva retenidos se borran automáticamente después de la impresión.

Impresión de trabajos en espera

- 1 Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el documento que trata de imprimir.
- 2 Seleccione la impresora y, a continuación, haga lo siguiente:
 - Si es usuario de Windows, haga clic en **Propiedades** o **Preferencias** y, a continuación, haga clic en **Imprimir y poner en espera**.
 - Si es usuario de Macintosh, seleccione Imprimir y poner en espera.
- **3** Seleccione el tipo de trabajo de impresión.

- 4 Si es necesario, asigne un nombre de usuario.
- **5** Envíe el trabajo de impresión.
- 6 En la pantalla de inicio de la impresora, toque Trabajos en espera.
- 7 Envíe el trabajo de impresión.

Impresión de una lista de muestras de fuentes

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Imprimir > Imprimir fuentes.
- 2 Toque Fuentes PCL o Fuentes PostScript.

Cancelación de un trabajo de impresión

En el panel de control de la impresora

1 En la pantalla principal, toque Cola de trabajos.

Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.

2 Seleccione el trabajo que desea cancelar.

Desde el equipo

- 1 En función del sistema operativo, realice una de las siguientes acciones:
 - Abra la carpeta de impresoras y, a continuación, seleccione la impresora.
 - En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la impresora.
- 2 Seleccione el trabajo que desea cancelar.

Seguridad de la impresora

Borrado de memoria de la impresora

Para borrar memoria volátil o datos en búfer de la impresora, apague la impresora.

Para borrar memoria no volátil o valores individuales, valores de red y dispositivo, valores de seguridad y soluciones integradas, haga lo siguiente:

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Borrar fuera de servicio.
- 2 Seleccione la casilla de verificación Limpiar toda la información en memoria no volátil y, a continuación, toque BORRAR.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Borrado de la memoria del disco duro de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Borrar fuera de servicio.
- 2 Seleccione la casilla de verificación Limpiar toda la información del disco duro y, a continuación, toque BORRAR.
- **3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: Este proceso puede tardar desde varios minutos hasta más de una hora, lo que hace que la impresora no esté disponible para otras tareas.

Configuración de la codificación del disco duro de la impresora

1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Seguridad > Codificación de disco > Iniciar cifrado.

Nota: Si activa la codificación de disco, se borrarán los contenidos del disco duro. Si es necesario, haga una copia de seguridad de los datos importantes de la impresora antes de iniciar la codificación.

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Notas:

- No desconecte la impresora durante el proceso de codificación. Se puede producir una pérdida de datos.
- La codificación del disco puede tardar de varios minutos a más de una hora, lo que hace que la impresora no esté disponible para otras tareas.
- Tras la codificación, la impresora volverá a la pantalla de inicio.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica

En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Restaurar valores de fábrica > Restaurar valores > Restaurar todos los valores > RESTAURAR > Iniciar.

Para obtener más información, consulte <u>"Borrado de memoria de la impresora" en la página 35</u>.

Declaración de volatilidad

Su impresora contiene varios tipos de memoria capaces de almacenar configuración de red y dispositivos, así como datos de usuario.

Tipo de memoria	Descripción
Memoria volátil	Su impresora utiliza la <i>memoria de acceso aleatorio</i> (RAM) para almacenar temporalmente los datos de usuario durante los trabajos sencillos de impresión.
Memoria no volátil	Su impresora utiliza dos tipos de memoria no volátil: EEPROM y NAND (memoria flash). Los dos tipos se utilizan para almacenar el sistema operativo, los valores del dispositivo, la información de la red y los valores del marcador así como las soluciones integradas.
Memoria de disco duro	Algunas impresoras tienen instaladas un disco duro. El disco duro de la impresora está diseñado para funcionar con impresoras específicas. Esto permite que la impresora conserve almacenados datos de usuario de trabajos de impresión complejos, así como de datos de formularios y de fuentes.

Borre el contenido de cualquier memoria de impresora instalada si se dan las siguientes circunstancias:

- La impresora no está disponible.
- Se va a sustituir el disco duro de la impresora.
- Se va a trasladar la impresora a un departamento o ubicación diferente.
- La impresora va a ser reparada por una persona ajena a la organización.
- Se va a retirar la impresora de las instalaciones para repararla.
- La impresora se vende a otra empresa.

Eliminación de un disco duro de la impresora

Nota: Algunas modelos de impresoras puede que no tengan un disco duro instalado.

En los entornos de alta seguridad, puede ser necesario tomar medidas adicionales para asegurar que no se pueda acceder a los datos confidenciales almacenados en el disco duro de la impresora cuando esta (o el disco duro) no se encuentre en las instalaciones.

- Borrado mediante campo magnético: proporciona al disco duro un campo magnético que borra los datos almacenados.
- Aplastamiento: comprime físicamente el disco duro para romper los componentes y hacer que sean ilegibles.
- Molido: corta físicamente el disco duro en pequeños trozos metálicos.

Nota: La mayor parte de los datos se pueden eliminar de forma electrónica, el único modo para garantizar que todos los datos se hayan borrado completamente consiste en destruir físicamente cada disco duro en el que se hayan almacenado los datos.
Mantenimiento de la impresora

Advertencia: Posibles daños: Si no se consigue mantener un rendimiento de impresora óptimo o no se sustituyen los componentes y los consumibles, es posible que la impresora sufra daños.

Ajuste del volumen del altavoz

Ajuste del volumen predeterminado del altavoz interno

El volumen del altavoz se restablecerá al valor predeterminado después de cerrar sesión, cuando vuelva a poner en marcha la impresora desde el modo de espera o hibernación, o después de apagarla.

1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:

Valores > Dispositivo > Preferencias > Respuesta sonora

2 Seleccione el volumen.

Nota: Si está activado el modo silencioso, las alarmas sonoras están desactivadas.

Ajuste del volumen predeterminado de los auriculares

El volumen de los auriculares se restablecerá al valor predeterminado después de cerrar sesión, cuando vuelva a poner en marcha la impresora desde el modo de espera o hibernación, o después de apagarla.

- 1 En el panel de control, seleccione Valores > Dispositivo > Accesibilidad > Volumen de los auriculares.
- 2 Seleccione el volumen.

Configuración de los valores de los altavoces del fax

Nota: Esta función está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione Valores > Fax > Valores de fax analógico > Valores de los altavoces.
- **2** Haga lo siguiente:
 - Configure el modo de altavoz como Siempre activado.
 - Configure el volumen del altavoz como Alto.
 - Activación del volumen del tono de llamada.

Conexión en red

Conexión de la impresora en una red inalámbrica mediante Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Antes de empezar, asegúrese de que:

- El punto de acceso (router inalámbrico) es compatible con WPS o cuenta con la certificación. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con su punto de acceso.
- Se ha instalado un adaptador de red inalámbrico en la impresora. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se suministra con el adaptador.

Uso del método de botones de comando

1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:

Valores > Red/Puertos > Inalámbrico > Wi-Fi Protected Setup > Iniciar método de botón de pulsación

2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Uso del método de Número de identificación personal (PIN)

1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:

Valores > Red/Puertos > Inalámbrico > Wi-Fi Protected Setup > Iniciar método de PIN

- 2 Copie el PIN de WPS de ocho dígitos.
- **3** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de su punto de acceso en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 4 Acceda a los valores WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con su punto de acceso.
- **5** Introduzca el PIN de ocho dígitos y guarde los cambios.

Cambio de los valores de los puertos después de la instalación de un puerto de soluciones interno

Notas:

- Si la impresora dispone de dirección IP estática, no cambie la configuración.
- Si los equipos están configurados para utilizar el nombre de la red en vez de una dirección IP, no cambie la configuración.
- Si agrega un puerto de soluciones interno (ISP) inalámbrico a una impresora configurada previamente para una conexión Ethernet, desconecte la impresora de la red Ethernet.

Para usuarios de Windows

- 1 Abra la carpeta de impresoras.
- 2 En el menú de método abreviado de la impresora con el nuevo proveedor de servicios de Internet, abra las propiedades de la impresora.
- **3** Configure el puerto de la lista.
- 4 Actualice la dirección IP.
- **5** Aplique los cambios.

Para usuarios de Macintosh

- 1 En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la lista de impresoras y, a continuación, seleccione + > IP.
- 2 Escriba la dirección IP en la barra de dirección.
- 3 Aplique los cambios.

Configuración de la impresión por puerto serie (solo Windows)

- 1 Defina los parámetros de la impresora.
 - a En el panel de control, vaya al menú para configurar el puerto.
 - **b** Busque el menú para los valores del puerto serie y, a continuación, ajuste los valores, si es necesario.
 - c Aplique los cambios.
- 2 En el equipo, abra la carpeta de impresoras y, a continuación, seleccione la impresora.
- 3 Abra las propiedades de la impresora y, a continuación, seleccione el puerto COM de la lista.
- 4 Defina los parámetros del puerto COM en Administrador de dispositivos.

Notas:

- La impresión por puerto serie reduce la velocidad de impresión.
- Asegúrese de que el cable serie está conectado al puerto serie de la impresora.

Limpieza de la impresora

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

Notas:

- Realice esta tarea una vez transcurridos varios de meses.
- Cualquier daño de la impresora ocasionado por su manipulación inadecuada queda fuera de la cobertura de garantía de la impresora.
- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- 2 Elimine el papel de la bandeja estándar y del alimentador multiuso.
- **3** Retire el polvo, las pelusas y los trozos de papel que se encuentren alrededor de la impresora con un cepillo suave o una aspiradora.
- 4 Limpie la parte exterior de la impresora con un paño húmedo paño suave y sin pelusa.

Notas:

- No utilice productos de limpieza para el hogar ni detergentes, ya que podrían dañar el acabado de la impresora.
- Asegúrese de que todas las partes de la impresora estén secas después de la limpieza.
- 5 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Solicitud de consumibles

Para realizar pedidos de consumibles en Estados Unidos, póngase en contacto con Lexmark en el 1-800-539-6275 para obtener información acerca de los distribuidores autorizados de consumibles de Lexmark en su área. En los demás países o regiones, vaya a <u>www.lexmark.com</u> o póngase en contacto con el lugar en el que adquirió la impresora.

Nota: las estimaciones de duración de todos los consumibles de la impresora se realizan en base a la impresión en papel normal de tamaño Carta o A4.

Comprobación del estado de suministros y piezas

- 1 En la pantalla de inicio, toque Estado/Consumibles.
- 2 Seleccione las piezas o suministros que desea comprobar.

Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.

Utilice componentes y suministros originales de Lexmark

La impresora Lexmark ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con piezas y suministros originales de Lexmark. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen. También puede afectar a la cobertura de la garantía. La garantía no cubre el daño ocasionado por el uso de piezas y suministros de terceros. Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con piezas y suministros de Lexmark, y podrían ocasionar resultados impredecibles si se utilizan suministros o piezas de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Lexmark o en sus componentes asociados.

Pedido de cartuchos de tóner

Nota: Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede afectar negativamente al rendimiento del color y dar lugar a que fallen piezas del cartucho antes de que se agote el tóner.

Elemento	Mundial
Black	24B6519
Cian	24B6516
Magenta	24B6517
Amarillo	24B6518

Solicitud de unidad de imagen o kit de imagen

Elemento	Todos los países y regiones	
Unidad de imagen o kit de imagen del programa de devolución		
Unidad de imágenes de tinta negra	74C0ZK0	
Kit de imagen a color (CMY)	74C0ZV0	
Unidad de imagen o kit de imagen normal		
Unidad de imágenes de tinta negra	74C0Z10	
Kit de imagen a color (CMY)	74C0Z50	

Solicitud de un contenedor de tóner de desecho

Elemento	Número de referencia
Contenedor de tóner de desecho	74C0W00

Solicitud de un kit de mantenimiento del fusor

Tipo de kit de mantenimiento del fusor	Número de referencia
Kit de mantenimiento del fusor, tipo 00, 110–120 V	41X0554
Kit de mantenimiento de fusor, tipo 01, 220-240 V	41X0556
Kit de mantenimiento del fusor, tipo 02, 100 V	41X0552

Solicitud de un módulo de transferencia

Elemento	Número de referencia
Módulo de transferencia	40X9929

Sustitución de consumibles y piezas

Sustitución de la unidad de imagen

1 Abra la puerta B.





2 Retire el contenedor de tóner de desecho.



3 Extraiga el kit de imagen.



4 Extraiga el cartucho de tóner negro.



5 Extraiga la unidad de imagen.

Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad del fotoconductor a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.

Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor brillante que se encuentra debajo de la unidad de imágenes. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.



- 6 Desembale la nueva unidad de imagen.
- 7 Introduzca la nueva unidad de imagen.



8 Inserte el cartucho de tóner nuevo.



9 Inserte el kit de imagen.



10 Introduzca el depósito de tóner de desecho.



11 Cierre la puerta B.

Sustitución del kit de imagen

1 Abra la puerta B.





2 Retire el contenedor de tóner de desecho.



3 Extraiga el kit de imagen.



4 Retire los cartuchos de tóner.



5 Desembale el kit de imagen nuevo y, a continuación, retire el material de embalaje.

Nota: La unidad de imagen incluye la unidad de imagen y las unidades de revelador de cian, magenta y amarillo.

6 Extraiga la unidad de imagen negra.

Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad del fotoconductor a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.

Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor brillante que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.



Nota: La unidad de imagen negra incluye la unidad del revelador negro y la unidad del fotoconductor.

7 Inserte la unidad de imagen negra en el nuevo kit de imagen.



8 Introduzca los cartuchos de tóner.



9 Introduzca el nuevo kit de imagen.



10 Introduzca el depósito de tóner de desecho.



11 Cierre la puerta B.

Sustitución del cartucho de tóner

1 Abra la puerta B.





2 Extraiga el cartucho de tóner.



- **3** Desembale el nuevo cartucho de tóner.
- 4 Inserte el cartucho de tóner nuevo.





5 Cierre la puerta B.

Sustitución del contenedor de tóner de desecho

1 Abra la puerta B.



2 Retire el contenedor de tóner de desecho.



3 Desembale el nuevo contenedor de tóner de desecho.

4 Introduzca el contenedor de tóner de desecho nuevo.



5 Cierre la puerta B.

Sustitución del fusor

- **1** Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- 2 Abra las puertas A y D.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



3 Extraiga el fusor.



4 Desempaquete el nuevo fusor.

5 Inserte el nuevo fusor.



- 6 Cierre las puertas D y A.
- 7 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

8 Restablezca el contador de mantenimiento de fusor.

Para obtener más información, consulte <u>"Restablecimiento del contador de mantenimiento" en la</u> página 63.

Sustitución del rodillo de carga

Sustitución del rodillo de carga en la bandeja de 550 hojas

- **1** Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- **2** Extraiga la bandeja.



3 Extraiga el rodillo de carga de papel.





4 Desembale el nuevo rodillo de carga.

5 Inserte el nuevo rodillo de carga hasta que *encaje* en su sitio.





- 6 Introduzca la bandeja.
- 7 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Sustitución del rodillo de carga en el alimentador multiuso

- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- **2** Abra el alimentador multiuso.



3 Extraiga el rodillo de carga de papel.



- **4** Desembale el nuevo rodillo de carga.
- **5** Inserte el nuevo rodillo de carga hasta que *encaje* en su sitio.



- 6 Cierre el alimentador multiuso.
- 7 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra
con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Sustitución del panel separador

1 Extraiga la bandeja.



2 Retire el panel separador.





- **3** Desembale el nuevo panel separador.
- **4** Inserte el nuevo panel separador hasta que *encaje* en su sitio.



5 Introduzca la bandeja.

Sustitución del módulo de transferencia

- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- **2** Abra la puerta B.





3 Retire el contenedor de tóner de desecho.



4 Extraiga el kit de imagen.



- 5 Abra la puerta A.
 - PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



6 Retire el módulo de transferencia.



- 7 Desembale el nuevo módulo de transferencia y, a continuación, retire el material de embalaje.
- 8 Inserte el nuevo módulo de transferencia



9 Cierre la puerta A.

10 Inserte el kit de imagen.





11 Introduzca el depósito de tóner de desecho.



- 12 Cierre la puerta B.
- 13 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

14 Restablezca el contador de mantenimiento. Para obtener más información, consulte <u>"Restablecimiento del contador de mantenimiento" en la página 63</u>.

Restablecimiento del contador de mantenimiento

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Uso de suministros y contadores.
- 2 Seleccione Restablecer fusor o Restablecer ITM.

Traslado de la impresora

Desplazamiento de la impresora a otra ubicación

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: si el peso de la impresora es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Al mover la impresora, siga estas instrucciones para evitar daños personales o en la impresora:

- Asegúrese de que todas las puertas y bandejas están cerradas.
- Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- Desconecte todos los cables de la impresora.
- Si la impresora cuenta con bandejas opcionales de pie independientes u opciones de salida conectadas a ella, desconéctelas antes de mover la impresora.
- Si la impresora tiene una base de ruedas, llévela con cuidado hasta la nueva ubicación. Preste atención a la hora de atravesar umbrales y saltos en los suelos.
- Si, en lugar de una base con ruedas, la impresora se apoya sobre bandejas opcionales o cuenta con opciones de salida, retire las opciones de salida y levante la impresora de las bandejas. No intente levantar la impresora y alguna de las demás opciones al mismo tiempo.
- Utilice siempre las agarraderas de la impresora para levantarla.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar toda el área de la impresora.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar todas las dimensiones del área de la impresora.
- Mantenga la impresora en posición vertical.
- Se deben evitar los movimientos bruscos.
- No ponga los dedos bajo la impresora cuando la coloque.
- Asegúrese de que la impresora está rodeada de una zona despejada.

Nota: cualquier daño de la impresora ocasionado por su desplazamiento inadecuado queda fuera de la cobertura de garantía de la impresora.

Envío de la impresora

Para obtener instrucciones para el envío, vaya a <u>http://support.lexmark.com</u> o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Ahorro de energía y papel

Configuración de los modos de ahorro de energía

Eco Mode

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Gestión de energía > ECO Mode.
- 2 Seleccione un valor.

Modo de suspensión

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Gestión de energía > Tiempos de espera > Modo de suspensión.
- 2 Introduzca el número de minutos que desee que la impresora espere hasta entrar en modo de suspensión.

Modo de hibernación

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Gestión de energía > Tiempos de espera > Tiempo de espera para hibernación.
- 2 Seleccione el período de tiempo que espera la impresora antes de pasar a modo de hibernación.

Notas:

- Asegúrese de reactivar la impresora cuando está en modo de hibernación antes de enviar un trabajo de impresión.
- Embedded Web Server se desactiva cuando la impresora está en modo de hibernación.

Ajuste del brillo de la pantalla de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Preferencias > Brillo de la pantalla.
- 2 Ajuste el valor.

Ahorro de suministros

• Imprimir en ambas caras del papel.

Nota: La impresión a dos caras es el valor predeterminado del controlador de impresión.

- Imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.
- La función de vista previa se puede utilizar para ver el aspecto del documento antes de que se imprima.
- Para mayor precisión, imprima una sola copia del documento para comprobar el contenido y el formato.

Reciclaje

Reciclaje de los productos de Lexmark

Para devolver productos Lexmark para proceder a su reciclaje:

- 1 Vaya a <u>www.lexmark.com/recycle</u>.
- 2 Seleccione el producto que desea reciclar.

Nota: Los suministros y el hardware de la impresora que no figuren en un programa de recogida y reciclaje de Lexmark se pueden reciclar en su centro de reciclado local.

Reciclaje de embalajes Lexmark

Lexmark realiza esfuerzos constantes por minimizar sus embalajes. Su reducción contribuye a garantizar que el transporte de las impresoras Lexmark se efectúe de la forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, además de ofrecer la ventaja de que la cantidad de embalaje desechado será menor. Gracias a esta medida de eficiencia, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se ahorran energía y recursos naturales. En ciertos países y regiones, Lexmark también ofrece reciclaje de componentes de embalaje. Para obtener más información, visite <u>www.lexmark.com/recycle</u> y seleccione su país o región. Se ofrece información sobre los programas de reciclaje disponibles junto con aquella relativa al reciclaje de productos.

Las cajas que utiliza Lexmark son 100 % reciclables allí donde existen plantas de reciclaje de cartón ondulado. Dichas plantas pueden no estar presentes en su zona.

El poliestireno utilizado en el embalaje de Lexmark es reciclable si se dispone de plantas de reciclaje de poliestireno. Dichas plantas pueden no estar presentes en su zona.

A la hora de devolver un cartucho a Lexmark, puede reutilizar la caja en la que se suministra, de cuyo reciclaje también se encarga Lexmark.

Devolución de los cartuchos Lexmark para su reutilización o reciclado

El Programa de recogida de cartuchos de Lexmark le permite devolver gratis a Lexmark cartuchos usados para su posterior reutilización o reciclaje. El cien por cien de los cartuchos vacíos que se devuelven a Lexmark se reutilizan o se reciclan. Las cajas que se utilizan para devolver los cartuchos también se reciclan.

Para devolver los cartuchos Lexmark para su reutilización o reciclado, haga lo siguiente:

- 1 Vaya a <u>www.lexmark.com/recycle</u>.
- 2 Seleccione el producto que desea reciclar.

Eliminación de atascos

Cómo evitar atascos

Cargue el papel correctamente

• Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.



- No cargue ni extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo.
- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.
- No deslice el papel en la bandeja. Cárguelo tal como se muestra en la ilustración.



- Asegúrese de que las guías del papel estén colocadas correctamente y no estén demasiado ajustadas al papel ni a los sobres.
- Introduzca la bandeja con firmeza en la impresora después de cargar el papel.

Utilice papel recomendado

- Utilice sólo el papel o el material de impresión especial recomendado.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.

• Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma bandeja.
- Asegúrese de que se definan el tamaño y el tipo de papel correctos en el equipo o en el panel de control de la impresora.
- Guarde el papel teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.

Identificación de la ubicación del atasco

Notas:

- Cuando el Asistente de atascos está Activado, la impresora expulsa páginas en blanco o con impresiones parciales después de eliminar la página atascada. Compruebe si hay páginas en blanco en la salida impresa.
- Cuando Recuperación de atasco está fijado en Activado o Automático, la impresora vuelve a imprimir las páginas atascadas.



	Ubicaciones de los atascos
1	Bandeja estándar
2	Fusor
3	Bandejas
4	Unidad dúplex
5	Alimentador multiuso

Atasco de papel en las bandejas

1 Extraiga la bandeja.



Advertencia: Posibles daños: Un sensor dentro de la bandeja opcional se daña fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica antes de retirar el papel atascado en la bandeja.

2 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3 Introduzca la bandeja.

Atasco de papel en el alimentador multiuso

- **1** Retire el papel del alimentador multiuso.
- 2 Extraiga la bandeja.
- **3** Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



4 Introduzca la bandeja.

Atasco de papel en la bandeja estándar

1 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



2 Abra las puertas A y D y, a continuación, retire los fragmentos de papel.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



3 Cierre las puertas D y A.

Atasco de papel en la puerta A

Atasco de papel en el fusor

1 Abra la puerta A.





2 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3 Abra la puerta de acceso del fusor.



4 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



5 Cierre la puerta A.

Atasco de papel en la unidad de impresión a doble cara

1 Abra la puerta A.

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.


2 Abra la cubierta de la unidad de impresión a doble cara.



3 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



4 Cierre la cubierta de la unidad de impresión a doble cara y la puerta A.

Solución de problemas

Problemas de conexión de red

No se puede abrir Embedded Web Server

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 Compruebe si está utilizando un navegador compatible: Internet Explorer[®] versión 9 o posterior Safari versión 8.0.3 o posterior Google Chrome[™] Mozilla Firefox Es compatible el navegador? 	Vaya al paso 2.	Instale un navegador compatible.
 Paso 2 Asegúrese de que la dirección IP de la impresora sea correcta. Verá la dirección IP de la impresora: En la pantalla de inicio En la sección TCP/IP en el menú Red/Puertos Mediante la impresión de una página de configuración de red o la página de valores del menú y, a continuación, la localización de la sección TCP/IP Nota: Una dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123. ¿Es correcta la dirección IP de impresora? 	Vaya al paso 3.	Escriba la dirección IP correcta de la impresora de red en la barra de dirección.
Paso 3 Compruebe que la impresora está encendida. ¿Está encendida la impresora?	Vaya al paso 4.	Encienda la impresora.
Paso 4 Compruebe que la conexión de red funciona. ¿Funciona la conexión de red?	Vaya al paso 5.	Póngase en contacto con el administrador.
Paso 5 Asegúrese de que las conexiones de los cables con la impresora y el servidor de impresión están bien fijas. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora. ¿Están bien conectados los cables?	Vaya al paso 6.	Revise las conexiones de los cables.

Acción	Sí	Νο
Paso 6 Compruebe que los servidores de proxy web están desactivados. ¿Están desactivados los servidores de proxy web?	Vaya al paso 7.	Póngase en contacto con el administrador.
Paso 7 Acceda al servidor Web incorporado. ¿Se ha abierto Embedded Web Server?	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

No se puede leer unidad flash

Acción	Sí	No
Paso 1 Compruebe que se ha introducido la unidad flash en el puerto USB frontal.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Nota: La unidad flash no funciona si se introduce en el puerto USB posterior.		
¿Está introducida la unidad flash en el puerto USB frontal?		
Paso 2 Compruebe que la unidad flash es compatible. Para obtener más información, consulte <u>"Unidades flash y tipos de archivo admitidos"</u> <u>en la página 32</u> ¿Continúa apareciendo el mensaje de error?	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 3 Compruebe si el puerto USB frontal está desactivado. Para obtener más información, consulte <u>"Activación del puerto USB" en la</u> página 75. ;Continúa apareciendo el mensaje de error?	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Activación del puerto USB

En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > USB > Habilitar puerto USB.

Comprobación de la conectividad de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Red > Página de configuración de red.
- 2 Consulte la primera sección de la página de configuración de red y confirme que el estado es conectado.

Si el estado es sin conexión, es posible que la red LAN esté inactiva o que el cable de red esté desenchufado o no funcione correctamente. Póngase en contacto con el administrador para obtener asistencia.

Problemas con las opciones de hardware

Opción interna no detectada

Acción	Sí	No
Paso 1 Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Funciona correctamente la opción interna?		
Paso 2 Imprima una página de valores de menú y, a continuación, compruebe si la opción interna aparece en la lista de Funciones instaladas.	Vaya al paso 4.	Vaya al paso 3.
¿Aparece la opción interna en la lista de la página de valores de menú?		
 Paso 3 Compruebe que la opción interna se ha instalado correctamente en la placa del controlador. a Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra. b Asegúrese de que la opción interna está instalada en el conector apropiado de la placa del controlador. c Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora. M PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
¿Funciona correctamente la opción interna?		
 Paso 4 a Compruebe que la opción interna está disponible en el controlador de impresión. Nota: Si es necesario, añada manualmente la opción interna en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte "Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 123. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿Funciona correctamente la opción interna?		

El puerto de soluciones interno no funciona adecuadamente

Acción	Sí	No
Paso 1 Imprima una página de valores de menú y, a continuación, compruebe si el puerto de soluciones interno (ISP) aparece en la lista de Funciones instaladas.	Vaya al paso 3.	Vaya al paso 2.
 Paso 2 Extraiga y, a continuación, instale el ISP. Para obtener más información, consulte <u>"Instalación de un puerto de soluciones interno" en la página 111.</u> Nota: Utilice un ISP que sea compatible. ¿El ISP funciona correctamente? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
 Paso 3 Compruebe el cable y la conexión del ISP. a Utilice el cable correcto y, a continuación, asegúrese de que está conectado correctamente al ISP. b Compruebe si el cable de interfaz de la solución de ISP está conectado correctamente en el receptáculo de la placa del controlador. ¿El ISP funciona correctamente? 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

La tarjeta de interfaz serie o paralela no funciona correctamente

Acción	Sí	No
Paso 1 Imprima una página de valores del menú y, a continuación, compruebe si la interfaz serie o paralela aparece en la lista Opciones instaladas. ¿Aparece la tarjeta de la interfaz serie o paralela en la lista Opciones instaladas?	Vaya al paso 3.	Vaya al paso 2.
Paso 2 Retire y, a continuación, instale la tarjeta de la interfaz paralela o serie. Para obtener más información, consulte <u>"Instalación de un puerto de soluciones interno" en la página 111</u> . ¿Funciona correctamente la tarjeta de la interfaz serie o paralela?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3Compruebe la conexión entre el cable y la tarjeta de la interfaz serie o paralela.¿Funciona correctamente la tarjeta de la interfaz serie o paralela?	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

Flash defectuosa detectada

Realice alguna de estas acciones:

- Sustituya la memoria flash defectuosa.
- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para ignorar el mensaje y continuar con la impresión.
- Cancele el trabajo de impresión actual.

No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión.
- Elimine fuentes, macros y otros datos almacenados en la memoria flash.
- Instale una memoria flash de mayor capacidad.

Nota: Se borran las macros y fuentes descargadas que no se hayan guardado previamente en la memoria flash.

Flash sin formato detectada

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control, seleccione **Continuar** para detener la operación de desfragmentación y continuar con la impresión.
- Formatee la memoria flash.

Nota: Si el mensaje de error continúa, es posible que la memoria flash venga defectuosa y deba sustituirla.

Problemas con los consumibles

Sustituya el cartucho, la región de la impresora no coincide

Para solucionar este problema, compre un cartucho con la región correcta que coincida con la región de la impresora, o bien un cartucho universal.

- El primer número del mensaje después del 42 indica la región de la impresora.
- El segundo número del mensaje después del 42 indica la región del cartucho.

Regiones de la impresora y del cartucho de tóner

Región	Código numérico
Región indefinida o universal	0
América del Norte (Estados Unidos, Canadá)	1
Espacio Económico Europeo, Europa Occidental, países nórdicos, Suiza	2
Asia Pacífico	3

Región	Código numérico
Latinoamérica	4
Resto de Europa, Oriente Próximo y África	5
Australia, Nueva Zelanda	6
Región no válida	9

Nota: Para encontrar la configuración adecuada de la región de la impresora y el cartucho de tóner, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control del escáner, navegue hasta: **Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión**.

Suministro que no es de Lexmark

La impresora ha detectado un consumible o una pieza instalada en la impresora que no es de Lexmark.

La impresora Lexmark ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con consumibles y piezas originales de Lexmark. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen.

Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con consumibles y piezas de Lexmark, pudiendo ocasionar resultados impredecibles si se utilizan consumibles o piezas de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Lexmark o en sus componentes asociados.

Advertencia: Posibles daños: El uso de consumibles o piezas de terceros puede afectar a la cobertura de la garantía. Es posible que la garantía no cubra el daño ocasionado por el uso de consumibles o piezas de terceros.

Para asumir cualquiera de estos riesgos y continuar con el uso de consumibles y piezas no originales en la impresora, vaya al panel de control y mantenga pulsados los botones **X** y **#** simultáneamente durante 15 segundos.

Si no desea asumir estos riesgos, extraiga el consumible o la pieza de terceros de la impresora e instale un consumible o pieza original de Lexmark. Para obtener más información, consulte <u>"Utilice componentes</u> <u>y suministros originales de Lexmark" en la página 41</u>.

Si, después de mantener pulsados **X** y **#** simultáneamente por 15 segundos, la impresora no imprime, restablezca el contador del uso de suministros.

1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:

Configuración > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Uso de suministros y contadores

- 2 Seleccione la pieza o suministro que desea restablecer y, a continuación, haga clic en Iniciar.
- **3** Lea el mensaje de advertencia y haga clic en **Continuar**.
- **4** Mantenga pulsados **X** y **#** simultáneamente durante 15 segundos para borrar el mensaje.

Nota: Si no puede restablecer los contadores del uso de suministros, devuelva el producto a establecimiento de compra.

Problemas de alimentación del papel

El sobre se cierra al imprimir

Acción	Sí	Νο
 Utilice sobres que se hayan almacenado en un entorno seco. Nota: Imprimir en sobres con un alto nivel de humedad puede sellar las solapas. 	Póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
2 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿El sobre se cierra al imprimir?		

La impresión clasificada no funciona

Acción	Sí	No
Paso 1 a En la pantalla de inicio, toque Valores > Imprimir > Presentación > Clasificar. b Defina este valor como activado	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
 c Imprima el documento. ¿Están las páginas clasificadas correctamente? 		
 Paso 2 a Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el documento que trata de imprimir y seleccione Clasificar. b Imprima el documento. ¿Están las páginas clasificadas correctamente? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
 Paso 3 a Reduzca el número de páginas que desee imprimir. b Imprima el documento. ¿Están las páginas clasificadas correctamente? 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

Curvatura del papel

Acción	Sí	No
Paso 1 Desplace las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Sigue curvado el papel?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.		solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue curvado el papel?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha
a Retire el papel de la bandeja de salida y dele la vuelta.		solucionado.
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue curvado el papel?		
Paso 4	Póngase en contacto	El problema se ha
a Cargue papel de un paquete nuevo.	con <u>atención al</u>	solucionado.
Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.	<u>cliente</u> .	
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue curvado el papel?		

No funciona el enlace de bandejas

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Compruebe si las bandejas contienen el mismo tipo y tamaño de papel. b Compruebe si las guías de papel están colocadas correctamente. c Imprima el documento. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Se enlazan las bandejas correctamente?		

Acción	Sí	Νο
 Paso 2 a En la pantalla de inicio, toque Valores > Papel >En la pantalla de inicio, toque > Tipo/tamaño de papel. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
b Defina el tipo y el tamaño del papel con el papel cargado en las bandejas vinculadas.		
c Imprima el documento.		
¿Se enlazan las bandejas correctamente?		

Compruebe la conexión de la bandeja

Realice alguna de estas acciones:

- Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.
 - Si el error se produce por segunda vez:
 - **1** Apague la impresora.
 - 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
 - **3** Retire la bandeja indicada.
 - 4 Introduzca la bandeja.
 - **5** Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

6 Encienda la impresora.

Si el error se produce de nuevo:

- **1** Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- **3** Retire la bandeja indicada.
- 4 Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.
- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión.

El papel se atasca frecuentemente

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Extraiga la bandeja. b Compruebe si el papel se carga correctamente. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que las guías del papel estén correctamente colocadas. 		
 Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel. 		
 Asegúrese de imprimir en el tipo y tamaño de papel recomendados. 		
c Introduzca la bandeja.		
d Imprima el documento.		
¿Se siguen produciendo atascos de papel con frecuencia?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a En el menú Papel del panel de control, compruebe si la impresora está detectando el tamaño de papel correcto.		solucionado.
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Se siguen produciendo atascos de papel con frecuencia?		
Paso 3	Póngase en contacto	El problema se ha
a Cargue papel de un paquete nuevo.	con <u>atención al</u>	solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Se siguen produciendo atascos de papel con frecuencia?		

Las páginas atascadas no se vuelven a imprimir

Acción	Sí	Νο
 a En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Notifica- ciones > Recuperación de contenido de atasco. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u>
b Seleccione Activado o Automático.		<u>cliente</u> .
c Aplique los cambios.		
¿Se han vuelto a imprimir las páginas atascadas?		

Problemas de impresión

Los documentos confidenciales u otro tipo de trabajos en espera no se imprimen

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a En el panel de control, compruebe si los documentos aparecen en la lista de trabajos retenidos. Nota: Si los documentos no aparecen en la lista, imprima los documentos utilizando las opciones de Imprimir y poner en espera. b Imprima los documentos. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Se han imprimido los documentos?		
 Paso 2 El trabajo de impresión podría contener un error de formato o datos no válidos. Elimine el trabajo de impresión y, a continuación, envíelo de nuevo. Para archivos PDF, genere un nuevo archivo y, a continuación imprima los documentos. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
¿Se han imprimido los documentos?		
Paso 3 Si está imprimiendo desde Internet, es posible que la impresora esté leyendo varios nombres de trabajos de impresión creyendo que son duplicados.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
Para usuarios de Windows		
 a Abra el cuadro de diálogo Preferencias de impresión. b En la sección Imprimir y poner en espera, seleccione Conservar documentos duplicados. c Introduzca un PIN. d Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 		
Para usuarios de Macintosh		
 a Guarde y asigne un nombre diferente a cada trabajo. b Envíe el trabajo de forma individual. :Se han imprimido los documentos? 		
Paso 4	Fl problema se ba	Vava al paso 5
 a Borre algunos trabajos en espera para liberar memoria de impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	solucionado.	
¿Se han imprimido los documentos?		

Acción	Sí	Νο
 Paso 5 a Añada memoria de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

Impresión lenta

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Asegúrese de que la impresora no está en ECO Mode ni en Modo silencioso. b Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
 Paso 2 a En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. b Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
 Paso 3 a Reduzca el número de páginas que desee imprimir. b Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
 Paso 4 a Elimine trabajos retenidos. b Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
 Paso 5 a Conecte el cable de la impresora correctamente a la misma y al equipo, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red. b Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Vaya al paso 6.	El problema se ha solucionado.

Acción	Sí	No
 Paso 6 a En el menú Calidad del panel de control, defina la resolución de impresión en 4800CQ. b Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Vaya al paso 7.	El problema se ha solucionado.
 Paso 7 a Asegúrese de que la impresora no está sobrecalentada. Notas: Deje que la impresora se enfríe tras un trabajo de impresión largo. Tenga en cuenta la temperatura ambiente recomendada para la impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Selección de ubicación para la impresora" en la página 10</u>. b Imprima el documento. 	Vaya al paso 8.	El problema se ha solucionado.
 Paso 8 a Añada más memoria a la impresora. b Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

No se imprimen los trabajos de impresión

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Desde el documento que pretende imprimir, abra el cuadro de diálogo Imprimir y compruebe si ha seleccionado la impresora correcta. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Se ha imprimido el documento? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
 Paso 2 a Compruebe que la impresora está encendida. b Resuelva cualquier mensaje de error que aparezca en la pantalla. c Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Se ha imprimido el documento? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.

Acción	Sí	No
 Paso 3 a Compruebe si los puertos funcionan y si los cables están conectados correctamente al equipo y a la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. Se ha imprimido el documento? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
 a Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
¿Se ha imprimido el documento?		
 Paso 5 a Desinstale el software de la impresora y vuelva a instalarlo. Nota: El software de la impresora está disponible en <u>http://support.lexmark.com</u>. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿Se na imprimido el documento?		

Calidad de impresión baja

Páginas en blanco



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de muestra de calidad para determinar el color que falta. En la pantalla de inicio, toque **Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión**.

Ac	ción	Sí	Νο
Pa a	so 1 Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad o el kit de imagen.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
	Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b	Imprima un documento.		
żSi	guen imprimiéndose páginas en blanco?		
Pa	so 2	Póngase en contacto	El problema se ha
а	Sustituya la unidad de imagen o el kit de imagen.	con <u>atención al</u>	solucionado.
	Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.	<u>chente</u> .	
	Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b	Imprima un documento.		
Siز	guen imprimiéndose páginas en blanco?		

Impresión oscura



Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a En el menú Calidad de control de la impresora, seleccione Ajuste de color. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión? 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.

Acción	Sí	No
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a En función del sistema operativo, reduzca la intensidad del tóner en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.		solucionado.
Nota: También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha
 a Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 		solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?		
Paso 4 Compruebe que los acabados del papel no sean ásperos ni rugosos	Cambie los valores de la textura para que	Vaya al paso 5.
¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?	coincidan con el papel en el que está imprimiendo.	
Paso 5	Vaya al paso 6.	El problema se ha
a Cargue papel de un paquete nuevo.		solucionado.
Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?		
Paso 6	Póngase en contacto	El problema se ha
 Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar el contenedor de tóner de desecho. 	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
b En el menú Calidad de control de la impresora, seleccione Ajuste de color .		
c Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado oscura la impresión?		

Imágenes fantasma



Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Cargue la bandeja con el tipo y el tamaño de papel correctos. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo imágenes "fantasma" en las impresiones? 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
 Paso 2 a Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
 Paso 3 a En el menú Calidad de control de la impresora, seleccione Ajuste de color. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo imágenes "fantasma" en las impresiones? 	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Fondo gris





Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a En la pantalla de inicio, toque Valores > Imprimir > Calidad. b Ajuste la intensidad del tóner. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
c Imprima el documento. ¿Sigue apareciendo el fondo gris en las impresiones?		
Paso 2 a En la pantalla de inicio, toque Valores > Imprimir > Calidad > Imágenes avanzadas > Ajuste de color.	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
 b Inicie el proceso. c Imprima el documento. 		
2 Sigue apareciendo el fondo gris en las impresiones?		
 a Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad o el kit de imagen. 	cliente.	solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b Imprima el documento.		
¿Sigue apareciendo el fondo gris en las impresiones?		

Líneas horizontales oscuras



Nota: Si siguen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones, consulte el tema "Defectos repetitivos".

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Según el sistema operativo, especifique la bandeja o el alimentador en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones? 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
 Paso 2 a Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
 Paso 3 a Cargue papel de un paquete nuevo. Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones? 	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
 Paso 4 a Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad o el kit de imagen. Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión. Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Siguen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones? 	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Líneas blancas horizontales



Nota: Si siguen apareciendo líneas oscuras horizontales en las impresiones, consulte el tema "Defectos repetitivos".

Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Según el sistema operativo, especifique el tipo y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Siguen apareciendo líneas blancas horizontales en las impresiones?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Cargue la bandeja o alimentador especificados con el tipo de papel recomendado.		solucionado.
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Siguen apareciendo líneas blancas horizontales en las impresiones?		
Paso 3	Póngase en contacto	El problema se ha
a Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad o el kit de imagen.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Siguen apareciendo líneas blancas horizontales en las impresiones?		

Márgenes incorrectos



Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a Apriete y deslice la guía del papel hasta la posición correcta para el tamaño de papel que esté cargando. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Son correctos los márgenes? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
 Paso 2 a En el menú Papel del panel de control, compruebe si la impresora está detectando el tamaño de papel correcto. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Son correctos los márgenes? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
 Paso 3 a En función del sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

Caracteres dentados o desiguales

ABC
DEF
See Sum 2

	Acción	Sí	Νο
	 Compruebe si la impresora admite las fuentes instaladas en su equipo. 	Póngase en contacto con <u>atención al</u>	El problema se ha solucionado.
	1 En el panel de control, toque:	<u>cliente</u> .	
	Valores > Informes > Imprimir > Imprimir fuentes		
	2 Seleccione Fuentes PCL o Fuentes PS.		
	b Si la fuente no es compatible, instale una fuente compatible. Para obtener más información, póngase en contacto con el adminis- trador.		
	c Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
là	Las impresiones continúan teniendo caracteres dentados o desiguales?		

Impresión clara



Acción	Sí	Νο
 Paso 1 a En el menú Calidad de control de la impresora, seleccione Ajuste de color. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
 b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. ¿Sigue siendo demasiado clara la impresión? 		
 Paso 2 a En función del sistema operativo, aumente la intensidad del tóner en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Nota: También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		

Acción	Sí	No
 Paso 3 a Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		
Paso 4 Compruebe que los acabados del papel no sean ásperos ni rugosos.	Cambie los valores de la textura para que coincidan con el	Vaya al paso 5.
¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?	imprimiendo.	
Paso 5	Vaya al paso 6.	El problema se ha
a Cargue papel de un paquete nuevo.		solucionado.
Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		
Paso 6	Vaya al paso 7.	El problema se ha
a Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar el contenedor de tóner de desecho.		solucionado.
 b En el menú Calidad de control de la impresora, seleccione Ajuste de color. 		
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		
Paso 7	Póngase en contacto	El problema se ha
Extraiga el kit de imagen y vuelva a instalarlo.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
¿Sigue siendo demasiado clara la impresión?		

Impresión moteada y puntos



Acción	Sí	No
Paso 1 Compruebe que no hay fugas de tóner en la impresora.	Vaya al paso 2.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿La impresora está libre de fugas de tóner?		
Paso 2	Vaya al paso 4.	Vaya al paso 3.
a En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Preferencias .		
b Compruebe que los valores de tamaño y tipo de papel coinciden con los de la bandeja.		
¿Coinciden?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha
a Cambie el tamaño y tipo de papel en el menú de papel o ajuste los de la bandeja para que coincidan.		solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Sigue apareciendo moteada la impresión?		
Paso 4	Vaya al paso 5.	El problema se ha
 a Sustituya el papel de textura áspera o rugosa cargado en la bandeja por papel normal. 		solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Sigue apareciendo moteada la impresión?		
Paso 5	Póngase en contacto	El problema se ha
a Sustituya la unidad de imagen o el kit de imagen.	con <u>atención al</u>	solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.	<u>chente</u> .	
Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b Imprima el documento.		
¿Sigue apareciendo moteada la impresión?		

Impresión torcida o inclinada



Ac	ción	Sí	Νο
Pa	so 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha
а	Extraiga la bandeja.		solucionado.
b	Retire el papel y, a continuación, cargue papel de un paquete nuevo.		
	Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
c	Apriete y deslice la guía del papel hasta la posición correcta para el tamaño de papel que esté cargando.		
d	Introduzca la bandeja.		
e	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Lá	a impresión sigue torcida o inclinada?		
Pa	so 2	Póngase en contacto	El problema se ha
а	Compruebe si está realizando la impresión en un papel compa- tible.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
b	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
(¿Lá	a impresión sigue torcida o inclinada?		

Repetición de defectos



Nota: Antes de resolver el problema, imprima la *Regla para defectos de mantenimiento* de la sección Resolución de problemas del menú de ajustes.

Acción	Sí	Νο
Paso 1	Vaya al paso 2.	Vaya al paso 3.
a Imprima las páginas de muestra de calidad.		
En la pantalla de inicio, toque Configuración > Solución de problemas > Muestras de calidad de impresión básica .		
b Determine el número de colores con defectos.		
¿Solo se ve afectado un color?		

Acción	Sí	Νο
 Paso 2 a Mediante la <i>Regla para defectos de mantenimiento</i>, mida la distancia entre los defectos repetitivos en la página a color. b Sustituya el consumible que coincida con la medida en la página a color. Kit de imagen o unidad de imagen 94,20 mm (3,70 pulg.) 29,80 mm (1,17 pulg.) 25,10 mm (0,99 pulg.) Unidad de revelador 43,90 mm (1,73 pulg.) 45,50 mm (1,79 pulg.) c Imprima las páginas de muestra de calidad. 	Tome nota de la distancia y póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> o su representante de servicios.	El problema se ha solucionado.
 Paso 3 Mediante la <i>Regla para defectos de mantenimiento</i>, mida la distancia entre los defectos repetitivos en la página a color. Sustituya el consumible que coincida con la medida en la página a color. Módulo de transferencia 37,70 mm (1,48 pulg.) 78,50 mm (3,09 pulg.) 55 mm (2,17 pulg.) Fusor 95 mm (3,74 pulg.) 110 mm (4,33 pulg.) 34,60 mm (1,36 pulg.) C Imprima las páginas de muestra de calidad. 	Tome nota de la distancia y póngase en contacto con <u>atención al cliente</u> o su representante de servicios.	El problema se ha solucionado.

Imágenes en negro o colores sólidos



Acción	Sí	No
 Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad o el kit de imagen. 	Póngase en contacto con <u>atención al</u>	El problema se ha solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.	<u>cliente</u> .	
Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Siguen imprimiéndose imágenes en negro o colores sólidos?		

Imágenes o texto cortado



Acción	Sí	Νο
Paso 1a Desplace las guías de papel de la bandeja a la posición adecuada	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
para el papel cargado. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿La página o la imagen aún aparece recortada?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a En función del sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.		solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
La página o la imagen aún aparece recortada?		

Acción	Sí	No
 Paso 3 a Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad do el kit de imagen. 	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
La página o la imagen aún aparece recortada?		

El tóner se difumina fácilmente



Acción	Sí	No
1 Según el sistema operativo, especifique el tipo, la textura y el peso del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	Póngase en contacto con atención al	El problema se ha solucionado.
Notas:	cliente.	
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
2 Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Se difumina aún el tóner?		

Densidad de impresión desigual



Acción	Sí	Νο
Sustituya la unidad de imagen o el kit de imagen y vuelva a enviar el trabajo de impresión.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
¿Es desigual la densidad de impresión?		

Líneas o rayas oscuras verticales



Acción	Sí	Νο
 Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad o el kit de imagen. 	Póngase en contacto con <u>atención al</u>	El problema se ha solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.	<u>cliente</u> .	
Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
b Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
¿Siguen apareciendo líneas o rayas oscuras verticales en las impre- siones?		

Líneas blancas verticales



A	cción	Sí	Νο
ĉ	Extraiga y, a continuación, vuelva a instalar la unidad o el kit de imagen.	Póngase en contacto con <u>atención al</u>	El problema se ha solucionado.
	Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen o el kit de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.	<u>cliente</u> .	
	Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños, no toque la cara inferior de la unidad de imagen o del kit de imagen.		
k	Vuelva a enviar el trabajo de impresión.		
į	iguen apareciendo líneas blancas verticales en las impresiones?		

La impresora no responde

Acción	Sí	Νο
Paso 1 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispo- sitivo y resulte fácilmente accesible.		
¿Responde la impresora?		
Paso 2 Compruebe si la toma de alimentación se desconecta mediante algún tipo de interruptor.	Encienda o resta- blezca el interruptor.	Vaya al paso 3.
¿La toma de corriente se desconecta mediante algún tipo de interruptor?		
Paso 3 Compruebe que la impresora está encendida. ¿Está encendida la impresora?	Vaya al paso 4.	Encienda la impresora.
Paso 4	Pulse el botón de	Vaya al paso 5.
Compruebe si la impresora está en modo de suspensión o en modo de hibernación.	encendido para activar la impresora.	
¿Está la impresora en modo de suspensión o hibernación?		

Acción	Sí	No
Paso 5 Compruebe si los cables que conectan la impresora con el equipo está insertados en los puertos correctos. ¿Están los cables insertados en los puertos correctos?	Vaya al paso 6.	 Asegúrese de que los siguientes elementos coinciden: El cable USB con el puerto USB de la impresora El cable Ethernet con el puerto Ethernet de la impresora
Paso 6 Apague la impresora, reinstale las opciones de hardware y vuelva a encenderla. Para obtener más información, consulte la documentación suminis- trada con la opción. ¿Responde la impresora?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 7.
Paso 7 Instale el controlador de impresora correcto. ¿Responde la impresora?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 8.
Paso 8 Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla. ¿Responde la impresora?	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

El trabajo se imprime desde la bandeja incorrecta o en el papel incorrecto

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Compruebe si está realizando la impresión en el papel correcto. b Imprima el documento. 	Vaya al paso 2.	Cargue papel de tamaño y tipo correctos.
¿Se ha impreso el documento en el papel correcto?		

Acción	Sí	No
 Paso 2 a En función del sistema operativo, especifique el tipo y el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Notas:		
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado en la bandeja. 		
 También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. 		
b Imprima el documento.		
¿Se ha imprimido el trabajo desde la bandeja correcta o en el papel correcto?		
Paso 3	El problema se ha	Póngase en contacto
a Compruebe si las bandejas no se enlazan.	solucionado.	con <u>atención al</u>
Para obtener más información, consulte <u>"Enlace de bandejas" en</u> la página 28.		<u>chente</u> .
b Imprima el documento.		
¿Se ha impreso el documento desde la bandeja correcta?		

Problemas de calidad de color

Ajuste de intensidad del tóner

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Imprimir > Calidad.
- 2 Ajuste la intensidad del tóner.
- **3** Aplique los cambios.

Modifique los colores de la salida impresa

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Impresión > Calidad > Imágenes avanzadas > Corrección de color > Manual.
- 2 En el menú de imágenes avanzada, seleccione Contenido de la corrección de color.
- 3 Elija el valor de conversión de color adecuado.

Tipo de objeto	Tablas de conversión de color	
Imagen RGB Texto RGB	 Intenso: produce colores más brillantes y más saturados y se puede aplicar a todos los form de color entrantes. 	
Gráficos RGB	• Pantalla sRGB : produce una salida similar a los colores mostrados en el monitor de un ordenador. La utilización del tóner negro se optimiza para imprimir fotografías.	
	• Mostrar - Negro verdadero: produce una salida similar a los colores mostrados en el monitor de un ordenador. Este ajuste utiliza solo tóner negro para crear todos los niveles de gris neutro.	
	 Intenso sRGB: proporciona una saturación de color aumentada para la corrección de color de Pantalla sRGB. La utilización de tóner negro se optimiza para imprimir gráficos de negocios. 	
	Desactivado	
Imagen CMYK Texto CMYK	• CMYK EE. UU.: aplica corrección de color para aproximarse a la salida de color SWOP (del inglés, Specifications for Web Offset Publishing, especificaciones para publicaciones Web).	
Gráficos CMYK	• CMYK Europea: aplica la corrección de color para aproximarse a la salida de color EuroScale.	
	• CMYK Intenso: aumenta la saturación de color del valor de corrección de color CMYK EE.UU.	
	Desactivado	

Preguntas más frecuentes sobre la impresión en color

¿Qué es el color RGB?

El color RGB es un método para describir los colores mediante la indicación de la cantidad de rojo, verde o azul utilizada para producir un determinado color. Se pueden añadir los colores rojo, verde y azul claro en diferentes cantidades para crear una gran gama de colores presentes en la naturaleza. Las pantallas de ordenador, los escáneres y las cámaras digitales utilizan este método para mostrar colores.

¿Qué es el color CMYK?

El color CMYK es un método para describir los colores indicando la cantidad de cian, magenta, amarillo y negro utilizada para producir un determinado color. Las tintas o los tóner cian, magenta, amarillo y negro pueden imprimirse en diferentes cantidades para crear una gran gama de colores presentes en la naturaleza. Las prensas de imprimir, las impresoras de inyección de tinta y las impresoras láser en color crean los colores de este modo.

¿Cómo se especifica el color que vamos a imprimir en un documento?

Los programas de software se utilizan para especificar y modificar el color de los documentos utilizando combinaciones de color RGB o CMYK. Para obtener más información, consulte la sección de Temas de ayuda del programa de software.

¿Cómo sabe la impresora con qué color tiene que imprimir?

Cuando se imprime un documento, se envía a la impresora la información que describe el tipo y el color de cada objeto; esta información pasa a través de tablas de conversión de colores. El color se convierte en las cantidades adecuadas de tóner cian, magenta, amarillo y negro utilizadas para producir el color que quiera. La información sobre el objeto determina la aplicación de tablas de conversión de color. Por ejemplo, es posible aplicar un tipo de tabla de conversión de color al texto mientras se aplica una tabla de conversión diferente a las imágenes fotográficas.

¿Qué es la corrección de color manual?

Cuando se realiza la corrección de color manual, la impresora utiliza las tablas de conversión de color seleccionadas por el usuario para procesar los objetos. Los valores de corrección de color manual son específicos del tipo de objeto que se está imprimiendo (texto, gráficos o imágenes). También son específicos de cómo se indica el color del objeto en el programa de software (combinaciones RGB o CMYK). Para aplicar una tabla de conversión de color diferente de forma manual, consulte <u>"Modifique los colores de la salida impresa" en la página 105</u>.

Si el programa de software no especifica colores con combinaciones RGB o CMYK, significa que la corrección de color manual no es útil. Tampoco es efectivo si el programa de software o el sistema operativo del ordenador controla el ajuste de colores. En la mayoría de las situaciones, si se ajusta la Corrección de color en modo automático, se generan los colores preferidos para los documentos.

¿Cómo se puede hacer coincidir un determinado color (como el de un logotipo de empresa)?

En el menú Calidad de la impresora, hay disponibles nueve conjuntos de muestras de color. Estos conjuntos también están disponibles en la página Muestras de color de Embedded Web Server. Al seleccionar cualquier conjunto de muestras, se genera una copia impresa de varias páginas que consta de cientos de cuadros de color. Cada cuadro contiene una combinación de CMYK o RGB, en función de la tabla que se seleccione. El color que se observa en cada cuadro se obtiene al pasar la combinación de CMYK o RGB, según se indique en el cuadro, por la tabla de conversión de color seleccionada.

Al examinar los conjuntos de muestras de color, puede identificar el cuadro cuyo color se parece más al color que desea. La combinación de color etiquetada del cuadro se puede utilizar para modificar el color del objeto en un programa de software. Para obtener más información, consulte la sección de Temas de ayuda del programa de software. Puede que la corrección de color manual sea necesaria para utilizar la tabla de conversión de color seleccionada para el objeto específico.

La selección de los conjuntos de muestras de color que se deben utilizar para un problema concreto de coincidencia de color depende de los siguientes factores:

- El valor de Corrección de color que se esté utilizando (Automático, Desactivado o Manual)
- El tipo de objeto que se esté imprimiendo (texto, gráficos o imágenes)
- Cómo se especifique el color del objeto en el programa de software (combinaciones RGB o CMYK)

Si el programa de software no especifica colores con combinaciones RGB o CMYK, las páginas de Muestras de color no serán útiles. Por otro lado, algunos programas de software ajustan las combinaciones RGB o CMYK especificadas en la aplicación mediante la gestión del color. En estas situaciones, es posible que el color impreso no coincida exactamente con las páginas de Muestras de color.

La impresión aparece tintada.

Acción	Νο	Sí
 Ajustar el balance del color. a En la pantalla de inicio, toque Valores > Imprimir > Calidad > Imágenes avanzadas > Balance de color. b Ajuste el valor. c Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿Sigue apareciendo tintada la impresión?		

Contacto con el servicio de atención al cliente

Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, asegúrese de tener la siguiente información:

- Problema de la impresora
- Mensaje de error
- Tipo de modelo y número de serie de la impresora

Vaya a <u>http://support.lexmark.com</u> para recibir asistencia por correo electrónico o chat, o bien, explorar la biblioteca de manuales, documentación de asistencia, controladores y otras descargas.

El servicio de asistencia técnica está también disponible a través de teléfono. En EE.UU. o Canadá, llame al 1-800- 539-6275. En los demás países o regiones, visite <u>http://support.lexmark.com</u>.
Actualización y migración

Hardware

Opciones internas disponibles

- Tarjeta de memoria
 - DDR3 DIMM
 - Memoria flash
 - Fuentes
 - Tarjetas de aplicación
 - Formularios y código de barras
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Puerto de soluciones interno (ISP) Lexmark
 - Servidor de impresión inalámbrico MarkNetTM N8360 (802.11 b/g/n/a equipado con el módulo de soluciones móviles LEX-M06-001)
 - Tarjeta paralela IEEE 1284-B
 - Tarjeta serie RS-232C

Instalación de una tarjeta de memoria

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.

2 Con un destornillador de punta plana, retire la cubierta de acceso de la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque primero una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente de la placa del controlador.



3 Extraiga la tarjeta de memoria del embalaje.

Advertencia: Posibles daños: No toque los puntos de conexión que hay en el borde de la tarjeta.

4 Inserte la tarjeta de memoria hasta que *encaje* en su lugar.



5 Vuelva a colocar la cubierta de acceso.



6 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Instalación de un puerto de soluciones interno

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- 2 Con un destornillador de punta plana, retire la cubierta de acceso de la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente electrónico de la placa del controlador.



3 Desembale el kit del puerto de soluciones interno (ISP).



1	ISP
2	Soporte de montaje
3	Tornillos de ajuste manual
4	Alojamiento

5 Cable de extensión ISP

4 Instale el ISP en su alojamiento.



5 Instale el alojamiento en la cubierta de acceso de la placa del controlador.



6 Conecte el cable de extensión ISP al conector ISP en la placa del controlador.



7 Vuelva a instalar la cubierta de acceso a la placa del controlador.



8 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Instalación de una tarjeta opcional

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- 2 Con un destornillador de punta plana, retire la cubierta de acceso de la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente.



3 Desembale la tarjeta opcional.

Advertencia: Posibles daños: No toque los puntos de conexión que hay en el borde de la tarjeta.

4 Empuje la tarjeta con firmeza para encajarla.



Nota: Todo el conector de la tarjeta debe tocar y estar nivelado con la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: La instalación inadecuada de la tarjeta podría provocar daños en la tarjeta y en la placa del controlador.

5 Vuelva a colocar la cubierta de acceso.



6 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Instalación de un disco duro de impresora

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- **1** Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- 2 Con un destornillador de punta plana, retire la cubierta de acceso de la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente electrónico de la placa del controlador.



- **3** Desembale el disco duro.
- 4 Conecte el disco duro a la placa del controlador

Advertencia: Posibles daños: No toque ni presione el centro del disco duro.



5 Abra la puerta B.



6 Abra la puerta C.



- 7 Fije el disco duro a la impresora mediante los tornillos de apriete manual.

- 8 Cierre las puertas C y D.
- 9 Vuelva a instalar la cubierta de acceso a la placa del controlador.



10 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Instalación de bandejas opcionales

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- **1** Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- **3** Desembale la bandeja opcional y retire todo el material de embalaje.

Nota: Si hay instaladas bandejas opcionales, desbloquéelas antes de levantar la impresora. No intente levantar la impresora y las bandejas al mismo tiempo.

4 Alinee la impresora con la bandeja opcional y, a continuación, baje la impresora hasta que *encaje* en su sitio.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: si el peso de la impresora es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.



5 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

6 Encienda la impresora.

Añada manualmente la bandeja en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 123</u>.

Software

Instalación del software de la impresora

- 1 Obtenga una copia del paquete de instalación del software.
 - A través del CD de software suministrado con la impresora.
 - Vaya a http://support.lexmark.com y, a continuación, seleccione la impresora y el sistema operativo.
- 2 Haga doble clic en el paquete de instalación y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
- **3** Si es usuario de Macintosh, agregue la impresora.

Nota: Obtenga la dirección IP de la impresora en la sección TCP/IP del menú Red/Puertos.

Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión

Para usuarios de Windows

- **1** Abra la carpeta de impresoras.
- 2 Seleccione el documento que desea imprimir y realice una de las siguientes acciones:
 - Para Windows 7 o versiones posteriores, seleccione Propiedades de la impresora.
 - Para versiones anteriores, seleccione Propiedades.
- 3 Vaya a la pestaña Configuración y, a continuación, seleccione Actualizar ahora Preguntar a la impresora.
- **4** Aplique los cambios.

Para usuarios de Macintosh

- 1 En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la impresora y, a continuación, seleccione **Opciones y consumibles**.
- **2** Vaya a la lista de opciones de hardware y añada las opciones instaladas.
- 3 Aplique los cambios.

Firmware

Exportación o importación de archivos de configuración

Puede exportar valores de configuración a un archivo de texto que puede importarse para aplicar los valores en otras impresoras.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

• Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Exporte o importe un archivo de configuración para una o varias aplicaciones.

Para una aplicación

- a En Embedded Web Server, haga clic en **Aplicaciones** > y seleccione la aplicación que desee > **Configurar**.
- **b** Haga clic en **Exportar** o **Importar**.

Para varias aplicaciones.

- a En Embedded Web Server, haga clic en Exportar configuración o Importar configuración.
- **b** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Actualización de firmware

Algunas aplicaciones requieren un nivel de firmware de dispositivo mínimo para que funcionen correctamente.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware del dispositivo, póngase en contacto con su representante de Lexmark.

- 1 En Embedded Web Server, haga clic en Valores > Dispositivo > Actualizar firmware.
- **2** Busque el archivo flash requerido.
- **3** Aplique los cambios.

Avisos

Información de producto

Nombre del producto: Impresora Lexmark C4150 Tipo de máquina: 5028 Modelo(s): 639, 6A9

Nota sobre la edición

Junio de 2019

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener soporte técnico de Lexmark, visite http://support.lexmark.com.

Para obtener información sobre la política de privacidad de Lexmark que rige el uso de este producto, visite **www.lexmark.com/privacy**.

Para obtener información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Lexmark, el logotipo de Lexmark y MarkNet son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc., en EE.UU. o en otros países. Google Cloud Print y Google Chrome son marcas comerciales de Google LLC.

Macintosh, el logotipo de Mac y Safari son marcas comerciales de Apple Inc.

Microsoft, Windows e Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft en los Estados Unidos y en otros países.

Mopria[®], el logotipo de Mopria[®] y el logotipo de Mopria[®] Alliance son marcas comerciales y marcas registradas de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Se prohíbe estrictamente su uso sin autorización.

PCL[®] es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PCL es la designación de Hewlett-Packard Company para un conjunto de comandos (lenguaje) de impresora y de funciones incluidos en sus impresoras. Esta impresora ha sido diseñada para ser compatible con el lenguaje PCL. Esto significa que la impresora reconoce los comandos del lenguaje PCL utilizados en diferentes aplicaciones y que la impresora emula las funciones correspondientes a estos comandos.

PostScript es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc.

Avisos de licencia

Todos los avisos de licencia relacionados con este producto se pueden consultar en el CD:Directorio \AVISOS del CD del software de instalación.

Niveles de emisión de ruido

Las siguientes medidas se realizaron según la norma ISO 7779 y cumplen con la norma ISO 9296.

Nota: Es posible que algunos modos no se apliquen a su producto.

Presión de sonido media a 1 metro, dBA				
Imprimiendo	A una cara: 53 A dos caras: 55			
Listo	15			

Estos valores pueden sufrir cambios. Consulte <u>www.lexmark.com</u> para ver los valores actuales.

Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)



El logotipo de la WEEE hace referencia a los procedimientos y programas específicos de reciclaje de productos electrónicos en países de la Unión Europea. Recomendamos el reciclaje de nuestros productos.

Para obtener más información sobre las opciones de reciclado, visite el sitio Web de Lexmark en <u>www.lexmark.com</u> para conocer el número de teléfono de la oficina local de ventas.

Información para el desecho de los productos

No deseche la impresora ni los suministros como si se trataran de residuos normales. Consulte a las autoridades locales sobre las opciones de reciclado y desecho.

Aviso sobre sensibilidad estática



Este símbolo identifica las piezas sensibles a la electricidad estática. No toque las zonas próximas a estos símbolos sin tocar antes una superficie metálica alejada del símbolo.

Para evitar daños por descargas electrostáticas al realizar tareas de mantenimiento como la eliminación de atascos de papel o la sustitución de consumibles, toque cualquier parte metálica expuesta del marco de la impresora antes de tocar áreas del interior de la misma, incluso si no hay ningún símbolo que lo indique.

ENERGY STAR

Cualquier producto de Lexmark en el que aparece el símbolo de ENERGY STAR[®] o una pantalla de inicio dispone del certificado de cumplimiento de los requisitos ENERGY STAR establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency) configurados de fábrica por Lexmark.



Información acerca de la temperatura

Temperatura de funcionamiento y humedad relativa	De 10 a 32,2 °C (de 50 a 90 °F) y de 15 a 80 % de humedad relativa De 15,3 a 32,2 °C (de 60 a 90 °F) y del 8 al 15 % de humedad relativa Temperatura máxima de la bombilla húmeda: 22,8 °C (73 °F)			
Almacenamiento a largo plazo de impresora / cartucho / unidad de imagen ¹				
Envío a corto plazo de impresora / cartucho / unidad de imagen	De -40 a 43,3°C (de -40 a 110 °F)			
¹ La vida útil de los suministros es de aproximadamente 2 años. Esto se basa en el almacenamiento en un entorno de oficina estándar a 22°C (72°F) y 45 % de humedad.				

² La temperatura de bombilla húmeda se determina teniendo en cuenta la temperatura del aire y la humedad relativa.

Información de la energía de México

Consumo de energía en operación:

680 Wh

Consumo de energía en modo de espera:

0,2 Wh

Cantidad de producto por unidad de energía consumida:

4,41 páginas/Wh

Aviso de láser

Esta impresora se ha certificado en EE.UU. cumpliendo con los requisitos de DHHS 21 CFR, capítulo I, subcapítulo J para los productos láser de Clase I (1) y en otros países está certificada como un producto láser de Clase I de acuerdo con los requisitos de IEC 60825-1: 2014.

Los productos láser de Clase I no se consideran peligrosos. Este producto contiene un láser interno de Clase IIIb (3b) AlGaInP que opera nominalmente a 15 milivatios en una longitud de onda de 650–670 nanómetros cerrado en un conjunto de cabezal de impresión que no se puede reparar. El sistema láser y la impresora se han diseñado para que el ser humano no acceda nunca a las radiaciones láser por encima del nivel de Clase I durante su uso normal, ni en tareas de mantenimiento o intervenciones de servicio técnico prescritas.

Consumo de energía

Consumo de energía del dispositivo

En la siguiente tabla se enumeran las características de consumo de energía del producto.

Nota: Es posible que algunos modos no se apliquen a su producto.

Modo	Descripción	Consumo de energía (vatios)
Imprimiendo	El dispositivo genera una copia impresa de las entradas electrónicas.	A una cara: 680 A dos caras: 570
Copiar	El dispositivo genera una copia impresa de un documento original impreso.	N/A
Digitalizar	El dispositivo digitaliza documentos impresos.	N/A
Listo	El dispositivo está preparado para realizar un trabajo de impresión.	45
Modo de suspensión	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía elevado.	2,4
Hibernación	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía bajo.	0,2
Desactivada	El dispositivo está enchufado a una toma eléctrica, pero el interruptor está apagado.	0,2

Los niveles de consumo de energía de la tabla anterior representan valores medios. En los momentos en los que el consumo de energía se inicia de forma instantánea, los valores pueden ser significativamente superiores a la media.

Estos valores pueden sufrir cambios. Consulte <u>www.lexmark.com</u> para ver los valores actuales.

Modo de suspensión

Este producto consta de un modo de ahorro de energía denominado *Modo de suspensión*. El modo de suspensión permite ahorrar energía reduciendo el consumo durante largos períodos de inactividad. El modo de suspensión se activa de forma automática si el producto no se ha utilizado durante un periodo de tiempo específico denominado *Tiempo de espera del modo de suspensión*.

Tiempo de espera del modo de suspensión predeterminado para este producto (en minutos): 15

Si utiliza los menús de configuración, el tiempo de espera del modo de suspensión se puede modificar entre 1 y 120 minutos. Si se configura el tiempo de espera del modo de suspensión con un valor bajo, se reducirá el consumo de energía, pero puede que aumente el tiempo de respuesta del producto. Si se configura el tiempo de espera del modo de suspensión con un valor alto, se obtiene una respuesta rápida, pero se utiliza más energía.

Modo de hibernación

Este producto está diseñado con un modo de funcionamiento que requiere muy poca energía denominado *modo Hibernación*. Cuando se opera en el modo de hibernación, todos los demás sistemas y dispositivos se desconectan de forma segura.

Se puede entrar en el modo Hibernación mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mediante la función Tiempo de hibernación
- Mediante la función Programar modos de energía

Tiempo de hibernación predeterminado de fábrica para este producto en todos los países o regiones 3 días

El tiempo que tarda la impresora en pasar al modo de hibernación después de haber realizado una impresión se puede modificar con valores de una hora a un mes.

Modo de desconexión

Si el producto tiene un modo de desconexión que consume una pequeña cantidad de energía, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica para detener por completo el consumo de energía del producto.

Consumo total de energía

En determinadas ocasiones, puede ser útil estimar el consumo total de energía. Ya que el consumo de energía se proporciona en vatios, deberá multiplicar el consumo de energía por el tiempo que el dispositivo está activo en cada uno de los modos. El consumo total de energía será la suma del consumo en cada uno de los modos.

Información sobre varios modelos

La siguiente información se aplica al modelo de impresora C4150 con el tipo de equipo y número de modelo 5028-639.

Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE)

Este producto está en conformidad con los requisitos de protección de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje, equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones, el diseño ecológico aplicado a los productos que utilizan energía y en las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EE.UU. Representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRÍA. Si lo solicita, el representante autorizado pondrá a su disposición una declaración de conformidad con los requisitos de las directivas, o también puede consultarla en

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Este producto cumple con los límites de EN 55022 y EN 55032 para Clase B y los requisitos de seguridad de EN 60950-1 o EN 62368-1.

Información sobre el modelo específico

La siguiente información se aplica solo al modelo de impresora C4150 con el tipo de equipo y número de modelo 5028-6A9.

Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE)

Este producto cumple con los requisitos de protección de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje, equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones y en las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EE.UU. Representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGRÍA. Si lo solicita, el representante autorizado pondrá a su disposición una declaración de conformidad con los requisitos de las directivas, o también puede consultarla en

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Este producto cumple con los límites de EN 55022 y EN 55032 para Clase A y los requisitos de seguridad de EN 60950-1 o EN 62368-1.

Aviso de interferencia de radio

Advertencia

Este producto cumple los requisitos sobre emisiones de los límites EN55022 y EN55032 Clase A y los requisitos de inmunidad de EN55024. Este producto no debe utilizarse en entornos residenciales y domésticos.

Se trata de un producto de Clase A. En un entorno doméstico, es posible que este producto cause interferencias de radiofrecuencia. Si se produjera esta situación, el usuario deberá tomar las medidas necesarias.

Índice

Α

activación de contraseñas por voz 23 activación de la navegación por voz 23 activación de los números de identificación personal 23 activación del modo de ampliación 23 activación del puerto USB 75 actualización de firmware archivo flash 124 adición de contactos 20 adición de grupos 21 adición de opciones de hardware controlador de impresora 123 adición de opciones internas controlador de impresora 123 ahorro de consumibles 64 AirPrint uso 31 ajuste de la intensidad del tóner 105 ajuste de la velocidad de voz navegación por voz 23 ajuste de modo de hibernación 64 ajuste de modo de suspensión 64 ajuste del brillo pantalla de la impresora 64 ajuste del brillo de la pantalla de la impresora 64 ajuste del volumen predeterminado de los auriculares 37 ajuste del volumen predeterminado del altavoz 37 alimentador multiuso carga 27 almacenamiento de trabajos de impresión 33 altavoz volumen predeterminado 37 anulación de enlace de bandejas 28

aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones 102 atasco de papel en el alimentador multiuso 69 atasco de papel en la bandeja estándar 69 atasco de papel en la puerta A 70 atasco de papel en las bandejas 68 atasco de papel, eliminación de alimentador multiuso 69 bandejas 68 atasco, eliminación alimentador multiuso 69 bandejas 68 atascos cómo evitar 66 localización de zonas de atasco 67 ubicaciones 67 atascos de papel cómo evitar 66 atascos de papel, eliminación de en el fusor 70 en la unidad de impresión a doble cara 70 atascos, eliminación en el fusor 70 en la unidad de impresión a doble cara 70 atención al cliente contacto 108 Atención al cliente uso 19 auriculares volumen predeterminado 37 avisos 126, 127, 128, 129, 130 avisos sobre emisiones 126

В

bandejas anulación de enlace 28 carga 25 enlace 28 instalación 122 borrado de la memoria del disco duro de la impresora 35 búsqueda de más información sobre la impresora 9

С

cable Ethernet 12 cable USB 12 calidad de impresión sustitución del kit de imagen 46 cambio de valores de puerto puerto de soluciones interno 39 cancelación de un trabajo de impresión desde el equipo 34 desde el panel de control de la impresora 34 carga alimentador multiuso 27 cartulina 27 sobres 27 carga de bandejas 25 cartucho de tóner sustitución 50 cartuchos de tóner reciclaje 65 solicitud 41 cartulina carga 27 codificación del disco duro de la impresora 35 Codificación del disco duro de la impresora 35 códigos QR adición 19 comprobación de la conectividad de la impresora 75 comprobación del estado de consumibles y piezas 40 Comprobar conexión con bandeja 82 conexión a una red inalámbrica uso del método de botones de pulsación 38 uso del método de PIN 38 conexión de cables 12

configuración valores de los altavoces del fax 37 configuración de cuotas de dispositivo 20 configuración de impresión por puerto serie 39 configuración de los valores de puerto 39 configuración del tamaño de papel 25 configuración del tipo de papel 25 configuraciones de impresora 11 consumible no original de Lexmark 79 consumibles ahorro 64 consumibles, solicitud cartuchos de tóner 41 contenedor de tóner de desecho 41 kit de imagen 41 unidad de imagen 41 contacto con atención al cliente 108 contactos adición 20 edición 21 eliminación 21 contador de mantenimiento restablecimiento 63 contadores de uso de consumibles restablecimiento 79 contenedor de tóner de desecho solicitud 41 sustitución 52 Contenido de la corrección de color 105 contraseñas por voz activación 23 controlador de impresora opciones de hardware, adición de 123 Corrección de color manual 105 corrección de color manual aplicación 105 Cuotas de dispositivos configuración 20

D

declaración de volatilidad 36 definición del tamaño del papel Universal 25 densidad de impresión desigual 101 descripción del estado del botón de encendido y luz indicadora 14 desplazarse por la pantalla uso de gestos 24 desplazarse por la pantalla usando gestos 24 disco duro de la impresora codificación 35 eliminación 36 dispositivo móvil impresión desde 30, 31 documentos, impresión desde un dispositivo móvil 30, 31 desde un equipo 30

Е

edición de contactos 21 edición de grupos 21 eliminación de atasco de papel bandeja estándar 69 eliminación de contactos 21 eliminación de grupos 21 eliminación de un disco duro de la impresora 36 enlace de bandejas 28 envío de la impresora 63 estado de consumibles comprobación 40 estado de las piezas comprobación 40 exportación de un archivo de configuración mediante Embedded Web Server 123

F

firmware actualizar 124 Flash defectuosa detectada 78 Flash sin formato detectada 78 formatos de archivo admitidos 32 formularios impresión 30 Formularios y favoritos configuración 18 fusor sustitución 53

G

Google Cloud Print uso 30 grupos adición 21 edición 21 eliminación 21

Η

humedad alrededor de la impresora 128

I

iconos en la pantalla de inicio visualización 18 importación de un archivo de configuración mediante Embedded Web Server 123 impresión desde un dispositivo móvil 31 desde un equipo 30 desde una unidad flash 31 lista de muestra de fuentes 34 página de valores del menú 17 impresión clara 95 impresión de formularios 30 impresión de trabajos en espera desde un equipo Macintosh 33 desde Windows 33 impresión de una lista de muestra de fuentes 34 impresión de una página de configuración de red 75 impresión de una página de valores del menú 17 impresión desde Google Drive 20 impresión desde un equipo 30 impresión desde una unidad flash 31 impresión por puerto serie configuración 39 impresora envío 63 espacios mínimos 10

modelo básico 11 selección de una ubicación 10 totalmente configurada 11 traslado 10 indicador estado de la impresora 14 información de impresora búsqueda 9 información de seguridad 7,8 instalación de un disco duro de impresora 118 instalación de un puerto de soluciones interno 111 instalación de una tarjeta de memoria 109 instalación de una tarjeta opcional 116 instalación del software de la impresora 123 intensidad del tóner ajuste 105

Κ

kit de imagen solicitud 41 sustitución 46 kit de mantenimiento del fusor solicitud 41

L

la impresión clasificada no funciona 80 la impresora no responde 103 Lexmark Mobile Print uso 30 limpieza exterior de la impresora 40 interior de la impresora 40 límpieza de la impresora 40 líneas blancas verticales 102 líneas horizontales oscuras 91 lista de muestra de fuentes impresión 34 luz del botón de encendido estado de la impresora 14

Μ

mapa de menús 16 memoria tipos instalados en la impresora 36 memoria del disco duro de la impresora borrado 35 memoria no volátil 36 borrado 35 memoria volátil 36 borrado 35 mensajes de la impresora Comprobar conexión con bandeja 82 consumible no original de Lexmark 79 Flash defectuosa detectada 78 Flash sin formato detectada 78 No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos 78 Sustituya el cartucho, la región de la impresora no coincide 78 menús de la impresora 16 método de botones de pulsación 38 método de número de identificación personal 38 modo de ampliación activación 23 modo de evitar atascos de papel 66 modo de hibernación configuración 64 módulo de transferencia solicitud 42 sustitución 59

Ν

navegación por voz activación 23 velocidad de voz 23 niveles de emisión de ruido 126 No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos 78 no se puede abrir Embedded Web Server 74 no se puede leer la unidad flash solución de problemas, impresión 75 números de identificación personal activación 23

0

opciones puerto de soluciones interno 111 tarjeta de memoria 109 tarjetas de firmware 109 opciones de hardware bandejas 122 opciones de hardware, adición de controlador de impresora 123 opciones de instalación disco duro de la impresora 118 opciones internas 109 instalación 116 tarjeta de memoria 109 opciones internas disponibles 109 opciones internas, adición de controlador de impresora 123

Ρ

página de valores del menú impresión 17 páginas blancas 87 páginas en blanco 87 panel de control uso 13 pantalla de inicio personalización 18 visualización de iconos 18 pantalla de inicio, botones uso 14 pantalla de la impresora ajuste del brillo 64 papel valor de tamaño Universal 25 personalización de la pantalla 18 Personalización de la pantalla uso 18 preguntas más frecuentes sobre la impresión en color 106 puerto de soluciones interno instalación 111 solución de problemas 77 puerto Ethernet 12 puerto USB 12 activación 75 puertos de la impresora 12

R

reciclaje cartuchos de tóner 65 embalaje de Lexmark 65 productos de Lexmark 65 red inalámbrica Wi-Fi Protected Setup 38 repetición de defectos de impresión 98 repetición de trabajos de impresión 33 impresión desde un equipo Macintosh 33 impresión desde Windows 33 reserva de trabajos de impresión impresión desde un equipo Macintosh 33 impresión desde Windows 33 restablecimiento contadores de uso de consumibles 79 restablecimiento de los contadores de uso de consumibles 79 restablecimiento del contador de mantenimiento 63 restablecimiento del contador de páginas del fusor 63 restablecimiento del contador de páginas del módulo de transferencia 63 restauración de los valores predeterminados 35 revelador sustitución 46 rodillo de carga sustitución 54

S

selección de una ubicación para la impresora 10 separador sustitución 57 Servicio de impresión Mopria uso 31 sobres carga 27 software de la impresora, instalación 123 solicitud cartuchos de tóner 41

kit de imagen 41 kit de mantenimiento del fusor 41 módulo de transferencia 42 unidad de imagen 41 solicitud de consumibles contenedor de tóner de desecho 41 solución de problemas la impresora no responde 103 no se puede abrir Embedded Web Server 74 preguntas más frecuentes sobre la impresión en color 106 solución de problemas de calidad de color la impresión aparece tintada 107 solución de problemas de calidad de impresión aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones 102 caracteres dentados o desiguales 94 densidad de impresión desigual 101 el tóner se difumina fácilmente 101 fondo aris 90 imágenes "fantasma" en las impresiones 90 imágenes en negro o colores sólidos 99 imágenes o texto cortados 100 impresión clara 95 impresión moteada y puntos 96 impresión oscura 88 impresión sesgada 97 impresión torcida 97 líneas horizontales blancas 93 líneas horizontales oscuras 91 páginas blancas 87 páginas en blanco 87 repetición de defectos de impresión 98 solución de problemas de impresión atascos de papel frecuentes 83 curvatura del papel 81

el enlace de bandejas no funciona 81 el sobre se cierra al imprimir 80 impresión lenta 85 las páginas atascadas no se vuelven a imprimir 83 los documentos confidenciales u otro tipo de trabajos en espera no se imprimen 84 márgenes incorrectos en las impresiones 94 no se imprimen los trabajos de impresión 86 no se puede leer la unidad flash 75 trabajo impreso con el papel incorrecto 104 trabajo impreso desde la bandeja incorrecta 104 solución de problemas de opciones de impresora opción interna no detectada 76 puerto de soluciones interno 77 tarjeta de interfaz paralela 77 tarjeta de interfaz serie 77 solución de problemas, calidad de color la impresión aparece tintada 107 solución de problemas, calidad de impresión aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones 102 caracteres dentados o desiguales 94 densidad de impresión desigual 101 el tóner se difumina fácilmente 101 fondo gris 90 imágenes "fantasma" en las impresiones 90 imágenes en negro o colores sólidos 99 imágenes o texto cortados 100 impresión clara 95 impresión moteada y puntos 96 impresión oscura 88 impresión sesgada 97

impresión torcida 97 líneas blancas verticales 102 líneas horizontales blancas 93 líneas horizontales oscuras 91 páginas blancas 87 páginas en blanco 87 repetición de defectos de impresión 98 solución de problemas, impresión atascos de papel frecuentes 83 curvatura del papel 81 el enlace de bandejas no funciona 81 el sobre se cierra al imprimir 80 impresión lenta 85 la impresión clasificada no funciona 80 las páginas atascadas no se vuelven a imprimir 83 los documentos confidenciales u otro tipo de trabajos en espera no se imprimen 84 márgenes incorrectos en las impresiones 94 no se imprimen los trabajos de impresión 86 trabajo impreso con el papel incorrecto 104 trabajo impreso desde la bandeja incorrecta 104 sustitución de la unidad de imagen 42 sustitución de las piezas módulo de transferencia 59 rodillo de carga 54 separador 57 sustitución del cartucho de tóner 50 sustitución del contenedor de tóner de desecho 52 sustitución del kit de imagen 46 sustitución del módulo de transferencia 59 sustitución del panel separador 57 sustitución del rodillo de carga 54 Sustituya el cartucho, la región de la impresora no coincide 78

Т

tamaño de papel Universal configuración 25 tamaño del papel configuración 25 tarjeta de firmware 109 tarjeta de interfaz paralela solución de problemas 77 tarjeta de interfaz serie solución de problemas 77 tarjeta de memoria 109 instalación 109 tarjeta opcional instalación 116 teclado en la pantalla uso 24 temperatura alrededor de la impresora 128 tipo de papel configuración 25 toma del cable de alimentación 12 trabajo de impresión cancelación desde el equipo 34 cancelación desde el panel de control de la impresora 34 trabajos de impresión confidencial 33 trabajos de impresión en espera impresión desde un equipo Macintosh 33 impresión desde Windows 33 trabajos en espera 33 impresión desde un equipo Macintosh 33 impresión desde Windows 33 traslado de la impresora 10, 63

U

unidad de imagen solicitud 41 sustitución 42 unidad flash impresión desde 31 unidades flash admitidas 32 uso consumibles originales Lexmark 41 piezas originales Lexmark 41 uso de Google Drive 20 uso de la pantalla de inicio 14 uso de la personalización de la pantalla 18 uso del generador de códigos QR 19 uso del panel de control 13 uso del servicio de atención al cliente 19 uso del teclado en la pantalla 24

V

valor Eco Mode 64 valor medioambiental Modo Eco 64 valores de conservación modo de hibernación 64 modo de suspensión 64 Modo Eco 64 valores de la impresora restauración de los valores predeterminados 35 valores de los altavoces del fax configuración 37 valores de puerto configuración 39 valores ecológicos modo de hibernación 64 modo de suspensión 64 Modo Eco 64 Valores económicos configuración 19 valores medioambientales modo de hibernación 64 modo de suspensión 64 velocidad de voz en la navegación por voz ajuste 23 verificar trabajos de impresión 33 impresión desde un equipo Macintosh 33 impresión desde Windows 33 visualización de iconos en la pantalla de inicio 18 volatilidad declaración de 36 volumen predeterminado de los auriculares ajuste 37 volumen predeterminado del altavoz ajuste 37

W

Wi-Fi Protected Setup red inalámbrica 38