

C4150 프린터

사용 설명서



www.lexmark.com

장치 유형: 5028 모델: 639, 6A9

내용

안	전 정보	6
	표기 규칙	. 6
	제품 설명서	. 6
		~
<u>щ</u>	린더에 내해 알아오기	.9
	프린터에 대한 성보 잦기	. 9
	프린터 위지 선택	10
	프린터 구성	11
	케이블 연결	12
	세어판 사용	13
	선원 버튼 및 표시등 상태의 이해	14
	기본 와면 사용	14
	에뉴 앱 메니 성권 페이지 이세	16
	메뉴 설정 페이지 안왜	17
기	본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용1	8
	기본 화면 사용자 정의	18
	디스플레이 사용자 정의 사용	18
	양식 및 즐겨찾기 설정	18
	친환경 설정 구성 [.]	19
	고객 지원 사용	19
	QR 코드 생성기 사용	19
	장치 할당량 설정	19
	Google Drive 사용	20
	연락처 관리	20
111.	게 피 ㅇ 하 오 셔 기 느 서 저 미 시 요	2
чп.	게 필요한 급한 기능 결정 및 사용	
	배슐 모드 왈싱와	22
	음성 안내 활성와	22
	월야기 안내 속도 소경	22
	금상 꿈오 또는 개인 작물 민오 활상와	22
	제수지들 사용이어 와면 님석	22
	니스들데이 기도는 사용	23

용지 및 특수 용지 넣기	24
특수 용지의 크기와 종류 설정	
Universal 용지 설정 구성	24
용지함에 넣기	24
다용도 공급 장치에 용지 넣기	
용지함 연결	
인쇄	
컴퓨터에서 인쇄	
양식 인쇄	29
모바일 장치에서 인쇄	29
플래시 드라이브에서 인쇄	
지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형	
기밀 작업 구성	32
보류 작업 인쇄	32
폰트 샘플 목록 인쇄	
인쇄 작업 취소	
꼬리더 보아	24
프린더 메모리 지우기	
프린더 아드 디스크 메모리 지우기	
프린더 아드 니스크 암오와 구성	
공장 물야 시 기존 일정 폭원	
위털성 메모디 설명	35
프린터 유지관리	
스피커 볼륨 조정	
기본 내부 스피커 볼륨 조정	36
기본 헤드폰 볼륨 조정	
팩스 스피커 설정 구성	
네트워킹 \\/DC(\/\/; E; 너희 성정\르 사용했게 모성 네트앙크에 포킨던 여경	
새 ISP 설치 후 포트 설정 변경	
직렬 인쇄 설정(Windows만 해당)	
프린터 청소	
소모품 주문	
부품 및 소모품 상태 확인	
Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용	39

토너 카트리지 주문	
이미징 장치 또는 이미징 키트 주문	
폐 토너 용기 주문	
퓨저 유지관리 키트 주문	40
전송 모듈 주문	40
부품 및 소모품 교체	41
이미징 장치 교체	41
이미징 키트 교체	45
토너 카트리지 교체	
폐토너통 교체	
퓨저 교체	51
픽 롤러 교체	
문리 패드 교제ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	
선종 모듈 교세	
유지관이 가군이 새설정	
프린터 이동	
프린터를 나른 상소로 옮기기	61
프린더 군동	
에너지 및 용지 절약	62
절선 모드 절성	
프린터 니스클레이 밝기 소성	
소모늄 알락	
새왈펑	
Lexmark 제품 새왈용	
Lexinark 포경제 제활용 파시요 또는 피화요음 의해 Lovmark 라트리지 바다	03
제사용 또는 세월용을 위해 Lexindik 가드다지 한답	03
용지 걸림 해결	64
요기거리에바	61
이지 같다. 에이 이지 거리 아이 취이	
용사 걸담 위사 확인	
용사함의 용시 걸림	66
다용도 급지 장치에 용지 걸림	
표준 출력함의 용지 걸림	
덮개 A에 걸린 용지	68
모피 체경	70
군제 你걸	
네트워크 연결 문세	72
하드웨어 옵션 문제	74
소모품 관련 문제	
급지 문제	77
인쇄 문제	81

컬러 품질 문제	
고객 지원 문의	
업그레이드 및 마이그레이션	103
하드웨어	
사용할 수 있는 내부 옵션	
메모리 카드 설치	103
Internal Solutions Port 설치	105
옵션 카드 설치	110
프린터 하드 디스크 설치	112
옵션 용지함 설치	116
소프트웨어	117
프린터 소프트웨어 설치	117
인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가	117
펌웨어	117
구성 파일 내보내기 또는 가져오기	117
펌웨어 업데이트	118
고지사항	119
색인	125

안전 정보

표기 규칙

참고: *참고*는 도움이 되는 정보를 알릴 때 사용합니다.

경고: 경고는 제품 하드웨어나 소프트웨어에 손상을 줄 수 있는 사항입니다.

주의: *주의*는 인체 상해를 일으킬 수 있는 잠재적으로 위험한 경우를 나타냅니다.

다른 유형의 주의 문구:

▲ 주의—상해 위험: 인체 상해 위험을 나타냅니다.

☆ 주의-감전 위험: 감전 사고 위험을 나타냅니다.

▲ 주의—뜨거운 표면: 화상 사고 위험을 나타냅니다.

🛕 주의—기울기 위험: 제품 파손 위험을 나타냅니다.

🛕 주의—끼임 위험: 움직이는 부품 사이에 끼일 위험을 나타냅니다.

제품 설명서

- ⚠️ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대 로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
- ▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제 조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.

▲ 주의—상해 위험: 이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 UPS 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

▲ 주의—상해 위험: 본 제품에는 프린터에 제공된 전원 코드와 프린터 사이에 올바르게 연결되는 Lexmark 인라인 서지 차단기만 사용할 수 있습니다. Lexmark 이외의 서지 차단 장치를 사용하면 화재 또는 자산 손실, 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.

▲ 주의—감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하 지 마십시오.

▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

▲ 주의—상해 위험: 전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마 십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물 건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적 으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십 시오.

주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시 된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오. ▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵 션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업 을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블 을 분리하십시오.

▲ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

⚠️ 주의—상해 위험: 프린터 무게가 20 kg(44 lbs) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.

▲ 주의—상해 위험: 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전 에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지 날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용 지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

▲ 주의—기울기 위험: 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성 을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 <u>www.lexmark.com/multifunctionprinters</u>를 참조하십시오.

🛕 주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하 지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도 록 두었다가 나중에 만지십시오.

▲ 주의—끼임 위험: 끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오 끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 트레이, 덮개 등의 움직이는 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.

▲ 주의—상해 위험: 이 제품은 레이저를 사용합니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

▲ 주의—상해 위험: 이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하 면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지 침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니 다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임 을 지지 않습니다. 사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

이 제품은 인쇄 매체를 가열하는 인쇄 프로세스를 사용하므로 가열로 인해 용지에서 가스가 방출될 수 있습니 다. 유해 가스의 방출을 예방하기 위해 운영 지침 중에서 인쇄 매체 선택에 대한 내용을 다루는 섹션을 이해해 야 합니다.

이 제품은 정상 작동 중에 소량의 오존을 생성할 수 있으며, 오존 농도를 제한하기 위한 필터가 장착되어 오존 생성 수준을 권장 노출 제한 아래로 유지할 수 있습니다. 과도한 사용 시 오존 농도 수준이 높아지는 것을 방지 하려면 제품을 환기가 잘 되는 곳에 설치하고 오존 및 배기 필터를 제품 유지관리 지침에 따라 교체하십시오. 본 제품 유지관리 지침에 필터에 대한 참조 정보가 없으면 본 제품에 교체해야 할 필터가 없는 것입니다.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

프린터에 대해 알아보기

프린터에 대한 정보 찾기

찾을 정보	위치
초기 설정 지침: • 프린터 연결 • 프린터 소프트웨어 설치	프린터와 함께 제공된 설정 설명서를 참조하거나 <u>http://support.lexmark.com</u> 을 방문 하십시오.
프린터 사용을 위한 추가 설정 및 지침: • 용지 또는 특수 용지 선택 및 보관 • 용지 넣기 • 프린터 설정 구성 • 문서와 사진 보기 및 인쇄 • 프린터 소프트웨어 설치 및 사용 • 네트워크에서 프린터 구성 • 프린터 관리 및 유지보수 • 문제 해결	<u>인포메이션 센터</u> — <u>http://infoserve.lexmark.com</u> 을 방문하십시오. <u>도움말 메뉴 페이지</u> —프린터 펌웨어의 설명서에 액세스하거나 <u>http://support.lexmark.com</u> 을 방문하십시오. <i>터치 스크린 설명서</i> — <u>http://support.lexmark.com</u> 을 방문하십시오. 제품 비디오 - <u>http://infoserve.lexmark.com/idv/</u> .
프린터의 내게 필요한 옵션 기능 설정 및 구성에 대한 정보	<i>Lexmark 내게 필요한 옵션 설명서</i> — <u>http://support.lexmark.com</u> 을 방문하십시오.
프린터 소프트웨어를 이용한 도 움말	Microsoft® Windows® 또는 Macintosh 운영 체제에 대한 도움말—프린터 소프트웨어 프로그램 또는 응용 프로그램을 열고 도움말을 클릭합니다. 상황에 맞는 정보를 보려면 같을(를) 클릭하십시오. 참고: • 이 도움말은 프린터 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. • 운영 체제에 따라 프린터 소프트웨어는 데스크탑의 프린터 프로그램 폴더에 위치 합니다.

찾을 정보	위치
최신 보충 정보, 업데이트 및 고 객 지원: • 설명서 • 드라이버 다운로드 • 실시간 채팅 지원 • 이메일 지원 • 음성 지원	http://support.lexmark.com 을 방문하십시오. 참고: 해당 국가 또는 지역을 선택한 다음 제품을 선택하여 적절한 지원 사이트를 확인 합니다. 해당 국가나 지역의 지원 연락처 정보는 웹 사이트나 프린터와 함께 제공된 보증서에서 찾을 수 있습니다. 고객 지원에 문의할 때는 다음 정보를 준비합니다. • 구매 장소 및 날짜 • 기기 유형 및 일련 번호
 안전 정보 규제 정보 보증 정보 환경 정보 	보증 정보는 국가 또는 지역에 따라 다릅니다. • 미국-이 프린터에 동봉된 제한 보증서를 참조하거나 <u>http://support.lexmark.com</u> 을 방문하십시오. • 기타 국가 및 지역—프린터와 함께 제공된 보증서를 확인하십시오. <i>제품 정보 설명서</i> —프린터와 함께 제공된 설명서를 참조하거나 <u>http://support.lexmark.com</u> 을 방문하십시오.

프린터 위치 선택

프린터 위치를 선택할 때에는 급지대, 커버 및 덮개가 열리고 하드웨어 옵션을 설치할 수 있을 만큼 충분한 공 간을 확보합니다.

• 콘센트 가까운 곳에 프린터를 설치합니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

▲ 주의—감전 위험: 감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

- 실내의 공기 흐름이 ASHRAE 62 표준 또는 CEN Technical Committee 156 표준의 최신 버전을 충족하는 지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 닿거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
 - 어지럽게 놓인 스태플 및 종이 클립을 치우십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
 - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F)
저장 온도	-40 ~ 43°C(-40 ~ 110°F)

• र	환기가	잘	되도록	프린터	주변에	다음과	같은	권장	공간을	확보합니	다
----------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	------	---

1	위쪽	178 mm(7인치)
2 오른쪽		127 mm(5인치)
3	앞면	508mm(20인치)
4	왼쪽	127 mm(5인치)
5	뒤	76 mm(3인치)

프린터 구성

주의—기울기 위험: 프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용을 보려면 www.lexmark.com/multifunctionprinters를 참조하십시오.

주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하 지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

세 가지 옵션 550장 용지함을 추가하여 프린터를 구성할 수 있습니다.



1	표준 출력함		
2	650 장 이중 용지함		
3	옵션 550 매 용지함		
4	제어판		

케이블 연결

▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스 기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대 로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 예방하려면 본 제품과 함께 제공된 전원 코드나 제조업체의 승 인된 대체 전용 코드만 사용하십시오.

경고-손상 위험: 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 USB 케이블, 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오. 데이터가 손실되거나 고장이 날 수 있습니다.



	사용	동작
1 이더넷 포트 프린터를 네트워크에 연결합니다.		프린터를 네트워크에 연결합니다.
2	USB 포트	키보드 또는 호환되는 옵션을 부착하십시오.
3 USB 프린터 포트 프린터를 컴퓨터		프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
4	프린터 전원 코드 소켓	프린터를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.

제어판 사용



	사용	동작
1	표시	 프린터 메시지와 공급 상태를 확인합니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	홈 버튼	기본 화면으로 돌아갑니다.

	사용	동작
3	키패드	입력 필드에 숫자 또는 기호를 입력합니다.
4	전원 버튼	 프린터의 전원을 켜거나 끕니다. 참고: 프린터를 끄려면 전원 버튼을 5초 간 길게 누르십시오. 프린터를 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 설정합니다. 프린터 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 해제됩니다.
5	중지 또는 취소 버튼	현재 작업을 중지합니다.
6	표시등	프린터 상태를 확인합니다.
7	볼륨 버튼	헤드셋이나 스피커의 볼륨을 조정합니다.
8	헤드셋 또는 스피커 포트	헤드셋이나 스피커를 연결합니다.
9	백스페이스 버튼	커서를 뒤로 움직여 입력 필드의 문자를 삭제합니다.

전원 버튼 및 표시등 상태의 이해

표시등	프린터 상태		
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.		
파란색	프린터가 준비 상태이거나 데이터를 처리하는 중입니다.		
빨간색	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.		
전원 단	추 표시등	프린터 상태	
전원 단 꺼짐	추 표시등	프린터 상태 프린터가 꺼진 상태이거나 대기 중이거나	데이터를 처리하는 중입니다.
전원 단 꺼짐 주황색9	추 표시등 으로 켜져 있음	프린터 상태 프린터가 꺼진 상태이거나 대기 중이거나 프린터가 대기 모드입니다.	데이터를 처리하는 중입니다.

기본 화면 사용

프린터를 켜면 디스플레이에 기본 화면이 표시됩니다. 기본 화면 단추 및 아이콘을 사용하면 작업을 시작할 수 있습니다.

참고: 기본 화면은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.



터치		동작
1	상태/소모품	 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. 프리터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 이러한 메시지의 해제 방법을 확이한다.
		참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
2	작업 대기열	현재 인쇄 작업을 모두 표시합니다.
		참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
3	언어 변경	프린터 디스플레이의 언어를 변경합니다.
4	설정	프린터 메뉴에 액세스합니다
5	USB 드라이브	플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다.
6	보류 작업	현재 보류된 인쇄 작업을 모두 표시합니다.

홈 스크린에 다음 설정이 표시될 수도 있습니다.

터치	동작
책갈피	즐겨찾기에 액세스합니다.
앱 프로파일	응용 프로그램 프로파일에 액세스합니다.
장치 잠금	사용자가 기본 화면에서 모든 프린터 기능에 액세스하는 것을 차단합니다.

메뉴 맵

장치

• 기본 설정	• 내게 필요한 옵션
• 원격 제어판	• 공장 출하 시 기본값 복원
 알림 	• 유지 관리
• 전원 관리	• 기본 화면 아이콘 표시
• Lexmark로 전송되는 정보	• 프린터 정보

인쇄

• 레이아웃	• PDF
• 마무리	 PostScript
● 설정	• PCL
● 품질	• HTML
• 작업 계정	• 이미지
• XPS	PPDS

용지

• 용지함 설정	● 출력함 설정
● 매체 설정	

네트워크/포트

<i>c</i>	
• 네트워크 개요	● LPD 설정
• 무선	● HTTP/FTP 설정
AirPrint	ThinPrint
• 이더넷	• USB
TCP/IP	● 병렬 [x]
• IPv6	• 직렬
SNMP	• Google 클라우드 인쇄
IPSec	 Wi-Fi Direct

USB 드라이브

[USB 드라이브 인쇄]

보안

• 로그인 방법	• 디스크 암호화
• USB 장치 예약	• 임시 데이터 파일 삭제
• 보안 감사 로그	● 솔루션 LDAP 설정
• 로그인 제한	• 기타
• 기밀 인쇄 설정	

옵션 카드 메뉴

참고: 이 설정은 옵션 카드를 설치할 경우에만 나타납니다.

보고서

• 메뉴 설정 페이지	• 단축번호
● 장치	• 네트워크
• 인쇄	

도움말

• 모든 설명서 인쇄	● 매체 설명서
● 컬러 품질 설명서	• 이동 설명서
● 연결 설명서	• 인쇄 품질 설명서
● 정보 설명서	• 소모품 설명서

문제 해결

• 기본 인쇄 품질 예 🛛 • 고급 인쇄 품질 예

메뉴 설정 페이지 인쇄

기본 화면에서 설정 > 보고서 > 메뉴 설정 페이지를 터치합니다.

기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용

기본 화면 사용자 정의

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 장치 > 기본 화면 아이콘 표시를 클릭합니다.

- 3 기본 화면에 표시할 아이콘을 선택합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

디스플레이 사용자 정의 사용

배경 무늬 변경

- **1** 기본 화면에서 배경 무늬 변경을 누릅니다.
- 2 사용할 이미지를 선택합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

슬라이드쇼 생성

시작하기 전에 반드시 슬라이드쇼 설정을 구성하십시오. 자세한 내용은 솔루션과 함께 제공된 설명서를 참조 하십시오.

- 1 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.
- 2 시작 화면에서 슬라이드쇼를 누릅니다.

참고: 이미지는 알파벳 순서로 나타납니다.

양식 및 즐겨찾기 설정

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 앱 > 양식 및 즐겨찾기 > 구성을 클릭합니다.
- 3 추가를 클릭한 후 설정을 사용자 정의합니다.

참고:

- 즐겨찾기 위치 설정을 올바르게 하려면 즐겨찾기가 있는 호스트 컴퓨터의 IP 주소를 입력합니다.
- 프린터에서 즐겨찾기 위치의 폴더에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

친환경 설정 구성

1 기본 화면에서 친환경 설정을 터치합니다.

- 2 에코 모드 설정을 구성하거나 에너지 절약 모드를 예약합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

고객 지원 사용

- **1** 기본 화면에서 **고객 지원**을 누릅니다.
- 2 정보를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다.

참고: 응용 프로그램 설정 구성에 대한 정보는 고객 지원 관리자 설명서를 참조하십시오.

QR 코드 생성기 사용

응용 프로그램에 접근하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 앱 > QR 코드 생성기 > 구성을 클릭합니다.

- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
 - QR 코드 기본 값을 선택합니다.
 - QR 코드 값을 입력합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

장치 할당량 설정

응용 프로그램에 접근하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

• 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 앱 > 장치 할당량 > 구성을 클릭합니다.
- 3 사용자 계정 섹션에서 사용자를 추가 또는 편집하여 사용자 할당량을 설정합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

참고: 응용 프로그램 및 보안 설정 구성에 대한 정보는 장치 할당량 관리자 설명서를 참조하십시오.

Google Drive 사용

문서 인쇄

참고: 프린터가 Google 계정에 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 1 기본 화면에서 Google Drive를 누릅니다.
- 2 메시지가 나타나면 사용자 자격 증명을 입력합니다.
- 3 문서 옆의 [▮]을 누릅니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

참고: 응용 프로그램에 대한 프린터 구성 정보는 *Google Drive 관리자 설명서*를 참조하십시오.

연락처 관리

연락처 추가

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 주소록을 클릭합니다.
- 3 연락처 섹션에서 연락처를 추가합니다.

참고: 그룹에 하나 이상의 연락처를 지정할 수 있습니다.

- 4 필요한 경우 응용 프로그램 액세스를 허용하는 로그인 방식을 지정합니다.
- 5 변경 사항을 적용합니다.

그룹 추가

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 주소록을 클릭합니다.
- 3 연락처 그룹 섹션에서 그룹 이름을 추가합니다.

참고: 그룹에 하나 이상의 연락처를 지정할 수 있습니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

연락처 또는 그룹 편집

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 주소록을 클릭합니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연락처 섹션에서 연락처 이름을 클릭한 다음 정보를 편집합니다.
 - 연락처 그룹 섹션에서 그룹 이름을 클릭한 다음 정보를 편집합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

연락처 또는 그룹 삭제

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 주소록을 클릭합니다.
- 3 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연락처 섹션에서 삭제할 연락처를 선택합니다.
 - 연락처 그룹 섹션에서 삭제할 그룹을 선택합니다.

내게 필요한 옵션 기능 설정 및 사용

배율 모드 활성화

1 음성 메시지가 들릴 때까지 제어판에서 5 키를 길게 누릅니다.

2 배율을 선택합니다.

3 확인을 선택합니다.

확대 화면 탐색과 관련된 자세한 내용은 22 페이지의 "제스처를 사용하여 화면 탐색"을(를) 참조하십시오.

음성 안내 활성화

제어판에서

1 음성 메시지가 들릴 때까지 5 키를 길게 누릅니다.

2 확인을 선택합니다.

키보드에서

1 음성 메시지가 들릴 때까지 5 키를 길게 누릅니다.

2 Tab 키를 눌러 확인 버튼에 포커스 커서를 가져간 뒤 Enter 키를 누릅니다.

참고:

- 헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂아도 음성 안내가 활성화됩니다.
- 볼륨을 조정하려면 제어판 하단에 있는 볼륨 버튼을 사용합니다.

말하기 안내 속도 조정

기본 화면에서 설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 말하기 속도를 선택합니다.
 알하기 속도를 선택합니다.

음성 암호 또는 개인 식별 번호 활성화

기본 화면에서 설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 암호/PIN 말하기를 선택합니다.
 2 설정을 활성화합니다.

제스처를 사용하여 화면 탐색

참고:

- 제스처는 음성 안내가 활성화되었을 때만 사용 가능합니다.
- 문자를 입력하고 특정 설정을 조정하려면 물리적 키보드가 필요합니다.

제스처	기능
두 번 탭	화면에서 옵션이나 항목을 선택합니다.
세 번 탭	텍스트 및 이미지를 확대/축소합니다.
오른쪽으로 스와이프 또는 아래로 스 와이프	화면에서 다음 항목으로 이동합니다.
왼쪽으로 스와이프 또는 위로 스와 이프	화면에서 이전 항목으로 이동합니다.
팬	화면 범위를 벗어나는 확대된 이미지의 일부에 액세스합니다.
	참고: 이 제스처는 손가락 두 개를 사용하여 확대된 이미지를 드래그해야 합니 다.
위로 스와이프한 뒤 왼쪽으로 스와 이프	응용 프로그램을 종료하고 기본 화면으로 돌아갑니다.
아래로 스와이프한 뒤 왼쪽으로 스와 이프	 작업을 취소합니다. 이전 설정으로 되돌아갑니다. 설정이나 값이 변경되지 않을 경우 표시되는 화면을 종료합니다.
위로 스와이프한 뒤 아래로 스와이프	음성 메시지를 반복합니다.

디스플레이 키보드 사용

다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 키 위를 손가락으로 드래그하여 문자를 표시합니다.
- 손가락을 떼고 필드에 문자를 입력합니다.
- Backspace 키를 눌러 문자를 삭제합니다.
- 입력 필드의 내용을 음성으로 들으려면 Tab 키를 누른 뒤 Shift + Tab 키를 누릅니다.

용지 및 특수 용지 넣기

특수 용지의 크기와 종류 설정

용지함은 일반 용지의 크기를 자동으로 감지합니다. 라벨 용지, 카드 스톡 또는 봉투와 같은 특수 용지의 경우 다음을 수행하십시오

1 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.

설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/유형 > 용지 공급원 선택

2 특수 용지의 크기와 종류를 설정합니다.

Universal 용지 설정 구성

1 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지 구성 > Universal 설정을 터치합니다.

2 설정을 구성합니다.

용지함에 넣기

주의—기울기 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하 지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 빼냅니다.

참고: 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 제거하지 마십시오.



2 공급할 용지 크기와 일치하도록 가이드를 조정합니다.

참고: 용지함 바닥에 있는 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.



3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.



4 인쇄면이 위로 오도록 용지를 넣습니다.

참고:

- 단면 인쇄의 경우, 헤더가 위로 오도록 레터헤드를 용지함 앞쪽에 넣습니다.
- 양면 인쇄의 경우, 헤더가 아래로 오도록 레터헤드를 용지함 뒤쪽에 넣습니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.



5 용지함을 삽입합니다.

필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

다용도 공급 장치에 용지 넣기

1 다용도 급지 장치를 엽니다.





2 공급할 용지 크기와 일치하도록 가이드를 조정합니다.



3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.



- 4 용지를 넣습니다.
 - 인쇄 가능면을 아래로 하고 위쪽 가장자리가 프린터에 먼저 들어 가도록 하여 용지 및 카드 묶음을 넣습니다.



 봉투는 덮개가 있는 부분이 위로 향하게 해서 용지 고정대의 오른쪽에 놓습니다. 플랩이 프린터에 먼저 들어가게 한 상태로 European 봉투를 넣습니다.



경고—손상 위험: 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

5 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 적재된 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

용지함 연결

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123와 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 설정 > 용지를 클릭합니다.

3 연결하는 용지함의 용지 크기 및 용지 종류를 맞게 조정합니다.

참고: 용지함 연결을 분리하려면 어떤 용지함에도 동일한 용지 크기 또는 용지 종류가 있어서는 안됩니 다.

4 설정을 저장합니다.

참고: 프린터 제어판에서 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경할 수도 있습니다.

경고—손상 위험: 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 인쇄 문제를 예방하려면 용지함에 들어 있는 용지와 프린터의 용지 종류 설정이 일치해야 합니다.

인쇄

컴퓨터에서 인쇄

참고: 라벨용지, 카드 스톡, 봉투 등의 경우 문서를 인쇄하기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니 다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

양식 인쇄

- 기본 화면에서 다음으로 이동합니다.
 양식 및 즐겨찾기 > 양식 선택 > 인쇄
- 2 필요한 경우 인쇄 설정을 구성합니다.
- 3 인쇄 작업을 전송합니다.

모바일 장치에서 인쇄

Lexmark 모바일 인쇄를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Lexmark[™] 모바일 인쇄를 통해 문서와 이미지를 지원되는 Lexmark 프린터에 바로 전송할 수 있습니다.

1 문서를 연 다음 문서를 Lexmark 모바일 인쇄로 전송하거나 공유하십시오.

참고: 일부 타사 응용프로그램에서는 전송 또는 공유 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 구입시 동봉된 설명서를 참조하십시오.

- 2 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

Google Cloud Print를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Google Cloud Print[™] 모바일 인쇄 서비스를 이용하여 모바일 장치의 애플리케이션을 실행하여 Google Cloud Print가 지원하는 프린터에서 인쇄할 수 있습니다.

- 1 모바일 장치 홈 화면에서 활성화된 애플리케이션을 시작하십시오.
- 2 인쇄를 누르고 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

Mopria 인쇄 서비스를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

Mopria® 인쇄 서비스는 Android 버전 4.4 이상을 실행하는 모바일 장치용 모바일 인쇄 솔루션입니다. 모든 Mopria 인증 프린터에서 바로 인쇄할 수 있습니다.

- 참고: 인쇄 전에 Mopria 인쇄 서비스가 활성화되었는지 확인하십시오.
- 1 모바일 장치 홈 화면에서 호환되는 애플리케이션을 시작하십시오.
- 2 인쇄를 누르고 프린터를 선택합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

AirPrint는 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다. 참고: 이 애플리케이션은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.

- 1 모바일 장치 홈 화면에서 호환되는 애플리케이션을 시작하십시오.
- 2 인쇄할 항목을 선택하고 공유 아이콘을 누릅니다.
- 3 인쇄를 누르고 프린터를 선택합니다.
- 4 인쇄 작업을 전송합니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

1 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.



참고:

- 오류 메시지가 나타났을 때 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 무시합니다.
- 프린터에서 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라이브를 삽입하면 디스플레이에 사용 중이 나타납니다.
- 2 디스플레이에서 인쇄하려는 문서를 터치합니다. 필요한 경우, 기타 인쇄 설정을 구성합니다.

3 인쇄 작업을 전송합니다.

다른 문서를 인쇄하려면 USB 드라이버를 누릅니다.

경고---손상 위험: 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 프린터나 플래시 드라이 브를 만지지 마십시오. 데이터가 손실되거나 고장이 날 수 있습니다.



지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형

플래시 드라이브

- Lexar JumpDrive S70(16GB 및 32GB)
- SanDisk Cruzer(16GB 및 32GB)
- PNY Attaché(16GB 및 32GB)

참고:

- 해당 프린터는 고속 USB 플래시 드라이브는 최대 속도 표준을 지원합니다.
- USB 플래시 드라이브에서는 FAT(File Allocation Tables) 시스템이 지원되어야 합니다.

파일 형식

- 문서:
- .doc 또는 .docx
- .xls 또는 .xlsx
- .ppt 또는 .pptx
- .pdf
- .xps

이미지:

- .dcx
- .gif
- .jpeg 또는 .jpg
- .bmp

- .pcx
- .tiff 또는 .tif
- .png

기밀 작업 구성

1 기본 화면에서 설정 > 보안 > 기밀 인쇄 설정을 터치합니다.

2 설정을 구성합니다.

사용	동작
최대 잘못된 PIN	잘못된 PIN을 입력할 수 있는 횟수를 제한합니다.
	참고: 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료	기밀 작업이 프린터 메모리에서 자동으로 삭제되기 전까지의 시간을 설정합니다.
	참고: 기밀 대기 작업은 로그인하거나 수동으로 해제 또는 삭제할 때까지 프린터에 저장됩니다.
반복 작업 만료	프린터 메모리로부터 반복 작업이 삭제되기 전까지의 시간을 설정합니다.
	참고: 반복 대기 작업은 여분의 복사본을 나중에 인쇄할 수 있도록 저장됩니다.
확인 작업 만료	프린터 메모리로부터 확인 작업이 삭제되기 전까지의 시간을 설정합니다.
	참고: 확인 작업은 나머지 사본을 인쇄하기 전 만족 여부를 확인하기 위해 하나의 사본을 인쇄합니 다.
예약 작업 만료	예약된 작업이 인쇄되지 않고 삭제되기 전까지의 시간을 설정합니다.
	참고: 예약 보류 작업은 인쇄 후 자동으로 삭제됩니다.

보류 작업 인쇄

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 프린터를 선택한 후 다음을 수행합니다.
 - Windows 사용자의 경우 속성 또는 기본 설정을 클릭하고 인쇄 및 대기를 클릭합니다.
 - Macintosh 사용자의 경우 인쇄 및 대기를 선택합니다.
- 3 인쇄 작업 유형을 선택합니다.
- 4 필요한 경우 사용자 이름을 지정합니다.
- 5 인쇄 작업을 전송합니다.
- 6 프린터 기본 화면에서 보류 작업을 누릅니다.
- 7 인쇄 작업을 전송합니다.

폰트 샘플 목록 인쇄

1 기본 화면에서 설정 > 보고서 > 인쇄 > 인쇄 폰트를 터치합니다.

2 PCL 폰트 또는 PostScript 폰트를 터치합니다.

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서

1 기본 화면에서 작업 대기열을 터치합니다.

참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.

2 취소할 작업을 선택합니다.

컴퓨터에서

- 1 운영체제에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 프린터 폴더를 열어 사용자의 프린터를 선택합니다.
 - Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터를 찾습니다.
- 2 취소할 작업을 선택합니다.

프린터 보안

프린터 메모리 지우기

프린터에서 휘발성 메모리 또는 버퍼 데이터를 지우려면 프린터를 끕니다.

비휘발성 메모리 또는 개별 설정, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 내장 솔루션을 지우려면 다음을 수행합 니다.

1 기본 화면에서 설정 > 장치 > 유지 보수 > 모두 지우기를 터치합니다.

2 비휘발성 메모리에 있는 모든 정보 삭제 확인란을 선택한 다음 지우기를 누릅니다.

3 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

프린터 하드 디스크 메모리 지우기

1 기본 화면에서 설정 > 장치 > 유지 보수 > 서비스 불능 삭제를 터치합니다.

2 하드 디스크의 모든 정보 삭제 확인란을 선택한 다음 삭제를 누릅니다.

3 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

참고: 이 프로세스는 몇 분에서 한 시간 이상까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프 린터를 사용할 수 없습니다.

프린터 하드 디스크 암호화 구성

1 기본 화면에서 설정 > 보안 > 디스크 암호화 > 암호화 시작을 누릅니다.

참고: 디스크 암호화를 설정하면 하드 디스크의 내용이 지워집니다. 필요한 경우, 암호화를 시작하기 전 에 프린터에서 중요한 데이터를 백업합니다.

2 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

참고:

- 암호화 프로세스 중에는 프린터를 끄지 마십시오. 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 디스크 암호화는 몇 분에서 한 시간 이상까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.
- 암호화가 완료되면 프린터는 기본 화면으로 돌아갑니다.

공장 출하 시 기본 설정 복원

기본 화면에서서 <mark>설정 > 장치 > 공장 출하 시 기본 설정 복원 > 설정 복원 > 모든 설정 복원 > 복원 > 시작</mark>을 누릅니다.

자세한 내용은 <u>34 페이지의 "프린터 메모리 지우기"</u>을 참조하십시오.

휘발성 메모리 설명

프린터에는 장치 및 네트워크 설정과 사용자 데이터를 저장할 수 있는 여러 유형의 메모리가 포함됩니다.

메모리 유형	설명
휘발성 메 모리	표준 <i>RAM(Random Access Memory)</i> 을 사용하여 간단한 인쇄 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합 니다.
비휘발성 메 모리	프린터에서는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM과 NAND(플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 장치 설정, 네트워크 정보 및 책갈피 설정, 내장된 솔루션을 저장 하는 데 사용됩니다.
하드 디스크 메모리	일부 프린터에는 하드 디스크 드라이브가 설치되지 않습니다. 프린터 하드 디스크는 프린터 특정 기능을 지원하도록 디자인됩니다. 이를 통해 프린터가 복잡한 인쇄 작업에서 버퍼링된 사용자 데이터 및 양식 데 이터와 글꼴 데이터를 보존할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터 하드 디스크를 교체하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 중
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

프린터 하드 디스크 폐기

참고: 일부 프린터 모델에는 프린터 하드 디스크가 설치되지 않을 수 있습니다.

보안 요구 수준이 높은 환경의 경우 프린터 또는 하드 디스크를 회사 외부로 이동했을 때 프린터 하드 디스크 에 저장된 기밀 데이터를 액세스할 수 없도록 보장하기 위해 추가 조치가 필요할 수 있습니다.

- 소자(Degaussing)—하드 디스크에 자기장을 씌워서 저장된 데이터를 지웁니다.
- 파괴-하드 드라이브를 물리적으로 압축하여 부품을 파괴하고 데이터를 읽을 수 없도록 합니다.
- 밀링-물리적 방법을 통해 하드 디스크를 작은 금속 조각으로 분쇄합니다.

참고: 대부분의 데이터는 전자적으로 지울 수 있지만 모든 데이터가 완전히 지워지도록 보장하기 위한 유일 한 방법은 데이터가 저장된 각 하드 디스크를 물리적으로 파괴하는 것입니다.

프린터 유지관리

경고—손상 위험: 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하지 않거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터 의 성능이 저하될 수 있습니다.

스피커 볼륨 조정

기본 내부 스피커 볼륨 조정

세션이 로그아웃된 후, 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 해제되었을 때, 혹은 전원 켜짐 재설정 후에 스 피커 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > 장치 > 기본 설정 > 오디오 피드백

2 볼륨을 선택합니다.

참고: 저소음 모드를 활성화할 경우 음성 알림이 꺼집니다.

기본 헤드폰 볼륨 조정

세션이 로그아웃된 후, 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드에서 해제되었을 때, 혹은 전원 켜짐 재설정 후에 헤 드폰 볼륨이 기본값으로 재설정됩니다.

1 제어판에서 설정 > 장치 > 내게 필요한 옵션 > 헤드폰 볼륨을 선택합니다.

2 볼륨을 선택합니다.

팩스 스피커 설정 구성

참고: 이 기능은 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.

- 1 기본 화면에서 설정 > 팩스 > 아날로그 팩스 설정 > 스피커 설정을 선택합니다.
- 2 다음과 같이 합니다.
 - 스피커 모드를 항상 켜짐으로 설정합니다.
 - 스피커 볼륨을 높게로 설정합니다.
 - 벨소리 볼륨을 활성화합니다.
네트워킹

WPS(Wi-Fi 보호 설정)를 사용해서 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 WPS 인증을 받았거나 WPS와 호환되는지 확인합니다. 자세한 내용은 액 세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 무선 네트워크 어댑터가 프린터에 설치되어 있습니다. 자세한 내용은 어댑터와 함께 제공된 지침을 참조 하십시오.

푸시 단추 방법 사용

- 1 제어판에서 다음으로 이동합니다.
 설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi 보호 설정 > 푸시 단추 방법 시작
- 2 디스플레이에 표시되는 지침을 따릅니다.

PIN(개인 식별 번호) 방법 사용

제어판에서 다음으로 이동합니다.

설정 > 네트워크/포트 > 무선 > Wi-Fi 보호 설정 > PIN 방법 시작

- 2 8자리 숫자로 된 WPS PIN을 복사합니다.
- 3 웹 브라우저를 열고 주소 필드의 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표 로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 4 WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

5 8자리 PIN을 입력한 후 변경 사항을 저장합니다.

새 ISP 설치 후 포트 설정 변경

참고:

- 프린터에 정적 IP 주소가 있을 경우 구성을 변경하지 마십시오.
- 컴퓨터에서 IP 주소 대신 네트워크 이름을 사용하도록 구성된 경우 구성을 변경하지 마십시오.
- 이전에 이더넷 연결을 구성한 프린터에 무선 ISP를 추가할 경우 프린터의 이더넷 네트워크 연결을 해제 합니다.

Windows 사용자의 경우

1 프린터 폴더를 엽니다.

- 2 새 ISP가 설치된 프린터의 단축번호 메뉴에서 프린터 속성을 엽니다.
- 3 목록에서 포트를 구성합니다.

- 4 IP 주소를 업데이트합니다.
- 5 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터 목록을 찾아 + > IP를 선택합니다.
- 2 주소 필드에 IP 주소를 입력합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

직렬 인쇄 설정(Windows만 해당)

- 1 프린터에 매개변수를 설정합니다.
 - a 제어판에서 포트 설정 메뉴를 탐색합니다.
 - b 직렬 포트 설정 메뉴를 찾고 필요에 따라 설정을 조정합니다.
 - C 변경 사항을 적용합니다.
- 2 컴퓨터에서 프린터 폴더를 열고 프린터를 선택합니다.
- 3 프린터 속성을 열고 목록에서 COM 포트를 선택합니다.
- 4 장치 관리자에서 COM 포트 매개변수를 설정합니다.

참고:

- 직렬 인쇄는 인쇄 속도가 느립니다.
- 직렬 케이블이 프린터의 직렬 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.

프린터 청소

▲ 주의—감전 위험: 프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

참고:

- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.
- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 표준 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.
- 3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 섬유, 종이 조각을 제거합니다.
- 4 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 프린터 외부를 닦습니다.

참고:

• 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.

• 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

5 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

소모품 주문

미국에서 소모품을 주문하려면 1-800-539-6275로 문의하여 해당 지역의 Lexmark 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오. 기타 국가 또는 지역의 경우에는 <u>www.lexmark.com</u>을 방문하거나 프린터 구입처에 문의 하십시오.

참고: 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

부품 및 소모품 상태 확인

- **1** 기본 화면에서 상태/소모품을 누릅니다.
- 2 검사할 부품 또는 소모품을 선택합니다.

참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.

Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품에 최적화되어 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 보증 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

토너 카트리지 주문

참고: 너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모 되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

항목	전세계
검정색	24B6519
시안색	24B6516
마젠타색	24B6517
노랑색	24B6518

이미징 장치 또는 이미징 키트 주문

항목	모든 국가 및 지역	
프로그램 이미징 장치 또는 이미징 키트 반환		
검정색 이미징 장치	74C0ZK0	
컬러(CMY) 이미징 키트	74C0ZV0	
일반 이미징 장치 또는 이미징 키트		
검정색 이미징 장치	74C0Z10	
컬러(CMY) 이미징 키트	74C0Z50	

폐 토너 용기 주문

항목	부품 번호	
폐 토너 용기	74C0W00	

퓨저 유지관리 키트 주문

퓨저 유지관리 키트 유형	부품 번호
퓨저 유지관리 키트, 유형 00, 110-120V	41X0554
퓨저 유지관리 키트, 유형 01, 220-240V	41X0556
퓨저 유지관리 키트, 유형 02, 100V	41X0552

전송 모듈 주문

항목	부품 번호
전송 모듈	40X9929

부품 및 소모품 교체

이미징 장치 교체

1 덮개 B를 엽니다.





2 폐 토너 용기를 제거합니다.



3 이미징 키트를 제거합니다.





4 검은색 토너 카트리지를 제거합니다.



5 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험: 포토컨덕터 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광택이 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이 후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.



- 6 새 이미징 장치의 포장을 풉니다.
- 7 새 이미징 장치를 삽입합니다.



8 검은색 토너 카트리지를 삽입합니다.



9 이미징 키트를 삽입합니다.





10 폐 토너 용기를 삽입합니다.



11 덮개 B를 닫습니다.

이미징 키트 교체

1 덮개 B를 엽니다.







3 이미징 키트를 제거합니다.





4 토너 카트리지 제거를 제거합니다.



5 새 이미징 키트의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.

참고: 이미징 키트는 이미징 키트와 시안색, 마젠타색과 노랑색 포토컨덕터를 포함합니다.

6 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

경고—손상 위험: 포토컨덕터 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

경고—손상 위험: 이미징 장치 아래에 있는 광택이 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이 후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.



참고: 검은색 이미징 장치에는 검은색 현상기 장치와 포토컨덕터 장치가 포함되어 있습니다.7 새 이미징 키트에 검은색 이미징 장치를 삽입니다.



8 토너 카트리지를 삽입합니다.



9 새 이미징 키트를 삽입합니다.





10 폐 토너 용기를 삽입합니다.



11 덮개 B를 닫습니다.

토너 카트리지 교체

1 덮개 B를 엽니다.



2 토너 카트리지를 제거하십시오.





3 새 토너 카트리지의 포장을 풉니다.

4 새 잉크 카트리지를 삽입합니다





5 덮개 B를 닫습니다.

폐토너통 교체

1 덮개 B를 엽니다.





2 폐 토너 용기를 제거합니다.



- 3 새 폐 토너 용기의 포장을 풉니다.
- 4 새 폐 토너 용기를 삽입합니다.



5 덮개 B를 닫습니다.

퓨저 교체

- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 덮개 A와 D를 닫습니다.

▲ 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



3 퓨저를 빼냅니다.



- 4 새 퓨저 포장지를 제거합니다.
- 5 새 퓨저를 삽입합니다.



- 6 덮개 D와 A를 닫습니다.
- 7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

8 퓨저 유지관리 카운터를 재설정합니다.
 자세한 내용은 <u>61 페이지의 "유지관리 카운터 재설정"</u>를 참조하십시오.

픽 롤러 교체

550매 용지함에서 픽 롤러 교체

- 1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 용지함을 빼냅니다.



3 픽 롤러를 빼냅니다.





4 새 픽 롤러 포장을 풉니다.

5 새 픽 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.





- 6 용지함을 삽입합니다.
- 7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

다용도 용지함에서 픽 롤러 교체

- 1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 다용도 급지 장치를 엽니다.



3 픽 롤러를 빼냅니다.



4 새 픽 롤러 포장을 풉니다.

5 새 픽 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.



6 다용도 공급 장치를 닫습니다.

7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

분리 패드 교체

1 용지함을 당겨서 뺍니다.



2 분리 패드를 분리합니다.





3 새 분리 패드의 포장을 풉니다.

4 새 분리 패드를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.



5 용지함을 삽입합니다.

전송 모듈 교체

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 덮개 B를 엽니다.





3 폐 토너 용기를 제거합니다.



4 이미징 키트를 제거합니다.



5 덮개 A를 엽니다.

▲ 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.





7 새 전송 모듈의 포장을 풀고, 포장재를 제거합니다.

8 새 전송 모듈을 삽입합니다.



9 덮개 A를 닫습니다.

10 이미징 키트를 삽입합니다.





11 폐 토너 용기를 삽입합니다.



- 12 덮개 B를 닫습니다.
- 13 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

14 유지관리 카운터를 재설정합니다. 자세한 내용은 <u>61 페이지의 "유지관리 카운터 재설정"</u>를 참조하십시 오.

유지관리 카운터 재설정

1 기본 화면에서 설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 소모품 사용 및 카운터를 누릅니다.

2 퓨저 재설정 또는 ITM 재설정을 선택합니다.

프린터 이동

프린터를 다른 장소로 옮기기

⚠️ 주의─상해 위험: 프린터 무게는 20 kg (44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인 력이 필요할 수 있습니다.

⚠️ 주의─상해 위험: 화재 또는 전기 감전 위험을 방지하려면 이 제품과 함께 제공된 전원 코드 또는 제조자 가 승인한 교체 부품만 사용하십시오.

▲ 주의—상해 위험: 개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전 에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥을 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용 지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 다른 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

참고: 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

프린터 운송

이동 지침을 보려면 <u>http://support.lexmark.com</u>을 방문하거나 고객 지원에 문의하십시오.

에너지 및 용지 절약

절전 모드 설정

에코 모드

1 기본 화면에서 설정 > 장치 > 전원 관리 > 에코 모드를 터치합니다.

2 설정을 선택합니다.

절전 모드

1 기본 화면에서 설정 > 장치 > 전원 관리 > 시간 초과 > 절전 모드를 터치합니다.

2 절전 모드로 바뀌기 전에 프린터가 유휴 상태를 유지하는 시간(분)을 입력합니다.

최대 절전 모드

1 기본 화면에서 설정 > 장치 > 전원 관리 > 시간 초과 > 최대 절전 모드 시간 초과를 터치합니다.

2 프린터가 최대 절전 모드로 전환되기 전까지의 시간을 선택합니다.

참고:

- 인쇄 작업을 전송하기 전에 프린터에서 최대 절전 모드를 해제하십시오.
- Embedded Web Server는 프린터가 최대 절전 모드인 경우 비활성화됩니다.

프린터 디스플레이 밝기 조정

1 기본 화면에서 설정 > 장치 > 기본 설정 > 화면 밝기를 누릅니다.

2 설정을 조정합니다.

소모품 절약

• 용지 양면에 인쇄합니다.

참고: 양면 인쇄가 인쇄 드라이버의 기본 설정입니다.

- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

재활용

Lexmark 제품 재활용

재활용을 위해 Lexmark에 반납하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 <u>www.lexmark.com/recycle</u>로 이동합니다.
- 2 재활용하려는 제품을 선택합니다.

참고: Lexmark 수거 및 재활용 프로그램 목록에 없는 프린터 소모품 및 하드웨어는 지역 재활용 센터에서 재 활용할 수 있습니다.

Lexmark 포장재 재활용

Lexmark는 포장재 사용량 최소화를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 포장재가 감소하면 가장 효율 적이고 환경에 유리한 방식으로 Lexmark 프린터를 운송할 수 있으며 처분할 포장재를 줄일 수 있습니다. 이러 한 효율성을 통해 온실가스 배출량을 감소시키고 에너지와 천연 자원을 절약할 수 있습니다. Lexmark는 또한 일부 국가 또는 지역에서 포장재 재활용을 지원합니다. 자세한 내용은 <u>www.lexmark.com/recycle</u>로 이동해 서 해당 국가 또는 지역을 선택하십시오. 사용 가능한 포장재 재활용 프로그램에 대한 정보는 제품 포장재 관 련 정보에 포함되어 있습니다.

Lexmark 상자는 골판지 재활용 시설이 있는 곳에서 100% 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

Lexmark 포장재에 사용된 폼은 폼 재활용 시설이 있는 곳에서 재활용할 수 있습니다. 가까운 곳에 이 시설이 없을 수도 있습니다.

카트리지를 Lexmark에 반환할 때 카트리지를 담은 상자를 재사용할 수 있습니다. Lexmark는 이 상자를 재활 용합니다.

재사용 또는 재활용을 위해 Lexmark 카트리지 반납

Lexmark 카트리지 수거 프로그램을 통해 사용한 카트리지를 재사용 또는 재활용을 위해 무료로 Lexmark에 반납할 수 있습니다. Lexmark에 반납된 빈 카트리지는 100% 재사용되거나 재활용을 위해 분해됩니다. 카트 리지 반납에 사용된 상자도 재활용됩니다.

재사용 또는 재활용을 위해 Lexmark 카트리지를 반납하는 방법은 다음과 같습니다.

1 www.lexmark.com/recycle로 이동합니다.

2 재활용하려는 제품을 선택합니다.

용지 걸림 해결

용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

• 급지대에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.



- 인쇄 도중 급지대에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.



- 용지 가이드가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.

• 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.



- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 위치 확인

참고:

- 용지 걸림 도우미가 켜기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 켜기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지 를 다시 인쇄합니다.



	용지 걸림 위치
1	표준 출력함
2	퓨저
3	용지함
4	양면 인쇄 장치
5	다용도 급지 장치

용지함의 용지 걸림

1 용지함을 당겨서 뺍니다.



경고—손상 위험: 옵션 용지함 내부 센서는 정전기에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다. 용지함의 걸린 용지 를 제거하기 전에 금속 표면을 누릅니다.

2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



다용도 급지 장치에 용지 걸림

1 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.

- 2 용지함을 당겨서 뺍니다.
- 3 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



4 용지함을 삽입합니다.

표준 출력함의 용지 걸림

1 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



2 덮개 A와 D를 열고 용지 조각을 제거하십시오.

▲ 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.





3 덮개 D와 A를 닫습니다.

덮개 A에 걸린 용지

퓨저의 용지 걸림

1 덮개 A를 엽니다.

▲ 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



3 퓨저 액세스 덮개를 엽니다.



4 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



5 덮개 A를 닫습니다.

양면 인쇄 장치에 용지 걸림

1 덮개 A를 엽니다.

A 주의—뜨거운 표면: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



2 양면 인쇄 장치 덮개를 엽니다.





3 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



4 양면 인쇄 장치 덮개와 덮개 A를 닫습니다.

문제 해결

네트워크 연결 문제

Embedded Web Server를 열 수 없음

작업	04I	아니오
1 단계	2 단계로 이동합니다.	지원되는 브라우저를
지원되는 브라우저를 사용하고 있는지 확인합니다.		설치합니다.
● Internet Explorer® 버전 9 이상		
• Safari 버전 8.0.3 이상		
Google Chrome [™]		
Mozilla Firefox		
해당 브라우저가 지원됩니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	주소 필드에 올바른 프
프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다.		린터 IP 주소를 입력합
프린터 IP 주소 보기:		чч .
● 기본 화면에서 		
• 네드워크/포트 메뉴의 TCP/IP 찍선에서		
• 네드쿼크 설정 페이지 오는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 TCP/IP 세션을 찾습니다.		
참고: IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의		
숫자 집합으로 표시됩니다.		
프린터의 IP가 정확합니까?		
3 단계	4 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
프린터가 켜졌는지 확인합니다.		
프린터가 켜졌습니까? 		
4 단계	5 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락
비트워크 연결이 작동하는지 확인합니다.		아입지오.
네트워크 연결이 작동하고 있습니까?		
5 단계	6 단계로 이동합니다.	케이블 연결을 고정합
프린터와 인쇄 서버의 케이블이 단단하게 연결되어 있는지 확인합니		니다.
 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.		
케이블이 세대로 연결되어 있습니까? 		
	7 단계로 이동합니다.	해당 관리자에게 연락
웹 프독지 서버가 비왈성화되어 있는시 확인합니다. 		
웹 프록시 서버가 비활성화되었습니까?		
작업	<u>બ</u> ା	아니오
-----------------------------	------------------	-----------------------------
7 단계 EWS에 액세스합니다.	문제가 해결되었습니 다.	고객 지원으로 <u>문의</u> 하 십시오.
Embedded Web Server가 열립니까?		

플래시 드라이브를 읽을 수 없음

작업	୍ମ	아니오
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
플래시 드라이브가 전면 USB 포트에 삽입되어 있는지 확인합니다.		다.
참고: 후면 USB 포트에 삽입하면 플래시 드라이브가 작동하지 않게 됩니다.		
플래시 드라이브가 전면 USB 포트에 삽입되어 있습니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
플래시 드라이브가 지원되는지 확인합니다. 자세한 내용은 다음을 참 조하십시오. <u>31 페이지의 "지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형"</u>		다.
오류 메시지가 계속 나타납니까?		
3 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
전면 USB 포트가 비활성화되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 <u>73</u> 페이지의 "USB 포트 활성화"를 참조하십시오.		다.
오류 메시지가 계속 나타납니까?		

USB 포트 활성화

기본 화면에서 설정 > 네트워크/포트 > USB > USB 포트 활성화를 누릅니다.

프린터 연결 확인

- 1 기본 화면에서 설정 > 보고서 > 네트워크 > 네트워크 설정 페이지를 터치합니다.
- 2 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다. 상태가 연결되지 않음(Not Connected)인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 꽂혀 있지 않거나 고장일 수 있습니다. 도움을 구하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

하드웨어 옵션 문제

내부 옵션을 감지할 수 없음

조치	ଜା	아니오
1 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
내부 옵션이 올바르게 작동합니까?		
2 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 내부 옵션이 표시되 는지 확인합니다.	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
메뉴 설정 페이지에 내부 옵션이 나열되어 있습니까?		
 3 단계 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. a 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. b 내부 옵션이 컨트롤러 보드의 해당 커넥터에 설치되어 있는지 확 인합니다. c 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다. 값 주의-상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. 내부 옵션이 올바르게 작동합니까? 	문제가 해결되었습니 다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계	문제가 해결되었습니	문의 <u>고객 지원</u> .
 a 인쇄 드라이버에서 내부 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다. 참고: 필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 내부 옵션을 수동으로 추가합니다. 자세한 내용은 <u>117 페이지의 "인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가"</u>을 참조하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 내부 옵션이 올바르게 작동합니까? 	Lł.	

Internal Solutions Port가 올바르게 작동하지 않음

조치	ଜା	아니오
1 단계	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 ISP(Internal Solutions Port)가 있는지 확인합니다.		
설치된 기능 목록에 ISP가 있습니까?		
2 단계	문제가 해결되었습니	3 단계로 이동합니다.
ISP(Internal Solutions Port)를 제거한 후 다시 설치합니다. 자세한 내 용은 <u>105 페이지의 "Internal Solutions Port 설치"</u> 을 참조하십시오.	다.	
참고: 지원되는 ISP(Internal Solutions Port)를 사용합니다.		
ISP(Internal Solutions Port)가 올바르게 작동합니까?		
3 단계	문제가 해결되었습니	문의 <u>고객 지원</u> .
케이블 또는 ISP 연결을 확인합니다.	다.	
a 올바른 케이블을 사용하고 ISP에 제대로 연결되어 있는지 확인합 니다.		
b ISP 솔루션의 인터페이스 케이블이 컨트롤러 보드의 소켓에 제대 로 연결되어 있는지 확인합니다.		
ISP(Internal Solutions Port)가 올바르게 작동합니까?		

병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 제대로 작동하지 않음

조치	<u>બ</u> ା	아니오
1 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄한 후 설치된 기능 목록에 병렬 또는 직렬 인 터페이스가 표시되는지 확인하십시오.	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
설치된 기능 목록에 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 있습니까 ?		
2 단계 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드를 뺐다 다시 끼웁니다. 자세한 내용은 <u>105 페이지의 "Internal Solutions Port 설치"</u> 을 참조하 십시오.	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 올바르게 작동합니까?		
3 단계 케이블과 병렬 또는 직렬 인터페이스 카드 사이의 연결을 확인합니다.	문제가 해결되었습니 다.	문의 <u>고객 지원</u> .
병렬 또는 직렬 인터페이스 카드가 올바르게 작동합니까?		

결함 있는 플래시가 검색됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 플래시 메모리를 교체합니다.
- 프린터 제어판에서 계속을 선택하여 메시지를 무시하고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터 제어판에서 계속을 선택하여 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 용량이 더 큰 플래시 메모리를 설치하십시오.

참고: 이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.

포맷 안 된 플래시 감지

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 제어판에서 계속을 선택하여 조각 모음을 중지하고 인쇄를 계속합니다.
- 플래시 메모리를 포맷합니다.

참고: 오류 메시지가 계속 나타나면 플래시 메모리에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니 다.

소모품 관련 문제

카트리지 교체, 프린터 영역 불일치

이 문제를 해결하려면 프린터 지역과 일치하는 올바른 지역의 카트리지를 구매하거나 전세계용 카트리지 를 구매하십시오.

- 42 뒤에 있는 메시지의 첫 번째 숫자는 프린터의 지역을 나타냅니다.
- 42 뒤에 있는 메시지의 두 번째 숫자는 카트리지의 지역을 나타냅니다.

프린터 및 토너 카트리지 지역

지역	숫자 코드
전세계 또는 정의되지 않은 지역	0
북미(미국, 캐나다)	1
유럽 경제 지역, 서유럽, 북유럽, 스위스	2
아시아 태평양	3
라틴 아메리카	4
그밖의 유럽, 중동 및 아프리카 지역	5
호주, 뉴질랜드	6

지역	숫자 코드
잘못된 영역	9

참고: 프린터 및 토너 카트리지의 지역 설정을 찾으려면 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 제어판 에서 다음으로 이동합니다. 설정 > 문제 해결 > 인쇄 품질 테스트 페이지.

Lexmark 이외의 소모품

프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있습니다.

Lexmark 프린터는 정품 Lexmark 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다.

모든 수명 표시기는 Lexmark 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 Lexmark 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고—손상 위험: 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

이러한 위험을 모두 감수하고 비정품 소모품 또는 부품을 프린터에서 계속 사용하려면 제어판에서 X 및 # 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.

이러한 위험을 감수하고 싶지 않으면 타사 소모품 또는 부품을 프린터에서 제거한 후, 정품 Lexmark 소모 품 또는 부품을 설치합니다. 자세한 내용은 <u>39 페이지의 "Lexmark 정품 부품 및 소모품 사용"</u>를 참조하십 시오.

X 및 # 버튼을 동시에 15초간 누른 후에도 프린터가 인쇄를 할 수 없는 경우 소모품 사용 카운터를 재설정 합니다.

1 제어판에서 다음으로 이동합니다.

구성 > 장치 > 유지 보수 > 구성 메뉴 > 소모품 사용 및 카운터

- 2 재설정하려는 부품이나 소모품을 선택한 다음 시작을 선택합니다.
- 3 경고 메시지를 읽고 계속을 선택합니다.
- 4 메시지를 지우려면 X와 # 버튼을 동시에 15초 동안 길게 누릅니다.

참고: 소모품 사용 카운터를 재설정할 수 없으면 구매 장소에서 품목을 환불하십시오.

급지 문제

인쇄시 봉투 밀봉

조치	ଖ	아니오
1 건조한 곳에 보관한 봉투를 사용합니다.	문의 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
참고: 습기가 많은 봉투에 내용을 인쇄하면 봉투가 밀봉될 수 있습니다.		다.
2 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
인쇄시 봉투가 밀봉됩니까?		

한 부씩 인쇄가 작동하지 않음

작업	ଜା	아니오
1 단계 a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 레이아웃 > 한 부씩 인쇄 를 터치합니	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
다. b 한 부씩 인쇄를 설정합니다.		
C 문서를 인쇄합니다. 페이지가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?		
2 단계	문제가 해결되었습니	3 단계로 이동합니다.
a 인쇄하고사 하는 문서에서 인쇄 내화 상사를 연 나음 한 부쩍 인쇄 를 선택합니다.	Ч.	
b 문서를 인쇄합니다.		
페이시가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까? 		
3 단계	문제가 해결되었습니	고객 지원으로 <u>문의</u> 하
a 인쇄할 페이지 수를 줄입니다.		잡지오.
b 문서를 인쇄합니다.		
페이지가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?		

용지 말림

작업	ଜା	아니오
1 단계 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
여선이 용시가 말려서 인쇄됩니까?		
2 단계 a 운영체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종 류 및 무게를 지정합니다.	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고:		
 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 		
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		
3 단계 a 용지함에서 용지를 제거하고 뒤집어서 넣으십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까?		

작업	ભા	아니오
4 단계 a 새 용지를 넣으십시오.	연락처 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않 는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 용지가 말려서 인쇄됩니까 ?		

용지함 연결이 작동하지 않음

조치	Й	아니오
1 단계 a 용지함에 동일한 크기와 종류의 용지가 들었는지 확인합니다.	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
 b 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. c 문서를 인쇄합니다. 		
용지함이 제대로 연결됩니까?		
2 단계 a 기본 화면에서 설정 > 용지 > 용지함 구성 > 용지 크기/종류를 터 치합니다.	문제가 해결되었습니 다.	문의 고객 지원 .
b 용지 크기와 종류를 연결된 용지함에 넣은 용지와 맞게 설정합니다.		
C 문서를 인쇄합니다.		
용지함이 제대로 연결됩니까?		

급지대 연결 점검

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.
 - 오류가 두 번째 발생할 경우
 - 1 프린터를 끕니다.
 - 2 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
 - 3 표시된 급지대를 제거합니다.
 - 4 용지함을 삽입합니다.
 - 5 전원 코드를 전기 콘센트에 연결합니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

6 프린터를 켭니다.

오류가 다시 발생할 경우

- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

- 3 표시된 급지대를 제거합니다.
- 4 고객 지원에 도움을 요청합니다.
- 제어판에서 계속을 선택하여 메시지를 없애고 인쇄를 계속합니다.

용지가 자주 걸림

작업	<u>બ</u> ା	아니오
1 단계 a 용지함을 당겨서 뺍니다. b 용지가 올바로 들어갔는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고:		
 용지 가이드가 올바로 배치되었는지 확인합니다. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다. 권장 용지 크기와 종류에 따라 인쇄합니다. C 용지함을 삽입합니다. d 문서를 인쇄합니다. 		
용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까?		
 2 단계 a 제어판의 용지 메뉴에서 프린터가 용지 크기를 올바르게 인식하고 있는지 확인합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까? 	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
3 단계 a 새 용지를 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다.	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
용지 걸림이 여전히 자주 발생합니까 ?		

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

작업	ЯI	아니오
a 기본 화면에서 설정 > 장치 > 알림 > 용지 걸림 복구를 누릅니다.	문제가 해결되었습니	문의: <u>고객 지원</u> .
b 켜기 또는 자동을 선택합니다.	나.	
C 변경 사항을 적용합니다.		
용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?		

인쇄 문제

기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음

작업	ЮI	아니오
 1 단계 a 문서가 대기작업 목록에 표시되면 제어판에서 확인합니다. 참고: 문서가 나열되지 않은 경우 인쇄 및 대기 옵션을 사용하여 문서를 인쇄합니다. b 문서를 인쇄합니다. 무서가 인쇄됩니까2 	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
 2 단계 인쇄 작업에 포맷팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다. 인쇄 작업을 삭제한 다음 다시 전송합니다. PDF 파일의 경우 새 파일을 생성한 다음 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까? 	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 인터넷에서 인쇄할 경우 해당 프린터는 여러 개의 작업을 중복으로 읽 을 수 있습니다. Windows 사용자의 경우 a 인쇄 환경 설정 대화 상자를 엽니다. b 인쇄 및 보류 섹션에서 복제 문서 유지를 선택합니다. c PIN을 입력합니다. d 인쇄 작업을 다시 보냅니다. Macintosh 사용자의 경우 a 각 작업을 저장하고 다른 이름으로 지정합니다. b 작업을 개별적으로 전송합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 일부 대기작업을 삭제하여 프린터 메모리를 비웁니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터 메모리를 추가합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원 애플</u> 리케이션.

인쇄 속도 느림

작업	예	아니오
1 단계 a 프린터가 절전 모드나 무소음 모드에 있지 않은지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
프린터 인쇄 속도가 느립니까?		
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유 형을 지정합니다. 참고:	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 		
프린더 인쇄 목도가 드립니까?		모끼기 헤거디어스니
a 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	4 전계도 이중합니다.	다.
4 단계	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 대기 작업을 삭제합니다. b 문서를 인쇄합니다.		Cł.
프린더 인쇄 쪽도가 드립니까?		
5 단계 a 프린터 케이블을 프린터와 컴퓨터, 인쇄 서버, 옵션 또는 기타 네 트워크 장치에 제대로 연결합니다. b 문서를 인쇄합니다. 프리터 이생 소드가 드립니까?	6 단계도 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
		문제가 해결되었습니
a 제어판의 품질 메뉴에서 인쇄 해상도를 4800CQ로 설정합니다. b 문서를 인쇄합니다.		다.
↓프린터 인쇄 속노가 느립니까 ?		

작업	예	아니오
7 단계	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 프린터가 과열되지 않았는지 확인합니다.		다.
참고:		
 오래 걸리는 인쇄 작업을 끝낸 후에는 프린터의 열을 식히십 시오. 		
 프린터에 적합한 권장 주변 온도를 준수합니다. 자세한 내용 은 <u>10 페이지의 "프린터 위치 선택"</u>를 참조하십시오. 		
b 문서를 인쇄합니다.		
프린터 인쇄 속도가 느립니까?		
8 단계	문의: 고객 지원 .	문제가 해결되었습니
a 더 많은 프린터 메모리를 추가합니다.		다.
b 문서를 인쇄합니다.		
프린터 인쇄 속도가 느립니까?		

인쇄 작업이 인쇄되지 않음

조치	<u>ଜା</u>	아니오
 1 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 문서가 인쇄됩니까? 	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터가 켜졌는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 포트가 작동 중이고 컴퓨터와 프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시 오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니 다.	5 단계로 이동합니다.

조치	ĢI	아니오
5 단계 a 프린터 소프트웨어를 제거한 후 다시 설치합니다.	문제가 해결되었습니 다.	문의 <mark>고객 지원</mark> .
참고: 프린터 소프트웨어는 <u>http://support.lexmark.com</u> 에서 사 용할 수 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
문서가 인쇄됩니까?		

인쇄 품질이 열악함

빈 페이지 또는 흰색 페이지



참고: 문제를 해결하기 전에 품질 예시 페이지를 인쇄해 누락된 색상을 확인합니다. 기본 화면에서 설정 > 문 제 해결 > 기본 인쇄 품질 페이지를 누릅니다.

작업	ଜା	아니오
1 단계 a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오.		
b 문서를 인쇄합니다.		
여전히 프린터에서 비어 있거나 흰색인 페이지가 인쇄됩니까?		
2 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 교체합니다.		다.
경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오.		
b 문서를 인쇄합니다.		
여전히 프린터에서 비어 있거나 흰색인 페이지가 인쇄됩니까?		

짙은 인쇄



작업	예	아니오
1 단계 a 제어판의 품질 메뉴에서 색상 조정을 선택합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
여선히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까? 		
 2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농 도를 줄입니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?		
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종 류, 질감 및 무게를 지정합니다. 참고: 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
4 단계 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	질감 설정을 인쇄하려 는 용지와 일치하도록 변경합니다.	5 단계로 이동합니다.
 5 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까? 	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.

작업	બ	아니오
6 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 폐 토너 용기를 제거했다가 다시 설치합니다.		다.
b 제어판의 품질 메뉴에서 색상 조정 을 선택합니다.		
C 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?		

이미지가 흐림



작업	<u>ଜା</u>	아니오
1 단계 a 용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 넣습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
여전히 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?		
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종 류 및 무게를 지정합니다.	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고:		
 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 		
여전히 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?		
3 단계 a 제어판의 품질 메뉴에서 색상 조정을 선택합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
여전히 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?		

회색 배경





작업	ଜା	아니오
1 단계 a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질을 터치합니다. b 토너 농도를 조정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 여전히 회색 배경이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
2 단계 a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 조정을 누릅니다. b 프로세스를 시작합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 여전히 회색 배경이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 3 단계 a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 여전히 회색 배경이 나타납니까? 	고객 지원으로 문의 하 십시오.	문제가 해결되었습니 다.

짙은 가로줄



참고: 짙은 가로줄이 인쇄물에 계속 나타나면 "인쇄 결함 반복" 항목을 참조하십시오.

작업	Ю	아니오
 1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지함 또는 공급 장치를 지정합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
여전히 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?		
2 단계	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종 류 및 중량을 지정합니다.		나.
참고:		
 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. D 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 		
여전히 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?		
3 단계	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 새 용지를 넣으십시오.		나.
작고: 습도가 높은 경우 용시에 습기가 흡수됩니다. 용시를 사용 하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관합니다.		
b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?		
4 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다.		[다.
경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징		
기드크 곁들 먼저지 마입지오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여전히 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?		

흰색 가로줄



참고: 짙은 가로줄이 인쇄물에 계속 나타나면 "인쇄 결함 반복" 항목을 참조하십시오.

작업	બા	아니오
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종 류 및 무게를 지정합니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
참고:		
 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 		
여전히 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?		
2 단계 a 지정된 용지함 또는 공급 장치에 권장되는 종류의 용지를 넣습니 다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
여전히 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?		
 3 단계 a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다. 경고-손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고-손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까? 	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.

여백이 잘못됨



작업 여	ଜା	아니오
1 단계 a 용지 가이드를 누르고 넣을 용지 크기에 맞는 위치로 밉니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여백이 옥바릅니까?	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.

작업	Й	아니오
 2 단계 a 제어판의 용지 메뉴에서 프린터가 용지 크기를 올바르게 인식하고 있는지 확인합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문제가 해결되었습니 다.	3 단계로 이동합니다.
여백이 올바릅니까?		
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크 기를 지정합니다. 참고:	문제가 해결되었습니 다.	문의: <u>고객 지원</u> .
 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 		
여백이 올바릅니까?		

문자가 고르지 않음



조치	ଜା	아니오
a 프린터에서 컴퓨터에 설치되어 있는 글꼴을 지원하는지 확인합니다.	문의 <mark>고객 지원</mark> .	문제가 해결되었습니 다.
1 제어판에서 다음을 누릅니다.		
설정 > 보고서 > 인쇄 > 인쇄 글꼴		
2 PCL 글꼴 또는 PS 글꼴을 선택합니다.		
b 글꼴이 지원되지 않는 경우 지원되는 글꼴을 설치합니다. 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.		
C 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
그래도 인쇄물에서 계속 문자가 고르지 않게 인쇄됩니까 ?		

옅은 인쇄



작업	01	아니오
 1 단계 a 제어판의 품질 메뉴에서 색상 조정을 선택합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 옅게 인쇄됩니까? 	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농 도를 늘립니다. 참고: 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 옅게 인쇄됩니까? 	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
 3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종 류, 질감 및 무게를 지정합니다. 참고: 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 옅게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
4 단계 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	질감 설정을 인쇄하려 는 용지와 일치하도록 변경합니다.	5단계로 이동합니다.
 5 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 여전히 출력물이 너무 옅게 인쇄됩니까? 	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.

작업	ĢI	아니오
6 단계	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 폐 토너 용기를 제거했다가 다시 설치합니다.		다.
b 제어판의 품질 메뉴에서 색상 조정을 선택합니다.		
여전히 출력물이 너무 옅게 인쇄됩니까?		
7 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다.		다.
여전히 출력물이 너무 옅게 인쇄됩니까?		

얼룩덜룩한 인쇄 및 점

ABC DEF

작업	ମା	아니오
1 단계 프린터에 토너 누출 오염이 발생했는지 확인합니다.	2 단계로 이동합니다.	고객 지원으로 문의 하 십시오.
프린터에 토너가 누출된 부분이 없습니까?		
2 단계 a 기본 화면에서 설정 > 장치 > 기본 설정을 누릅니다. b 용지 유형과 크기 설정이 용지함에 설정된 용지 유형 및 크기와 일 치하는지 확인합니다.	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
설정이 일치합니까?		
 3 단계 a 용지 메뉴에서 용지 크기 및 유형을 변경하거나 용지함의 크기 설 정을 조정합니다. b 문서를 인쇄합니다. 여저히 출력물이 억록져서 인쇄됩니까? 	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
	5 다게르 이도하니다	무제가 해경되었습니
 a 용지함에 들어있는 질감이 있거나 거친 용지를 일반 용지로 교체 합니다. b 문서를 인쇄합니다. 		다.
여전히 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?		

작업	Ю	아니오
5 단계	고객 지원으로 문의하	문제가 해결되었습니
a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 교체합니다.	잡지오.	
경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오.		
b 문서를 인쇄합니다.		
여전히 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?		

구부러지거나 기울어진 인쇄물



작업	<u>બ</u> ા	아니오
1 단계	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니
a 용지함을 빼냅니다.		다.
b 용지를 제거하고 새 포장의 용지를 넣습니다.		
참고: 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않 는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오.		
C 용지 가이드를 누르고 넣을 용지 크기에 맞는 위치로 밉니다.		
d 용지함을 삽입합니다.		
e 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
인쇄물이 여전히 구부러져 있거나 기울어져 있습니까 ?		
2 단계	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니
a 인쇄 중인 용지가 지원되는 용지인지 확인하십시오.		다.
b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
인쇄물이 여전히 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?		

결함 반복



참고: 문제를 해결하기 전에 설정 메뉴의 문제 해결 섹션에서 *유지관리 결함 눈금자*를 인쇄합니다.

작	업	બા	아니오
1 { a b	건계 품질 예시 페이지를 인쇄합니다. 기본 화면에서 설정 > 문제 해결 > 기본 인쇄 품질 예시 를 누릅니다. 결함이 있는 색상의 수를 파악합니다.	2 단계로 이동합니다.	3단계로 이동합니다.
안	가지 적장만 영양을 얻었습니까?		
2 9 a b	근계 <i>유지관리 결함 눈금자</i> 를 사용해 영향을 받은 색상 페이지에서 반 복되는 결함 사이의 거리를 측정합니다. 영향을 받은 색상 페이지의 측정치와 일치하는 소모품 항목을 교 체합니다.	거리를 확인한 후 <u>고객</u> <u>지원</u> 또는 서비스 담 당자에게 문의하십시 오.	문제가 해결되었습니 다.
	이미징 키트 또는 이미징 장치 • 94.20 mm(3.70 인치) • 29.80 mm(1.17 인치) • 25.10 mm(0.99 인치) 형상기 장치		
	• 43.90 mm(1.73 인치)		
	● 45.50 mm(1.79 인치)		
C	품질 예시 페이지를 인쇄합니다.		
결	함이 계속 나타납니까 ?		

작	업	୍ମ	아니오
3	단계	거리를 확인한 후 <u>고객</u>	문제가 해결되었습니
a	<i>유지관리 결함 눈금자</i> 를 사용해 영향을 받은 색상 페이지에서 결 함 사이의 거리를 측정합니다.	<u>지원</u> 또는 서비스 담 당자에게 문의하십시	다.
b	영향을 받은 색상 페이지의 측정치와 일치하는 소모품 항목을 교 체합니다.	오.	
	전송 모듈		
	• 37.70 mm(1.48 인치)		
	• 78.50 mm(3.09 인치)		
	• 55 mm(2.17 인치)		
	퓨저		
	• 95 mm(3.74 인치)		
	• 110 mm(4.33 인치)		
	• 34.60 mm(1.36 인치)		
c	품질 예시 페이지를 인쇄합니다.		
결	함이 계속 나타납니까?		

단색 또는 검정색 이미지



작업		બા	아니오
a	이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.	문의: <mark>고객 지원</mark> .	문제가 해결되었습니 다.
b	경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
01	미지가 여전히 단색 또는 검정색으로만 인쇄됩니까?		

텍스트 또는 이미지 잘림

ABCE ABCE ABCE ABCE Trailing edge

		୍ମ	아니오
	1 단계 a 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 이동합니다. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
	여전히 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?		
 2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크 기를 지정합니다. 참고: ● 성정이 용지함에 넣은 용지와 의치하는지 확인합니다. 		3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니 다.
	• 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다.		
	b 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
	여전히 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?		
	 3 단계 a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다. 경고-손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고-손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 기트의 밑을 만지지 마십시오. b 인쇄 작업을 다시 보냅니다. 	문의 <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
	여전히 페이지 또는 이미지가 잘려 있습니까?		

토너가 쉽게 번짐



작업		예	아니오
1 운영체제 정합니다	l에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류, 질감 및 무게를 지	연락처 <u>고객 지</u>	문제가 해결 되었습니
참고:		<u>원</u> .	나.
• 설정	이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다.		
• 프린	터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다.		
2 인쇄 작업	법을 다시 보냅니다.		
토너가계속	벗겨집니까?		

인쇄 밀도가 고르지 않음



조치	<u>બ</u>	아니오
이미징 장치 또는 이미징 키트를 교체한 후 인쇄 작업을 다시 보냅니 다.	문의 <mark>고객 지원</mark> .	문제가 해결되었습니 다.
경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.		
경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트 의 밑을 만지지 마십시오.		
인쇄 밀도가 고르지 않습니까?		

짙은 세로줄 또는 줄무늬





작업	예	아니오
 a 이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 시간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오.		
D 인쇄 작업을 다시 모습니다. 여전히 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무늬가 나타납니까?		

흰색 세로줄



작업		બા	아니오
а	이미징 장치 또는 이미징 키트를 제거했다가 다시 설치합니다. 경고—손상 위험: 이미징 장치 또는 이미징 키트를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.	문의: <u>고객 지원</u> .	문제가 해결되었습니 다.
b	경고—손상 위험: 손상을 방지하려면 이미징 장치 또는 이미징 키트의 밑을 만지지 마십시오. 인쇄 작업을 다시 보냅니다.		
여;	전히 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?		

프린터가 응답하지 않음

조치	୍ମ	아니오
1 단계 전원 코드를 전기 콘센트에 연결합니다.	문제가 해결되었습니 다.	2 단계로 이동합니다.
▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드 를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트 에 연결하십시오. 프린터에서 응답이 있습니까?		
2 단계 스위치나 차단기에서 전기 콘센트를 껐는지 확인합니다. 스위치나 차단기로 전기 콘센트가 꺼져 있습니까?	스위치나 차단기를 켭 니다.	3 단계로 이동합니다.

조치	ଜା	아니오
3 단계	4 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
프린터가 켜졌는지 확인합니다.		
프린터가 켜졌습니까?		
4 단계 프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다.	전원 버튼을 눌러 프린 터를 다시 시작합니 다.	5 단계로 이동합니다.
프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드 상태입니까?		
5 단계 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	다음 사항이 일치하는 지 확인합니다. • USB 케이블과 프 린터의 USB 포트 연결 상태 • 이더넷 케이블과 프린터의 이더넷 포트 연결 상태
6 단계 프린터의 전원을 끄고, 하드웨어 옵션을 다시 설치한 다음, 전원을 다 시 켭니다. 자세한 내용은 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니 다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계	문제가 해결되었습니	8 단계로 이동합니다.
올바른 인쇄 드라이버를 설치합니다.	다.	
프린터에서 응답이 있습니까?		
8 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다.	문제가 해결되었습니 다.	문의 고객 지원 .
프린터에서 응답이 있습니까?		

잘못된 급지대 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	예	아니오
1 단계 a 올바른 용지로 인쇄 중인지 확인하십시오. b 문서를 인쇄합니다.	2 단계로 이동합니다.	올바른 크기와 유형의 용지를 넣으십시오.
문서가 올바른 페이지에 인쇄되어 있습니까?		

작업	બા	아니오
2 단계	문제가 해결되었습니	3 단계로 이동합니다.
a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크 기 및 용지 유형을 지정합니다.		
참고:		
 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 		
b 문서를 인쇄합니다.		
올바른 용지함에서 또는 올바른 용지로 문서가 인쇄되었습니까?		
3 단계	문제가 해결되었습니	문의: <u>고객 지원</u> .
a 용지함이 연결되지 않았은지 확인합니다.	다.	
자세한 내용은 <u>27 페이지의 "용지함 연결"</u> 를 참조하십시오.		
b 문서를 인쇄합니다.		

컬러 품질 문제

토너 농도 조정

- 1 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질을 터치합니다.
- 2 토너 농도를 조정합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

인쇄된 출력물에서 색상 수정

- **1** 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 색상 보정 > 수동을 누릅니다.
- 2 고급 이미징 메뉴에서 색상 보정 콘텐츠를 선택합니다.
- 3 적합한 색상 변환 설정을 선택합니다.

개체 유형	색상 변환 테이블
RGB 이미지	• Vivid—밝기와 채도가 높은 색상을 제공하며 들어오는 모든 색상 형식에 적용될 수 있습니다.
RGB 문자 PCP 그래픽	• sRGB 디스플레이—컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 사진 인쇄에 대해 검정생 토너 사용량이 최정하되니다
	 디스플레이-순 검정색—컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 이 설정은 모든 수준의 중간 회색을 만드는 데 검정색 토너만 사용합니다.
	 sRGB Vivid— sRGB 디스플레이 색상 보정에 대해 향상된 색상 채도를 제공합니다. 비즈니스 그 래픽 인쇄에 대해 검은색 토너 사용량이 최적화됩니다.
	• 꺼짐

개체 유형	색상 변환 테이블
CMYK 이미지	• US CMYK—SWOP(Specifications for Web Offset Publishing) 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적
CMYK 문자	용합니다.
CMYK 그래픽	• Euro CMYK—Euroscale 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적용합니다.
	• Vivid CMYK—US CMYK 색상 보정 설정의 색상 채도를 향상시킵니다.
	• 꺼짐

컬러 인쇄에 대한 FAQ

RGB 색상이란 무엇입니까?

RGB 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 빨강, 초록, 파랑의 양을 표시하는 방법입니다. 빨강, 초록, 파 랑의 3가지 빛을 다양하게 조합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 재현할 수 있습니다. 컴퓨터 화면, 스캐너 및 디지털 카메라에서는 이 방법을 사용하여 색상을 표현합니다.

CMYK 색상이란 무엇입니까?

CMYK 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색의 양을 표시하는 방법입니 다. 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색 잉크 또는 토너를 다양한 비율로 혼합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 출판, 잉크젯 프린터, 컬러 레이저 프린터에서 이러한 방식으로 색상을 만 듭니다.

인쇄할 문서의 색상을 어떻게 지정합니까?

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 색상 조합을 사용하여 문서 색상을 지정하고 수정합니다. 자세 한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오.

프린터는 인쇄할 색상을 어떻게 인식합니까?

문서 인쇄 시, 각 객체의 유형과 색상이 기재된 정보가 프린터로 전송되며 이는 색상 변환표를 통해 인식됩 니다. 각 색상은 사용자가 원하는 색상을 재현하기 위해 적당한 양의 청록색, 자홍색, 노란색 및 검은색 토너 로 전환됩니다. 개제 정보는 색상 변환 테이블의 적용을 결정합니다. 예를 들어, 문자와 사진 이미지에 서로 다른 색상 변환 테이블을 적용할 수 있습니다.

수동 색상 보정이란 무엇입니까?

수동 색상 보정이 활성화된 경우 프린터에서 사용자가 선택한 색상 변환 테이블을 사용하여 개체를 처리합 니다. 수동 색상 보정 설정의 경우 인쇄될 개체(텍스트, 그래픽 또는 이미지)의 유형을 비롯하여 소프트웨어 프로그램(RGB 또는 CMYK 조합)에 개체 색상 지정 방법이 지정되어 있습니다. 다양한 색상 변환표를 적용 하려면 100 페이지의 "인쇄된 출력물에서 색상 수정"을(를) 참조하십시오.

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 수동 색상 보정은 유용하 지 않습니다. 또한 소프트웨어 프로그램 또는 컴퓨터 운영 체제가 색상을 조정하는 경우에도 효과가 없습니 다. 대부분의 경우, 색상 보정을 자동으로 설정하면 문서 작성 시 선호하는 색상을 만들어낼 수 있습니다.

회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?

프린터 품질 메뉴에서 9가지 컬러 예를 사용할 수 있습니다. Embedded Web Server의 컬러 예 페이지에서 도 사용할 수 있습니다. 컬러 예 중 하나를 선택하면 수백 가지 색상의 상자로 구성된 여러 인쇄 페이지가 출 력됩니다. 각 상자에는 CMYK 또는 RGB 조합이 포함되어 있으며 선택한 표에 따라 다릅니다. 상자에 표시 된 CMYK 또는 RGB 조합을 선택된 색상 변환 테이블에 전달하면 각 상자의 색상을 얻을 수 있습니다.

컬러 예 세트를 자세히 살펴보면 해당 색상과 일치하는 가장 근접한 색상이 표시된 상자를 확인할 수 있습 니다. 그런 다음 상자에 표시된 색상 조합을 사용하여 소프트웨어 프로그램에서 해당 개체의 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오. 선택한 색상 변환 테이블을 특정 개체에 활용하려면 수동 컬러 보정이 필요할 수 있습니다. 특정 색상 일치 문제에 사용할 컬러 예 세트는 다음에 따라 선택합니다.

- 사용하고 있는 색상 보정 설정에 따라(자동, 꺼짐 또는 수동)
- 인쇄되고 있는 개체 유형에 따라(텍스트, 그래픽 또는 이미지)
- 소프트웨어 프로그램의 개체 색상 지정 방식에 따라(RGB 또는 CMYK 조합)

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 컬러 예 페이지는 유용하 지 않습니다. 게다가, 일부 소프트웨어 프로그램에서는 색상 관리를 통해 프로그램에 지정된 RGB 또는 CMYK 조합을 조정합니다. 이러한 경우 인쇄 색상이 컬러 예 페이지와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

출력이 착색된 것으로 보임

조치	아니오	ભા
컬러 밸런스를 조정합니다. a 기본 화면에서 설정 > 인쇄 > 품질 > 고급 이미징 > 컬러 밸런스 를 터치합니다. b 설정을 조정합니다. C 인쇄 작업을 다시 보냅니다.	문제가 해결되었습니 다.	문의 <u>고객 지원</u> .
출력물이 계속 착색된 것으로 보입니까 ?		

고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
- 프린터 모델 유형 및 일련 번호

<u>http://support.lexmark.com</u>로 이동하여 이메일 또는 채팅 지원을 받거나 라이브러리에서 설명서, 지원 문 서, 드라이버 및 기타 다운로드를 살펴 보십시오.

전화를 통한 기술 지원도 제공됩니다. 미국 또는 캐나다에서는 1-800-539-6275로 전화하십시오. 다른 국가 또 는 지역의 경우 <u>http://support.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

업그레이드 및 마이그레이션

하드웨어

사용할 수 있는 내부 옵션

- 메모리 카드
 - DDR3 DIMM
 - 플래시 메모리
 - 글꼴
 - 응용 프로그램 카드
 - 양식 및 바코드
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark ISP(Internal Solutions Port)
 - MarkNet[™] N8360(802.11 b/g/n/a LEX-M06-001 모바일 솔루션 번들 모듈 내장 무선 인쇄 서버)
 - IEEE 1284-B 병렬 카드
 - RS-232C 직렬 카드

메모리 카드 설치

- ▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵 션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업 을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블 을 분리하십시오.
- 1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.

경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방 을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 부품이나 커넥터를 만지십시오.



3 메모리 카드의 포장을 풉니다.

경고─손상 위험: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.
4 메모리 카드를 *찰칵* 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.



5 입구 덮개를 다시 조립합니다.



6 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

Internal Solutions Port 설치

▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵 션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업 을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블 을 분리하십시오.

- 1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.

경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방 을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.



ISP(Internal Solutions Port) 키트의 포장을 풉니다.



1	ISP
2	장착 브래킷
3	손잡이 나사
4	하우징

5 ISP 확장 케이블

4 ISP를 해당 하우징에 설치합니다.



5 컨트롤러 보드 액세스 덮개에 하우징을 연결합니다.


- 6 ISP 확장 케이블을 컨트롤 보드의 ISP 커넥터에 연결합니다.
 - <image>
- 7 컨트롤러 보드 입구 덮개를 다시 조립합니다.



8 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

옵션 카드 설치

- ▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵 션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업 을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블 을 분리하십시오.
- 1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.

경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방 을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 부품이나 커넥터를 만지십시오.





3 옵션 카드의 포장을 풉니다.

경고-손상 위험: 카드 가장자리에 있는 연결 지점을 만지지 마십시오.

4 카드를 제자리에 고정합니다.



참고: 카드 위의 커넥터 전체 부분이 컨트롤러 보드에 닿으면서 평행을 이뤄야 합니다. 경고—손상 위험: 카드를 잘못 설치할 경우 카드와 컨트롤러 보드가 손상될 수 있습니다.

5 입구 덮개를 다시 조립합니다.



6 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

프린터 하드 디스크 설치

- 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵 션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업 을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블 을 분리하십시오.
- 1 프린터의 전원을 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 일자 드라이버를 사용하여 시스템 보드 입구 덮개를 제거합니다.

경고—손상 위험: 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방 을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.



- 3 하드 디스크의 포장을 풉니다.
- 4 컨트롤러 보드에 하드 디스크를 연결합니다.

경고-손상 위험: 하드 디스크의 가운데를 만지거나 누르지 마십시오.



5 덮개 B를 엽니다.





6 덮개 C를 엽니다.



7 손잡이 나사를 사용하여 하드 디스크를 프린터에 고정합니다.



- 8 덮개 C와 B를 닫습니다.
- 9 컨트롤러 보드 입구 덮개를 다시 조립합니다.



10 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

▲ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

옵션 용지함 설치

- ▲ 주의—감전 위험: 감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵 션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업 을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블 을 분리하십시오.
- 1 프린터를 끕니다.
- 2 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.
- 3 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

참고: 옵션 용지함이 이미 설치된 경우 프린터를 들어 올리기 전에 프린터에서 잠금을 해제합니다. 프린 터와 용지함을 동시에 들지 마십시오.

4 옵션 용지함에 프린터를 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 프린터를 내립니다.

▲ 주의—상해 위험: 프린터 무게는 20 kg (44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.



5 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

⚠️ 주의—상해 위험: 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

6 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 <u>117 페이지의 "인쇄</u> <u>드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가"</u>을 참조하십시오.

소프트웨어

프린터 소프트웨어 설치

- 1 설치 패키지 사본을 취득합니다.
 - 프린터와 함께 제공되는 소프트웨어 CD 사용
 - <u>http://support.lexmark.com</u>으로 이동한 다음 프린터와 운영 체제를 선택합니다.
- 2 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.
- 3 Macintosh 사용자는 프린터를 추가합니다.

참고: 네트워크/포트 메뉴의 TCP/IP 섹션에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.

인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows 7 이상인 경우 프린터 속성을 선택합니다.
 - 이전 버전인 경우 속성을 선택합니다.
- 3 구성 탭으로 이동한 후 지금 업데이트 프린터 확인을 선택합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터로 이동한 후 옵션 및 소모품을 선택합니다.
- 2 하드웨어 옵션 목록으로 이동한 후 설치된 옵션을 추가합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

펌웨어

구성 파일 내보내기 또는 가져오기

프린터의 구성 설정을 텍스트 파일로 내보낸 후, 다른 프린터에서 파일을 가져와 설정을 적용할 수 있습니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분 된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- 2 하나 이상의 응용 프로그램에 구성 파일을 내보내거나 가져옵니다.

응용 프로그램이 하나인 경우

- a Embedded Web Server에서 앱 > 원하는 응응 프로그램 > 구성을 클릭합니다.
- **b** 내보내기 또는 가져오기를 클릭합니다.

여러 응용 프로그램의 경우

- a Embedded Web Server에서 구성 내보내기 또는 구성 가져오기를 클릭합니다.
- **b** 화면의 지침을 따릅니다.

펌웨어 업데이트

일부 응용 프로그램이 제대로 작동하기 위해서는 최소한의 장치 펌웨어 수준이 필요합니다. 장치 펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 Lexmark 담당자에게 문의하십시오.

- 1 Embedded Web Server에서 설정 > 장치 > 펌웨어 업데이트를 클릭합니다.
- 2 필요한 플래시 파일을 찾습니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

고지사항

제품 정보

제품 이름

Lexmark C4150 프린터

장치 유형

5028

모델

639, 6A9

발행 공지

2019년 6월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.는 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보 증도 없이 "있는 그대로" 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용 하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경 되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든 수행될 수 있습 니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저 작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시 적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임 입니다.

Lexmark 기술 지원 관련 정보는 <u>http://support.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

이 제품의 사용을 다루는 Lexmark의 개인정보보호 정책에 대한 자세한 내용은 <u>www.lexmark.com/privacy</u>로 이동하십시오.

소모품 및 다운로드에 대한 자세한 내용은 <u>www.lexmark.com</u>으로 이동하십시오.

© 2016 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

상표

Lexmark, Lexmark 로고, MarkNet은 미국 및/또는 기타 국가에서 등록된 Lexmark International, Inc.의 상표 또 는 등록 상표입니다.

Google Cloud Print 및 Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.

Macintosh, Mac 로고 및 Safari는 Apple Inc의 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Internet Explorer는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Microsoft 그룹사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Mopria®, Mopria® 로고 및 Mopria® Alliance 로고는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Mopria Alliance, Inc.의 등 록 상표 및 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.

PCL®은 Hewlett-Packard Company의 등록 상표입니다. PCL은 Hewlett-Packard Company의 프린터 제품에 포함된 프린터 명령어(언어) 집합 및 기능의 명칭입니다. 이 프린터는 PCL 언어와 호환됩니다. 즉, 프린터는 다양한 응용 프로그램에 사용되는 PCL 명령어를 인식하며 명령에 상응하는 기능을 에뮬레이트합니다.

PostScript는 미국 및/또는 기타 국가에 등록된 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표입니다.

기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

AirPrint 및 AirPrint 로고는 Apple의 상표입니다.

라이센스 관련 고지사항

본 제품과 관련된 모든 라이센스 고지사항은설치 소프트웨어 CD의 \NOTICES 디렉토리에서 볼 수 있습니다.

음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1미터 평균	음향 압축, dBA
인쇄	단면: 53 양면: 55
 준비	15

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 <u>www.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항 은 관할 당국에 문의하십시오.

정전기 감도 알림



이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다. 용지 걸림 제거나 소모품 교체와 같은 유지 보수 작업을 수행할 때 정전기로 인한 손상을 방지하려면 기호가 표시되어 있지 않더라도 프린터의 내부 영역에 접근하거나 만지기 전에 프린터의 금속 프레임을 먼저 만지십 시오.

ENERGY STAR

제품이나 시작 화면에 ENERGY STAR[®] 표시가 있는 Lexmark 제품은 Lexmark에서 출하할 당시 EPA(Environmental Protection Agency) ENERGY STAR 요구 사항에 대한 인증을 거쳤음을 나타냅니다.



온도 정보

작동 온도 및 상대 습도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F) 및 15 ~ 80% RH	
프린터/카트리지/이미징 장치 장기 저장1	15.3 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 15% RH 최대 습구 온도: 22.8°C(73°F)	
프린터/카트리지/이미징 장치 단기 운송	-40 ~ 43.3°C(-40 ~ 110°F)	
¹ 소모품의 저장 수명은 약 2년입니다. 이는 22°C(72°F) 및 습도 45%의 표준 사무실 환경에서의 저장을 기반으로 합니다.		
² 습구 온도는 대기 온도와 상대 습도에 의해 결정됩니다.		

레이저 고지사항

프린터는 미국에서 레이저 제품용 DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하며 이외 지역 에서 IEC 60825-1:2014의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 프린터에는 650~670 나노미터 범위의 파장 영 역에서 공칭 작동하는 15밀리와트 AlGaInP 레이저인 클래스 IIIb(3b) 레이저가 내부에 포함되어 있으며 서비 스 불가 프린트 헤드 어셈블리가 포함되어 있습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계 되었습니다.

전력 소비량

제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

참고: 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	단면: 680 양면: 570
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	N/A
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	N/A
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	45
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	2.4
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	0.2
וכבנ	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0.2

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

값은 변경될 수 있습니다. 최신 수치 정보는 <u>www.lexmark.com</u>을 참조하십시오.

절전 모드

이 제품에는 *절전 모드*라고 불리는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 사용되지 않는 시간이 긴 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. *절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)*라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

```
이 제품의 절전 모드 시간 초과 기본 설정(분): 15
```

구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 사이로 수정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과 를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시 간 초과를 높게 설정하면 응답 시간은 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

최대 절전 모드

이 제품은 *최대 절전 모드*라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하시 설정된 최대 절전 시간 제한 3일

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.

비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키 려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

총 에너지 사용량

때때로 프린터의 총 에너지 사용량을 추정하는 데 유용합니다. 전력 소비량은 전력의 단위인 와트로 표시되므 로 에너지 사용량을 계산하려면 전원 소비량과 프린터가 각 모드에서 사용한 시간을 곱해야 합니다. 프린터의 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량의 합계입니다.

여러 모델 정보

다음 정보는 기기 유형 및 모델 번호가 5028-639인 C4150 프린터 모델에 적용됩니다.

한국 KC 인증서

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

모델별 정보

다음 정보는 기기 유형 및 모델 번호가 5028-6A9인 C4150 프린터 모델에만 적용됩니다.

한국 KC 인증서

제품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의 하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

전파 장애 고지 사항

경고

이 제품은 EN55022 및 EN55032 Class A 제한 사항의 방출 요건 및 EN55024의 면제 요건을 준수하는 제품 입니다. 이 제품은 주거/국내 환경에 사용할 목적으로 만들어진 제품이 아닙니다. 이 제품은 Class A 제품입니다. 국내 환경에서 이 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있습니다. 그러한 경우 사용 자는 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

색인

Α

AirPrint 사용 30

Ε

Embedded Web Server를 열 수 없음 72

G

Google Cloud Print 사용 29 Google Drive에서 인쇄 20 Google 드라이브 사용 20

I

Internal Solutions Port 문제 해결 75 설치 105 Internal Solutions Port 설치 105

L

Lexmark 모바일 인쇄 사용 29 Lexmark 이외의 소모품 77

Μ

Mopria 인쇄 서비스 사용 **30**

Q

QR 코드 추가 19 QR 코드 생성기 사용 19

U

Universal 용지 크기 설정 24 Universal 용지 크기 설정 24 USB 케이블 12 USB 포트 12 활성화 73 USB 포트 활성화 73

W

Wi-Fi Protected Setup 무선 네트워크 37

٦

개인 식별 번호 활성화 22 개인 식별 번호 방식 37 개인 식별 번호 활성화 22 결함 있는 플래시 감지 76 고객 지원 사용 19 연락 102 고객 지원 문의 102 고객 지원 사용 19 고지사항 120, 121, 122, 123 공장 출하시기본 설정 복원 34 구성 팩스 스피커 설정 36 구성 파일 가져오기 Embedded Web Server 사 용 117 구성 파일 내보내기 Embedded Web Server 사 용 117 그룹 삭제 21 추가 20 편집 21 그룹 삭제 21 그룹 추가 20 그룹 편집 21 글꼴 샘플 목록 인쇄 32 기밀 인쇄 작업 32 기본 스피커 볼륨 조정 36 기본 스피커 볼륨 조정 36 기본 헤드폰 볼륨 조정 36 기본 헤드폰 볼륨 조정 36 기본 화면 사용자 정의 18 아이콘 표시하기 18 기본 화면 버튼 사용 14 기본 화면 사용 14 기본 화면 아이콘 보이기 18

기본 화면에 아이콘 표시하기 18

L

내부 옵션 103 메모리 카드 103 설치 110 내부 옵션 추가 인쇄 드라이버 117 내부 옵션, 추가 인쇄 드라이버 117 네트워크 설정 페이지 인쇄 73 누름 버튼 방식 37

다용도 공급 장치 로드 26 다용도 공급 장치에 용지 걸 림 67 대기 인쇄 작업 Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 32 Windows에서 인쇄 32 덮개 A에 용지 걸림 68 디벨로퍼 장치 교체 45 디스플레이 사용자 정의 18 디스플레이에서 키보드 사용 23 다용 23

2

로드 다용도 공급 장치 26 봉투 26 카드 용지 26

메뉴 맵 16 메뉴 설정 페이지 인쇄 17 메뉴 설정 페이지 인쇄 17 메모리 프린터에 설치된 유형 35 메모리 카드 103 설치 103 메모리 카드 설치 103 모바일 장치 인쇄 출처 29,30 무선 네트워크 Wi-Fi Protected Setup 37 무선 네트워크에 연결 PIN 방식 사용 37 누름 버튼 방식 사용 37 문서,인쇄 모바일 장치에서 29,30 컴퓨터에서 29 문제 해결 Embedded Web Server를 열 수 없음 72 컬러 인쇄에 대한 FAQ 101 프린터가 응답하지 않음 98 문제 해결, 색상 품질 출력물이 착색된 것으로 보 임 102 문제 해결, 인쇄 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄 되지 않음 81 용지 걸림이 발생한 페이지가 다 시 인쇄되지 않음 80 용지 말림 78 용지가 자주 걸림 80 용지함 연결이 작동하지 않 음 79 인쇄 속도 느림 82 인쇄 시 봉투 밀봉 77 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 83 잘못된 용지에 작업 인쇄 99 잘못된 용지함에서 작업 인 쇄 99 출력물의 여백이 잘못됨 89 한 부씩 인쇄가 작동하지 않 음 78 문제 해결, 인쇄 품질 구겨진 인쇄 93 기울어져 인쇄됨 93 단색 또는 검정색 이미지 95 문자가 고르지 않음 90 빈 페이지 84 얼룩덜룩한 인쇄 및 점 92 옅은 인쇄 91 인쇄 결함 반복 94 인쇄 밀도가 고르지 않음 97 인쇄물에 흐린 이미지가 나타 남 86 짙은 가로줄 87 짙은 인쇄 85 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무 늬 97 텍스트 또는 이미지 잘림 96 토너가 쉽게 번짐 96

회색 배경 87 흰색 가로줄 88 흰색 세로줄 98 흰색 페이지 84 문제 해결, 프린터 옵션 Internal Solutions Port 75 내부 옵션 감지되지 않음 74

Ы

밝기 조정 프린터 디스플레이 62 방출 고지사항 120, 123 배율 모드 활성화 22 배율 모드 활성화 22 병렬 인터페이스 카드 문제 해결 75 보류 작업 32 Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 32 Windows에서 인쇄 32 보류 작업 인쇄 Macintosh 컴퓨터에서 32 Windows에서 32 보존 설정 에코모드 62 절전 모드 62 최대 절전 모드 62 봉투 로드 26 부품 교체 분리 패드 55 전사 모듈 57 픽 롤러 53 부품 및 소모품 상태 확인 39 부품 상태 확인 39 분리 패드 교체 55 분리 패드 교체 55 비휘발성 메모리 35 지우기 34 빈 페이지 84

へ

사용 정품 Lexmark 부품 39 정품 Lexmark 소모품 39 사용할 수 있는 내부 옵션 103 색상 보정 수동 100 색상 보정 콘텐츠 100 색상 품질, 문제 해결 출력물이 착색된 것으로 보 임 102 소모품 절약 62 소모품 사용 카운터 재설정 77 소모품 사용 카운터 재설정 77 소모품 상태 확인 39 소모품 절약 62 소모품 주문 폐 토너 용기 40 소모품, 주문 이미징 장치 40 이미징 키트 40 토너 카트리지 39 폐 토너 용기 40 소음 방출 수준 120 수동 색상 보정 적용 100 스피커 기본 볼륨 36 0 안전 정보 6,7,8 양식 인쇄 29 양식 및 즐겨찾기 설정 18 양식 인쇄 29 에코 모드 설정 62 에코 설정 구성 19 연락처 삭제 21 추가 20 편집 21 연락처 삭제 21 연락처 추가 20 연락처 편집 21 옅은 인쇄 91 옵션 Internal Solutions Port 105 메모리 카드 103 펌웨어 카드 103 옵션 설치 프린터 하드 디스크 112 옵션 카드 설치 110 옵션 카드 설치 110

용지 Universal 용지 크기 설정 24 용지 걸림 예방 64 용지 걸림 영역 찾기 65 위치 65 용지 걸림 예방 64 용지 걸림, 해결 다용도 공급 장치 67 양면 인쇄 장치 내부 68 용지함 66 표준 출력함 67 퓨저에서 68 용지 유형 설정 24 용지 유형 설정 24 용지 크기 설정 24 용지 크기 설정 24 용지함 로드 24 분리 27 설치 116 연결 27 용지함 넣기 24 용지함 분리 27 용지함 연결 27 용지함 연결 확인 79 용지함에 용지 걸림 66 유지관리 카운터 재설정 61 유지관리 카운터 재설정 61 음성 속도 조정 음성 안내 22 음성 안내 말하기 속도 22 활성화 22 음성 안내 말하기 속도 조정 22 음성 안내 활성화 22 음성 암호 활성화 22 음성 암호 활성화 22 이더넷 케이블 12 이더넷 포트 12 이미지 장치 교체 41 이미징 장치 교체 41 주문 40 이미징 키트 교체 45 주문 40

이미징 키트 교체 45 인쇄 메뉴 설정 페이지 17 모바일 장치에서 30 컴퓨터에서 29 폰트 샘플 목록 32 플래시 드라이브에서 30 인쇄 결함 반복 94 인쇄 드라이버 하드웨어 옵션, 추가 117 인쇄 문제 해결 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄 되지 않음 **81** 용지 걸림이 발생한 페이지가 다 시 인쇄되지 않음 80 용지 말림 78 용지가 자주 걸림 80 용지함 연결이 작동하지 않 음 79 인쇄 속도 느림 82 인쇄 시 봉투 밀봉 77 인쇄 작업이 인쇄되지 않음 83 잘못된 용지에 작업 인쇄 99 잘못된 용지함에서 작업 인 쇄 99 출력물의 여백이 잘못됨 89 플래시 드라이브를 읽을 수 없 음 73 인쇄 밀도가 고르지 않음 97 인쇄 작업 컴퓨터에서 취소 33 프린터 제어판에서 취소 33 인쇄 작업 반복 32 Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 32 Windows에서 인쇄 32 인쇄 작업 예약 Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 32 Windows에서 인쇄 32 인쇄 작업 저장 32 인쇄 작업 취소 컴퓨터에서 33 프린터 제어판에서 33 인쇄 작업 확인 32 Macintosh 컴퓨터에서 인쇄 32 Windows에서 인쇄 32 인쇄 품질 이미징 키트 교체 45 인쇄 품질 문제 해결 구겨진 인쇄 93 기울어져 인쇄됨 93 단색 또는 검정색 이미지 95 문자가 고르지 않음 90

빈 페이지 84 얼룩덜룩한 인쇄 및 점 92 옅은 인쇄 91 인쇄 결함 반복 94 인쇄 밀도가 고르지 않음 97 인쇄물에 흐린 이미지가 나타 남 86 짙은 가로줄 87 짙은 인쇄 85 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무 늬 97 텍스트 또는 이미지 잘림 96 토너가 쉽게 번짐 96 회색배경 87 흰색 가로줄 88 흰색 페이지 84

ㅈ

자원에 필요한 플래시 메모리 공 간이 불충분함 76 장치 할당량 설정 19 장치 할당량 설정 19 재설정 소모품 사용 카운터 77 재활용 Lexmark 제품 62 Lexmark 포장재 63 토너 카트리지 63 전사 모듈 교체 57 주문 40 전사 모듈 교체 57 전사 모듈 페이지 카운트 재설 정 61 전원 버튼 및 표시등 상태의 이 해 14 전원 버튼 표시등 프린터 상태 14 전원 코드 소켓 12 절약 설정 에코모드 62 절전 모드 62 최대 절전 모드 62 절전 모드 설정 62 제스처를 사용하여 화면 탐색 22 제어판 사용 13 제어판 사용 13 주문 이미징 장치 40 이미징 키트 40

전사 모듈 40 토너 카트리지 39 퓨저 유지관리 키트 40 지원되는 파일 유형 31 지원되는 플래시 드라이브 31 직렬 인쇄 설정 38 직렬 인쇄 설정 38 직렬 인터페이스 카드 문제 해결 75 짙은 가로줄 87

ᄎ

청소 프린터 내부 38 프린터 외관 38 최대 절전 모드 설정 62 최대 절전 모드 설정 62 출력물에 짙은 세로줄 또는 줄무 늬 97

7

카드 용지 로드 26 카트리지 교체, 프린터 영역 불일 치 76 컬러 인쇄에 대한 FAQ 101 컴퓨터에서 인쇄 29 케이블 연결 12

E

토너 농도 조정 100 토너 농도 조정 100 토너 카트리지 교체 49 재활용 63 주문 39 토너 카트리지 교체 49

п

팩스 스피커 설정 구성 36 펌웨어 업데이트 118 펌웨어 업데이트 플래시 파일 118 펌웨어 카드 103 페 토너 용기 교체 50

주문 40 폐토너용기교체 50 포맷 안 된 플래시 감지 76 포트 설정 구성 37 포트 설정 구성 37 포트 설정 변경 Internal Solutions Port 37 폰트 샘플 목록 인쇄 32 표시 사용자 정의 사용 18 표시 사용자 정의 사용 18 표시등 프린터 상태 **14** 표준 출력함에 용지 걸림 67 퓨저 교체 51 퓨저 유지관리 키트 주문 40 퓨저 페이지 카운트 재설정 61 프리터 기본 모델 11 완전 구성 11 운송 61 위치 선택 10 이동 10 최소 간격 10 프린터 구성 11 프린터 디스플레이 밝기 조정 62 프린터 디스플레이 밝기 조정 62 프린터 메뉴 16 프린터 메시지 Lexmark 이외의 소모품 77 결함 있는 플래시 감지 76 용지함 연결 확인 79 자원에 필요한 플래시 메모리 공 간이 불충분함 76 카트리지 교체, 프린터 영역 불 일치 76 포맷 안 된 플래시 감지 76 프린터 설정 공장 출하시 기본값 복원 34 프린터 소프트웨어 설치 117 프린터 소프트웨어, 설치 117 프린터 연결 확인 73 프린터 옵션 문제 해결 Internal Solutions Port 75 내부 옵션 감지되지 않음 74 병렬 인터페이스 카드 75 직렬 인터페이스 카드 75

프린터 운송 61 프린터 위치 선택 10 프린터 이동 10,61 프린터 정보 찾기 9 프린터 주위 습도 121 프린터 주위 온도 121 프린터 청소 38 프린터 추가 정보 찾기 9 프린터 포트 12 프린터 하드 디스크 암호화 34 폐기 35 프린터 하드 디스크 메모리 지우기 34 프린터 하드 디스크 메모리 지우 기 34 프린터 하드 디스크 설치 112 프린터 하드 디스크 암호화 34 프린터 하드 디스크 폐기 35 프린터가 응답하지 않음 98 플래시 드라이브 인쇄 출처 30 플래시 드라이브를 읽을 수 없음 문제 해결, 인쇄 73 플래시 드라이브에서 인쇄 30 픽 롤러 교체 53 픽 롤러 교체 53

ㅎ

하드웨어 옵션 용지함 116 하드웨어 옵션 추가 인쇄 드라이버 117 하드웨어 옵션, 추가 인쇄 드라이버 117 한 부씩 인쇄가 작동하지 않 음 78 헤드폰 기본 볼륨 36 화면 탐색 제스처 사용 22 환경 설정 에코모드 62 절전 모드 62 최대 절전 모드 62 휘발성 설명 35 휘발성 메모리 35 지우기 34 휘발성 메모리 설명 35

흰색 세로줄 **98** 흰색 페이지 **84**