메뉴 맵

메뉴 목록

장치	인쇄	즐겨찾기 설정	용지
기본 설정	레이아웃	즐겨찾기 추가	급지대 설정
알림	마무리	폴더 추가	매체 설정
그룹 목록	설정	삭제	출력함 설정
알림 유형	품질		
스팸 방지 로직 설명	작업 계정		
중복 알림 금지			
전원 관리	XPS		
Lexmark로 전송되는 정보	PDF		
내게 필요한 옵션	HTML		
공장 출하 시 기본값 복원	PostScript		
유지 관리	PCL		
기본 화면 아이콘 표시	PPDS		
펌웨어 업데이트			
프린터 정보			
복사	팩스	이메일	FTP
복사 기본값	일반 팩스 설정	이메일 기본값	FTP 기본값
	팩스 서버 설정	이메일 설정	
	T.38 설정	웹 링크 설정	
	VoIP 설정		

SIP 설정 H.323 설정 팩스 표지 페이지 팩스 전송 설정 팩스 수신 설정 팩스 로그 설정 스피커 설정

네트워크/포트	USB 드라이브	보안	보고서
네트워크 개요	USB 드라이브 인쇄	로그인 방법	메뉴 설정 페이지
무선		인증서 관리	장치
AirPrint		TCP/IP 포트 액세스	인쇄
다이렉트 Wi-Fi 인쇄		USB 장치 예약	단축번호
이더넷		보안 감사 로그	네트워크
TCP/IP		로그인 제한	이벤트 로그 요약
IPv6		기밀 인쇄	
SNMP		디스크 암호화	
IPSec		임시 데이터 파일 삭제	
LPD 설정		기타	
HTTP/FTP			

ThinPrint USB 병렬 [x]

직렬

제어판 사용



	사용	동작
1	표시	 프린터 상태 및 메시지를 봅니다. 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	홈 버튼	기본 화면으로 돌아갑니다.
3	전원 버튼	프린터의 전원을 켜거나 끕니다. • 프린터의 전원을 켜거나 끕니다. • 프린터 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 해제됩니다.
4	키패드	프린터에 숫자나 기호를 입력합니다.
5	일시 중지 버튼	팩스 번호 내에 2초간 다이얼 일시 중지를 포함합니다.
6	시작 버튼	선택한 모드에 따라 작업을 시작합니다.

	사용	동작
7	모두 지우기 또는 재설정 버튼	복사, 팩스 전송, 스캔 등 기능의 기본 설정을 재설정합니다.
8	중지 또는 취소 버튼	현재 작업을 중지합니다.
9	뒤로 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다.
10	표시등	프린터 상태를 확인합니다. 자세한 내용은 "표시등의 색상 이해" 항목을 참조하십시오.
11	볼륨 버튼	헤드셋이나 스피커의 볼륨을 조정합니다.
12	헤드셋 또는 스피커 포트	헤드셋이나 스피커를 연결합니다.

표시등의 색상 이해

표시등	프린터 상태
וכב	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
파란색	프린터가 준비 상태이거나 데이터를 처리하는 중입니다.
빨간색	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

기본 화면 사용

프린터를 켜면 디스플레이에 기본 화면이 표시됩니다. 기본 화면 단추 및 아이콘을 사용하면 작업을 시작할 수 있습니 다.

참고: 기본 화면은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.



버튼		동작
1	언어 변경	프린터 디스플레이의 언어를 변경합니다.
2	복사	복사본을 만듭니다.
3	문서 관리자	대기 작업, 즐겨찾기 및 응용 프로그램에 액세스합니다.
4	팩스	팩스를 전송합니다.
5	USB	플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다.
6	이메일	이메일을 전송합니다.

버튼		동작
7	스캔 프로파일	문서를 스캔한 다음 컴퓨터에 직접 저장합니다.
8	FTP	문서를 스캔한 다음 FTP 서버에 직접 저장합니다.
9	앱 프로파일	프로파일 및 응용 프로그램에 액세스합니다.
10	장치 잠금	사용자가 기본 화면에서 모든 프린터 기능에 액세스하는 것을 차단합니다.
11	작업 대기열	현재 인쇄 작업을 모두 표시합니다.
		참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
12	대기 팩스	현재 대기 중인 팩스 작업을 모두 표시합니다.
13	설정	프린터 메뉴에 액세스합니다
		참고: 프린터 메뉴가 활성화되었는지 확인합니다. Embedded Web Server에서 설정 > 장치 > 유지관리 > 구성 메뉴 > 패널 메뉴 > 켜짐을 클릭합니다.
14	상태 소모품	• 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다.
		 프린터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 해제 방법을 표시합니다.
		참고: 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
15	단축번호	모든 단축번호를 정리합니다.

기능

기능	설명
메뉴 경로 예: <u>설정</u> > <u>복사</u> > <u>복사 기본값</u> > 매수	메뉴 경로는 각 메뉴 화면 상단에 위치합니다. 이 기능은 현재 메뉴로 오기까지의 경로를 보여 줍니다. 밑줄이 그어진 단어 중 하나를 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다. 이전 메뉴로 돌아가기 전에 설정 변경을 저장했는지 확인합니다. 메뉴 경로에서 현재 화면에는 밑줄이 그어져 있지 않습니다. 참고: 이 기능은 설정 메뉴 화면에서만 나타납니다.
ਭੋਹ	오류가 발생하면 이 아이콘이 표시됩니다. 오류 메시지를 표시하려면 기본 화면 상단을 누릅 니다.
알림 표시줄	현재 프린터 상태, 메시지 및 작업을 표시합니다.
프린터 IP 주소 예: 123.123.123.123	프린터 IP 주소는 기본 화면 상단에 위치합니다. IP 주소를 사용하여 Embedded Web Server 에 액세스하고 프린터 설정을 원격으로 구성합니다.